

## Programação e IoT Laboratório 03 - INPUTs



#### **OBJETIVO**

- Conhecer os periféricos de entrada utilizados em IoT;
- Saber usar e aplicar sensores digitais e analógicos;
- Aprofundar sobre os recursos do tinkercad.



### **MATERIAL UTILIZADO**

- Computador com: sistema operacional Windows, porta USB e acesso à internet;
- Tinkercad.



## Programação e IoT Laboratório 03 - INPUTs

**TEORIA** 



## TEORIA – Dispositivos discretos de entrada



Chave On/Off de 2 polos



Chave On/Off de 3 polos



Chave push botton



Sensor magnético 2 polos



Sensor fim de curso 3 polos



Micro switch




# TEORIA – Dispositivos discretos de entrada



Sensor de nível on/off



Sensor de nível on/off



Sensor óptico




Sensor de marcha ré



Sensor Luz de freio



# TEORIA – Dispositivos não discretos de entrada




Sensor Strean Gauge



Potenciômetro rotatório



Potenciômetro Linear



Sensor LDR (resistor dependente de luz)



# TEORIA - Dispositivos não discretos de entrada





# TEORIA – Dispositivos não discretos de entrada





Sensor de umidade




Sensor de chuva



#### **ENTRADAS DIGITAIS**


#### Configuração da porta como entrada digital




Pino de saída

Entrada (INPUT)


#### Leitura da entrada digital








### **ENTRADAS DIGITAIS (EXEMPLO)**






#### **ENTRADAS DIGITAIS (INPUT\_PULLUP)**


#### Configuração da porta como entrada digital



Entrada (INPUT\_PULLUP)


Leitura da entrada digital








### **ENTRADAS DIGITAIS (PULLUP - EXEMPLO)**






### **ENTRADAS ANALÓGICAS**

#### Configuração da porta como entrada digital




#### Leitura da entrada digital







## **ENTRADAS ANALÓGICAS (EXEMPLO)**






## Programação e IoT Laboratório 03 - INPUTs

**PROCEDIMENTOS** 




Monte o circuito abaixo e crie um programa em que, quando a chave comuta para a esquerda (5V) a luz do pino 13 fica piscando e quando comutado para direita a luz desliga.





Monte o circuito abaixo e crie um programa que atenda a tabela abaixo:


CH1	Ch2	Led 13
0V	0V	Off
0V	5V	Pisca 1Hz
5V	0V	Pisca 5Hz
5V	5V	Pisca 10Hz






Monte o circuito abaixo e crie os seguintes programas:

- Quando o botão "push botton" da direita for pressionado pisque o led a cada 1 segundo;
- Quando o botão "push botton" da esquerda for pressionado pisque o led a cada 1 segundo, se atente, pois nesse caso iremos usar o recurso de programa "pullup";







Monte o circuito ao lado e crie o seguinte programa:

De acordo com o valor lido pelo potenciômetro através do pino "A0", ligar os leds da seguinte maneira:

Leitura	Ligar Led
>300	vermelho
>600	Amarelo
>900	verde



## Programação e IoT Laboratório 03 - INPUTs

COMENTÁRIOS FINAIS



## **COMENTÁRIOS FINAIS**

- Fazer o upload do Relatório do Laboratório até a próxima aula;
- Usar o modelo padrão disponibilizado no canvas.



## RELATÓRIO DO LABORATÓRIO

# Atenção na elaboração do Relatório do Laboratório:

- 1. Objetivo
- 2. Introdução
- 3. Materiais utilizados
- 4. Procedimento experimental
- 5. Análise de dados
- 6. Conclusão

Referências

Anexos

