

PADO

Guia de Instalação FECHADURAS

Guia de Instalação - Fechaduras PADO

Guía de instalación – Cerraduras PADO / Installation Guide – PADO Locks

Parabéns pela aquisição de um produto de qualidade PADO! Instalar sua nova fechadura é um processo que, se feito com atenção, garante o alinhamento perfeito e a segurança da sua porta por muitos anos. Siga atentamente este guia passo a passo para um resultado impecável.

¡Felicidades por adquirir un producto de calidad PADO! Instalar su nueva cerradura es un proceso que, si se realiza con atención, garantiza una alineación perfecta y la seguridad de su puerta durante muchos años. Siga cuidadosamente esta guía paso a paso para obtener un resultado impecable / Congratulations on purchasing a high-quality PADO product! Installing your new lock is a process that, when done carefully, ensures perfect alignment and long-lasting security for your door. Follow this step-by-step guide closely for a flawless result.

Ferramentas e Materiais Necessários

Herramientas y Materiales Necesarios / Required Tools and Materials

Antes de começar a instalação, separe as seguintes ferramentas para garantir um trabalho preciso e seguro:

Antes de comenzar la instalación, prepare las siguientes herramientas para garantizar un trabajo preciso y seguro: / Before starting the installation, gather the following tools to ensure a precise and safe job:

- | | |
|---|---|
| • Fita Métrica ou Trena
<i>Cinta Métrica o Flexómetro / Tape Measure</i> | • Furadeira
<i>Taladro / Drill</i> |
| • Lápis ou Caneta
<i>Lápiz o Bolígrafo / Pencil or Pen</i> | • Chave Phillips
<i>Destornillador Phillips / Phillips Screwdriver</i> |
| • Formão e Martelo
<i>Formón y Martillo / Chisel and Hammer</i> | • Óculos de Proteção
<i>Gafas de Protección / Safety Glasses</i> |



Para garantir sua segurança durante a furação e o trabalho com o formão, use sempre óculos de proteção.
Para garantizar su seguridad durante la perforación y el trabajo con el formón, utilice siempre gafas de protección. / To ensure your safety while drilling and working with the chisel, always wear safety glasses.

Entendendo o Gabarito

Entendiendo la plantilla / Understanding the template

O gabarito impresso que acompanha sua fechadura é a ferramenta essencial para uma instalação precisa. Ele indica o local exato para cada furo e cavidade, assegurando o alinhamento perfeito. A próxima página mostrará como prepará-lo e usá-lo corretamente.


La plantilla impresa que acompaña su cerradura es la herramienta esencial para una instalación precisa. Indica el lugar exacto para cada perforación y cavidad, asegurando una alineación perfecta. La siguiente página mostrará cómo prepararla y utilizarla correctamente. / The printed template that comes with your lock is the essential tool for a precise installation. It shows the exact location for each hole and cavity, ensuring perfect alignment. The next page will show how to prepare and use it properly.

Guia de Furação por Tipo de Fechadura

Guía de perforación según el tipo de cerradura / Drilling guide by lock type

O gabarito serve para múltiplos modelos de máquinas. Utilize o guia visual abaixo para marcar apenas os furos correspondentes à fechadura que você está instalando:

La plantilla sirve para varios modelos de mecanismos. Utilice la guía visual a continuación para marcar solo los agujeros correspondientes a la cerradura que está instalando / The template fits multiple lock models. Use the visual guide below to mark only the holes that correspond to the lock you are installing..




1 Fechadura Externa (E)

Cerradura exterior (E)
/ External lock (E)


2 Fechadura Externa (Euro)

Cerradura exterior (Euro)
/ External lock (Euro)




3 Fechadura Interna (I)

Cerradura interior (I)
/ Internal lock (I)



4 Fechadura de Banheiro (B)



Cerradura de baño (B)
/ Bathroom lock (B)



Preparando e Posicionando o Gabarito

Preparando y posicionando la plantilla / Preparing and positioning the template


1 Dobre o folheto exatamente na linha pontilhada, conforme indicado. A dobra foi projetada para se encaixar perfeitamente na borda da sua porta. *Doble el folleto exactamente en la línea de puntos, según lo indicado. El pliegue está diseñado para encajar perfectamente en el borde de su puerta. / Fold the leaflet exactly along the dotted line, as indicated. The fold is designed to fit perfectly on the edge of your door.*



2 Atenção à Espessura da Porta: O gabarito é preparado para portas padrão de 40mm de espessura. Se sua porta for mais espessa, recorte o gabarito na linha indicada para garantir o alinhamento correto do centro da fechadura.

Atención al grosor de la puerta: La plantilla está diseñada para puertas estándar de 40mm de grosor. Si su puerta es más gruesa, recorte la plantilla en la línea indicada para garantizar la alineación correcta del centro de la cerradura. / Attention to door thickness: The template is designed for standard 40 mm thick doors. If your door is thicker, cut the template along the indicated line to ensure proper alignment of the lock center.

3 Posicione o gabarito na porta, alinhando a marcação do furo do ferro da maçaneta a 1,10 m do piso. Use um lápis para marcar os furos necessários e os contornos para a cavidade da máquina e o rebaixo da testa. *Coloque la plantilla en la puerta, alineando la marca del agujero del eje de la manija a 1,10 m del piso. Use un lápiz para marcar los agujeros necesarios y los contornos para la cavidad del mecanismo y el rebaje de la placa frontal. / Position the template on the door, aligning the hole mark for the handle shaft at 1.10 m from the floor. Use a pencil to mark the necessary holes and the outlines for the lock cavity and the front plate recess.*




Marcando a Porta

Marcando la puerta / Marking the door


Com o gabarito posicionado e o tipo de fechadura identificado, fixe-o na porta com fita adesiva para garantir que ele não saia do lugar. O próximo passo é transferir todas as marcações para a madeira com uma caneta ou um lápis.

Con la plantilla posicionada y el tipo de cerradura identificado, fíjela a la puerta con cinta adhesiva para asegurarse de que no se mueva. El siguiente paso es transferir todas las marcas a la madera con un bolígrafo o lápiz. / With the template positioned and the lock type identified, secure it to the door with adhesive tape to ensure it stays in place. The next step is to transfer all the markings to the wood using a pen or pencil.



Execução das Cavidades e Furos

Ejecución de cavidades y agujeros / Cavity and hole execution



1 Cavidade da Máquina


Cavidad del mecanismo / Mechanism cavity

Para facilitar a remoção da madeira, faça uma série de furos com a furadeira dentro da área marcada para a cavidade da máquina.

Para facilitar la extracción de la madera, haga una serie de perforaciones con el taladro dentro del área marcada para la cavidad del mecanismo. / To make wood removal easier, drill a series of holes within the area marked for the mechanism cavity.

Em seguida, utilize o formão e o martelo para remover o excesso de madeira e dar o acabamento final.

A continuación, utilice el formón y el martillo para retirar el exceso de madera y dar el acabado final. / Next, use a chisel and hammer to remove excess wood and finish the cavity.




2 Cavidade da Chapa-Testa

Cavidad del frente / Faceplate cavity

Encaixe a máquina na cavidade para que a chapa testa fique sobre a borda da porta. Contorne-a com um lápis e, com o formão, faça o rebaixo raso para que a testa fique perfeitamente nivelada.

Encaje el mecanismo en la cavidad para que la placa frontal quede sobre el borde de la puerta. Delinee con un lápiz y, con el formón, haga el rebaje superficial para que el frente quede perfectamente nivelado. / Fit the mechanism into the cavity so that the faceplate rests on the edge of the door. Outline it with a pencil and use a chisel to make a shallow recess so the faceplate sits perfectly flush.



! Encaixe a máquina da fechadura para conferir o alinhamento dos furos. Ajuste antes de furar.


Encaje la cerradura para verificar la alineación de los orificios. Ajuste antes de perforar. / Fit the lock to check the alignment of the holes. Adjust before drilling.

3 Furos Passantes

Agujeros Pasantes / Through Holes

Após a conferência, utilize a furadeira para fazer os furos passantes na face da porta, seguindo as marcações validadas.

Después de la verificación, utilice el taladro para hacer los agujeros pasantes en la cara de la puerta, siguiendo las marcas validadas. / After checking, use a drill to make through-holes on the door face, following the validated markings.




4 Instalação da Máquina

Instalación del mecanismo / Mechanism installation


Encaixe a máquina no alojamento, insira o cilindro (se aplicável) através do furo passante e fixe a máquina na porta com os parafusos fornecidos.

Encaje el mecanismo en el alojamiento, inserte el cilindro (si aplica) a través del orificio pasante y fije el mecanismo a la puerta con los tornillos suministrados. / Fit the mechanism into the housing, insert the cylinder (if applicable) through the through-hole, and secure the mechanism to the door with the supplied screws.



Instalação dos Componentes e Acabamentos

Instalación de los componentes y acabados / Installation of components and finishes



1 Pré-Furos das Almas das Rosetas

Pre-taladros de las almas de las rosetas / Pre-drilling of the rosette cores

Insira o ferro da maçaneta como guia. Posicione a "alma", marque os furos de fixação e faça os pré-furos. Repita o processo do outro lado da porta.


Inserte el eje de la manija como guía. Coloque el "alma", marque los orificios de fijación y haga los pre-taladros. Repita el proceso en el otro lado de la puerta. / Insert the handle spindle as a guide. Position the "core," mark the mounting holes, and drill the pilot holes. Repeat the process on the other side of the door.

2 Fixação das Almas das Rosetas

Fijación de las almas de las rosetas / Fastening of the rosette cores

Alinhe as almas com os pré-furos e fixe-as firmemente na porta com os parafusos fornecidos.

Alinee las almas con los pre-taladros y fíjelas firmemente a la puerta con los tornillos suministrados. / Align the cores with the pilot holes and firmly fasten them to the door using the supplied screws.



3 Fixação das Rosetas


Fijación de las rosetas / Rosette fastening

Após as almas estarem fixadas, encaixe as rosetas nas almas e pressione até ouvir um click.

Una vez fijadas las almas, encaje las rosetas en ellas y presione hasta escuchar un clic. / Once the cores are secured, fit the rosettes onto them and press until you hear a click.



Após encaixadas, as rosetas não devem ser retiradas. Una vez encajadas, las rosetas no deben retirarse. / Once fitted, the rosettes must not be removed.





4 Instalação da Maçaneta

Instalación de la Manija / Handle Installation

Deslize a bucha plástica sobre o ferro da maçaneta até encostar na roseta. Em seguida, encaixe a maçaneta sobre a bucha, alinhando-a corretamente.

Deslice el casquillo de plástico sobre el eje de la manija hasta que toque la roseta. Luego, encaje la manija sobre el casquillo, alineándola correctamente. / Slide the plastic bushing onto the handle spindle until it touches the rosette. Then, fit the handle over the bushing, aligning it correctly.




Para garantir a fixação das maçanetas, o ferro da maçaneta de estar simetricamente balanceado, com a mesma medida de ferro exposta em ambos os lados da porta.

Para garantizar una fijación de las manijas, el eje de la manija debe estar simétricamente equilibrado, con la misma medida expuesta en ambos lados de la puerta. / To ensure handle fixation, the handle shaft must be symmetrically balanced, with the same length exposed on both sides of the door.


Por fim, utilize a chave fornecida para apertar o parafuso de fixação (localizado na parte inferior), travando a maçaneta no ferro. Repita o processo do outro lado.

Finalmente, utilice la llave proporcionada para apretar el tornillo de fijación (ubicado en la parte inferior), bloqueando la manija en el eje. Repita el proceso en el otro lado. / Finally, use the provided key to tighten the fixing screw (located underneath), locking the handle onto the spindle. Repeat the process on the other side.



Instalação da Tranqueta (para Fechaduras de Banheiro PB)

Instalação da Tranqueta (para Fechaduras de Banheiro PB) / Instalación del pestillo (para cerraduras de baño PB) / Latch installation (for PB bathroom locks)




Posicione a bucha plástica da tranqueta sobre a roseta (ou espelho) já instalada no lado interno da porta, alinhando-a com o eixo da tranqueta que atravessa a fechadura.

Posicione el casquillo de plástico del cerrojo sobre la roseta (o placa) ya instalada en el lado interior de la puerta, alineándolo con el eje del cerrojo que atraviesa la cerradura. / Position the plastic latch bushing onto the already installed rosette (or escutcheon) on the inside of the door, aligning it with the latch spindle passing through the lock.

Encaixe a alavanca (ou botão) da tranqueta sobre a bucha e pressione firmemente até sentir que ela está bem encaixada e segura. Verifique se ela gira livremente para trancar e destrancar.

Encaje la palanca (o botón) del cerrojo sobre el casquillo y presione firmemente hasta sentir que está bien encajada y segura. Verifique que gire libremente para bloquear y desbloquear. / Snap the latch lever (or button) onto the bushing and press firmly until you feel it is securely seated. Check that it turns freely to lock and unlock.



Instalação da Contra-Testa no Batente

Instalación de la contra placa en el marco / Strike plate installation on the door frame

1 Marque a posição da contra-testa

Marque la posición de la contra placa / Mark the position of the strike plate

Feche a porta e marque a altura da lingueta e do trinco na lateral do batente.

Cierre la puerta y marque la altura de la lengüeta y el pestillo en el lateral del marco. / Close the door and mark the height of the latch and the bolt on the side of the frame.

Transfira as as distâncias das marcações da lateral para o batente da porta

Transfiera las distancias de las marcas del lateral al marco de la puerta / Transfer the distances of the markings from the side to the door frame

2 Marque os contornos da Contra-testa

Delinee los contornos de la contra placa / Trace the outlines of the strike plate

Posicione a contra-testa no batente, alinhando-a com as marcas de altura que você fez. Contorne a placa da contra-testa com o lápis e marque também os furos dos parafusos.

Coloque la contra placa en el marco, alineándola con las marcas de altura que hizo. Delinee la placa con el lápiz y marque también los agujeros de los tornillos. / Position the strike plate on the frame, aligning it with the height marks you made. Trace the plate with a pencil and also mark the screw holes.

3 Faça as Cavidades e o Rebaixo

Transfiera las marcas al marco / Transfer the markings to the door frame

Use furadeira e formão para as cavidades profundas (lingueta/trinco) e o formão para o rebaixo raso, nivelando a contra-testa.





Utilice taladro y formón para las cavidades profundas (lengüeta/pestillo) y el formón para el rebaje superficial, nivelando la contra placa. / Use a drill and chisel for the deep cavities (latch/bolt), and the chisel for the shallow recess, leveling the strike plate.

4 Fixe a Contra-Testa

Delinee los contornos de la contra placa / Trace the outlines of the strike plate

Faça os pré-furos, posicione a contra-testa no rebaixo e fixe-a com os parafusos. Teste o fechamento da porta.

Haga los agujeros guía, coloque la contra placa en el rebaje y fíjela con los tornillos. Pruebe el cierre de la puerta. / Drill pilot holes, position the strike plate in the recess, and fasten it with screws. Test the door closure.



Termos de Garantia - Fechaduras PADO

A PADO garante a qualidade de suas fechaduras contra defeitos de fabricação e/ou funcionamento, de acordo com os prazos e condições detalhados abaixo. A garantia é válida a partir da data da nota fiscal de compra.

Prazos de Cobertura:

Garantia Padrão (11 anos):

Cobre defeitos de fabricação e/ou funcionamento da fechadura (mecanismo, componentes internos) quando utilizada em condições normais e de acordo com as normas técnicas aplicáveis ao produto.

Garantia para Condições Severas (5 anos):

O prazo é ajustado para 5 anos para fechaduras instaladas em locais de uso público ou coletivo (caracterizados por tráfego intenso) ou em ambientes corrosivos (que exigem Grau 4 de resistência à corrosão, conforme normas).

Garantia de Acabamento (2 anos):

Cobre especificamente o acabamento superficial da fechadura (pintura, cromo, verniz, etc.). Esta garantia depende do respeito às recomendações de limpeza e da adequação do produto ao nível de corrosão do ambiente onde foi instalado.

Exclusões da Garantia (A garantia NÃO cobre):

- Problemas causados pelo uso de peças não originais PADO.
- Danos resultantes de tentativa de arrombamento, violação ou vandalismo.
- Desgaste natural de peças devido ao uso normal e contínuo do produto.
- Danos decorrentes de mau uso, negligência ou acidentes.
- Problemas causados por limpeza inadequada ou uso de produtos químicos/abrasivos não recomendados.
- Falhas decorrentes de instalação incorreta, em desacordo com as instruções do gabarito ou deste guia.
- Danos causados por agentes externos, como maresia excessiva (em produtos não especificados para Grau 4 de corrosão) ou exposição a outros ambientes corrosivos não previstos para o produto.
- Problemas resultantes do não cumprimento das recomendações de uso, limpeza e manutenção.

Recomendações de Limpeza e Manutenção

(Para preservar sua fechadura e garantia):

Limpeza Mensal: Utilize apenas um pano macio umedecido em água para limpar as partes externas (guarnições, maçanetas, rosetas).

NÃO UTILIZE: Produtos de limpeza agressivos como detergentes, solventes, removedores, polidores, álcool, palha de aço ou qualquer material abrasivo.

Lubrificação: Lubrifique a máquina (mecanismo interno) e o cilindro periodicamente, usando exclusivamente óleo mineral fino. Nunca utilize grafite em pó ou outros produtos químicos não recomendados.

Uso Regular: Evite deixar a fechadura sem uso por períodos muito prolongados, pois isso pode afetar a lubrificação interna.

Verificação Periódica: A cada seis meses, confira se os parafusos da fechadura, maçanetas e rosetas precisam de um leve reaperto.

Términos de Garantía - Cerraduras PADO

A PADO garante a qualidade de suas fechaduras contra defeitos de fabricação e/ou funcionamento, de acordo com os prazos e condições detalhados abaixo. A garantia é válida a partir da data da nota fiscal de compra.

Plazos de Cobertura:

Garantía Estándar (11 años):

Cubre defectos de fabricación y/o funcionamiento de la cerradura (mecanismo, componentes internos) cuando se utiliza en condiciones normales y de acuerdo con las normas técnicas aplicables al producto.

Garantía para Condiciones Severas (5 años):

El plazo se ajusta a 5 años para cerraduras instaladas en lugares de uso público o colectivo (caracterizados por tráfico intenso) o en ambientes corrosivos (que exigen Grado 4 de resistencia a la corrosión, según normas).

Garantía de Acabado (2 años):

Cubre específicamente el acabado superficial de la cerradura (pintura, cromo, barniz, etc.). Esta garantía depende del respeto a las recomendaciones de limpieza y de la adecuación del producto al nivel de corrosión del ambiente donde fue instalado.

Exclusiones de la Garantía (La garantía NO cubre):

- Problemas causados por el uso de piezas no originales PADO.
- Daños resultantes de intento de robo, violación o vandalismo.
- Desgaste natural de piezas debido al uso normal y continuo del producto.
- Daños derivados de mal uso, negligencia o accidentes.
- Problemas causados por limpieza inadecuada o uso de productos químicos/abrasivos no recomendados.
- Fallos derivados de instalación incorrecta, en desacuerdo con las instrucciones de la plantilla o de esta guía.
- Daños causados por agentes externos, como salitre excesivo (en productos no especificados para Grado 4 de corrosión) o exposición a otros ambientes corrosivos no previstos para el producto.
- Problemas resultantes del incumplimiento de las recomendaciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Recomendaciones de Limpieza y Mantenimiento

(Para preservar su cerradura y garantía):

Limpieza Mensual: Utilice solo un paño suave humedecido en agua para limpiar las partes externas (guarniciones, manijas, rosetas).

NO UTILICE: Productos de limpieza agresivos como detergentes, disolventes, removedores, pulidores, alcohol, lana de acero o cualquier material abrasivo.

Lubricación: Lubrique la máquina (mecanismo interno) y el cilindro periódicamente, usando exclusivamente aceite mineral fino. Nunca utilice grafito en polvo u otros productos químicos no recomendados.

Uso Regular: Evite dejar la cerradura sin uso por períodos muy prolongados, ya que esto puede afectar la lubricación interna.

Verificación Periódica: Cada seis meses, compruebe si los tornillos de la cerradura, manijas y rosetas necesitan un ligero reapriete.

Warranty Terms - PADO Locks

PADO guarantees the quality of its locks against manufacturing and/or functional defects, according to the terms and conditions detailed below. The warranty is valid from the date on the purchase invoice.

Coverage Periods:

Standard Warranty (11 years):

Covers manufacturing and/or functional defects of the lock (mechanism, internal components) when used under normal conditions and in accordance with the technical standards applicable to the product.

Warranty for Severe Conditions (5 years):

The term is adjusted to 5 years for locks installed in public or collective use locations (characterized by intense traffic) or in corrosive environments (requiring Grade 4 corrosion resistance, according to standards).

Finish Warranty (2 years):

Specifically covers the surface finish of the lock (paint, chrome, varnish, etc.). This warranty depends on adherence to cleaning recommendations and the suitability of the product for the corrosion level of the environment where it is installed.

Warranty Exclusions (The warranty does NOT cover):

- Problems caused by the use of non-original PADO parts.
- Damage resulting from attempted burglary, tampering, or vandalism.
- Natural wear and tear of parts due to normal and continuous use of the product.
- Damage resulting from misuse, negligence, or accidents.
- Problems caused by improper cleaning or the use of non-recommended chemical/abrasive products.
- Failures resulting from incorrect installation, not in accordance with the template or this guide's instructions.
- Damage caused by external agents, such as excessive salt spray (for products not specified for Grade 4 corrosion resistance) or exposure to other corrosive environments not intended for the product.
- Problems resulting from non-compliance with recommendations for use, cleaning, and maintenance.

Cleaning and Maintenance Recommendations

(To preserve your lock and warranty):

Monthly Cleaning: Use only a soft cloth dampened with water to clean the external parts (trims, handles, rosettes).

DO NOT USE: Aggressive cleaning products such as detergents, solvents, removers, polishes, alcohol, steel wool, or any abrasive material.

Lubrication: Lubricate the lock case (internal mechanism) and the cylinder periodically, using exclusively light mineral oil. Never use graphite powder or other non-recommended chemical products.

Regular Use: Avoid leaving the lock unused for very long periods, as this can affect internal lubrication.

Periodic Check: Every six months, check if the screws on the lock, handles, and rosettes need slight re-tightening

PADO

Pado S.A Industrial Comercial e Importadora

BR-369, 592 - Jardim União
CEP 86192-170 - Cambé - PR
CNPJ: 61.144.150/0006-78

CAP: (43) 3004-5757 / cap@pado.com.br

Customer Service
00 55 43 3249 1100

www.pado.com.br