

TechNova

Monitor Nova View 27

SKU: MN-001

Manual do usuário

Monitor de 27 polegadas QHD com painel IPS, 165 Hz e 1 ms (GtG). Este manual explica a montagem, a alimentação, as conexões, o menu na tela e a garantia.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

O Monitor Nova View 27 (SKU MN-001) tem tela IPS de 27 polegadas com resolução QHD (2560 x 1440), taxa de atualização de até 165 Hz, tempo de resposta de 1 ms (GtG) e cobertura de 99% do espaço de cor sRGB. Ele atende tanto a jogos quanto a trabalho com fotos, planilhas e programação.

Atenção: a taxa máxima de 165 Hz só está disponível pela entrada DisplayPort 1.4. As duas entradas HDMI 2.0 vão até 144 Hz na resolução QHD.

O Nova View 27 não tem bateria nem alto-falantes: ele funciona sempre ligado à tomada, por meio da fonte interna bivolt, e o som pode ser ouvido por um fone ou caixa de som ligados à saída de 3,5 mm.

Visão geral do equipamento

- Parte traseira inferior (da esquerda para a direita): entrada de energia, 2 entradas HDMI 2.0, 1 entrada DisplayPort 1.4 e saída de fone de 3,5 mm.
- Atrás do canto inferior direito: joystick de 5 direções que controla o menu na tela e também liga e desliga o monitor.
- Frente, abaixo da tela: LED de status.
- Centro da traseira: encaixe da base e furação VESA 100 x 100.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Tela	27 polegadas, IPS, acabamento fosco
Resolução	QHD, 2560 x 1440
Taxa de atualização	Até 165 Hz pela DisplayPort; até 144 Hz pela HDMI
Tempo de resposta	1 ms (GtG), com Overdrive no nível Rápido
Cores	99% sRGB
Brilho e contraste	350 nits, contraste 1000:1
Entradas de vídeo	1 DisplayPort 1.4 (até 165 Hz), 2 HDMI 2.0 (até 144 Hz)
Áudio	Saída de fone de 3,5 mm; sem alto-falantes
Ergonomia	Ajuste de altura de 130 mm, inclinação de -5° a 20°, giro de 30° para cada lado e rotação vertical (pivô) de 90°
Fixação	VESA 100 x 100
Alimentação	Fonte interna bivolt, 100-240 V; sem bateria
Consumo	28 W típico, 45 W máximo, menos de 0,5 W em espera
Peso	6,2 kg com base; 4,1 kg sem base

3. Conteúdo da caixa

- 1 Monitor Nova View 27
- 1 coluna de sustentação e 1 pé da base
- 1 cabo DisplayPort de 1,8 m
- 1 cabo HDMI de 1,5 m
- 1 cabo de alimentação (a fonte é interna, não há adaptador externo)
- 4 parafusos M4 x 10 mm para montagem VESA
- 1 guia rápido impresso e 1 folheto de segurança e garantia

Confira os itens ao receber. Se algum item estiver faltando ou danificado, avise a TechNova em até 7 dias corridos após a entrega e guarde a embalagem original.

4. Primeiros passos

Montagem da base

- Deixe o monitor dentro do isopor da embalagem, com a tela para baixo, sobre uma mesa.
- Encaixe o pé na coluna e aperte o parafuso borboleta sob o pé.
- Encaixe a coluna na traseira do monitor até ouvir um clique.
- Segure o monitor pela coluna e coloque-o de pé. Não levante pela tela.

Conexão e primeira configuração

- Ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada (100 a 240 V, sem necessidade de chave seletora).
- Conecte o cabo DisplayPort ao computador. Use a HDMI apenas se o computador ou o console não tiver DisplayPort.
- Pressione o joystick para ligar. O monitor detecta a entrada automaticamente.
- No sistema operacional do computador, ajuste a resolução para 2560 x 1440 e a taxa de atualização para 165 Hz (DisplayPort) ou 144 Hz (HDMI). Muitos computadores começam em 60 Hz.

Menu na tela

Com o monitor ligado, pressione o joystick para abrir o menu. Mova-o para cima e para baixo para navegar, para a direita para entrar e para a esquerda para voltar. Para desligar, segure o joystick por 3 segundos. O menu tem cinco abas:

- Imagem: brilho, contraste, nitidez e Overdrive (Desligado, Normal e Rápido).
- Cor: perfis sRGB, Padrão e Leitura (com redução de luz azul) e temperatura de cor.
- Entrada: escolha manual de DisplayPort, HDMI 1 ou HDMI 2 e detecção automática.
- Jogos: sincronização adaptativa, mira na tela e contador de quadros por segundo.
- Sistema: idioma, volume da saída de fone, tempo do menu e Redefinir (volta aos ajustes de fábrica).

5. Alimentação e energia

O Nova View 27 não possui bateria. Ele precisa estar sempre ligado à tomada pelo cabo de alimentação incluso. A fonte é interna e bivolt automática (100 a 240 V), por isso não há adaptador externo nem chave de tensão.

O consumo típico é de 28 W, com máximo de 45 W em brilho máximo. Quando o computador desliga a imagem ou entra em repouso, o monitor passa ao modo de espera, com consumo menor que 0,5 W, e volta

sozinho quando recebe sinal de vídeo.

LED de status

- Branco fixo: ligado, com sinal de vídeo.
- Âmbar piscando (a cada 2 segundos): modo de espera, sem sinal de vídeo.
- Apagado: monitor desligado.

Atenção: use uma tomada com aterramento e evite benjamins. Em regiões com quedas de energia frequentes, recomenda-se um filtro de linha ou estabilizador.

6. Conectividade

Entrada	Taxa máxima em QHD	Uso recomendado
DisplayPort 1.4	165 Hz	Computadores e notebooks; única entrada que atinge 165 Hz
HDMI 2.0 (x2)	144 Hz	Consoles, notebooks sem DisplayPort e segundo computador

Para chegar a 165 Hz, três condições são necessárias: usar a entrada DisplayPort, usar um cabo DisplayPort 1.4 (como o incluso) e selecionar 165 Hz nas configurações de tela do sistema operacional. Adaptadores de USB-C para DisplayPort funcionam se o notebook transmitir vídeo pela porta USB-C.

A sincronização adaptativa, ativada na aba Jogos, elimina cortes na imagem quando a placa de vídeo entrega menos quadros do que a tela exige. Ela funciona de 48 a 165 Hz pela DisplayPort e de 48 a 144 Hz pela HDMI.

A saída de fone de 3,5 mm reproduz o áudio recebido pela entrada ativa (DisplayPort ou HDMI). O volume é ajustado na aba Sistema do menu ou no computador.

7. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Não passa de 144 Hz	Monitor ligado pela HDMI	Use a entrada DisplayPort com o cabo incluso; a HDMI vai até 144 Hz.
Preso em 60 Hz	Taxa não ajustada no computador	Selecione 165 Hz (DisplayPort) ou 144 Hz (HDMI) nas configurações de tela.
Mensagem Sem sinal	Entrada errada ou cabo solto	Confira os cabos e escolha a entrada na aba Entrada do menu.
LED âmbar piscando	Computador em repouso ou desligado	Mova o mouse ou ligue o computador.
Não liga, LED apagado	Cabo de alimentação solto ou tomada sem energia	Reencaixe o cabo e teste outra tomada.
Rastros em objetos rápidos	Overdrive desligado	Ajuste o Overdrive para Normal ou Rápido na aba Imagem.
Sem som no fone	Monitor não tem alto-falantes ou áudio saindo em outro dispositivo	Ligue o fone à saída de 3,5 mm e selecione o monitor como saída de áudio no computador.

Problema	Causa provável	Solução
Cores estranhas	Perfil de cor alterado	Selecione o perfil sRGB ou use Sistema > Redefinir.

8. Cuidados e limpeza

- Desligue o monitor e retire o cabo da tomada antes de limpar.
- Use pano de microfibra seco. Não use álcool, solventes nem borrife líquidos na tela.
- Não pressione a tela com os dedos. Para girar ao modo vertical (pivô), eleve o monitor à altura máxima e incline-o para trás antes de girar no sentido horário.
- Mantenha as aberturas de ventilação da traseira livres.
- Para usar um suporte VESA, retire a base pressionando o botão de liberação e use os 4 parafusos M4 x 10 mm inclusos.

9. Garantia

O Monitor Nova View 27 tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega (esse prazo já inclui os 90 dias da garantia legal). As regras completas estão na Política de Garantia da TechNova, publicada na Central de Ajuda.

A garantia não cobre danos por queda, tela trincada por impacto ou pressão, contato com líquidos e oxidação (o produto não possui certificação de resistência à água), mau uso, reparo ou abertura por terceiros não autorizados e desgaste estético natural.

Como acionar

O número do pedido (formato PED-1234) é obrigatório. Tenha também a descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série (etiqueta na caixa e na traseira do monitor). Acesse Minha Conta > Meus Pedidos > "Acionar garantia" ou fale com os canais de atendimento (chat, WhatsApp, telefone ou e-mail). Você receberá um código de postagem gratuito dos Correios para enviar o monitor à assistência técnica credenciada, que tem até 30 dias corridos após o recebimento para diagnóstico e reparo. Se o problema não for resolvido nesse prazo, você escolhe entre a troca por um produto igual (ou equivalente), o abatimento do preço ou o reembolso.

Troca em até 30 dias

Conforme a Política de Troca da TechNova, o produto pode ser trocado em até 30 dias corridos após a entrega, sem sinais de uso, com todos os acessórios e manuais e na embalagem original. Solicite em Minha Conta > Meus Pedidos > "Solicitar troca ou devolução"; o frete da troca é gratuito.

10. Informações de segurança

- Não abra a tampa traseira: a fonte interna trabalha com tensão da rede elétrica e não há peças que o usuário possa reparar.
- Em tempestades com raios ou longos períodos sem uso, retire o cabo de alimentação da tomada.
- Instale o monitor em superfície estável, longe de fontes de calor, e mantenha crianças afastadas do cabo de alimentação.