

TechNova

Notebook Nova Pro 16

SKU: NB-002

Manual do usuário

Notebook de alto desempenho com tela 2.5K de 16 polegadas a 120 Hz, 32 GB de memória, SSD de 1 TB e placa de vídeo dedicada de 8 GB. Este manual explica a instalação, os modos de desempenho, a conectividade e a garantia.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

O Notebook Nova Pro 16 (SKU NB-002) foi criado para edição de foto e vídeo, desenvolvimento de software e jogos. Ele combina 32 GB de memória, SSD de 1 TB, placa de vídeo dedicada de 8 GB e tela de 16 polegadas com resolução 2.5K, taxa de atualização de 120 Hz e cobertura de 100% do espaço de cor sRGB.

O equipamento vem com o sistema operacional pré-instalado e com a Central de Controle TechNova, utilitário que concentra os modos de desempenho, o modo de vídeo, a proteção da bateria, os perfis de cor da tela e as atualizações de firmware. Ele abre pelo atalho Fn + F12.

Visão geral do equipamento

- Lateral esquerda: 2 portas USB-C de 40 Gbps (dados, vídeo e carregamento), USB-A 3.2 e entrada de fone de ouvido de 3,5 mm.
- Lateral direita: USB-A 3.2, leitor de cartão SD e porta de rede RJ-45 de 2,5 Gbps.
- Traseira: porta HDMI 2.1 e saídas de ventilação.
- Acima da tela: webcam 1080p com obturador físico deslizante.
- Teclado: padrão ABNT2 com teclado numérico e retroiluminação branca; o botão liga/desliga tem um LED que indica o modo de desempenho.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Memória	32 GB de RAM
Armazenamento	SSD de 1 TB
Placa de vídeo	Dedicada, 8 GB de memória de vídeo
Tela	16 polegadas, 2.5K (2560 x 1600), 120 Hz, 100% sRGB, 400 nits
Bateria	80 Wh, autonomia de até 10 horas
Carregador	USB-C de 140 W, incluso
Portas	2 USB-C 40 Gbps, 2 USB-A 3.2, HDMI 2.1, leitor SD, rede RJ-45 2,5 Gbps, fone de ouvido 3,5 mm
Conexões sem fio	Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3
Câmera	Webcam 1080p com obturador físico
Áudio	4 alto-falantes (2 de 2 W e 2 de 1 W) e 3 microfones
Peso	2,1 kg
Dimensões	35,6 x 24,8 x 1,99 cm (fechado)
Temperatura de uso	5 °C a 35 °C

3. Conteúdo da caixa

- 1 Notebook Nova Pro 16
- 1 carregador USB-C de 140 W com cabo de alimentação
- 1 cabo USB-C para USB-C de 2 m (compatível com 140 W)
- 1 guia rápido impresso e 1 folheto de segurança e garantia

Confira os itens ao receber. Se algum item estiver faltando ou danificado, avise a TechNova em até 7 dias corridos após a entrega e guarde a embalagem original.

4. Primeiros passos

- Retire as películas de proteção e posicione o notebook sobre uma superfície firme, sem obstruir as saídas de ventilação traseiras.
- Conecte o carregador de 140 W à porta USB-C mais próxima da traseira (marcada com o símbolo de raio) e à tomada.
- Pressione o botão liga/desliga por 1 segundo. Na primeira inicialização, a tela pode ficar preta por até 2 minutos enquanto o sistema é preparado.
- Siga o assistente de configuração do sistema operacional pré-instalado (idioma, rede, conta de usuário e senha).
- Abra a Central de Controle TechNova (Fn + F12) e instale as atualizações de firmware e de drivers disponíveis.

Modos de desempenho

O atalho Fn + Q alterna entre três modos. O LED do botão liga/desliga mostra o modo ativo:

- Silencioso (LED azul): limita o consumo e mantém as ventoinhas em baixa rotação. Indicado para textos, navegação e reuniões.
- Equilibrado (LED branco): modo padrão, para a maior parte das tarefas.
- Turbo (LED vermelho): libera toda a potência do processador e da placa de vídeo. Só fica disponível com o carregador de 140 W conectado; ao desconectar, o notebook volta ao modo Equilibrado.

Outros atalhos

- Fn + F4: alterna a iluminação do teclado (desligada, baixa e alta).
- Fn + F5 / Fn + F6: diminui / aumenta o brilho da tela.
- Fn + F12: abre a Central de Controle TechNova.
- Fn + Esc: trava a tecla Fn.

5. Bateria e carregamento

A bateria de 80 Wh oferece até 10 horas de uso em tarefas leves (reprodução de vídeo local, brilho de 150 nits, modo Silencioso e tela a 60 Hz). Jogos e renderização usam a placa de vídeo dedicada e podem consumir a carga em cerca de 2 horas.

Com o carregador de 140 W incluso, a bateria vai de 0 a 50% em cerca de 35 minutos e fica completa em aproximadamente 1 h 45 min. As duas portas USB-C aceitam carregamento. Carregadores USB-C de terceiros a partir de 65 W funcionam, mas carregam mais devagar e não liberam o modo Turbo; abaixo de 65 W, o notebook só carrega quando está desligado ou em repouso.

Economia de energia

Na bateria, a tela reduz automaticamente a taxa de atualização de 120 Hz para 60 Hz para economizar energia. Esse comportamento pode ser desativado na aba Tela da Central de Controle TechNova. A opção Proteção da bateria, na aba Bateria, limita a carga a 80% e é recomendada para quem usa o notebook quase sempre na tomada.

A perda gradual de capacidade é natural e não é defeito. Porém, se a bateria estiver com menos de 80% da capacidade original dentro dos 12 meses de garantia, a TechNova considera defeito. A capacidade atual

aparece na aba Bateria da central.

6. Conectividade

Rede com e sem fio

O Wi-Fi 6E permite usar a faixa de 6 GHz em roteadores compatíveis, com menos interferência. Para a menor latência em jogos online e transferências grandes, use a porta RJ-45 de 2,5 Gbps com cabo de categoria 5e ou superior. O Bluetooth 5.3 conecta mouses, teclados, fones e caixas de som; os acessórios de áudio da TechNova são ajustados pelo app Nova Connect, gratuito na loja de aplicativos do seu celular.

Monitores externos

O Nova Pro 16 aceita até 3 monitores externos ao mesmo tempo, além da própria tela: dois pelas portas USB-C de 40 Gbps (até 4K a 60 Hz cada) e um pela HDMI 2.1 (até 4K a 120 Hz). Para jogos em monitor externo, prefira a HDMI 2.1, que é ligada diretamente à placa de vídeo dedicada.

Modo de vídeo

Na aba Vídeo da Central de Controle TechNova, escolha entre o modo Híbrido (padrão, alterna automaticamente entre o vídeo integrado e a placa dedicada para economizar bateria) e o modo Dedicado (usa sempre a placa dedicada, com melhor desempenho em jogos). A troca exige reiniciar o notebook.

Perfis de cor

A tela vem calibrada de fábrica. Na aba Tela, o perfil sRGB é o indicado para edição de fotos e conteúdo para a web; o perfil Nativo deixa as cores mais saturadas.

7. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Travou e não responde	Falha de software	Segure o botão liga/desliga por 15 segundos para forçar o desligamento e ligue novamente.
Modo Turbo indisponível	Carregador de 140 W desconectado ou de terceiros	Conecte o carregador original à porta USB-C marcada com o raio.
Bateria descarrega mesmo na tomada	Carregador de baixa potência	Use o carregador de 140 W incluso. Carregadores abaixo de 65 W não sustentam o uso.
Ventoinhas muito ruidosas	Modo Turbo ativo ou ventilação obstruída	Mude para Equilibrado ou Silencioso (Fn + Q) e libere as saídas traseiras.
Tela a 60 Hz na bateria	Economia automática de energia	Desative a redução automática na aba Tela da central.
Jogo com baixo desempenho	Modo Híbrido usando o vídeo integrado	Ative o modo Dedicado na aba Vídeo e reinicie.
Monitor externo sem imagem	Cabo inadequado ou porta errada	Use cabo HDMI 2.1 ou USB-C com suporte a vídeo e confira a entrada do monitor.
Rede cabeada lenta	Cabo de categoria inferior	Use cabo categoria 5e ou superior.

8. Cuidados e limpeza

- Desligue o notebook e desconecte o carregador antes de limpar.
- Limpe a tela com pano de microfibra seco ou levemente umedecido com água, sem álcool ou produtos abrasivos.
- O Nova Pro 16 não tem certificação de resistência à água: mantenha bebidas longe do teclado.
- Não use o notebook sobre cama, sofá ou almofada, que bloqueiam a entrada de ar na base.
- A cada 6 meses, remova a poeira das saídas de ventilação com um pincel macio, sem abrir o equipamento.

9. Garantia

O Notebook Nova Pro 16 tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega (esse prazo já inclui os 90 dias da garantia legal). As regras completas estão na Política de Garantia da TechNova, publicada na Central de Ajuda.

A garantia não cobre danos por queda, contato com líquidos e oxidação (o produto não possui certificação de resistência à água), mau uso, reparo ou abertura por terceiros não autorizados e desgaste estético natural.

Como acionar

O número do pedido (formato PED-1234) é obrigatório. Tenha também a descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série (etiqueta na caixa e na base do notebook). Acesse Minha Conta > Meus Pedidos > "Acionar garantia" ou fale com os canais de atendimento (chat, WhatsApp, telefone ou e-mail). Você receberá um código de postagem gratuito dos Correios para enviar o notebook à assistência técnica credenciada, que tem até 30 dias corridos após o recebimento para diagnóstico e reparo. Se o problema não for resolvido nesse prazo, você escolhe entre a troca por um produto igual (ou equivalente), o abatimento do preço ou o reembolso.

Atenção: faça backup dos seus arquivos antes de enviar o notebook. A assistência técnica pode restaurar o sistema de fábrica durante o reparo.

Troca em até 30 dias

Conforme a Política de Troca da TechNova, o produto pode ser trocado em até 30 dias corridos após a entrega, sem sinais de uso, com todos os acessórios e manuais e na embalagem original. Solicite em Minha Conta > Meus Pedidos > "Solicitar troca ou devolução"; o frete da troca é gratuito.