회사에서 많이 사용하는 소스코드 관리툴들



하이테크 과정에 대한 당부 말씀

- 여러분은 이제 엔지니어입니다.
 - 엔지니어: 우리말로는 ()입니다.
 - https://namu.wiki/w/%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%9E%90
 - 기술인의 분류: 작업자, 기능인/숙련공, 기사, 기술인, 공학자 → 어디에 속하고 싶으세요
- 엔지니어의 자세
 - 책만 보면서 공부하는 습관을 탈피하자.
 - 대학때까지의 습관으로 책을 정독하면서 지식을 얻고자 하는 경우가 있음.
 - 모든 지식은 실습을 통해 체득하면서 얻도록 하자.
 - 항상 궁금해 하자.
 - 의문이 없으면 고민이 없고 고민이 없으면 발전이 없다.
 - 모르는 것을 물어보는 습관, 아는 것을 가르쳐주는 습관을 가지자.
 - 시간 투자와 반복을 통해 기술을 體化 하자.
 - 문서작업을 습관화하자.
 - 조각지식들을 모아 체계적인 파일 형태로 가지고 있자.
 - 발표를 잘하는 엔지니어가 인정 받는다.
 - 버전관리툴, 소스 코드 분석툴과 같은 보조툴을 잘 사용하자.

 - 기억력의 한계 극복과 협업을 위해서는 버전 관리툴 사용이 필수
 - 인터넷에서 자료를 잘 찾는 엔지니어가 인정 받는다.(know where)


체화³ (體化) [체화] • • • [명사]

- 1. 물체로 변화함. 또는 물체로 변화하게 함.
- 2. 생각, 사상, 이론 따위가 몸에 배어서 자기 것이 됨.

소스 코드 관리툴들

■ 소스 코드란?

- 개발자가 직접 편집 수정하는 텍스트 형식의 파일들
- 예) Healthcare프로젝트
 - C파일과 H파일들로 이루어짐



■ 소스 코드 관리 툴의 필요성

- 소스코드의 량이 많음
- 소스의 량이 적더라도 지속적인 수정으로 기억의 한계에 부딪힘
 - 일주일 작업했는데 문제가 다른 데서 발견되어 일주일 전 상태로 돌리고 싶다.
- 여러 개발자가 동시에 같은 소스나 프로젝트를 사용
 - Main.c 파일을 개발자 30명이 수정하려고 한다.

소스 코드 관리툴들

■ 관리툴의 종류

- 소스 코드 버전관리 툴
- 소스 코드 분석 툴
- 소스 코드 비교 툴

■ 회사에서 많이 사용하는 관리툴

- 소스 코드 버전 관리 툴
 - Subversion, 최근에는 git을 많이 사용하는 추세
- 소스 코드 분석 툴
 - 윈도우 환경에서는 주로 Source Insight를 많이 사용
- 소스 코드 비교 툴
 - Beyond compare, winmerge, araxis등

버전 관리 프로그램

■ 대표적인 버전관리 프로그램

CVS

Concurrent Versions System, GNU에서 개발, 배포, 현재는 Subversion으로 대체됨

Subversion

- SVN이라고 줄여서 부르기도 함.
- 서버-클라이언트 모델
- http, https, svn, svn+ssh의 규약으로 통신
- 대표적인 서버 프로그램: visual SVN (https://www.visualsvn.com/)
- 대표적인 클라이언트 프로그램 : tortoise SVN (<u>https://tortoisesvn.net/</u>)

GIT

- "기트" 또는 "깃"이라고 읽음
- https://git-scm.com/
- 리눅스의 창시자 리누스 토발즈가 개발함
- 서버-클라이언트 모델을 사용하지 않고 분산관리 시스템개념을 도입
- 안드로이드 소스코드등을 git로 관리 배포함 (http://source.android.com/source/index.html)

Github


- Git 을 사용하는 프로젝트를 지원하는 웹호스팅 서비스
- https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%83%ED%97%88%EB%B8%8C
- 최근에 많이 사용되며 수많은 공개 무료 소스를 얻을 수 있는 창구

버전 관리 프로그램

Subversion


- 최근 기업에서 git을 많이 사용하는 추세이나 상대적으로 사용이 너무 어려워 처음 배울때는 subversion이 유리함.
- github는 직관적으로 소스를 다운로드 받을 수 있어 굳이 사용법을 배울 필요 없음.
- Subversion은 서버, 클라이언트 모델
 - 실습에서 서버는 visual SVN을 클라이언트로는 tortoise SVN을 사용할 예정

■ 실제 구현의 예



Visual SVN

- 서버 역할
 - 회사에서는 팀당 하나만 설치하고 모든 팀 구성원이 그 서버에 접속해서 사용하지만 실습을 위해 각자의 PC에 하나씩 설치
- https://www.visualsvn.com/






- VisualSVN-Server-x.x.x-x64.msi 설치
- 모두 "Next"로 설치





Visual Server Manager실행



■ 사용자 추가

- 서버에 접속해 코드를 사용할 사용자들 추가
- Visual Server Manager의 Create new user...실행
- 일단 자신의 NAS ID를 추가해보자









■ Repositories추가

- Repositories = 저장소
- 소스코드를 서버에 저장하는데 이 저장소를 Repository라고 함
- Boiler 소스(AVR 소스코드)를 저장소에 추가해 보자.
 - 차후에 Boiler.zip 에 있는 소스 코드들을 이 저장소에 추가할 예정
 - Repositories에 마우스 오른쪽 버튼 클릭하여 "Create New Repositories"선택







- 저장소 이름 추가
- Repository URL에 주목하자











- Boiler 저장소 생성됨
- 서버 설치 완료
- 이제 서버의 저장소는 마련됨, 다음으로 클라이언트의 소스 코드를 이 저장소에 저장할 예정




https://tortoisesvn.net/


- Subversion 클라이언트로 가장 많이 사용됨, 이 프로그램외에도 수많은 SVN 클라이언트 프로그램이 존재함.
- 윈도우 탐색기와 연동하기 때문에 많이 사용됨
- Downloads선택 → TortoiseSVN-x.x.x.x-x64-svn-1.9.4.msi













■ 설치 완료







- Boiler 프로젝트 소스 코드들을 서버 저장소에 저장
 - 이와 같은 작업을 import 한다고 함
 - Boiler 소스 import
 - Boiler.zip 파일을 C:₩work₩Boiler라는 폴더에 푼다.
 - 버전관리할 소스를 visual SVN 서버에 등록, 최초 한번만 하면 됨.
 - Boiler 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼 선택하여 import선택




■ Visual SVN의 URL을 복사하여 Tortoise SVN에 복사





■ Revision number 1로 Boiler 프로젝트가 서버에 등록된 화면






- SVN 서버에 저장되어 있는 소스 코드들 가져오기
 - 전문 용어로 check out한다고 함
 - C:₩workspace에 Boiler소스코드를 가져온다고 하자
 - 윈도우 탐색기로 C:₩workspace 폴더에 가서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
 - SVN Checkout... 선택






■ Boiler라는 폴더가 생기면서 소스가 복사됨




- 아래와 같이 파일 아이콘에 녹색 마크가 생겨야 함.
- 마크가 없다면 컴퓨터를 재부팅




- 이제 소스 코드를 수정한 후 서버에 저장해 보자.
- C:\workspace\Boiler\Boiler.aps를 실행하여 프로젝트를 연다.
- Main.c에서 다음과 같이 main함수에 변수 하나를 추가하고 저장한다.

```
int main(void){
             unsigned char key = 0:
             unsigned char test_var = 1;
             mcu_init(); //함수 실행
start_boiler();//함수 실행
                                                          ▶ 컴퓨터 ▶ 로컬 디스크 (C:) ▶ workspace ▶ Boiler ▶
                                                          에 포함 ▼
                                                                               새 폴더
                                                                  공유 대상 ▼
                                                                          굽기
             while(1){//무한 루프
                                                                         이름
                  key = getkey(key); //읽어온 스위치
if(key_flag){//key_flag 값이 1일때
                                                                          .svn
                                                                         Boiler.aps
                                                                         boiler.aws
                                                                         Buzzer.c
                                                                         Buzzer.h
                                                                         Fnd.c
                                                                         Fnd.h
                                                                         Ir.c
                                                                         Ir.h
그러면다음과 같이 윈도우 탐색기에서
                                                                         Key.c
main.c 파일 아이콘에 빨간색 마크가 생김
                                                                         Key.h
                                                                         Led.c
즉, 빨간색 마크는 서버에 저장되어 있는 소스 코드
                                                                         Led.h
와 버전이 달라졌다는 표시
                                                                         main.c
                                                                         Var.c
                                                                         Var.h
```


- 이 수정된 내용을 서버에 반영
 - 이와 같은 동작을 check in 또는 commit 한다고 함
 - Commit할 소스인 main.c 아이콘에 오른쪽 마우스 버튼을 클릭한 SVN Commit... 선택




- 이와 같은 message화면이 나오면 수정한 설명문을 추가하면 됨
- OK를 선택하여 최종 commit
- Revision number가 1에서 2를 증가함.




- 이 revision 2는 수정한 main.c뿐만 아니라 프로젝트 전체에 있는 소스코드들의 수정을 저장하고 있슴.
- 이제 수정하기 전 상태인 revision 1으로 프로젝트를 돌려보자.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 update to revision...을 선택
 - HEAD revision은 최신 버전을 의미함. Revision을 선택하여 1을 선택하고 OK를 선택





- Revision 1으로 수정되었다는 화면을 확인
- Main.c파일의 main함수에서 좀 전에 추가했던 코드가 없어지고 원 상태로 돌아갔슴을 확인




```
}
int main(void){
    unsigned char key = 0;
    mcu_init(), //함수 실행
    start_boiler();//함수 실행
    while(1){//무한 루프
```

Activity 1.


- ① Healthcare 소스로 자신의 subversion 서버에 아래 작업을 실시하고 각 단계를 사진 캡쳐 하시오.
 - 1) Healthcare.zip파일을 C:₩work₩healthcare 폴더에 푼다.
 - 2) Visual SVN에 healthcare 라는 저장소를 생성한다.
 - 3) C:₩work₩healthcare 폴더를 healthcare 저장소에 import 한다.
 - 4) C:₩workspace₩healthcare 폴더에 checkout한다.
 - 5) Main함수에 int test_var; 이라는 변수를 추가한다.
 - 6) Main.c 파일을 check in(=commit)한다.
 - 7) Main.c 파일을 revision 1으로 수정한다.

Activity 1.

- 예제 사진 파일
 - Healthcare 저장소 파일




■ Healthcare 폴더 파일



Activity 1.

- ② 이제 회사처럼 팀 플레이로 버전관리툴을 사용해보자.
 - 1) 3인 1조로 팀을 구성한다. 3번 학생(팀장)은 1번,2번 학생의 ID를 사용자로 추가한다.
 - 2) 1번, 2번 학생은 3번 학생의 서버에 접속하여 healthcare 소스를 가져온다.
 - 3) 1번 학생은 main함수에 int first_st라는 변수를 추가하여 commit 한다.
 - 4) 2번 학생은 main함수에 int second_st 라는 변수를 추가하여 commit 한다.
 - 5) 작업 과정의 캡쳐파일들을 각자 저장하여 제출한다.


- 대표적인 소스 코드 분석 툴
 - 회사에서 많이들 사용하는 에디터
- C 코드 분석에 아주 뛰어난 툴
- Source Insight
 - 다운로드 : http://www.sourceinsight.com/down35.html




■ 소스 코드 분석이란?

- 간단한 소스 코드는 분석없이 직관적으로 파악이 가능하다.
- 하지만 소스 코드가 길고 복잡해지고 파일의 숫자가 늘어나면 인간의 능력으로는 분석이 불가능하게 된다.
- 예를 들어 AVR 코드에서 DDRA와 같은 매크로는 어떻게 정의되어 있을까?
- C코드는 함수가 sub 함수를 호출하고 sub함수를 호출하는 형태로 복잡하게 되어 있는 경우가 많음. 따라가다가 결국 포기하게 됨.
- 경진대회 소스인 healthcare 프로젝트를 예를 들어 분석해보자.
 - Lcd.c의 LCD_OUT 은 PORTC를 매크로로 정의한 것이다.
 - PORTC는 어디에 정의되어 있을까?
 - AVR Studio 소스 코드인 C:₩WinAVR-20100110의 어딘가에 정의되어 있다.
 - 이를 찾아내기 위해 source insight 프로젝트에 C:₩WinAVR-20100110와 healthcare 소스코드를 추가하여 분석


- 프로젝트 만들기
 - [Project] → [New Project...]




New project name: 에 WinAVR 입력하고 [OK]선택



■ Project Source Directory에 C:\WinAVR-20100110입력하고 [OK] 선택




■ [Add All] 선택




Recursively add lower sub-directories를 클릭하고 OK선택




■ 확인 선택




- [Project] → [Synchronize Files...] 선택
- 파일 개수에 따라 시간이 좀 걸림.




- C:₩WinAVR-20100110 밑에 있는 파일들은 모두 프로젝트에 추가된 것임.
- 여기에 C:₩workspace₩healthcare 소스코드들을 추가해보자.
 - Project 메뉴에서 Add and Remove...를 선택





■ Directory창에서 C:\workspace\healthcare를 선택한 후 Add All 을 선택





- 새로 추가된 소스의 동기를 맞추기 위해 다시 Synchronize Files...를 선택
- lcd.c파일을 열기 위해 오른쪽 상단 창에 lcd를 입력
- 더블 클릭하여 lcd.c를 연다.






- 그림과 같은 화면이 뜨면 모두 준비됨
- 정의된 함수나 매크로를 찾아가려면 키보드 ctrl를 선택한 상태에서 코드를 마우스로 선택하면 됨


 WinAVR Project - Source Insight - [Lcd.c (c:\\workspace\\healthcare)] File Edit Search Project Options View Window Help X 🗈 🕮 ami _en en en en en 00001: #include <avr/io.h> WinAVR Project < Lcd.c 00002: #include <util/delay.h> 00003: 00004: #include "lcd.h" 🗱 include <avr/io.h> File Name include <util/delay,h>
include *util/delay,h>
include "lcd,h"
LCD_OUT
LCD_IN 00005: 00006: Labelframe.tcl (share₩tk8.4₩ 00007: #define LCD OUT PORTC Labels-as-Values,html (doc∀ 00008: #define LCD_IN PINC Labels,html (doc₩binutils₩a: LCDIDDR 000009: #define LCD_DDR DDRC Lambda.html (doc\u00fcdc\u00fchtm LCD_RS 00010: Langinfo,h (avr32\tinclude) LCD_RW Langinfo,h (avr32\sys-incluc 00011: #define LCD RS 0x01 LCD_E Language-Independent-Optio 00012: #define LCD RW 0x02 DDRAM Languages html (doc\dc\dc\dt 00013: #define LCD E 0x04 Languages,html (doc₩gdb₩ç 🗓 lod_busycheck 00014: Largedemo,c (doc₩avr-libc₩ 00015: #define DDRAM 0x80 | lcd_command_write 00016: 🚺 lcd_data_read Lcd.c (doc\avr-libc\examp 00017: Icd_data_write Lcd,h (c:₩workspace₩health Lcd,h (doc\wavr-libc\wexamp Lcdc_170,h (avr32\winclude\wave\cdot\cdot\cdot\) 00018: void lcd_busycheck(void) Icd_string cd_gotoxy lcd_init 00019: { Lcdc_172.h (avr32₩include₩a $LCD_DDR = 0x0F;$ 00020: Lcomm.html (docWbinutilsWa 00021: LCSSA html (doc₩gcc₩html) 00022: LCD OUT = 0×00 ; LD-Index.html (doc₩binutils∀ 00023: LCD OUT |= LCD RW; Ld-Sections,html (doc₩binuti 00024: LCD_OUT |= LCD_E; ldAout,tcl (share₩tcl8,4) while(LCD_IN & 0x80); Leaf-Functions,html (doc₩gc 00025: Leaf,hpp (lib₩gcc₩avr32₩4,3 00026: LCD_OUT &= ~LCD_E; Led,c (c:₩workspaceWhealth 00027: Led,h (c:₩workspace₩health 00028: LCD DDR = 0xFF; Left_child_next_sibling_heap_ 00029: } Lexer.html (doc₩acc₩html₩

- 예를 들어 lcd_init()함수에 있는 LCD_DDR나 lcd_command_write()함수의 정의된 값을 알아보자
- 키보드 ctrl를 선택한 상태에서 코드를 마우스로 선택


```
00006:
                                                                     00007: #define LCD_OUT
                                                                                                   PORTC
                                                                     00008: #define LCD IN
                                                                                                   PINC
                                                                     000009: #define LCD_DDR
                                                                                                   DDRC
                                                                     00010:
                                                                     00011: #define LCD RS
                                                                                                   0x01
00122: void lcd init(void)
                                                                     00012: #define LCD RW
                                                                                                   0x02
00123: {
                                                                     00013: #define LCD E
                                                                                                   0x04
           LCD DDR = 0xFF;
00124:
                                                                     00014:
00125:
                                                                     00015: #define DDRAM
                                                                                                   0x80
           lcd_command_write(@x20);
00126:
                                                                     00016:
            delay ms(10);
00127:
           lcd command write(0x20);
00128:
00129:
            delay ms(10);
           lcd command write(0x20);
00130:
00131:
           delay ms(10);
                                                                      0005≯ void lcd command write(unsigned char cmd)
           lcd_command_write(0x28);
00132:
                                                                      00054: {
           lcd command write(0x08);
00133:
                                                                      00055:
                                                                                 lcd_busycheck();
00134:
           lcd command write(0x01);
                                                                      00056:
00135:
           lcd command write(0x06);
                                                                                 LCD_OUT = 0x00;
                                                                      00057:
00136:
            delay ms(10);
                                                                      00058:
                                                                      00059:
                                                                                 LCD_OUT \mid = cmd \& 0xF0;
           lcd command write(0x0C);
00137:
                                                                      00060:
                                                                                 LCD_OUT |= LCD_E;
00138: }
                                                                                 LCD_OUT &= ~LCD_E;
                                                                      00061:
                                                                      00062:
                                                                      00063:
                                                                                 LCD_OUT &= 0x0F;
                                                                      00064:
                                                                                 LCD OUT \mid = cmd << 4;
                                                                      00065:
                                                                                 LCD_OUT |= LCD_E;
                                                                                 LCD_OUT &= ~LCD_E;
                                                                      00066:
                                                                      00067:
                                                                      00068:
                                                                                 _delay_ms(2);
                                                                      00069: }
                                                                      00070:
```

- LCD_DDR나 lcd_command_write()함수는 개발자가 정의한 것이나 PORTC와 같은 매크로는 개발환경에서 정의한 값이다.
- 이제 PORTC와 같은 매크로가 정의된 값을 찾아보자.
- 키보드 ctrl을 선택하고 마우스로 PORTC를 클릭해보자
 - 그림과 같이 정의된 위치가 무려 51개나 있다. 이중에 우리가 찾고자 하는 값은?





- 51개나 있는 이유는 MCU의 종류가 그 만큼 있는 것이고 우리는 ATmega128을 쓴다
- 분석이 필요하나 일단 눈치학상 iom128.h를 선택
- PORTC가 _SFR_IO8()이라는 매크로에 0x15값을 입력한 값이라는 것을 알 수 있다.
- 0x15는 무엇일까?
- _SFR_IO8() 매크로는 어떤 정의일까?
- _SFR_IO8() 매크로를 찾았더니 2가지 정의가 존재하는데 일단 아래 쪽을 선택해보자.
- _MMIO_BYTE()에 io_addr 을 입력하고 __SFR_OFFSET을 더한 값이다.



■ _MMIO_BYTE는 mem_addr이라는 값에 uint8_t 포인터형의 내용을 의미한다.


```
00127:
00128: #define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
00129: #define _MMIO_WORD(mem_addr) (*(volatile uint16_t *)(mem_addr))
00130: #define _MMIO_DWORD(mem_addr) (*(volatile uint32_t *)(mem_addr))
00131: #endif
00132:

#define LCD_OUT PORTC
```


- #define PORTC _SFR_IO8(0x15)
- _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + __SFR_OFFSET)
- #define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
- 한마디로 _SFR_OFFSET이 0이라면 PORTC는
 - (*(volatile uint8_t *)(0x15))
 - 이를 설명하면 0x15번지를 가지는 메모리의 내용을 위미함.

■ 이제 다른 방법으로 macro값을 찾아보자


- DDRC, PORTC, PINB가 어떤 macro인지?
- 찾고자하는 심볼을 [Search] → [Lookup Reference...]




■ DDRC입력 후 [Search]선택



■ 전체 프로젝트 (C:₩WinAVR-20100110)에서 DDRC라고 쓰여진 모든 문장을 보여줌



■ 먼저 io.h을 찾고 iom128.h에서 DDRC 를 분석해보시오.



Activity 2.

- ① Health프로젝트를 분석해보자.
 - 1) KEY_START 값은 얼마인가?
 - 2) NO_MODE 값은 얼마인가?
 - 3) timer0_init()함수의 TCCR0의 매크로를 정리하시오.
 - 4) Main함수에서 mcu_init()함수가 호출되는 함수들의 이름만 sub 함수가 없을 때 까지 찾아 source_code_analysis.xlsx에 정리해보자.