



- ▶ RTOS가 무엇인지 설명할 수 있다.
- ▶Nucleo-F429보드의 FreeRTOS를 사용할 수 있다.



- ▶ RTOS 소개
- ▶ FreeRTOS 사용하기



- O RTOS가 왜 필요한가?
 - → LD2와 LD3를 500ms 마다 토글하는 코드를 작성한다고 하자. 그러면 다음과 같다.

```
int main(void)
{
  while(1)
  {
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD2_Pin);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD3_Pin);
    HAL_Delay(500);
  }
}
```

- → 위와 같이 작성하면 근소한 시간이지만 LD2가 동작한 후 LD3가 동작할 것이다.
- ··· LD2와 LD3의 동작이 서로 전혀 상관 관계 없이 개별적으로 동작시키려면 어떻게 할까?

- **©** RTOS
 - O RTOS가 왜 필요한가?
 - → LD2와 LD3가 서로 개별적으로 동작하기 위해 아래와 같이 작성하면 어떻게 될까?

```
int main(void)
{
  while(1)
  {
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD2_Pin);
    HAL_Delay(500);
  }
  while(1)
  {
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LD3_Pin);
    HAL_Delay(500);
  }
}
```

- ORTOS가 왜 필요한가?
 - → LD2가 500ms마다 동작하는 것을 하나의 task로 하고 LD3가 500ms마다 동작하는 것을 또 다른 task로 만들어 두 개의 무한 루프(=task)가 서로 번갈아 동작하게 만드는 것이 RTOS임.

```
int main(void)
{
  osThreadDef(LED2, LED_Thread2, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE);
  osThreadDef(LED3, LED_Thread3, osPriorityNormal, 0, configMINIMAL_STACK_SIZE);
  LED2_ThreadId = osThreadCreate(osThread(LED2), NULL);
  LED3_ThreadId = osThreadCreate(osThread(LED3), NULL);
}
```

```
static void LED_Thread2(void const *argument)
{
   while(1)
   { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,LD2_Pin);
   osDelay(500);
}}
```

```
static void LED_Thread3(void const *argument)
{
  while(1)
  { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,LD3_Pin);
   osDelay(500);
}
```

- O RTOS의 정의
 - → RTOS는 Real Time Operating System의 약자
 - ₩ 실시간 운영체제
 - → 임베디드 시스템은 특정목적에만 사용하는 용도로 설계되었기 때문에 자원이 풍부하지 않아 굳이 운영체제를 사용할 필요가 없었다
 - → 하지만 임베디드 시스템도 계속 고사양, 고도화되면서 OS의 필요성을 느끼게 되어 현재는 수많은 임베디드 시스템 제품에 OS가 사용되고 있다
 - □ 미사일, 비행기와 같은 군사용 임베디드 시스템은 매우 정확한 동작이 요구되기 때문에 일반적인 운영 체제는 사용하기 어렵고 매우 빠른 운영체제가 필요
 - → RTOS는 주어진 작업을 정해진 시간 안에 수행 하고 예측 가능하며 일정한 응답시간을 요구하는 시스템에 적합

- O RTOS의 특징
 - --- multi-tasking 지원
 - 여러 개의 task를 동시에 동작시킬 수 있다.
 - 각 task마다 우선순위를 둘 수 있다.
 - ₩ 짧은 interrupt latency
 - Interrupt latency는 실제 인터럽트가 발생한 후 인터럽트 핸들러까지 도착하는 시간
 - ₩ 작은 Kernel 사이즈
 - 일반적인 OS인 윈도우나 리눅스의 경우 설치된 용량을 보면 수십 Mega바이트에서 수 giga 바이트의 크기
 - RTOS는 작은 사이즈를 가지고 있으며 수십 Kilo 바이트 수준

© RTOS

O 유명한 RTOS

··· VxWorks

- 미국의 WindRiver사에서 제조, 판매. 세계 시장에서 점유율이 가장 높음
- 화성 탐사선 스피릿 로버등이 PowerPC 플랫폼에 VxWorks 운영체제를 탑재하여 유명

··· pSOS

- VxWorks가 유명해지기 전 가장 유명한 RTOS
- Integrated Systems사에서 제조 판매, 현재는 WindRiver사에 인수

··· Nucleus

- Accelerated Technology사에서 제조 판매, 현재는 Mentor Graphics사에서 인수
- 일반적인 상용 RTOS는 소스 코드를 공개하지 않지만 Nucleus는 구매 고객에게 소스 코드를 공개
- 우리별 1호, 2호에도 탑재


© FreeRTOS

- O STM32F429에 사용할 RTOS
 - → Real Time Engineers사에서 개발한 오픈소스 형태의 RTOS
 - http://www.freertos.org/
 - 다양한 플랫폼을 지원하며 특히 ARM계열의 모든 플랫폼을 지원한다. ARM7, ARM9,Cortex-M시리즈, Cortex-A시리즈뿐만아니라 AVR와 같은 8비트 MCU도 지원
 - 라이센스는 MIT open source license



© FreeRTOS


O STM32CubelDE로 FreeRTOS 생성




- → Middleware에 FREERTOS선택
- ··· Interface에 CMSIS_V1과
 CMSIS_V2를 선택가능
- → 여기서는 CMSIS_V2 선택
- CMSIS는 Cortex Microcontroller
 Software Interface Standard 로 ARM
 Cortex 시리즈끼리의 호환성을 위해
 ARM사에서 정한 소프트웨어
 인터페이스 표준

© FreeRTOS

- O STM32CubelDE로 FreeRTOS 생성
 - ₩ RTOS는 기본적인 동작을 위해 timer가 필요




₩ "FreeRTOS의 timebase source를 Systick으로 사용하는 것을 권장하지 않음"이라는 경고 메시지



SYS블록 설정을 보면 Timbase Source가 나오는데 기존 설정인 SysTick대신 TIM4로 수정. 다른 Timer를 선택해도 무방함.

🌀 FreeRTOS의 구조

O FreeRTOS 소스



- Src 디렉토리에 freertos.c와 stm32f4xx_hal_timebase_tim.c가 새로 생성됨.
- → FreeRTOS의 소스는

 Middelwares/Third_Party/FreeRTOS/So

 urce라는 디렉토리에 존재

🍥 FreeRTOS의 구조

Src/freertos.c

```
    freertos.c 
    □ main.c

1 W USER CODE BEGIN Header */
    * Description
                     : Code for freertos applications
    * @attention
    * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
    * All rights reserved.</center></h2>
11
    * This software component is licensed by ST under Ultimate Liberty license
    * SLA0044, the "License"; You may not use this file except in compliance with
    * the License. You may obtain a copy of the License at:
15
                             www.st.com/SLA0044
16
19 /* USER CODE END Header */
20
21 /* Includes ------*/
22 #include "FreeRTOS.h"
23 #include "task.h"
24 #include "main.h"
26⊕ /* Private includes -----*/
27 /* USER CODE BEGIN Includes */
29 /* USER CODE END Includes */
31⊕ /* Private typedef -----*/
32 /* HSER CODE REGIN PID */
```

- freertos의 application code를 추가할 수 있도록 만들어준 파일
- → USER CODE로 명명된 자리에 필요한 freertos의 application code를 추가

🌀 FreeRTOS의 구조

Src/stm32f4xx_hal_timebase_tim.c

```
∑ freertos.ioc ☒ 🖟 freertos.c
                      .c main.c
                                 lc stm32f4xx hal timebase tim.c ⊠
       * @retval HAL status
  42@HAL StatusTypeDef HAL_InitTick(uint32 t TickPriority)
  43 {
       RCC ClkInitTvpeDef
                              clkconfig:
       uint32 t
                              uwTimclock = 0;
                             uwPrescalerValue = 0:
       uint32 t
  47
       uint32 t
                              pFLatency;
  48
  49
       /*Configure the TIM4 IRO priority */
       HAL NVIC SetPriority(TIM4 IRQn, TickPriority ,0);
  51
  52
       /* Enable the TIM4 global Interrupt */
  53
       HAL NVIC EnableIRQ(TIM4 IRQn);
  54
  55
       /* Enable TIM4 clock */
  56
        __HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE();
  57
  58
       /* Get clock configuration */
  59
       HAL RCC GetClockConfig(&clkconfig, &pFLatency);
  60
  61
       /* Compute TIM4 clock */
  62
       uwTimclock = 2*HAL_RCC_GetPCLK1Freq();
  63
  64
       /* Compute the prescaler value to have TIM4 counter clock equal to 1MHz */
       uwPrescalerValue = (uint32 t) ((uwTimclock / 1000000) - 1);
  66
  67
       /* Initialize TIM4 */
  68
       htim4.Instance = TIM4;
  69
```

- → freeRTOS의 timer관련 코드가 존재
- → TIM4 설정을 반영한 코드가 HAL_InitTick()함수

🍥 FreeRTOS의 구조

Src/main.c

```
51 /* Definitions for defaultTask */
    52 osThreadId t defaultTaskHandle;
   53 const osThreadAttr t defaultTask attributes = {
          .name = "defaultTask",
          .priority = (osPriority t) osPriorityNormal,
          .stack size = 128 * 4
   57 };
       /* USER CODE BEGIN PV */
     /* Init scheduler */
      osKernelInitialize():
116
     /* USER CODE BEGIN RTOS MUTEX */
     /* add mutexes, ... */
      /* USER CODE END RTOS MUTEX */
120
     /* USER CODE BEGIN RTOS SEMAPHORES */
     /* add semaphores, ... */
      /* USER CODE END RTOS SEMAPHORES */
124
     /* USER CODE BEGIN RTOS TIMERS */
     /* start timers, add new ones, ... */
     /* USER CODE END RTOS TIMERS */
     /* USER CODE BEGIN RTOS QUEUES */
     /* add queues, ... */
     /* USER CODE END RTOS QUEUES */
      /* Create the thread(s) */
     /* creation of defaultTask */
      defaultTaskHandle = osThreadNew(StartDefaultTask, NULL, &defaultTask attributes);
136
     /* USER CODE BEGIN RTOS THREADS */
     /* add threads, ... */
      /* USER CODE END RTOS_THREADS */
140
      /* Start scheduler */
      osKernelStart();
```

- 프로젝트 생성 후 기본적으로 StartDefaultTask라는 기본 태스크가 생성됨.
- → defaultTask_attributes는 StartDefaultTask의 속성으로 태스크 이름, 태스크간 우선 순위, 태스크의 stack 사이즈
- → osKernelInitialize()는 스케쥴러를 초기화
- → osThreadNew를 통해 StartDefaultTask를 defaultTask_attributes라는 속성으로 생성
- → osKernelStart()는 스케쥴러 시작

