- Eine Applikation auf einem MSP430 soll einen freilaufenden Zähler periodisch mit der Frequenz von 1 Hz inkrementieren und seinen Inhalt auf einer vierstelligen Siebensegmentanzeige darstellen.
- Die vierstelligen Siebensegmentanzeige wird mit einem Treiberbaustein AS1108 gesteuert.
- Die Schnittstelle zwischen dem MSP430 und dem AS1108 ist eine P2P-SPI-Verbindung. Laut dem Datenblatt für AS1108 beträgt die SPI-Taktperiode mindestens 100 ns, was einer Taktfrequenz von 10 MHz entspricht. In dieser Applikation soll der SPI-Takt allerdings mit nur ca. 100 kHz laufen.


Auszug auf der Initialisierungssequenz von UCA

```
Beispiel
8.1
```

```
// Port 2: Pin 3 => SPI.CS output, idle High
// Port 2: Pin 4, 5 and 6 => SPI
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(UCA1_init)
GLOBAL Void UCA1_init(Void) {
// set up Universal Serial Communication Interface A
  SETBIT(UCA1CTLW0, UCSWRST); // UCA1 software reset
  UCA1BRW = 6;
              // prescaler
// in Übereinstimmung mit dem SPI-Timing-Diagramm von AS1108
  UCA1CTLW0 = UCCKPH // 15: clock phase select: rising edge
               // 14: clock polarity: inactive low
            UCMSB // 13: MSB first
               // 12: 8-bit data
            UCMST // 11: SPI master mode
            UCSYNC // 8: synchronous mode enable
            UCSSEL__ACLK // 7-6: clock source select
            0:
               // 0: release the UCAO for operation
// ggf. weitere lokale Variablen initialisieren
```

Schreibzugriffe auf den AS1108 basierend auf dem Timing





Initialisierungssequenz für den AS1108



```
#define INITSIZE 10
typedef struct {
   UChar adr:
   UChar val:
} TFrame;
LOCAL const TFrame init[INITSIZE] = {
   { 0x0E, 0x0C }, // internal oscillator, enable B/HEX decoding, enable SPI
   { 0x0C, 0x81 }, // shutdown register := normal mode
   { 0x0F, 0x00 }, // normal mode
   \{ 0x01, 0x00 \},
   \{ 0x02, 0x00 \},
   \{ 0x03, 0x00 \},
   \{ 0x04, 0x00 \}.
   { 0x09, 0xff }, //
   \{ 0x0A, 0x03 \}, // intensity 7/32 \}
   { 0x0B, 0x03 } // display all numbers
};
UInt i;
for(i=0; i LT INITSIZE; i++) {
   UCA1_emit(init[i].adr, init[i].val);
```

Verarbeitung der Daten in einer Timer-ISR



```
LOCAL UInt counter;

#pragma vector = TIMERO_A1_VECTOR
__interrupt Void TIMERO_A1(Void) {
    UInt i;
    UInt tmp = counter;
    CLRBIT(TAOCTL, TAIFG); // clear interrupt flag
    for(i=1; i LE 4; i++) {
        UChar ch = 0x0F BAND tmp;
        ch += '0';
        UCA1_emit(i, ch);
        tmp >>= 4;
    }
    counter += 1;
}
```

 Durch die for-Schleife und die beiden while-Schleifen in der UCA1_emit-Funktion blockiert die ISR für 632 us andere (auch höher priorisierte) ISR sowie andere Handler.

 Der Timer inkrementiert einen Zähler und erzeugt Events, die an einen Handler (in der main-Funktion) delegiert werden.



 Der Handler reagiert auf diese Evens, formatiert die Ausgabe und schreibt die Daten über die SPI-Schnittstelle in den Registersatz von AS1108 rein.

```
GLOBAL Void main(Void) {
                                                                         LOCAL Void Handler1(Void) {
GLOBAL UInt counter;
                                         CS_init();
                                                                            UInt i;
                                         GPIO_init();
                                                                            if (Event_tst(EVENT_UPDATE)) {
#pragma vector = TIMERO_A1_VECTOR
                                         Event_init();
                                                                               Event_clr(EVENT_UPDATE);
__interrupt Void TIMERO_A1(Void) {
                                         UCA1_init();
                                                                               UInt tmp = counter;
  CLRBIT(TA0CTL, TAIFG);
                                         TAO_init();
                                                                               for(i=1; i LE 4; i++) {
   counter += 1;
                                                                                  UChar ch = 0x0F BAND tmp;
   Event_set(EVENT_UPDATE);
                                                                                  ch += '0':
                                         while(TRUE) {
   __low_power_mode_off_on_exit();
                                            Event_wait():
                                                                                  UCA1_emit(i, ch);
                                          → Handler1();
                                                                                  tmp >>= 4;
                                            if (Event_err()) {
                                               SETBIT(P10UT, BIT2);
```

Die ISR selbst ist nicht mehr blockierend, aber der Handler!

 Die while-Schleifen aus der Schreibfunktion müssen durch eine Interrupt-gesteuerte Ausgabe implementiert werden.



```
#define DATASIZE 2
                   // Index
LOCAL UInt idx;
LOCAL UChar data[DATASIZE]; // Pointer auf das Datenfeldd
GLOBAL Void UCA1_emit(const UChar adr, const UChar val) {
  idx = 0;
  data[0] = adr;
  data[1] = val:
  SETBIT(UCA1IFG, UCRXIFG); // indirekter Aufruf der ISR
#pragma vector = USCI_A1_VECTOR
__interrupt Void UCA1_ISR(Void) {
  UChar ch = UCA1RXBUF; // RXBUF auslesen, UCRXIFG := 0, UCOE := 0
  CLRBIT(P20UT, BIT3); // Select aktivieren
  if (idx GE DATASIZE) {
     SETBIT(P20UT, BIT3); // Select deaktivieren
     Event_set(EVENT_DONE); // Event senden
     __low_power_mode_off_on_exit();
  } else {
     UCA1TXBUF = data[idx++]; // nächstes Byte ausgeben
```

 Die for-Schleife aus dem Handler ist mit Hilfe einer Zustandsmaschine zu implementieren.



```
// Datentyp eines Funktionspointers
typedef Void (* VoidFunc)(Void);
LOCAL Void StateO(Void);
LOCAL Void State1(Void);
// lokale Zustandsvariablen
LOCAL VoidFunc state:
LOCAL UInt idx;
LOCAL UInt tmp;
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(Handler1_init)
GLOBAL Void Handler1_init(Void) {
   state = State0:
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(Handler1)
GLOBAL Void Handler1(Void) {
   (*state)();
```

```
LOCAL Void StateO(Void) {
   if (Event_tst(EVENT_UPDATE)) {
      Event_clr(EVENT_UPDATE);
      tmp = counter;
      idx = 1;
      state = State1;
      Event_set(EVENT_DONE);
LOCAL Void State1(Void) {
   if (Event_tst(EVENT_DONE)) {
      Event_clr(EVENT_DONE);
      if (idx LE 4) {
         UChar ch = 0x0F BAND tmp;
         ch += '0';
         UCA1_emit(idx, ch);
         tmp >>= 4;
         idx++;
      } else {
         state = State0;
```