

Kooperierende Prozesse/Handler

- Main-Funktion
 - Endlose while-Schleife mit der Warte-Anweisung auf Events und mit mehreren Handlern (Prozessen/Tasks)
 - Der Datenaustausch zwischen den Handlern erfolgt über gemeinsame Variablen/Speicherbereiche
 - Das Aktivieren eines Handlers erfolgt über Events

```
// Ausschnitt aus main.c
GLOBAL Void main(Void) {
    // Initialisierungen
    ...
    while(TRUE) {
        Event_wait();
        Handler1();
        Handler2();
        Handler3();
    }
}
```

Fallbeispiel: Timer

 Mit Hilfe eines Timers wird eine Ereignisquelle emuliert, die alle 50 ms periodisch ein Ereignis generiert

```
GLOBAL Void TA0_init(Void) {
  CLRBIT(TAOCTL, MC0 | MC1 // stop mode
                 TAIE // disable interrupt
                 TAIFG); // clear interrupt flag
  CLRBIT(TAOCCTLO, CM1 | CM0 // no capture mode
                 CAP // compare mode
                 CCIE // disable interrupt
                 CCIFG); // clear interrupt flag
  TAOCCRO = TICK(50); // set up Compare Register for 50 ms
  TAOEXO = TAIDEX_7; // set up expansion register /8
  TAOCTL = TASSEL_ACLK // 614.4 kHz
           MC__UP // Up Mode
            ID__8 // /8
           TACLR; // clear and start Timer
  SETBIT(TAOCTL, TAIE); // enable interrupt
#pragma vector = TIMERO_A1_VECTOR
__interrupt Void TIMERO_A1(Void) {
  TGLBIT(P2OUT, BIT7);
  CLRBIT(TAOCTL, TAIFG); // clear interrupt flag
  Event_set(EVENT_RUN1);  // set up event
  __low_power_mode_off_on_exit(); // restore Active Mode on return
```

Fallbeispiel: Handler1

Handler1 stellt Daten zur Verfügung (Producer)

```
Beispiel 7
```

```
// Application Note 4400
// Pseudo Random Number Generation Using Linear Feedback Shift Registers
// Quelle: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/4400
            rnd_value;
GLOBAL Int
LOCAL ULong 1fsr32;
LOCAL ULong 1fsr31;
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(Handler1_init)
GLOBAL Void Handler1_init(Void) {
   rnd_value = 0:
   1fsr32 = 0xABCDE;
   1fsr31 = 0x23456789:
LOCAL Void shift_lfsr(ULong *lfsr, ULong mask) {
   Int feedback = *1fsr BAND 0x1:
   *lfsr >>= 1;
   if (feedback EQ 1) {
      *1fsr ^= mask:
```

```
LOCAL Int get_random(Void) {
    shift_lfsr(&lfsr32, POLY_MASK_32);
    shift_lfsr(&lfsr32, POLY_MASK_32);
    shift_lfsr(&lfsr31, POLY_MASK_31);
    return (lfsr32 XOR lfsr31) BAND 0xFFFF;
}

GLOBAL Void Handler1(Void) {
    if (NOT Event_tst(EVENT_RUN1))
        return;

    Event_clr(EVENT_RUN1);
    rnd_value = get_random();
```

Event_set(EVENT_RUN2);

Fallbeispiel: Handler2

 Handler2 nimmt Daten vom Handler1 entgegen (Konsumer-Rolle), verarbeitet sie und leitet sie weiter (Producer-Rolle)

```
Beispiel 7
```

```
LOCAL Char table[TABSIZE];
LOCAL UInt idx;
GLOBAL Char * const tab = table;

#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(Handler2_init)
GLOBAL Void Handler2_init(Void) {
   idx = 0;
}
```

```
GLOBAL Void Handler2(Void) {
   if (Event_tst(EVENT_RUN2))
      return;
   Event_clr(EVENT_RUN2);
   Char ch = (Char)rnd_value;
   if (NOT between('A', ch, 'Z'))
      return;
   table[idx++] = ch;
   if (idx EQ TABSIZE) {
      idx = 0;
      Event_set(EVENT_RUN3);
```

 Handler3 nimmt Daten vom Handler2 entgegen (Konsumer) und verarbeitet sie



```
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(swap)
LOCAL Void swap(Char *arg1, Char *arg2) {
   Char ch = *arg2;
   *arg2 = *arg1;
                                                        // externe Tabelle -> Handler2
   *arg1 = ch;
                                                        EXTERN Char * const tab;
}
// Bubblesort
                                                        GLOBAL Void Handler3(Void) {
LOCAL Void sort(Char * arr, Int n) {
                                                           if (Event_tst(EVENT_RUN3)) {
   UInt i, j;
                                                              Event_clr(EVENT_RUN3);
   for (i = 0; i LT n-1; i++) {
                                                              sort(tab, TABSIZE);
      for (j = 0; j LT n-i-1; j++) {
         if (arr[j] GT arr[j+1]) {
            swap(&arr[j], &arr[j+1]);
```

Diese Implementierung hat leider den Nachteil, dass sie für andere Handler blockierend ist und so verhindert, dass Ereignisse im System rechtzeitig abgearbeitet werden können.

=> Ein Übergang auf eine Zustandsmaschine ist erforderlich

HTWG Konstanz

Prof.

Fallbeispiel: Handler3

Grundregel:

- wenn ein Handler an mehreren Stellen auf Ereignisse wartet, oder (ineinander verschachtelte) Schleifen beinhaltet, oder zwar schleifenfrei ist aber dafür komplexe/rechenintensive Abläufe beinhaltet, so ist der Ablauf in so einem Handler mit Hilfe einer oder mehrerer Zustandsmaschinen zu implementiert.
- Der Übergang auf eine Implementierung mit einer Zustandsmaschine kann u.U. anspruchsvoll sein. Es ist deshalb sinnvoll, die Implementierung in mehreren Schritten durchzuführen.

Übergang von for-Schleifen auf while-Schleifen


```
Beispiel 7
```

```
for ( i=0; i < N; i++ ) {
    statement();
}

i=0;
while ( i < N ) {
    statement();
    i++;
}</pre>
```


Übergang von while-Schleifen auf Zustände im Flußdiagramm

```
i = 0;
while (i < N) {
   j = 0;
   while (j < K) {
      statement();
      j++;
   1++;
```



- Implementierung von Zustandsmaschinen als
 - verschachtelte switch-/case-Anweisungen
 - variable Zugriffszeit, abhängig vom Compiler (Tabelle/if-Bäume)
 - bei vielen Zuständen oder Abfragen oft unübersichtlich
 - Tabelle mit Funktionszeigern
 - konstante Zugriffszeit
 - relativ hoher Speicheraufwand
 - 10 Signale x 20 Zustände =>200 Funktionszeiger x 2 Byte/Zeiger => 400 Bytes
 - oft dünn besetzt => Komprimierung notwendig
 - Zustandsvariable mit Funktionszeigern
 - jedem Zustand wird eine Funktion zugeordnet
 - nur lokale switch-Anweisungen
 - leicht zu implementieren und übersichtlich
 - konstante Zugriffszeit

Übergang vom Flussdiagramm auf Zustände im Zustandsgraphen



Übergang auf eine Zustandsmaschine

```
typedef enum {S0=0, S1, S2} TState;
LOCAL TState state = S0;
LOCAL Void sort(Char * arr, Int n) {
   UInt i, j;
   while (1) {
      switch (state) {
           Zustände
         default:
            break:
```

```
case s0:
   i = 0;
                                  Beispiel
   state = S1;
   break;
case S1:
   if (i LT n-1) {
      i = 0;
      state = S2;
   } else {
      state = S0;
                   // Ablaufende
      return;
   break:
case S2:
   if (j LT n-i-1) {
      if (arr[j] GT arr[j+1]) {
         swap(&arr[j], &arr[j+1]);
      ]++;
      state = S2;
   } else {
      i++;
      state = S1;
   break:
```

Eliminierung der while-Schleife

```
typedef enum {S0=0, S1, S2} TState;
LOCAL TState state = S0;
LOCAL UInt i, j;

GLOBAL Void Handler3(Void) {
    switch (state) {

        Zustände

        default:
            break;
        }
}
```

```
case s0:
   if (Event_tst(EVENT_RUN3)) {
                                   Beispiel 7
      i = 0;
      state = S1;
   break:
case S1:
   if (i LT TABSIZE-1) {
      j = 0;
      state = S2;
   } else {
      Event_clr(EVENT_RUN3);
      state = S0:
   break;
case S2:
   if (j LT TABSIZE-i-1) {
      if (tab[j] GT tab[j+1]) {
         swap(&tab[j], &tab[j+1]);
      j++;
   } else {
      i++;
      state = S1;
   break;
```

 Übergang auf eine Zustandstabelle mit konstanten Funktionspointern

```
GLOBAL Void Handler3(Void) {
   if (state LT TRUNSIZE) {
     run[state]();
   }
}
```

```
LOCAL Void StateO(Void) {
   if (Event_tst(EVENT_RUN3)) {
                                   Beispiel
      i = 0;
      state = S1;
LOCAL Void State1(Void) {
   if (i LT TABSIZE-1) {
      i = 0:
      state = S2;
   } else {
      Event_clr(EVENT_RUN3);
      state = S0:
}
LOCAL Void State2(Void) {
   if (j LT TABSIZE-i-1) {
      if (tab[j] GT tab[j+1]) {
         swap(&tab[j], &tab[j+1]);
      ]++;
   } else {
      i++:
      state = S1:
}
```

 Übergang auf eine Lösung nur mit Funktionspointern

```
// Datentyp eines Funktionspointers
typedef Void (* VoidFunc)(Void);


LOCAL Void StateO(Void);
LOCAL Void State1(Void);
LOCAL Void State2(Void);


// lokale Zustandsvariable
LOCAL VoidFunc state = StateO;
LOCAL UInt i, j;
```

Zustände als Funktionen


```
GLOBAL Void Handler3(Void) {
    (*state)();
}
```


```
LOCAL Void StateO(Void) {
   if (Event_tst(EVENT_RUN3)) {
                                   Beispiel
      i = 0;
      state = State1;
}
LOCAL Void State1(Void) {
   if (i LT TABSIZE-1) {
      i = 0:
      state = State2;
   } else {
      Event_clr(EVENT_RUN3);
      state = State0:
}
LOCAL Void State2(Void) {
   if (j LT TABSIZE-i-1) {
      if (tab[j] GT tab[j+1]) {
         swap(&tab[i], &tab[i+1]);
      1++;
   } else {
      i++:
      state = State1:
}
```







KEY2LED: 4 stellige 7-Segment-Anzeige









KEY2LED: Ansteuerung der 7-Segment-Anzeige



Parallele Datenübertragung





Bus-/Übertragungsmerkmale:

- viele parallele, bi-/unidirektionale
 Leitungen für Adressen (A), Daten (D)
 und Steuersignale (S)
- Master-Slave-Betrieb mit P2P-Verbindung im Halbduplex-Betrieb
- lineare (multimasterfähige)
 Multipunkt-Busarchitektur


PCB-Entwurf:


- komplizierte Entflechtung von Leiterplatten
- großflächig, mehrlagig (4+)
- Signalintegrität bei hohen Geschwindigkeiten

Beispiele:

- Prozessor-/CPU-Bus
- PCI-Bus, VMEbus, SCSI, IEC


Bitserielle Datenübertragung






- Bus-/Übertragungsmerkmale:
 - vier unidirektionale Leitungen für Takt (TC), Rahmen (TF), und Daten (TD und RD)
 - Master-Slave-Betrieb mit P2P-Verbindung im Voll-/Halbduplex-Betrieb (Bus, Stern, Baum)
 - zeitsequentieller Transfer mit Übertragungsrahmen (Frame): Steuerfeld (S), Adressfeld (A), Datenfeld (D)
- PCB-Entwurf:
 - vereinfachte Entflechtung der Leiterplatte
 - weniger Probleme mit der Signalintegrität
- Beispiele:
 - SPI, I²C, IDL

(A)synchron-serielle Datenübertragung






- Bus-/Übertragungsmerkmale:
 - zwei unidirektionale, differentielle Leitungspaare (TD+ und TD-) und (RD+ und RD-) mit symmetrischer Signalübertragung
 - Master-Slave-Betrieb mit P2P-Verbindung im Vollduplex-Betrieb
 - zeitsequentieller Transfer mit Übertragungsrahmen (Frame): Steuerfeld (S), Adressfeld (A), Datenfeld (D)
- Takt-/Rahmenkennung:
 - Start-Stopp-Verfahren
 - Leitungscode: Manchester-Codierung, 8B/10B-Codierung
- Beispiele:
 - FPD-Link, GVIF, USB, FireWire


SPI-Bus: wesentliche Merkmale

- entwickelt 1985 von Motorola (NXP Semiconductor)
- synchrone, serielle Schnittstelle für Kommunikation von Gerät zu Gerät über kurze Entfernung (<< 1 m)
- heute quasi Industriestandard geworden
- einfache, kostengünstige Schnittstelle mit geringem Overhead und vollständiger Flexibilität bei der Anzahl der übertragenen Bits
- Master-Slave-Modell mit einem Master und ggf. mit mehreren Slave-Geräten, die mit Taktgeschwindigkeiten von bis zu 50 MHz per Vollduplex-Datenübertragung bedient werden
- kein Standardprotokoll, überträgt nur Datenpakete, eignet sich ideal auch für die Übertragung langer Datenströme


SPI-Bus: Master-Slave-Konfiguration




SPI-Registerstruktur





- Der SPI-Master erzeugt und steuert den SPI-Takt
- Die Einstellung des SPI-Takts erfolgt durch zwei Taktattribute: Taktpolarität (CPOL) und Taktphase (CPHA) und legt die Taktflanke fest, mit der Daten abgetastet und übernommen werden.



(*) Bezeichnungen bei MSP430








INTERNAL STROBE FOR DATA CAPTURE (ALL MODES)

- Es gibt zwei typische SPI-Transfer-Konstellationen:
- SPI-Slave (z.B. Sensoren, AD-Wandler, Receiver im UART, EEPROM im Lesemodus) gibt Daten aus, die im SPI-Master (MCU) übernommen werden.
 - Beispiel: Werden Daten im SPI-Slave mit fallender SCLK-Flanke ausgegeben, dann erfolgt die Datenübernahme im SPI-Master mit steigender SCLK-Flanke.
- SPI-Master (MCU) gibt Daten aus, die im SPI-Slave (z.B. Aktoren, DA-Wandler, Transmitter im UART, EEPROM im Schreibmodus) übernommen werden.
 - Beispiel: Werden Daten im SPI-Slave mit steigender SCLK-Flanke übernommen, dann erfolgt die Datenausgabe im SPI-Master mit fallender SCLK-Flanke.

- Hinweise zur Einstellung von CPOL und CPHA
 - Datenblätter derjenigen (Peripherie-)Komponenten, die als SPI-Slave arbeiten sollten, sorgfältig studieren.
 - Man findet dort Informationen über die Taktpolarität und die Taktphase oft direkt im Klartext.
 - Timing-Diagramme analysieren: dort lassen sich oft Zusatzinformationen erkennen:
 - der Pegel von SCLK im Idle-Zustand
 - die SCLK-Flanke, mit der Daten ausgegeben bzw. übernommen werden
 - Zeitabhängigkeiten zwischen den einzelnen Phasen beachten.
 - Einstellungen von CPOL und CPHA beziehen sich immer auf den SPI-Takt im Mikrocontroller, basieren aber auf den Timing-Informationen einer Peripheriekomponente.


SPI-Timing: ADT7301 (14-Bit Temp.-Sensor)




SCLK-Einstellung: **CPOL=1, CPHA=1**

Parameter	Limit	Unit
t ₁	5	ns (min)
t ₂	25	ns (min)
t ₃	25	ns (min)
t ₄	35	ns (max)
t ₇	5	ns (min)
t ₈	40	ns (max)


Idle von SCLK ist HIGH => CPOL=1
Die Datenausgabe auf DOUT erfolgt mit fallender
SCLK-Flanke nach t₄ => die Datenübernahme im MCU
muss mit steigender SCLK-Flanke erfolgen => CPHA=1



SPI-Timing: AD7823 (8-Bit-ADC)




SPI-Timing: DAC8830 (16-Bit DAC)




SCLK-Einstellung: **CPOL=0**, **CPHA=0**

Idle von SCLK ist LOW => CPOL=0
Die Datenübernahme im DAC erfolgt mit steigender
SCLK-Flanke => die Datenausgabe im MCU
muss mit fallender SCLK-Flanke erfolgen => CPHA=0

Param.	Min	Max	Unit
t _{SCK}	20		ns
t _{WSCK}	10	-	ns
t _{Delay}	10	-	ns
t _{Lead}	10	-	ns
t _{Lag}	10	-	ns
t _{DSCLK}	10	-	ns
t _{td}	30	-	ns
t _{su}	10	-	ns
t _{ho}	0	-	ns




SPI-Timing: AS1108 (4-Digit LED Treiber)





Idle von CLK ist LOW => CPOL=0
Die Datenübernahme im AS1108 erfolgt mit steigender
CLK-Flanke => die Datenausgabe im MCU
muss mit fallender CLK-Flanke erfolgen => CPHA=0

Symbol	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
tcp		100			ns
tсн		50			ns
tcL		50			ns
tcss		25			ns
tcsH		0			ns
tos		25			ns
ton		0			ns
tDO	CLOAD = 50pF			25	ns
tldck		50			ns
tcsw		50			ns
tospo				2.25	ms



SPI-Timing: AS1108 (4-Digit LED Treiber)





UCA-Einstellungen

- Die Initialisierung eines eUSCI-Moduls für die synchron-serielle Datenübertragung erfolgt in folgenden Schritten: (am Beispiel der UCA1-Komponente)
 - 1. Pin 3 am Port 2 (Chip-Select für AS1108) als Output konfigurieren.
 - 2. Pins 4, 5 und 6 am Port 2 entsprechend als CLK, SIMO und SOMI konfigurieren.
 - 3. Das Bit UCSWRST (software reset enable) im Steuerregister UCA1CTLW0 wird auf 1 gesetzt. Das führt zu einem Reset-Vorgang im UCA-Modul.
 - 4. Bei UCSWRST=1 werden restliche Steuerregister des UCA1-Moduls mit geeigneten Werten beladen.
 - 5. Das Bit UCSWRST im Steuerregister UCA1CTLW0 wird zurückgesetzt.
 - 6. Sofern erforderlich wird das Interrupt-Enable-Flag UCRXIE im Statusregister UCA1IE auf 1 gesetzt.

UCA-Einstellungen

Table 19-3. UCAxCTLW0 Register Description

Bit	Field	Туре	Reset	Description	
15	UCCKPH	RW	Oh	Clock phase select 0b = Data is changed on the first UCLK edge and captured on the following edge.	
				1b = Data is captured on the first UCLK edge and changed on the following edge.	
14	UCCKPL	RW	0h	Clock polarity select 0b = The inactive state is low. 1b = The inactive state is high.	
13	UCMSB	RW	Oh	MSB first select. Controls the direction of the receive and transmit shift register. 0b = LSB first 1b = MSB first	
12	UC7BIT	RW	Oh	Character length. Selects 7-bit or 8-bit character length. 0b = 8-bit data 1b = 7-bit data	
11	UCMST	RW	Oh	Master mode select 0b = Slave mode 1b = Master mode	
10-9	UCMODEx	RW	0h	eUSCI mode. The UCMODEx bits select the synchronous mode when UCSYNC = 1. 00b = 3-pin SPI 01b = 4-pin SPI with UCxSTE active high: Slave enabled when UCxSTE = 1 10b = 4-pin SPI with UCxSTE active low: Slave enabled when UCxSTE = 0 11b = Reserved	
8	UCSYNC	RW	0h	Synchronous mode enable 0b = Asynchronous mode 1b = Synchronous mode	
7-6	UCSSELX	RW	0h	eUSCI clock source select. These bits select the BRCLK source clock in master mode. UCxCLK is always used in slave mode. 00b = Reserved 01b = ACLK 10b = SMCLK 11b = SMCLK	

- Eine Applikation auf einem MSP430 soll einen freilaufenden Zähler periodisch mit der Frequenz von 1 Hz inkrementieren und seinen Inhalt auf einer vierstelligen Siebensegmentanzeige darstellen.
- Die vierstelligen Siebensegmentanzeige wird mit einem Treiberbaustein AS1108 gesteuert.
- Die Schnittstelle zwischen dem MSP430 und dem AS1108 ist eine P2P-SPI-Verbindung. Laut dem Datenblatt für AS1108 beträgt die SPI-Taktperiode mindestens 100 ns, was einer Taktfrequenz von 10 MHz entspricht. In dieser Applikation soll der SPI-Takt allerdings mit nur ca. 100 kHz laufen.


Auszug auf der Initialisierungssequenz von UCA

```
Beispiel
8.1
```

```
// Port 2: Pin 3 => SPI.CS output, idle High
// Port 2: Pin 4, 5 and 6 => SPI
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(UCA1_init)
GLOBAL Void UCA1_init(Void) {
// set up Universal Serial Communication Interface A
  SETBIT(UCA1CTLW0, UCSWRST); // UCA1 software reset
  UCA1BRW = 6;
              // prescaler
// in Übereinstimmung mit dem SPI-Timing-Diagramm von AS1108
  UCA1CTLW0 = UCCKPH // 15: clock phase select: rising edge
               // 14: clock polarity: inactive low
            UCMSB // 13: MSB first
               // 12: 8-bit data
            UCMST // 11: SPI master mode
            UCSYNC // 8: synchronous mode enable
            UCSSEL__ACLK // 7-6: clock source select
            0:
               // 0: release the UCAO for operation
// ggf. weitere lokale Variablen initialisieren
```

Schreibzugriffe auf den AS1108 basierend auf dem Timing





Initialisierungssequenz für den AS1108



```
#define INITSIZE 10
typedef struct {
   UChar adr:
   UChar val:
} TFrame;
LOCAL const TFrame init[INITSIZE] = {
   { 0x0E, 0x0C }, // internal oscillator, enable B/HEX decoding, enable SPI
   { 0x0C, 0x81 }, // shutdown register := normal mode
   { 0x0F, 0x00 }, // normal mode
   \{ 0x01, 0x00 \},
   \{ 0x02, 0x00 \},
   \{ 0x03, 0x00 \},
   \{ 0x04, 0x00 \}.
   { 0x09, 0xff }, //
   \{ 0x0A, 0x03 \}, // intensity 7/32 \}
   { 0x0B, 0x03 } // display all numbers
};
UInt i;
for(i=0; i LT INITSIZE; i++) {
   UCA1_emit(init[i].adr, init[i].val);
```

Verarbeitung der Daten in einer Timer-ISR



```
LOCAL UInt counter;

#pragma vector = TIMERO_A1_VECTOR
__interrupt Void TIMERO_A1(Void) {
    UInt i;
    UInt tmp = counter;
    CLRBIT(TAOCTL, TAIFG); // clear interrupt flag
    for(i=1; i LE 4; i++) {
        UChar ch = 0x0F BAND tmp;
        ch += '0';
        UCA1_emit(i, ch);
        tmp >>= 4;
    }
    counter += 1;
}
```

 Durch die for-Schleife und die beiden while-Schleifen in der UCA1_emit-Funktion blockiert diese ISR für 632 us andere (auch höher priorisierte) ISR sowie andere Handler.

 Der Timer inkrementiert einen Zähler und erzeugt Events, die an einen Handler (in der main-Funktion) delegiert werden.



 Der Handler reagiert auf diese Evens, formatiert die Ausgabe und schreibt die Daten über die SPI-Schnittstelle in den Registersatz von AS1108 rein.

```
GLOBAL Void main(Void) {
                                                                         LOCAL Void Handler1(Void) {
GLOBAL UInt counter;
                                         CS_init();
                                                                            UInt i;
                                         GPIO_init();
                                                                            if (Event_tst(EVENT_UPDATE)) {
#pragma vector = TIMERO_A1_VECTOR
                                         Event_init();
                                                                               Event_clr(EVENT_UPDATE);
__interrupt Void TIMERO_A1(Void) {
                                         UCA1_init();
                                                                               UInt tmp = counter;
  CLRBIT(TA0CTL, TAIFG);
                                         TAO_init();
                                                                               for(i=1; i LE 4; i++) {
   counter += 1;
                                                                                  UChar ch = 0x0F BAND tmp;
   Event_set(EVENT_UPDATE);
                                                                                  ch += '0':
                                         while(TRUE) {
   __low_power_mode_off_on_exit();
                                            Event_wait():
                                                                                  UCA1_emit(i, ch);
                                          → Handler1();
                                                                                  tmp >>= 4;
                                            if (Event_err()) {
                                               SETBIT(P10UT, BIT2);
```

Die ISR selbst ist nicht mehr blockierend, aber der Handler!

 Die while-Schleifen aus der Schreibfunktion müssen durch eine Interrupt-gesteuerte Ausgabe implementiert werden.



```
#define DATASIZE 2
LOCAL UInt idx;
                   // Index
LOCAL UChar data[DATASIZE]; // Datenfeld
GLOBAL Void UCA1_emit(const UChar adr, const UChar val) {
  idx = 0;
  data[0] = adr;
  data[1] = val:
  SETBIT(UCA1IFG, UCRXIFG); // indirekter Aufruf der ISR
#pragma vector = USCI_A1_VECTOR
__interrupt Void UCA1_ISR(Void) {
  UChar ch = UCA1RXBUF;  // RXBUF auslesen, UCRXIFG := 0, UCOE := 0
  CLRBIT(P20UT, BIT3); // Select aktivieren
  if (idx GE DATASIZE) {
     SETBIT(P20UT, BIT3); // Select deaktivieren
     Event_set(EVENT_DONE); // Event senden
     __low_power_mode_off_on_exit();
  } else {
     UCA1TXBUF = data[idx++]; // nächstes Byte ausgeben
```

 Die for-Schleife aus dem Handler ist mit Hilfe einer Zustandsmaschine zu implementieren.



```
// Datentyp eines Funktionspointers
typedef Void (* VoidFunc)(Void);
LOCAL Void StateO(Void);
LOCAL Void State1(Void);
// lokale Zustandsvariablen
LOCAL VoidFunc state:
LOCAL UInt idx;
LOCAL UInt tmp;
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(Handler1_init)
GLOBAL Void Handler1_init(Void) {
   state = State0:
#pragma FUNC_ALWAYS_INLINE(Handler1)
GLOBAL Void Handler1(Void) {
   (*state)();
```

```
LOCAL Void StateO(Void) {
   if (Event_tst(EVENT_UPDATE)) {
      Event_clr(EVENT_UPDATE);
      tmp = counter;
      idx = 1;
      state = State1;
      Event_set(EVENT_DONE);
LOCAL Void State1(Void) {
   if (Event_tst(EVENT_DONE)) {
      Event_clr(EVENT_DONE);
      if (idx LE 4) {
         UChar ch = 0x0F BAND tmp;
         ch += '0';
         UCA1_emit(idx, ch);
         tmp >>= 4;
         idx++;
      } else {
         state = State0;
```