通常,我们把物联网设备分为三类:

- (1)无需移动性,**大数据**量(上行),需较宽频段,比如城市监控摄像头。
- ②移动性强,需执行频繁切换,小数据量,比如车队追踪管理。
- (3)无需移动性,小数据量,对时延不敏感,比如智能抄表。

NB-IoT 正是为了应对第③种物联网设备而生。

NB-IoT 源起于现阶段物联网的以下几大需求:




覆盖增强(增强 20dB) 支持大规模连接,100K 终端/200KHz 小区 超低功耗,10 年电池寿命 超低成本 最小化信令开销,尤其是空口。 确保整个系统的安全性,包括核心网。

支持 IP 和非 IP 数据传送。

支持短信 (可选部署)。

对于现有 LTE 网络,并不能完全满足以上需求。即使是 LTE-A,关注的主要是载波聚合、双连接和 D2D 等功能,并没有考虑物联网。

比如,在覆盖上,以水表为例,所处位置无线环境差,与智能手机相比,高度差导致信号差 4dB,同时再盖上盖子,额外增加约 10dB 左右损耗,所以需要增强 20dB。



在大规模连接上,物联网设备太多,如果用现有的 LTE 网络去连接这些海量设备,会导致网络过载,即使传送的数据量小,可信令流量也够得喝上几壶。

此外,NB-IoT 有自己的特点,比如不再有 QoS 的概念,因为现阶段的 NB-IoT 并不打算 传送时延敏感的数据包,像实时 IMS 一类的设备,在 NB-IoT 网络里不会出现。

因此,3GPP 另辟蹊径,在 Release 13 制定了 NB-IoT 标准来应对现阶段的物联网需求,在终端支持上也多了一个与 NB-IoT 对应的终端等级——cat-NB1。

尽管 NB-IoT 和 LTE 紧密相关,且可集成于现有的 LTE 系统之上,很多地方是在 LTE 基础上专为物联网而优化设计,但从技术角度看,NB-IoT 却是独立的新空口技术。

今天,我们就来看看这一新空口技术到底有多新?


#### 1 网络

### 1.1 核心网

为了将物联网数据发送给应用,蜂窝物联网(CloT)在 EPS 定义了两种优化方案:

?CloT EPS 用户面功能优化(User Plane CloT EPS optimisation)

?CIOT EPS 控制面功能优化(Control Plane CIoT EPS optimisation)



如上图所示, 红线表示 CloT EPS 控制面功能优化方案, 蓝线表示 CloT EPS 用户面功能优化方案。

对于 CloT EPS 控制面功能优化,上行数据从 eNB(CloT RAN)传送至 MME,在这里传输路径分为两个分支:或者通过 SGW 传送到 PGW 再传送到应用服务器,或者通过 SCEF(Service Capa- bility Exposure Function)连接到应用服务器(CloT Services),后者仅支持非 IP 数据传送。下行数据传送路径一样,只是方向相反。

这一方案无需建立数据无线承载,数据包直接在信令无线承载上发送。因此,这一方案 极适合非频发的小数据包传送。


SCEF 是专门为 NB-IoT 设计而新引入的,它用于在控制面上传送非 IP 数据包,并为鉴权等网络服务提供了一个抽象的接口。

对于 CloT EPS 用户面功能优化,物联网数据传送方式和传统数据流量一样,在无线承载上发送数据,由 SGW 传送到 PGW 再到应用服务器。因此,这种方案在建立连接时会产生额外开销,不过,它的优势是数据包序列传送更快。

这一方案支持 IP 数据和非 IP 数据传送。

#### 1.2 接入网

NB-IoT 的接入网构架与 LTE 一样。



eNB 通过 S1 接口连接到 MME/S-GW,只是接口上传送的是 NB-IoT 消息和数据。尽管 NB-IoT 没有定义切换,但在两个 eNB 之间依然有 X2 接口,X2 接口使能 UE 在进入空闲状态后,快速启动 resume 流程,接入到其它 eNB(resume 流程将在本文后面详述)。

## 1.3 频段

NB-IoT 沿用 LTE 定义的频段号,Release 13 为 NB-IoT 指定了 14 个频段。

Band Number	Uplink frequency range / MHz	Downlink frequency range / MH	
1	1920 - 1980	2110 - 2170	
2	1850 - 1910	1930 - 1990	
3	1710 - 1785	1805 - 1880	
5	5 824 - 849 869 - 894		
8	880 - 915	925 - 960	
12	699 - 716	729 - 746	
13	777 - 787	746 - 756	
17	704 - 716	734 - 746	
18	815 - 830	860 - 875	
19	830 - 845	875 - 890	
20	20 832 - 862 791 - 821		
26	26 814 - 849 859 - 894		
28	28 703 - 748 758 - 803		
66	1710 - 1780	21 心 总值号: hr_opi	


## 2 物理层

物理层设计	下行	上行	
多址技术	OFDMA SC-FDMA		
子载波带宽	15KHz	3.75KHz/15KHz	
发射功率	43dBm	23dBm	
帧长度	1ms	1ms	
TTI长度	1ms	1ms/8ms	
SCH低阶调制	QPSK	BPSK	
SCH高阶调制	QPSK	QPSK	
符号重复最大次数	32		

# 2.1 工作模式

# 部署方式(Operation Modes)

NB-IoT 占用 180KHz 带宽,这与在 LTE 帧结构中一个资源块的带宽是一样的。所以,以下三种部署方式成为可能:



### 1) 独立部署 (Stand alone operation)

适合用于重耕 GSM 频段,GSM 的信道带宽为 200KHz,这刚好为 NB-IoT 180KHz 带宽辟出空间,且两边还有 10KHz 的保护间隔。



### 2) 保护带部署(Guard band operation)

利用 LTE 边缘保护频带中未使用的 180KHz 带宽的资源块。

3) 带内部署(In-band operation)

利用 LTE 载波中间的任何资源块。

#### **CE Level**


CE Level,即覆盖增强等级(Coverage Enhancement Level)。从 0 到 2,CE Level 共三个等级,分别对应可对抗 144dB、154dB、164dB 的信号衰减。基站与 NB-IoT 终端之间会根据 其所在的 CE Level 来选择相对应的信息重发次数。

#### 双工模式


Release 13 NB-IoT 仅支持 FDD 半双工 type-B 模式。

FDD 意味着上行和下行在频率上分开, UE 不会同时处理接收和发送。

半双工设计意味着只需多一个切换器去改变发送和接收模式,比起全双工所需的元件,成本更低廉,且可降低电池能耗。



在 Release 12 中,定义了半双工分为 type A 和 type B 两种类型,其中 type B 为 Cat.0 所用。在 type A 下,UE 在发送上行信号时,其前面一个子帧的下行信号中最后一个 Symbol 不接收,用来作为保护时隙(Guard Period, GP),而在 type B 下,UE 在发送上行信号时,其前面的子帧和后面的子帧都不接收下行信号,使得保护时隙加长,这对于设备的要求降低,且提高了信号的可靠性。



## 2.2 下行链路

对于下行链路, NB-IoT 定义了三种物理信道:


- 1) NPBCH, 窄带物理广播信道。
- 2) NPDCCH, 窄带物理下行控制信道。
- 3) NPDSCH, 窄带物理下行共享信道。

还定义了两种物理信号:

- 1) NRS, 窄带参考信号。
- 2) NPSS 和 NSSS, 主同步信号和辅同步信号。

相比 LTE,NB-IoT 的下行物理信道较少,且去掉了 PMCH (Physical Multicast channel,物理多播信道),原因是 NB-IoT 不提供多媒体广播/组播服务。

下图是 NB-IoT 传输信道和物理信道之间的映射关系。




MIB 消息在 NPBCH 中传输,其余信令消息和数据在 NPDSCH 上传输,NPDCCH 负责控制 UE 和 eNB 间的数据传输。

NB-IoT 下行调制方式为 QPSK。NB-IoT 下行最多支持两个天线端口(Antenna Port),APO 和 AP1。


和 LTE 一样,NB-IoT 也有 PCI (Physical Cell ID,物理小区标识),称为 NCellID (Narrowband physical cell ID),一共定义了 504 个 NCellID。

### 帧和时隙结构

和 LTE 循环前缀(Normal CP)物理资源块一样,在频域上由 12 个子载波(每个子载波 宽度为 15KHz)组成,在时域上由 7 个 OFDM 符号组成 0.5ms 的时隙,这样保证了和 LTE 的相容性,对于带内部署方式至关重要。



每个时隙 0.5ms, 2个时隙就组成了一个子帧(SF), 10个子帧组成一个无线帧(RF)。




这就是 NB-IoT 的帧结构,依然和 LTE 一样。

#### NRS(窄带参考信号)

NRS(窄带参考信号),也称为导频信号,主要作用是下行信道质量测量估计,用于 UE 端的相干检测和解调。在用于广播和下行专用信道时,所有下行子帧都要传输 NRS,无论有无数据传送。


NB-IoT 下行最多支持两个天线端口,NRS 只能在一个天线端口或两个天线端口上传输,资源的位置在时间上与 LTE 的 CRS(Cell-Specific Reference Signal,小区特定参考信号)错开,在频率上则与之相同,这样在带内部署(In-Band Operation)时,若检测到 CRS,可与 NRS 共同使用来做信道估测。



#### ▲NRS 资源位置

#### 同步信号

NPSS 为 NB-IoT UE 时间和频率同步提供参考信号,与 LTE 不同的是,NPSS 中不携带任何小区信息,NSSS 带有 PCI。NPSS 与 NSSS 在资源位置上避开了 LTE 的控制区域,其位置图如下:



## ▲NPSS 和 NSSS 资源位置


NPSS 的周期是 10ms, NSSS 的周期是 20ms。NB-IoT UE 在小区搜索时,会先检测 NPSS, 因此 NPSS 的设计为短的 ZC(Zadoff-Chu)序列,这降低了初步信号检测和同步的复杂性。

#### **NBPBCH**


NBPBCH 的 TTI 为 640ms,承载 MIB-NB(Narrowband Master Information Block),其余系统信息如 SIB1-NB 等承载于 NPDSCH 中。SIB1-NB 为周期性出现,其余系统信息则由 SIB1-NB 中所带的排程信息做排程。

和 LTE 一样,NB-PBCH 端口数通过 CRC mask 识别,区别是 NB-IOT 最多只支持 2 端口。 NB-IOT 在解调 MIB 信息过程中确定小区天线端口数。

在三种 operation mode 下,NB-PBCH 均不使用前 3 个 OFDM 符号。In-band 模式下 NBPBCH 假定存在 4 个 LTE CRS 端口,2 个 NRS 端口进行速率匹配。



## ▲NPBCH 映射到子帧




▲黄色小格表明 NPBCH 资源占用位置,洋红色表示 NRS,紫色代表 CRS

### **NPDCCH**

NPDCCH 中承载的是 DCI(Downlink Control Information),包含一个或多个 UE 上的资源分配和其他的控制信息。UE 需要首先解调 NPDCCH 中的 DCI,然后才能够在相应的资源位置上解调属于 UE 自己的 NPDSCH(包括广播消息,寻呼,UE 的数据等)。NPDCCH 包含了 UL grant,以指示 UE 上行数据传输时所使用的资源。

NPDCCH 子帧设计如下图所示:



▲浅绿色和深绿色代表 NPDCCH 使用的 RE,紫色代表 LTE CRS,蓝色代表 NRS。上图表示在 LTE 单天线端口和 NB-IoT2 天线端口下 in-band 模式的映射

NPDCCH 的符号起始位置:对于 in-band,如果是 SIB 子帧,起始位置为 3,非 SIB 子帧, 起始位置包含在 SIB2-NB 中:对于 stand-alone 和 Guard band,起始位置统一为 0。

NPDCCH 有别于 LTE 系统中的 PDCCH 的是,并非每个 Subframe 都有 NPDCCH,而是周期性出现。NPDCCH 有三种搜索空间(Search Space),分别用于排程一般数据传输、Random Access 相关信息传输,以及寻呼(Paging)信息传输。

各个 Search Space 有无线资源控制(RRC)配置相对应的最大重复次数 Rmax,其 Search Space 的出现周期大小即为相应的 Rmax 与 RRC 层配置的一参数的乘积。

RRC 层也可配置一偏移(Offset)以调整 Search Space 的开始时间。在大部分的搜索空间配置中,所占用的资源大小为一 PRB,仅有少数配置为占用 6 个 Subcarrier。

一个 DCI 中会带有该 DCI 的重传次数,以及 DCI 传送结束后至其所排程的 NPDSCH 或 NPUSCH 所需的延迟时间,NB-IoT UE 即可使用此 DCI 所在的 Search Space 的开始时间,来推 算 DCI 的结束时间以及排程的数据的开始时间,以进行数据的传送或接收。

#### NPDSCH

NPDSCH 的子帧结构和 NPDCCH 一样。


NPDSCH 是用来传送下行数据以及系统信息,NPDSCH 所占用的带宽是一整个 PRB 大小。一个传输块(Transport Block, TB)依据所使用的调制与编码策略(MCS),可能需要使用多于一个子帧来传输,因此在 NPDCCH 中接收到的 Downlink Assignment 中会包含一个 TB 对应的子帧数目以及重传次数指示。

#### 2.3 上行链路

对于上行链路, NB-IoT 定义了两种物理信道:

- 1) NPUSCH, 窄带物理上行共享信道。
- 2) NPRACH,窄带物理随机接入信道。 还有:
- 1) DMRS,上行解调参考信号。

NB-IoT 上行传输信道和物理信道之间的映射关系如下图:




除了 NPRACH, 所有数据都通过 NPUSCH 传输。

#### 时隙结构

NB-IoT 上行使用 SC-FDMA, 考虑到 NB-IoT 终端的低成本需求, 在上行要支持单频(Single Tone)传输, 子载波间隔除了原有的 15KHz, 还新制订了 3.75KHz 的子载波间隔, 共 48 个子载波。

当采用 15KHz 子载波间隔时,资源分配和 LTE 一样。当采用 3.75KHz 的子载波间隔时,如下图所示:




15KHz 为 3.75KHz 的整数倍,所以对 LTE 系统干扰较小。由于下行的帧结构与 LTE 相同,为了使上行与下行相容,子载波空间为 3.75KHz 的帧结构中,一个时隙同样包含 7 个 Symbol,共 2ms 长,刚好是 LTE 时隙长度的 4 倍。

此外,NB-IoT 系统中的采样频率(Sampling Rate)为 1.92MHz,子载波间隔为 3.75KHz 的 帧结构中,一个 Symbol 的时间长度为 512Ts(Sampling Duration),加上循环前缀(Cyclic Prefix, CP) 长 16Ts,共 528Ts。因此,一个时隙包含 7 个 Symbol 再加上保护区间(Guard Period)共 3840Ts,即 2ms 长。

### **NPUSCH**

NPUSCH 用来传送上行数据以及上行控制信息。NPUSCH 传输可使用单频或多频传输。



### ▲单频与多频传输

在 NPUSCH 上,定义了两种格式: format 1 和 format 2。NPUSCH format 1 为 UL-SCH 上的上行信道数据而设计,其资源块不大于 1000 bits; NPUSCH format 2 传送上行控制信息 (UCI)。

映射到传输快的最小单元叫资源单元(RU,resource unit),它由 NPUSCH 格式和子载波空间决定。

有别于 LTE 系统中的资源分配的基本单位为子帧, NB-IoT 根据子载波和时隙数目来作为资源分配的基本单位,如下表所示:

NPUSCH format	Δf	$N_{\rm sc}^{\rm RU}$	N UL slots	N <sub>symb</sub>
	3.75 kHz	1	16	
	15 kHz	1	16	7
1		3	8	
		6	4	
		12	2	
2	3.75 kHz	1	4	
4	15 kHz	1	4	

对于 NPUSCH format 1,

当子载波空间为 3.75 kHz 时,只支持单频传输,一个 RU 在频域上包含 1 个子载波,在时域上包含 16 个时隙,所以,一个 RU 的长度为 32ms。

当子载波空间为 15kHz 时,支持单频传输和多频传输,一个 RU 包含 1 个子载波和 16 个时隙,长度为 8ms; 当一个 RU 包含 12 个子载波时,则有 2 个时隙的时间长度,即 1ms,此资源单位刚好是 LTE 系统中的一个子帧。资源单位的时间长度设计为 2 的幂次方,是为了更有效的运用资源,避免产生资源空隙而造成资源浪费。

#### 对于 NPUSCH format 2,

RU 总是由 1 个子载波和 4 个时隙组成,所以,当子载波空间为 3.75 kHz 时,一个 RU 时长为 8ms; 当子载波空间为 15kHz 时,一个 RU 时长为 2ms。

对于 NPUSCH format 2, 调制方式为 BPSK。

对于 NPUSCH format 1,调制方式分为以下两种情况:


- ●包含一个子载波的 RU, 采用 BPSK 和 QPSK。
- ●其它情况下,采用 QPSK。

由于一个 TB 可能需要使用多个资源单位来传输,因此在 NPDCCH 中接收到的 Uplink Grant 中除了指示上行数据传输所使用的资源单位的子载波的索引(Index),也会包含一个 TB 对应的资源单位数目以及重传次数指示。

NPUSCH Format 2 是 NB-IoT 终端用来传送指示 NPDSCH 有无成功接收的 HARQ-ACK/NACK, 所使用的子载波的索引(Index)是在由对应的 NPDSCH 的下行分配(Downlink Assignment)中指示,重传次数则由 RRC 参数配置。

#### **DMRS**

根据 NPUSCH 格式, DMRS 每时隙传输 1 个或者 3 个 SC-FDMA 符号。



▲NPUSCH format 1。上图中,对于子载波空间为 15 kHz ,一个 RU 占用了 6 个子载波。



▲NPUSCH format 2,此格式下,RU通常只占一个子载波。

#### NDRACH


和 LTE 的 Random Access Preamble 使用 ZC 序列不同,NB-IoT 的 Random Access Preamble 是单频传输(3.75KHz 子载波),且使用的 Symbol 为一定值。一次的 Random Access Preamble 传送包含四个 Symbol Group,一个 Symbol Group 是 5 个 Symbol 加上一 CP,如下图:



### ▲ Radom Access Preamble Symbol Group

每个 Symbol Group 之间会有跳频。选择传送的 Random Access Preamble 即是选择起始的子载波。

基站会根据各个 CE Level 去配置相应的 NPRACH 资源,其流程如下图:



#### ▲ NB-IoT Random Acces 流程

Random Access 开始之前,NB-IoT 终端会通过 DL measurement(比如 RSRP)来决定 CE Level,并使用该 CE Level 指定的 NPRACH 资源。一旦 Random Access Preamble 传送失败,NB-IoT 终端会在升级 CE Level 重新尝试,直到尝试完所有 CE Level 的 NPRACH 资源为止。

#### 3 小区接入

NB-IoT 的小区接入流程和 LTE 差不多: 小区搜索取得频率和符号同步、获取 SIB 信息、启动随机接入流程建立 RRC 连接。当终端返回 RRC\_IDLE 状态,当需要进行数据发送或收到寻呼时,也会再次启动随机接入流程。


#### 3.1 协议栈和信令承载

总的来说, NB-IoT 协议栈基于 LTE 设计,但是根据物联网的需求,去掉了一些不必要的功能,减少了协议栈处理流程的开销。因此,从协议栈的角度看,NB-IoT 是新的空口协议。


以无线承载(RB)为例,在 LTE 系统中,SRB(signalling radio bearers,信令无线承载)会部分复用,SRB0 用来传输 RRC 消息,在逻辑信道 CCCH 上传输;而 SRB1 既用来传输 RRC 消息,也会包含 NAS 消息,其在逻辑信道 DCCH 上传输。

LTE 中还定义了 SRB2, 但 NB-IoT 没有。

此外,NB-IoT 还定义一种新的信令无线承载 SRB1bis,SRB1bis 和 SRB1 的配置基本一致,除了没有 PDCP,这也意味着在 Control Plane CloT EPS optimisation 下只有 SRB1bis,因为只有在这种模式才不需要。



User Plane



Control Pla 微信号: hr\_opt

#### ▲NB-IoT 协议栈

#### 3.2 系统信息

NB-IoT 经过简化,去掉了一些对物联网不必要的 SIB,只保留了 8 个:

System Information Block	Content  Essential information required to receive further system information		
MIB-NB			
SIBType1-NB	Cell access and selection, other SIB scheduling		
SIBType2-NB	Radio resource configuration information		
SIBType3-NB	Cell re-selection information for intra-frequency, inter- frequency		
SIBType4-NB	Neighboring cell related information relevant for intra- frequency cell re-selection		
SIBType5-NB	Neighboring cell related information relevant for inter- frequency cell re-selection		
SIBType14-NB	Access Barring parameters		
SIBType16-NB	Information related to GPS time and Coordinated Universal Time (UTC) 微信号: hr_opt		

?SIBType1-NB: 小区接入和选择, 其它 SIB 调度

?SIBType2-NB: 无线资源分配信息 ?SIBType3-NB: 小区重选信息

?SIBType4-NB: Intra-frequency 的邻近 Cell 相关信息 ?SIBType5-NB: Inter-frequency 的邻近 Cell 相关信息

?SIBType14-NB:接入禁止(Access Barring) ?SIBType16-NB:GPS时间/世界标准时间信息

需特别说明的是, SIB-NB 是独立于 LTE 系统传送的,并非夹带在原 LTE 的 SIB 之中。

### 3.3 小区重选和移动性

由于 NB-IoT 主要为非频发小数据包流量而设计,所以 RRC\_CONNECTED 中的切换过程并不需要,被移除了。如果需要改变服务小区,NB-IoT 终端会进行 RRC 释放,进入 RRC\_IDLE 状态,再重选至其他小区。


在 RRC\_IDLE 状态,小区重选定义了 intra frequency 和 inter frequency 两类小区,inter frequency 指的是 in-band operation 下两个 180 kHz 载波之间的重选。

NB-IoT 的小区重选机制也做了适度的简化,由于 NB-IoT 终端不支持紧急拨号功能,所以,当终端重选时无法找到 Suitable Cell 的情况下,终端不会暂时驻扎(Camp)在 Acceptable Cell,而是持续搜寻直到找到 Suitable Cell 为止。根据 3GPP TS 36.304 定义,所谓 Suitable Cell 为可以提供正常服务的小区,而 Acceptable Cell 为仅能提供紧急服务的小区。


#### 3.4 随机接入过程

NB-IoT 的 RACH 过程和 LTE 一样,只是参数不同。

基于竞争的 NB-IOT 随机接入过程



基于非竞争的 NB-IOT 随机接入过程




## 3.5 连接管理

由于 NB-IoT 并不支持不同技术间的切换, 所以 RRC 状态模式也非常简单。



### **RRC Connection Establishment**


RRC Connection Establishment 流程和 LTE 一样,但内容却不相同。



很多原因都会引起 RRC 建立,但是,在 NB-IoT 中, RRCConnectionRequest 中的 Establishment Cause 里没有 delayTolerantAccess,因为 NB-IOT 被预先假设为容忍延迟的。

另外,在 Establishment Cause 里,UE 将说明支持单频或多频的能力。

与 LTE 不同的是,NB-IoT 新增了 Suspend-Resume 流程。当基站释放连接时,基站会下 达指令让 NB-IoT 终端进入 Suspend 模式,该 Suspend 指令带有一组 Resume ID,此时,终端 进入 Suspend 模式并存储当前的 AS context。



当终端需要再次进行数据传输时,只需要在 RRC Connection Resume Request 中携带 Resume ID(如上图第四步),基站即可通过此 Resume ID 来识别终端,并跳过相关配置信息交换,直接进入数据传输。


简而言之,在 RRC\_Connected 至 RRC\_IDLE 状态时, NB-IoT 终端会尽可能的保留 RRC\_Connected 下所使用的无线资源分配和相关安全性配置,减少两种状态之间切换时所需的信息交换数量,以达到省电的目的。

#### **4 Data Transfer**

如前文所述,NB-IoT 定义了两种数据传输模式: Control Plane CloT EPS optimisation 方案和 User Plane CloT EPS optimisation 方案。对于数据发起方,由终端选择决定哪一种方案。对于数据接收方,由 MME 参考终端习惯,选择决定哪一种方案。

#### 4.1 Control Plane CloT EPS Optimisation

对于 Control Plane CloT EPS Optimisation,终端和基站间的数据交换在 RRC 级上完成。对于下行,数据包附带在 RRCConnectionSetup 消息里;对于上行,数据包附带在 RRCConnectionSetupComplete 消息里。如果数据量过大,RRC 不能完成全部传输,将使用 DLInformationTransfer 和 ULInformationTransfer 消息继续传送。



这两类消息中包含的是带有 NAS 消息的 byte 数组,其对应 NB-IoT 数据包,因此,对于基站是透明的,UE 的 RRC 也会将它直接转发给上一层。

在这种传输模式下,没有 RRC connection reconfiguration 流程,数据在 RRC connection setup 消息里传送,或者在 RRC connection setup 之后立即 RRC connection release 并启动 resume 流程。


#### 4.2 User Plane CloT EPS optimisation

在 User Plane CloT EPS optimisation 模式下,数据通过传统的用户面传送,为了降低物联网终端的复杂性,只可以同时配置一个或两个 DRB。

此时,有两种情况:

?当 RRC 连接释放时,RRC 连接释放会携带携带 Resume ID,并启动 resume 流程,如果 resume 成功,更新密匙安全建立后,保留了先前 RRC Connected 的无线承载也随之建立。





?当 RRC 连接释放时,如果 RRC 连接释放没有携带携带 Resume ID,或者 resume 请求失败,安全和无线承载建立过程如下图所示:



首先,通过 SecurityModeCommand 和 SecurityModeComplete 建立 AS 级安全。

在 SecurityModeCommand 消息中,基站使用 SRB1 和 DRB 提供加密<u>算法</u>和对 SRB1 完整性保护。LTE 中定义的所有算法都包含在 NB-IoT 里。

当安全激活后,进入 RRC connection reconfiguration 流程建立 DRBs。



在重配置消息中,基站为 UE 提供无线承载,包括 RLC 和逻辑信道配置。PDCP 仅配置于 DRBs,因为 SRB 采用默认值。在 MAC 配置中,将提供 BSR、SR、DRX 等配置。最后,物理 配置提供将数据映射到时隙和频率的参数。

#### 4.3 多载波配置

在 RRCConnectionReconfiguration 消息中,可在上下行设置一个额外的载波,称为非锚定载波(non-anchor carrier)。

基于多载波配置,系统可以在一个小区里同时提供多个载波服务,因此, NB-IoT 的载波

可以分为两类: 提供 NPSS、NSSS 与承载 NPBCH 和系统信息的载波称为 Anchor Carrier,其余的载波则称为 Non-Anchor Carrier。

当提供 non-anchor 载波时,UE 在此载波上接收所有数据,但同步、广播和寻呼等消息 只能在 Anchor Carrier 上接收。

NB-IoT 终端一律需要在 Anchor Carrier 上面 Random Access,基站会在 Random Access 过程中传送 Non-Anchor Carrier 调度信息,以将终端卸载至 Non-Anchor Carrier 上进行后续数据传输,避免 Anchor Carrier 的无线资源吃紧。

另外,单个 NB-IoT 终端同一时间只能在一个载波上传送数据,不允许同时在 Anchor Carrier 和 Non-Anchor Carrier 上传送数据。

好了,一大堆鸟文总算翻译完了,还不算最全,不过已经腰酸痛,累成狗。分享通信知识,共享美好通信未来,我是一个兴趣使然的通信工程师

微信扫描以下二维码,免费加入【5G 俱乐部】,还赠送整套:5G 前沿、NB-IoT、4G+(Vol.TE)资料。

