

# VoLTE KPI 优化

### 一、概述及指标说明

Volte 由于同样需要 QCI5 和 QCI9 承载的建立,因此本身同样依赖于 LTE 数据业务网络,数据网络覆盖质量的差异同样影响 Volte 的无线性能,所以 Volte 的基础优化依然和 LTE 数据网络的优化流程基本一致,并无太大区别。基本原则为在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并适应未来网络发展和扩容的要求。Volte 网络优化的工作思路是首先做好覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化最后进行整体优化。

下表为移动重点关注 VoLTE KPI 指标。由于 VoLTE 引入和 IMS,所以完整指标涉及 ENB/MME/PGW/SBC/CSCF 等多个网元。本节现阶段仅关注 ENB 部分可以得到得指标(表中黄色标出),其他网元涉及之后后续进行补充。

指标类型	指标名称 (中文)	单 位	指标描述	汇总粒 度要求	指标来 源	建议值	最小时 间粒度
接入性	IMS 注册 成功率	%	1) attach: (RRC 连接建立后) 终端发送 attach request, 进行鉴权、安全模式确认等操作后建立默认承载(QCI=9); 2) IMS 信令承载建立: 建立默认承载(QCI=5); 3) 进行 IMS 注册。	全天平均	MME/SB C	99.50 %	15 分钟
接入性	VoLTE 无 线接通率		QCI 9 E-RAB 建立成功率 * QCI 5 E-RAB 建立成功率 * QCI 1 E-RAB 建立成功率 * QCI 2 E-RAB 建立成功率 * RRC 连接建立成功率	六忙时 平均	Enb	98%	15 分钟
接入性	寻呼成功 率		EPC 发起寻呼请求: 指 EPC 发起寻呼(S1 接口发送 Paing 消息) 寻呼成功: EPC 发起寻呼(S1 接口发送 Paing 消息) 后收到 S1 接口相应的 INITIAL UE MESSAGE (NAS: Service Request), 则判做寻呼成功	六忙时 平均	ММЕ	98%	15 分钟
接入性	E-RAB 建 立成功率		统计 QCI=1 的用户平面连接 建立成功率。	六忙时 平均	Enb	99%	15 分钟



	(QCI=1)						
接入性	E-RAB 建 立成功率 (QCI=2)		统计 QCI=2 的用户平面连接 建立成功率。	六忙时 平均	Enb	98%	15 分钟
接入性	E-RAB 建 立成功率 (QCI=5)		统计 QCI=5 的用户平面连接 建立成功率。	六忙时 平均	Enb	99%	15 分钟
接入性	I/S-CSCF 接通率 (不 排除用户 原因)	%	(I/S-CSCF 收到 180 Ringing 次数) / (I/S-CSCF 收到 INVITE REQUEST 次 数)*100%	六忙时 平均	I/S-CSC F	99.50 %	15 分钟
接入性	IMS 网络 PDN 连接 建立成功 率	%	网络 PDN 连接成功次数 /网络 PDN 连接请求次数*100%	全天平均	MME	99.50 %	15 分钟
接入性	IMS 专用 承载建立 成功率	%	IMS 专用承载建立成功个数 /专用承载建立请求个数 *100%	全天平均	PGW	99.50 %	15 分钟
接入性	IMS 专用 承载更新 成功率	%	IMS 专用承载更新成功个数 /IMS 专用承载更新请求个数 *100%	全天平均	PGW	99.50 %	15 分钟
接入性	呼叫建立 时延 <b>(</b> 话音/ 视频)	Ms	RRC 连接建立时延和 E-RAB 建立时延	六忙时 平均	Enb	50ms	15 分钟
接入性	IMS 网络 INVITE 处 理时延		主叫 SBC 发 invite->被叫 SBC 收 invite (考察 HSS 域 选择时延以及 invite 消息处 理时延)	六忙时 平均	SBC	200ms	
接入性	被叫 SBC 寻呼时延		被叫 SBC 发 invite->被叫 SBC 收 183 消息 (考察寻呼 被叫的时延)	六忙时 平均	SBC	500ms	
接入性	主叫专载 建立时延		被叫 SBC 发 183 消息->被叫 SBC 收 UPDATE (考察主被 叫建立专载 QCI=1 时延)	六忙时 平均	SBC	600ms	
接入性	被叫终端处理时延		被叫 SBC 发 UPDATE->被 叫 SBC 收 180 RING(考察 被叫终端处理时延)	六忙时 平均	SBC	200ms	
保持性	掉话率	%	掉话次数/成功建立呼叫次数 *100%	六忙时 平均	Enb	0.50%	15 分钟



保持性	E-RAB 掉 线率 (QCI=1)		E-RAB(QCI=1)掉线率反映 了系统的业务通讯保持能 力,也反映了系统的稳定性 和可靠性	六忙时 平均	Enb	0.50%	15 分钟
保持性	E-RAB 掉 线率 (QCI=2)		E-RAB(QCI=2)掉线率反映 了系统的业务通讯保持能 力,也反映了系统的稳定性 和可靠性。	六忙时 平均	Enb	0.50%	15 分钟
保持性	E-RAB 掉 线率 (QCI=5)		E-RAB(QCI=5)掉线率反映 了系统的业务通讯保持能 力,也反映了系统的稳定性 和可靠性。	六忙时 平均	Enb	0.50%	15 分钟
移动性	系统内切 换成功率 (语音/视 频)	%	反映 eNB 间 S1 和 X2 切换 出成功率、eNB 内切换出请 求成功率整体情况	六忙时 平均	Enb	99%	15 分钟
移动性	eSVRCC 切换成功 率(话音/ 视频)	%	MME 向 eMSC 发送 PS to CS Request,到收到 PS to CS Complete/Ack 的成功率	六忙时 平均	MME	98%	15 分钟
移动性	eSVRCC 信令面切 换时延	Ms	MME 向 eMSC 发送 PS to CS Request,到收到 PS to CS Complete/Ack 的时间差	六忙时 平均	MME	100ms	15 分钟
完整性	丢包率(语 音/视频)	%	(MO 发送的 RTP 数据包数 量-MT 接收的 RTP 数据包数 量)/MO 发送的 RTP 数据包 数量	六忙时 平均	Enb	1%	15 分钟
完整性	VoLTE 下 行平均时 延	Ms	小区下行 PDCP SDU 平均 时延	六忙时 平均	Enb	0.1s	15 分钟

### 补充说明:

- 1.此指标定义和指标考核建议值非移动集团最终确定版本,后续可能会有更新
- 2.NSN 映射请参见"4.2.1 NOKIA & CMCC KPI 定义"

# 二、RRC 连接建立成功率优化

a) 指标解释:处于空闲模式(RRC\_IDLE)下的 UE 收到非接入层请求建立信令连接时,UE 将发起 RRC 连接建立过程。eNodeB 收到 RRC 建立请求之后决定是否建立 RRC 连接。RRC 连接建立成功率用 RRC 连接建立成功次数和 RRC 连接建立请求次数的比



来表示.

b) 指标 counter 定义:


[RCC 连接成功率]= RRC 连接建立成功次数/ RRC 连接建立请求次数\*100%

c) 指标原因分析:

造成 RRC 连接成功率低的因素主要有下面几种:

- 拥塞,接入用户数达到参数限定的最大接入用户;
- 告警故障导致, RF 模块告警、RP3 告警、驻波告警等;
- 参数异常导致,天线权值、mod3等;
- 干扰问题, 查看 NPI 值、RSSI 走势图;
- 弱覆盖问题,站点稀疏地带或者用户在小区覆盖的边缘;
- 隐性故障;
- 其他方面进行优化;
- d) 指标处理流程:

RRC 连接成功率低处理流程图如下:



e) RRC 连接成功率优化方法与 TD-LTE 基础优化方法基本相同。

## 三、E-RAB 建立成功率优化

a) 指标解释: E-RAB 建立成功率用 E-RAB 建立成功个数和 E-RAB 建立请求个数的比表示。E-RAB 建立请求(E-RAB SETUP REQUEST)消息用于 E-RAB 建立;在初始上下文建立请求(Initial Context Setup Request)消息中含有 E-RAB to Be Setup List IE,



也可以用于 E-RAB 建立。

VoLTE 业务涉及的 E-RAB 根据 3GPP TS23.203R10 QCI 映射表:

- •QCI=1 承载会话类语音业务:
- •QCI=2 承载会话类直播视频流业务;
- QCI=5 承载 IMS 信令业务。
- b) 指标 counter 定义:


[E-RAB 建立成功率]= 分 QCI 的 E-RAB 建立成功数(QCI=1/2/5)/分 QCI 的 E-RAB 建立请求数(QCI=1/2/5)\*100%

c) 指标原因分析:

造成 E-RAB 建立成功率低的因素主要有下面几种:

- •资源受限导致的拥塞;
- •传输问题;
- ●告警故障导致;
- ●参数设置问题;
- ●干扰问题;
- ●特殊覆盖区域问题;
- ●隐性故障;
- •其他方面优化;
- d) 指标处理流程:

E-RAB 建立成功率低处理流程图如下:



- e) E-RAB 建立成功率低各类因素优化方法
  - i. maxGbrDl/UL(LNBTS)配置分析:

ENB 设置的 maxGbr 需要大于核心网配置的 GBR 带宽,在承载建立过程中 ENB 会根据此参数配置的大小检查是否允许该承载建立,如果此参数设置小于 activate dedicated EPS bearer request 中的 GBR 大小,ENB 将拒绝此承载建立。 主要影响 E-RAB 建立成功率(QCI=1)/E-RAB 建立成功率(QCI=2)。



#### 推荐设置:

参数级别	参数缩写	参数名	参数设置	Remark
		Maximum GBR		
LNBTS/qciTab1	maxGbrDl	downlink	256	MBR 和 GBR 为 PCRF 上设置的
		Maximum GBR		速率, eNB 侧设置不低于核心网,
LNBTS/qciTab1	maxGbrUl	uplink	256	可设为最大值
		Maximum GBR		
LNBTS/qciTab2	maxGbrDl	downlink	30720	MBR 和 GBR 为 PCRF 上设置的
		Maximum GBR		速率, eNB 侧设置不低于核心网,
LNBTS/qciTab2	maxGbrUl	uplink	30720	可设为最大值

#### ii. iniMcsUL 配置:

在建立 GBR 业务 RB 的时候 eNB 会根据 GBR 要求的 bitrate 和 MCS 计算需求的 RB 资源.对比 needed resources 和 available resources,如 needed<=availavle 则资源预留成功,如 needed>available 则返回原因值为 not enough resources 拒绝建立承载。由于视频业务带宽需求较大,一般核心网的 GBR 带宽设置也会较大,因此在无线条件较差的地方很容易出现因资源不足而导致 QCI2 建立失败的问题。

但诺基亚设置 RL45 前的版本,由于调度算法对于 DTX/NACK 处理过于严格,在出现 1次 DTX/NACK 后即会使用 UE 当前平均的 MCS(因为承载建立前 UE 基本没有业务传输所以 UE 当前平均 MCS 近似等于初始 MCS),从而导致 QCI2 承载建立前只要出现 DTX/NACK 就会有可能因 MCS 较低而导致 QCI2 上行需求资源较大无法建立。即使在好点也会出现此问题。

#### 解决方法:

因此在 RL45 之前的版本在部分场景下需要通过调整 iniMcsUL 来改善此问题。但目前 iniMcsUL 设置不区分 QCI,因此该参数调大后会影响其他 QCI 业务。

RL55 版本后对于产品上述处理过程进行了优化,该问题出现的概率已大大降低。

## 四、切换成功率优化

- a) 指标解释:用 eNB 间 S1 和 X2 切换出成功次数加 eNB 内切换出成功次数和 eNB 间 S1 和 X2 切换出请求次数加 eNB 内切换出请求次数之比表示。
- b) 指标 counter 定义: VoLTE 用户切换成功率=(VoLTE 用户 eNB 间 S1 切换出成功次数+ VoLTE 用户 eNB 间 X2 切换出成功次数+ VoLTE 用户 eNB 内切换出成功次数)/(VoLTE 用户 eNB 间 S1 切换出请求次数+VoLTE 用户 eNB 间 X2 切换出请求次数+VoLTE 用户 eNB 内切换出请求次数)\*100%
- c) 指标原因分析:

造成切出成功率低的因素主要有下面几种:


•基站告警故障: 主小区或者邻区存在明显告警故障;



- 邻区合理性检查:是否邻区完整、邻区是否合适、是否存在 blacklist 邻区、邻区 存在同频同 PCI 问题、相同邻区重复定义;
- •干扰:内部干扰、外场干扰;
- ●覆盖原因:弱覆盖;
- ●参数设置不合理: TAC、切换参数、MME POOL 核查、ppsTimingOffset 核查;
- •邻区拥塞: 指目标小区拥塞导致切出指标差;
- •隐性故障: 主小区或者邻区隐性故障;
- d) 切换指标处理流程:


切出成功率低处理流程图如下:

■ 切换出成功率低小区处理流程



■ 切换入成功率低小区处理流程





e) 切换成功率优化方法与 TD-LTE 基础优化方法基本相同。

### 五、无线掉话率优化


- a) 指标解释: UE CONTEXT 异常释放比例。 无线掉线率反映了系统的业务通讯保持能力,也反映了系统的稳定性和可靠性。
- b) 指标 counter 定义:

 $\Sigma$  (eNB 请求释放上下文数-正常的 eNB 请求释放上下文数)/ $\Sigma$ (初始上下文建立成功次数+遗留上下文个数)\*100%, 其中 $\Sigma$ 代表将本地网范围内的各个小区的统计结果累加。

- c) 指标原因分析:
  - 造成无线掉线率高的因素主要有下面几种:
  - 告警故障,如 BUS 线故障、VSWR 告警、传输闪断等;
  - 天线权值,如自定义设置问题;
  - 干扰问题,如 PPS 参数设置不合理、MOD3 问题、特殊子帧配比等;
  - 其它重要参数问题,如 CQI/SR 周期等;
  - 邻区问题,如少配或漏配邻区,相同邻区重复定义等;
  - 特殊覆盖场景问题,如海域覆盖小区、高铁小区等;
  - 隐性故障,如 FBBA 板、天线接反等;
- d) 无线掉线率指标处理流程:

无线掉线率高处理流程图如下:





e) 掉线率优化与 TD-LTE 基础优化方法基本相同。

### 六、E-RAB 掉线率优化

- a) 指标解释: E-RAB 异常掉线的比例 E-RAB 掉线率反映了系统的业务通讯保持能力,也反映了系统的稳定性和可靠性。
- b) 指标 counter 定义:

 $\Sigma$ (eNB 请求释放的 E-RAB 数 -正常的 eNB 请求释放的 E-RAB 数 +切出失败的 E-RAB 数 )/ $\Sigma$ (E-RAB 建立成功数+遗留 E-RAB 个数)\*100%, 其中 $\Sigma$ 代表将本地网范围内的各个小区的统计结果累加。

VoLTE 业务涉及的 E-RAB 根据 3GPP TS23.203R10 QCI 映射表:


- •QCI=1 承载会话类语音业务;
- •QCI=2 承载会话类直播视频流业务;
- •QCI=5 承载 IMS 信令业务。
- c) 指标原因分析:

造成 E-RAB 掉线率高的因素主要有下面几种:

- 告警故障,如 BUS 线故障、VSWR 告警、传输闪断等;
- 天线权值,如自定义设置问题;
- 干扰问题,如 PPS 参数设置不合理、MOD3 问题、特殊子帧配比等;
- 其它重要参数问题,如 CQI/SR 周期等;
- 邻区问题,如少配或漏配邻区,相同邻区重复定义等;
- 特殊覆盖场景问题,如海域覆盖小区、高铁小区等;
- 隐性故障,如 FBBA 板、天线接反等;
- d) 指标预处理流程:

E-RAB 掉线率高预处理流程图如下:





### e) E-RAB 建立成功率优化方法

i. actDrx(LNCL)对掉线率的影响:

actDrx 打开后会影响约 0.2%的掉话——韩国经验 DRX 打开后 VoLTE 掉话率从 0.2%增加 到 0.4%

参数名	Activate DRX
描述	Parameter to activate or deactivate the DRX feature in a cell.
归属	LNCEL
取值范围	0 (false), 1 (true)
默认配置	FALSE
推荐配置	FALSE

### ii. Radio Link Failure SET 对掉线率的影响:

增加无线链路失步的定时器时长,改善掉话率,但用户感知会有影响。如下为 DallasVoLTE 掉线率优化参数配置,供参考。

Parameter	Object	<b>Current Value</b>	Set 2
t300	LNCEL	200 msec	1000 msec
t301	LNCEL	200 msec	1000 msec
n310	LNCEL	n10	n20
t311	LNCEL	3000 msec	5000 msec
raContResoT	LNCEL	32 msec	64 msec

iii. Inter-frequency Measurement Triggering 对掉话率影响



减少异频切换使 VoLTE 终端尽量驻留在覆盖好的网络层中可有效提升掉话率。主要应用于双载波和多层网同覆盖场景。如下为 Dallas VoLTE 掉线率优化参数配置,供参考。

Parameter	Object	<b>Current Value</b>	New Value
threshold2a	LNCEL	-93 dBm	-108 dBm
threshold2interfreq	LNCEL	-95 dBm	-110 dBm

### iv. CQI Periodicity 对掉话率的影响

增加 cqiPerNp 可轻微提升掉话率。如下为 DallasVoLTE 掉线率优化参数配置,供参考。

Parameter Name	Object	<b>Current Value</b>	Proposed Value
cqiPerNp	LNCEL	40 m sec	80 m sec

### v. SRVCC 门限调整 对掉话率的影响

降低 SRVCC 门限可以有效避免目前 A-SRVCC 不支持导致的 SRVCC 切换失败和掉线问题。如下为日本 softbank VoLTE 掉线率优化参数设置,供参考。

target	Parameter Name	Object	Modification	Current	New
SRVCC	B2Threshold1Utra	LNHOW	On-line	-111	-118
Threshold	hysB2ThresholdUtra	LNHOW	On-line	2(4)	2(4)

微信扫描以下二维码,免费加入【5G 俱乐部】,还赠送整套:5G 前沿、NB-lo T、4G+(Vol.TE)资料。

