

PDSCH 功率-PaPb (精)

一、PA、PB

LTE 下行信道或符号的功率控制基于两种方式: **静态方式和动态方式**。所谓静态方式即为信道配置一个固定值,例如 RS、PBCH、PCFICH、PSS+SSS 信道采用静态值方式设置功率,并且 PBCH、PCFICH、PSS+SSS 信道功率值是相对于 RS 功率进行设置的一个偏置值。


而动态方式即所谓的功率分配,就是把基站总功率在某个时刻按照一定规则分配到各个信道上,例如 PHICH、PDCCH, PDSCH 信道。(注: PHICH、PDCCH, PDSCH 信道既可以采用静态值方式也可以采用动态功率分配方式,采用哪种方式取决于 PDCCH 或 PDSCH 信道传输的内容。

那么什么是功率分配呢?首先,要明确一个概念,EPRE(即每 RE 上的能量): Energy Per Resource Element,功率分配是基于 EPRE 的。

在时域上,由于 OFDM 符号是时分复用的,每个 OFDM 符号时刻(时域上 =66.7us)都以基站的最大功率发射。但在系统带宽内,每个 OFDM 符号时刻包含多个 OFDM 符号(例如 20MHz 带宽,每个 OFDM 时刻包含 1200 个 OFDM 符号),那么每个 OFDM 符号可获取的发射功率为多少呢?于是就有了所谓的功率分配。



根据 OFDM 符号中是否存在 RS 信号,把 PDSCH OFDM 符号分为两类,即 A 类 (TYPE A)和 B 类 (TYPE B)。




A 类符号: 不存在 RS 的 PDSCH OFDM 符号

B 类符号: 存在 RS 的 PDSCH OFDM 符号 TYPEA

ρ_A: 将 A 类符号的 PDSCH RE 功率 (单位 mw) 与 RS 功率(单位 mW)比值记作



 ρ в: 将 B 类符号的 PDSCH RE 功率 (单位 mw) 与 RS 功率 (单位 mw) 比值记作




LTE 设备中,为了控制分配给 UE 的 PDSCH RE 功率,引入了 PA 参数,PB 参数。PA 是一个 UE 级参数,通过 RRC 信令发送给 UE,可随时改变,PA 越小则 A 类符号功率相对于 RS 符号功率比值越小; PB 是一个小区级参数,由 SIB2 广播。



PA 定义为: 该参数表示 PDSCH 功率控制 PA 调整开关关闭且下行 ICIC 开关关闭时,PDSCH 采用均匀功率分配时的 PA 值,数值上 PA= $10\log\rho$ A。

PB 定义为: 表示 PDSCH 上 EPRE(Energy Per Resource Element)的功率因子比率指示,它和天线端口共同决定了功率因子比率的值,数值上 PB 表示 ρ Β/ρ Δ 的索引。

假定把基站分配给每个 RB 的功率均分为 48 份,则针对 RS RE 及 PDSCH RE 有如下分配情况: (2/4 天线端口)



第一图: [PA, PB]=[0,0]

每一列的功率总和算 48 个单位,因为 PA=0,所以第二列数据 RE 和第一列的 RS 功率是一样的,图中都以 4 来表示,而第一列中有 2 个 RE 是不发的,因此多出来 8 个单位的功率,而这 8 个功率被均匀的分配到了 8 个数据 RE 上,因此第一列的 8 个数据 RE 都是 5 个单位的功率,因此 ρ_B/ρ_A 也就是 5/4,这种情况比较少用。

第二图: [PA, PB]=[-3,1]

就是把那 2 个 RE 空出来的 8 个功率分给了 2 个 RS 的 RE, 因此每个 RS 是 8。相当于 RS 功率增加了 1dB。这种配置是最常用的, 保证 RS 的正确接收。



第三图: [PA, PB]=[-4.77,2]

除了把那 2 个 RE 空出来的 8 个功率分给了 2 个 RS 的 RE, 还把 B 类符号的每个 PDSCH RE 功率的让出来 2 个单位给 RS, 相当于 RS 功率增加了 2dB.

第四图: [PA, PB]=[-6,3]

除了把那 2 个 RE 空出来的 8 个功率分给了 2 个 RS 的 RE, 还把 B 类符号的每个 PDSCH RE 功率的让出来 3 个单位给 RS,相当于 RS 功率增加了 3dB.

因此上面 2, 3, 4 中分配方式可以看到 RS 被明显增强,因此对覆盖会有正增益,常用来做(超)远覆盖。这种方式也叫 RS 功率 Boosting 技术。但同时对业务数据(TYPE B)是有负增益的,牺牲了部分容量。

根据上图.	可以得到几	个参数的组合情况:
	박사(학자) / 1	

PA	ρА	EPRE/RS	РВ	ρ _B /ρ _A		
				单天线端口	2/4 天线端口	
0	1	1	0	5/5	5/4	
-3	1/2	4/8	1	4/5	4/4	
-4. 7 7	1/3	4/12	2	3/5	3/4	
-6	1/4	4/16	3	2/5	2/4	

PA 和 PB 的单位都是 db, PA 等于 0,说明 ρ A 和 RS 的功率比是 1:1,-3 说明比 RS 小一倍,-4.77 就是 1/3,-6 就是 1/4。ρ A 和 ρ B 可以看成单位是 dbm,它反映的是实际功率的比值。

下表为 PA 和 PB 参数设置对于业务信道数据传输功率利用率!换句话的意思:保障基站输出功率最大化且同类符号平均利用的效率模型。其中有 4 组参数可以是功率利用率最大化。分别是(PA,PB):(0,0)、(-3,1)、(-4.77,2)、(-6,3)。



		PA (dB)							
		-6	-4.77	-3	-1.77	0	1	2	3
PB	0	67%	75%	86%	92%	100%	97%	94%	92%
	1	75%	86%	100%	92%	83%	80%	77%	75%
	2	86%	100%	83%	75%	67%	63%	61%	58%
	3	100%	83%	67%	58%	50%	47%	(198 月	[42%

从上面分析可以得出以下几个规律:

- 1、每个 OFDM 符号总体功率之和应该相同。即所有 B 类符号子载波功率+ 所有 RS 符号子载波功率=所有 A 类符号子载波功率,同一种符号的功率都应该相同,而最大化地分担基站功率。
- 2、PB设置不同的值,实质对应了B类符号与A类符号的功率比。PB值越大(注意,PB值其实是一个索引值),则B类符号的功率比A类符号的功率的比值越小,由于OFDM符号子载波功率之和相同,因此相当于抬升了RS符号功率。
- 3、PA 值与 A 类符号的功率和 RS 符号功率的比值有对应关系,根据 2 的推导, RS 功率抬升, B 类符号功率减小,若 A 类符号功率不变,则 PA 值将会减少。

二、RS 功率

RS 功率是一个小区级参数,由网管配置,一旦确定就不受其他参数影响而改变,通过 SIB2 广播。



覆盖: RS 设置过大会造成越区覆盖,对其他小区造成干扰; RS 设置过小,会造成覆盖不足,出现盲区;

干扰:由于受周围小区干扰影响,RS 功率设置也不同,干扰大的地方需要留出更大的干扰余量:

信道估计: RS 功率设置会影响信道估计。RS 功率越大,信道估计精度越高,解调门限越低,接收机灵敏度越高,但是对邻区干扰也越大。

容量: RS 功率越高,覆盖越好,但用于数据传输的功率越小,会造成系统容量的下降; RS 功率设置需要综合各方面因素,既要保证覆盖与容量的平衡,又要保证信道估计的有效性,还要保证干扰的合理控制。

三、参数设置

PB 参数的含义及设置参考:

PB 取值越大, RS 功率在原来的基础上抬升越高,能获得更好的信道估计,增强 PDSCH 的解调性能,但同时减少了 PDSCH (TYPE B)的发射功率,合适的 PB 取值可以改善边缘用户速率,提高小区覆盖性能。

参数 PA 的含义及设置参考:

含义: PDSCH 功控算法关闭,且静态 ICIC 算法关闭时,采用均匀功率分配,小区所有用户的 PA 值。 PA 取值越小,表示 A 类 PDSCH 符号发射功率相对于 RS 功率越小。

界面取值范围: [-6, -4.77, -3, -1.77, 0, 1, 2, 3]



参数调整对网络性能的影响:均匀分配功率时,为了保证当下行带宽全部分配时,eNB 功率正好用完,则每个 RB 上的功率应该等于 eNB 最大发射功率平摊到每个 RB 上的功率,而每个 RB 上的功率的绝对值是由 PA 和 RS 功率共同决定的,所以在 eNB 总功率不变的情况下,对于不同的 RS 功率(或者对于不同的 RS 功率抬升),为了尽量保证当下行带宽全部分配时,eNB 功率尽可能用完,对所有 UE 设置的 PA 应不同。

RS 功率一定时,增大该参数,增加了小区所有用户的功率,提高小区所有用户的 MCS,

但可能造成功率受限,影响吞吐率;反之,降低小区所有用户的功率和 MCS,降低小区吞吐率。

	传输方式	设置性 质	作用1	作用 2	作用 3
RS 发射功率	小区级参 数,SIB2广 播	一旦设置, 则不变	作为下行功率 分配的基准值	RS 越大, A 类符号和B类符号功率越小	RSPWR=每通道发 射功率+10lg(1+P B)-10lg(12*Nrb)
PA	UE 级参数,R RC 信令通知	随时可变, 由 eNB 确定	PA 变化导致 A 类符号发射功 率变化	PA 越大, A 类符号发射功率越大	A 类符号功率=RS PWR+PA
РВ	小区级参 数, SIB2 广 播	一旦设置, 则不变	为维持 PB 不 变,当 PA 变化 时,B 类符号发 射功率要随之 变化	PB越大,B类符号发射功率越小	B 类符号功率=A 类符号功率+ $101g(\rho_B/\rho_A)$, ρ_B/ρ_A 根据 PB 索引 RS 抬升功率=PB

四、计算例子

1、系统带宽 20Mhz, (PA, PB) = (-3, 1), 总功率 40w, 每个天线口的可用功率 是 40/8=5w 时:

每个 TypeA 的 RE 的符号功率是=5w/1200=6. 2dBm, Rs=9. 2dBm, 每个 TypeB 的 RE 的符号功率是和 TypeA 一样的,是 6. 2dBm,



RS Power=每通道发射功率+10lg (1+PB) -10lg (12*Nrb=9.2 dBm

当 (PA, PB) = (0, 0) 时,

每个 TypeA 的 RE 的符号功率是=5w/1200=6.2dBm, Rs=6.2dBm, 每个 TypeB 的 RE 的符号功率是 TypeA 的 1.25 倍,是 7.2dBm RS_Power=每通道发射功率+101g(1+PB)-101g(12*Nrb)=6.2 dBm

2、以 20M 带宽, 2*10W 为例, 推荐配置是 Prs=12. 2, PA=-3, PB=1, 则单根天线上的发射功率计算如下:

TypeA的 RE的符号功率= RS PWR+PA=9.2 dBm

TypeB的 RE 的符号功率= TypeA的 RE 的符号功率+lg(ρB/ρA)

因为 PB=1, 单天线, 所以 ρ B/ ρ A=4/5

TypeB 的 RE 的符号功率= TypeA 的 RE 的符号功率+101g(ρ B/ρ A)=9. 2+101g(4/5)=9. 2-1=8. 2 dBm



微信扫描以下二维码,免费加入【5G 俱乐部】,还赠送整套:5G 前沿、NB-loT、4G+(Vol.TE)资料。

