低功耗是 NB-IoT、eMTC 这两种窄带 LPWA 技术的最重要特点之一,那么他们是怎么做到低功耗的呢? ---PSM、eDRX 可以说是 NB-IoT 和 eMTC 低功耗的左膀右臂。

## 1. PSM (Power Saving Mode)

PSM 即低功耗模式,是 3GPP R12 引入的技术,其原理是允许 UE 在进入空闲态一段时间后,关闭信号的收发和 AS (接入层) 相关功能,相当于部分关机,从而减少天线、射频、信令处理等的功耗消耗。借图:

UE 在 PSM 期间,不接收任何网络寻呼,对于网络侧来说,UE 此时是不可达的,数据、短信、电话均进不来。只有当 TAU 周期请求定时器(T3412)超时,或者 UE 有 MO 业务要处理而主动退出时,UE 才会退出 PSM 模式、进入空闲态,进而进入连接态处理上下行业务。

TAU 周期请求定时器 (T3412) 由网络侧在 ATTCH 和 TAU 消息中指定,3GPP 协议规定默认为 54min,最大可达 310H。

那么 UE 处理完数据之后,什么时候进入 PSM 模式呢?这是由另一个定时器 Activer Timer(T3324,0-255 秒)决定的。UE 处理完成数据之后,RRC 连接会被释放、进入空闲态,与此同时启动 Active Timer,此 Timer 超时后,UE 即进入上述 PSM 模式。转换状态如下(借图):

## **2. eDRX** (Extended DiscontinuousReception)

eDRX 即非连续接收,是 3GPP R13 引入的新技术。R13 之前已经有 DRX 技术,从字面上即可看出,eDRX 是对原 DRX 技术的增强:支持的寻呼周期可以更长,从而达到节电目的。继续借图:

eDRX 的寻呼周期由网络侧在 ATTACH 和 TAU 消息中指定(UE 可以指定建议值),可为 20s, 40s, 80s, ...最大可达 40min。相比以往 1.28s/2.56s 等 DRX 寻呼周期配置,eDRX 耗电量显然低很多。

PSM 和 eDRX 虽然让终端耗电量大大降低,但都是通过长时间的"罢工"来换取的,付出了实时性的代价。对于有远程不定期监控(如远程定位,电话呼入,配置管理等)需求且实时性要求很高的场景,不适合开启 PSM 功能;如果允许一定的时延,最好采用 eDRX 技术、并将 eDRX 寻呼周期设的尽量短些(根据可接受的时延要求,最短为 20s,...)。UE 可在 ATTACH 和 TAU 中请求开启 PSM 或(和)eDRX,但最终开启哪一种或两种均开启、以及周期是多少均由网络侧决定。

微信扫描以下二维码,免费加入【5G 俱乐部】,还赠送整套:5G 前沿、NB-loT、4G+(Vol.TE)资料。

