导语: 在电机控制或者开关电源软件设计中,中断几乎是必用的功能。很多情况下,如何优化中断算法开销成了算法工程师的核心工作。DSP 芯片初学者很有必要掌握中断的原理机制、配置方式。本期我们做一个简单中断程序: timer 中断控制 LED。

什么是中断?

在实时控制(real-time control)中,代码一般顺序执行或者跳转执行。当需要处理某些实时性要求较高的程序时,软件或硬件向 CPU 发出中断请求,如果请求被接受,CPU 将暂停当前指令、保存状态并执行中断服务程序(interrupt service routine, ISR)。执行完 ISR 后,CPU 再恢复中断前的状态,并继续运行。

与跳转指令不同的是,中断是无法预测的,一旦设置使能后,只要满足触发条件,就能产生中断。



在电机或电源的数字化控制中,中断机制是最佳的算法实现手段。毫不夸张地说,几乎的所有的核心算法都是中断函数实现的。吴芯 28027 支持丰富的中断机制: timer, ADC, PWM, SCI, SPI 等外设都支持中断配置。

Timer 控制 LED 的原理

昊芯 28027 内置 3 个 timer (0/1/2)。利用 Timer 0 每间隔 1 秒产生一次 timer 0 中断,在中断服务程序中,每次都将 LED 对应的 GP10 口输出电平反转,就能产生 LED 亮灭的效果。

本程序基于昊芯 28027 核心板,相关资料可以在中科昊芯官网下载。



程序代码

```
* main.c

*

* Created on: 2021年9月25日

* Author: daieq

*/

#include "dsc_config.h"

#include <syscalls.h>
#include "IQmathLib.h"

Uint16 IntCount = 0;

INTERRUPT void timer0_isr(void);

int main(void)

{

//系統初始化 120MHz
InitSysCtrl();
```

```
//GPIO 初始化
EALLOW;
GpioCtrlRegs. GPAMUX1.bit.GPI00 = 0;
GpioCtrlRegs. GPADIR.bit.GPI00 = 1;
GpioDataRegs. GPASET.bit.GPI00 = 1;
EDIS;
//关闭 CPU 中断
DINT;
//初始化 PIE 模块
InitPieCtrl();
//关闭并清除 CPU 中断标志位
IER = 0x0000;
IFR = 0 \times 0000;
//初始化 PIE 中断向量表
InitPieVectTable();
//配置中断向量表
EALLOW;
PieVectTable.TINT0 = &timer0_isr;
EDIS;
// 模块初始化
EALLOW;
CpuTimerORegs. TCR. bit. TSS = 1;
CpuTimerORegs. PRD. all = 120000000;
CpuTimerORegs. TCR. bit. TIF = 1;
CpuTimerORegs. TCR. bit. TRB = 1;
CpuTimerORegs. TCR. bit. TIE = 1;
CpuTimerORegs. TCR. bit. TSS = 0;
EDIS;
```

//使能 CPU 中断

```
IER |= M_INT1;
   //使能 PIE 中断
   PieCtrlRegs. PIEIER1. bit. INTx7 = 1;
   EINT;
    ERTM;
    for(;;)
    {}
void CODE_SECTION("ramfuncs") INTERRUPT timer0_isr()
{
    IntCount++;
    GpioDataRegs. GPATOGGLE. bit. GPI00 = 1;
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
```

关于中科昊芯

"智由芯生 创享未来",中科昊芯是数字信号处理器专业供应商。作为中国科学院科技成果转化企业,瞄准国际前沿芯片设计技术,依托多年积累的雄厚技术实力及对产业链的理解,以开放积极的心态,基于开源指令集架构RISC-V,打造多个系列数字信号处理器产品,并构建完善的处理器产品生态系统。产品具有广阔的市场前景,可广泛应用于数字信号处理、工业控制及电机驱动、数字电源、消费电子、白色家电等领域。