HAAWKING HXS320F28034 核心板硬件说明


一、硬件包含:



核心板的配件包含如上图:

- 1. HXS320F28034 的核心板;
- 2. 仿真器(包含仿真器, USB线, 和排线);
- 3. 5V 供电适配器 (USB 口);

二、板子结构图



- 1. 排针接口(芯片 PIN 脚扩展)
- 2. USB接口(可以供电和调试),
- 3. 按键控制
- 4. 复位键
- 5. 排针接口(芯片 PIN 脚扩展)
- 6. JTAG 接口
- 7. HXS320F28034
- 8. 12M 晶振
- 9. HAWWKING 的 Logo 和板子版本信息

注:该核心板相对简单,基本上包含 JTAG 口,供电电源口,还有两边的对外扩展的 PIN 脚;详细可以看我们提供的原理图和下面的排针详细说明图;

三、扩展引脚详细说明图

