



计算机网络



顾军 计算机学院 jgu@cumt.edu.cn



专题2: 信号如何在计算机网络中流动




- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- 网络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)





Q12: 信号的传输媒体有哪些?

传输媒体也称为传输介质或传输媒介,它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。





传输媒体的分类


- 传输媒体可分为两大类,即导引型传输媒体和非导引型传输媒体。
- 在导引型传输媒体中,电磁波被导引沿着固体媒体(铜线或光纤)传播。
- 非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中,电磁波的传输常称为无线 传输。





电信领域使用的电磁波的频谱

(电磁波每秒钟变动的次数便是频率)



香农公式:

 $C = W \log_2(1 + S/N)$

传送速率与信道带宽成正比,载波频率越高,能容纳 的信号带宽越大。





1. 导引型传输媒体

- 双绞线
 - 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
 - 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)
- 同轴电缆
 - -50Ω 同轴电缆
 - 75 Ω 同轴电缆
- 光缆





双绞线

- 双绞线由两根相互绝缘的导线组成,两根导线绞合成匀 称的螺纹状,作为一条通信线路。
- □ 把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆。

内导体芯线 绝缘 箔屏蔽 铜屏蔽 外套

--螺旋绞合的双导线,Φ≈1mm ---典型连接距离100m(LAN) --RJ45插座、插头 --优缺点: 成本低 密度高、节省空间 安装容易(综合布线系统) 平衡传输(高速率) 抗干扰性一般 连接距离较短



绞合的作用





当网络线上通过的是>10MHz的高频信号时,导线之间的绝缘线相当于一个介电板,它与导线所形成的电容对高频信号起旁路衰减作用(信号相位被滞后)。

越是传输高频网络信号,负面影响越是不能忽略。

将平行线对绞后,会在线对形成电容的同时形成一个串联的电感,使信号相位超前,能够抵消电容的对信号的衰减作用。


随着线对长度的增加,二者的作用都同等程度的增加,理想情况下信号就可以无衰减的在双绞线对上传输。



屏蔽的作用

非屏蔽双绞线(UTP)


- •双绞线外没有任何金属屏蔽 材料,只有一层绝缘胶片包裹, 价格相对便宜,组网灵活,更 易于安装。
- •3类、5类、6类、7类 (16MHz、100M、250M、 600M)



现在相对流行的是非屏蔽 双绞线UTP

屏蔽双绞线 (STP)

- 以铝箔屏蔽以减少干扰和 串音;
- 安装时,屏蔽层必须接地, 在实际施工时,很难全部 完美接地,从而使屏蔽层 本身成为最大的干扰源, 本身成为最大的干扰源, 导致性能甚至远不如非屏 蔽双绞线。





双绞线的选择

三类双绞线



五类双绞线



- > 三类、五类、超五类线外观上类似,其内部有以下区别:
 - 信号线的绝缘材料不同,线越好,它的介电常数就应该 越小,从而使形成的电容越小;
 - ✓ 线对的绕度可能不同(根据绝缘材料介电常数确定)。
- > 此外,越软的线品质越好
 - 一是表明该线的导线含铜量很高(因为纯铜很软),直流损耗就会很小;
 - 二是表明该导线可能是多股线而不是单股线,因为多股 线对高频信号传递能力强一些。




常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类 别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16 MHz	2对4芯双绞线	模拟电话;曾用于传统以太网 (10 Mbit/s)
4	20 MHz	4对8芯双绞线	曾用于令牌局域网
5	100 MHz	与4类相比增加了 绞合度	传输速率不超过100 Mbit/s的应 用
5E(超5类)	125 MHz	与5类相比衰减更 小	传输速率不超过1 Gbit/s的应用
6	250 MHz	与5类相比改善了 串扰等性能	传输速率高于1 Gbit/s的应用
7	600 MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于10 Gbit/s的应用






局域网双绞线





双绞线的结构化布线

□ RJ45水晶头由金属片和塑料构成,制作网线所需要的RJ-45水晶接头前端有8个凹槽,简称"8P"(Position, 位置)。



□ 当金属片面 对我们的时 候从左至右 引脚序号是 1~8。





EIA/TIA-568双绞线布线标准

□ 国际通用的双绞线制作标准有两种,即 EIA/TIA568A和EIA/TIA568B,对应RJ-45插头的 1~8脚的排线顺序分别为:

◆ T568A: 绿白、绿、

橙白、

蓝、 蓝白、 橙


棕白、棕


◆ T568B: 橙白、橙、

绿白

蓝、蓝白、

绿、棕白、棕











RJ-45接头














在双绞线上安装RJ-45接头
















双绞线的制作

- 根据双绞线两端所遵循的制作标准,可以把双绞线分为直通线和交叉线。
 - ▶ 直通线的两端同时按照T568A或T568B的标准 制作而成;
 - ▶ 交叉线的一端按照T568A的标准制作,而另一端则按照T568B的标准制作。

类型	标准	RJ-45 甲	RJ-45 乙		
直通线	T568A	绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕 白、棕	绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕 白、棕		
	T568B	橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕 白、棕	橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕 白、棕		
交叉 线	8	橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕 白、棕	绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕 白、棕		



双绞线的连接



异类设备直连(straight through),比如交换机(或Hub)和电脑,路由器和交换机(或Hub)

同类设备交叉连接

(cross-over),比如电脑和电脑,交换机交换机,路由器和路由器。因为同种设备的接口的信号引脚是相同的,所以需要使用交叉线进行交换。

注意: 现在很多交换机可以自动识别网线, 所以两种都可以正常使用。而路由器互联多数情况下会用广域网链路。





实际应用中,大多数都使用T568B的标准,通常认为该标准对电磁干扰的屏蔽更好。





双绞线的优缺点

- □价格便宜
- ■便于布线
- □耐用性差
- □易受电磁干扰

对传送数据来说,现在最常用的 UTP 是5类线 (Category 5 或 CAT5)。





同轴电缆

• 同轴电缆


- 一同轴电缆具有很好的抗干扰特性,被广泛用于 传输较高速率的数据。
- 同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
- -50Ω同轴电缆 ——LAN/数字传输常用
- -75Ω同轴电缆 ——有线电视/模拟传输常用





同轴电缆的结构

◆ 物理特性:由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层(也可以是 箔状)以及绝缘保护外层所组成。







- 同轴电缆 (Coaxial Cable)
 - -粗缆



AUI接口






• 同轴电缆 (Coaxial Cable)

-细缆



BNC接口









ME SIGNAL RG-58A/U 50/ U.S. CABLE 細同軸電纜


FT4 EIA/TIA TSB-36 (UTP CATEGORY 5

雙絞線

常用的三種電纜線

粗同軸電纜







同轴电缆的优缺点

- □抗干扰能力强
- □价格贵,很重,无法结构化布线







光纤

- 光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。
- 传输原理是"光的全反射"。
- 前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先 提出光纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得 2009年诺贝尔物理学奖。
- 有"光纤之父"之称








光纤通信

- 光纤通信就是利用光导纤维传递光脉冲来进行通信。
 - -有光脉冲相当于1,而没有光脉冲相当于0
- 由于可见光的频率非常高,约为 10⁸ MHz 的量级, 因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其 他各种传输媒体的带宽。
- 发送端可以采用发光二极管或半导体激光器作为光源,它们在电脉冲的作用下能产生出光脉冲,在接收端利用光电二极管做出光检测器,在检测到光脉冲时可还原出电脉冲。






光线在光纤中的折射



当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时,其折射角将大于入射角。因此,如果入射角足够大,就会出现全 反射,光也就沿着光纤传输下去。



光纤的工作原理



光波在纤芯中的传播

只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大 于某个临界角度,就可产生全反射。





多模光纤与单模光纤

• 多模光纤

只要从纤芯中射到纤芯表明的光纤的入射角大于某一个临界角度,就可产生全反射。

因此,可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤称为多模光纤。

• 单模光纤

若光纤的直径减小到只有一个光的波长,则 光纤就像一根波导那样,它可使光线一直向 前传播,而不会产生多次反射。这样的光纤 称为单模光纤。



多模光纤与单模光纤



• 光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽,造成失真,因此只适合于近距离传输。




• 单模光纤的纤芯很细,制造成本较高,光源要使用昂贵的半导体激光器,但衰耗较小,可长距离传输。



光纤通信中使用的光波的波段

- 常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300 nm 和 1550 nm。
 - -850 nm波段的衰减较大,后两者较小。
- 所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽,可见光纤的通信容量非常大。








光纤优点

- (1) 通信容量非常大。
 - 一根光纤的潜在带宽可达20THz。采用这样的带宽,只需一秒钟左右,即可将人类古今中外全部文字资料传送完毕。
 - 400Gbit/s系统已经投入商业使用。
- (2) 传输损耗小,中继距离长。
 - 光纤的损耗极低,在光波长为1.55µm附近,石英光纤损耗可低于0.2dB/km,这比任何传输媒质的损耗都低。因此,无中继传输距离可达几十、甚至上百公里。
- (3) 抗雷电和电磁干扰性能好。
- (4) 无串音干扰,保密性好。
- (5) 体积小, 重量轻。





光缆





单芯光缆



光源:

850nm/1300nm/1500nm

发光二极管 / 激光二极管










多芯光缆剖面结构







陆地光缆 vs. 海底光缆








海底光缆



海底光缆,看上去有点像 输油管道




横跨大西洋的光纤电缆横截面, 中间是头发丝大小的纤芯





典型海底光缆的结构解析



1: 聚乙烯层

2: 聚酯树酯或沥青层

3: 钢绞线层

4: 铝制防水层

5: 聚碳酸酯层

6:铜管或铝管

7: 石蜡, 烷烃层


8: 光纤束





2. 非导引型传输媒体

电磁波(Electromagnetic Wave)




频率越高,对应着电磁波的波长越短,能量越高,衰减越快,穿透性越差,散射越少,对人体伤害越大





电磁波的频谱

(电磁波每秒钟变动的次数便是频率)





通信电磁波的分类和用途

名称	符号	频率	波段	波长	主要用途
甚低频	VLF	3-30KHz	超长波	1000Km-100Km	海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
低频	LF	30-300KHz	长波	10Km-1Km	越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
中频	MF	0.3-3MHz	中波	1Km-100m	船用通信; 业余无线电通信; 移动通信 ; 中距离导航
高频	HF	3-30MHz	短波	100m-10m	远距离短波通信; 国际定点通信; 移动通信
甚高频	VHF	30-300MHz	米波	10m-1m	电离层散射;流星余迹通信;人造电离层通信;对空间 飞行体通信; 移动通信
特高频	UHF	0.3-3GHz	分米波	1m-0.1m	小容量微波中继通信;对流层散射通信;中容量微波通信; 移动通信
超高频	SHF	3-30GHz	DMA80(厘米波	10cm-1cm	大容量微波中继通信;大容量微波中继通信; 移动通信 ; 卫星通信;国际海事卫星通信
极高频	EHF	4G LTE 30-300GHz 5G	毫米波	10mm-1mm	再入大气层时的通信;波导通信



通讯领域中的频段是电磁波的频率范围

- 甚低频(VLF)3 kHz~30 kHz,波长为甚长波100 km~10 km。
- 低频(LF)30 kHz ~300 kHz,波长为长波10 km~1 km。
- 中频 (MF) 300 kHz~3000 kHz, 波长为中波1000 m~100 m。
- 高频(HF)3 MHz~30 MHz,波长为短波100 m~10 m。
- 甚高频(VHF)30 MHz~300 MHz,波长为米波10 m~1 m。
- 特高频 (UHF) 300 MHz~3000 MHz, 波长为分米波 100cm~10 cm。
- 超高频 (SHF) 3 GHz~30 GHz, 波长为厘米波10 cm~1 cm。
- 极高频 (EHF) 30 GHz~300 GHz, 波长为毫米波10 mm~1 mm。
- 至高频 (THF) 300 GHz~3000 GHz, 波长为丝米波1 mm~0.1 mm。





长波通信(Long-wave Communication)

- ➤ 长波台指从300千赫兹至30千赫兹,波长为1000 米~10000米的无线电波电台。
- ➤ 长波具有穿透岩石和土壤的能力,也用于地下通信,在频段低端(30~60kHZ),电磁波能穿透一定深度的海水,可以用于对水下舰艇的通信,如对潜艇的通信和远洋航行的舰艇通信等;但因频带窄,只能通电报或低速数据。





甚长波(Very Long-wave)

- ▶ 甚长波的波长比长波更长,传播衰减更小,在远距离通信时主要靠大地与低电离层间形成的波导进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球。
- ▶ 甚长波穿透海水能力较强,适用于对水下舰艇的 远距离通信、海面舰艇的通信、以及时间和频率 标准的广播。





中波通信(Medium-wave Communication)

- ➤ 中波是指频率为300KHz—3MHz,相应波长为1km—100m范围内的电磁波。
- ▶ 中波能以表面波或天波的形式传播,这一点和长波一样。
 - ✔ 但长波穿入电离层极浅,在电离层的下界面即能反射。
 - ✓ 中波较长波频率高,故需要在比较深入的电离层处才能发生反射。
- ➤ 波长在3000-2000米的无线电通信,用无线或表面波传播,接收场强都很稳定,可用以完成可靠的通信,如船舶通信与导航等。
- ➤ 波长在2000—200m的中短波主要用于广播,故此 波段又称广播波段。




短波通信(Shortwave Communication)

- · 短波通信(即高频HF通信)
 - 短波通信是波长在100米~10米之间,频率范围3 兆赫~300兆赫,与长,中波一样,短波可以靠表 面波和天波传播。
 - 由于短波频率较高,地面吸收较强,用表面波传播时,衰减很快,在一般情况下,短波的表面波传播的距离只有几十公里,不适合作远距离通信。
 - 收音机广播、电报、业余无线电一般用这个频段
 - 由于电离层的高度和密度容易受昼夜、季节、气候等因素的影响,所以短波通信的稳定性较差,噪声较大。



短波通信的距离

- 短波用地表波传播时,由于地表波的衰减随着频率的升高而增加,对通常应用的发射功率来说,传播距离一般不超过几十公里,故只适用于小电台。
- 短波用电离层波来传播时,由于电离层的吸收随着 频率的升高而减小,对短波的吸收不大,故可借电 离层对电波的一次或多次反射以进行远距离通信。



民用紧急通信频率121.5MHz 军用紧急通信频率243MHz





短波通信系统

- 短波是唯一不受网络枢钮和有源中继体制约的远程通信手段,始终是应急指挥的重要手段之一。
- 短波通信系统由发信机、发信天线、收信机、收信天线和各种终端设备组成。
- 一般分为便携式、车载式和固定式电台。具有体积小、重量轻等特点,通常采用鞭形天线,利用地波进行近距离通信,功率通常为数瓦至数十瓦。



20w军用短波数字化抗干扰电台



单兵电台





微波通信(Microwave Communication)


- 波长在0.1毫米至1米之间,对应的频率范围是300 MHz(0.3 GHz)~300GHz,但主要使用2~40GHz的频率范围。
- 微波是分米波、厘米波、毫米波与亚毫米波的统称。
- 微波的最重要应用是雷达和通信。
 - 雷达不仅用于国防,同时也用于导航、气象测量、 大地测量、工业检测和交通管理等方面。
 - 通信应用主要是现代的卫星通信和常规的中继通信,如移动通信(3G、4G、5G等)、无线局域网、无线城域网等






微波通信(Microwave Communication)

- 微波通信在空间主要是直线传播,会穿透电离层而进入宇宙空间,因此它不像短波那样可以经电离层反射传播到地面上很远的地方。
- 传统的微波通信主要有两种:
 - 地面微波接力通信
 - 卫星通信








地面微波接力通信

- ◆ 微波通信在空间主要是直线传播,而地球表面是个曲面,因此直接传播距离一般只有50km左右。
- ◆ 地面微波接力通信: 长距离传输时每隔一段距离 就架设一个中继站,将前一信号放大向后传。
 - 100m高天线塔可传播到100km





地面微波接力通信

- ◆ 适用:
 - □ 可传输电话、电报、图象、数据等信息。
- ◆ 优点:
 - 频带宽、通信容量大、传输质量高、可靠性较好、投资少、见效快、灵活等。
- ◆ 缺点:
 - □ 相邻站间必须直视,不能有障碍物;
 - □ 受气候干扰较大;
 - □ 保密性差;
 - □中继站的使用与维护问题等。






卫星通信(Satellite Communication)

卫星通信方法:


用位于36000公里高空的人造同步卫星做中继站的一种微波接力通信。



- ◆ 特点:通信距离远、费用与距离远近无关;具有较大的传播时延,且相对确定,一般可取为270ms。
- ◆ 优点: 频带很宽,通信容量大,信号受干扰小;通 信比较稳定;覆盖面广,非常适合于广播电视通信。
- ◆ 缺点:保密性较差,造价较高。



地球同步卫星







无线通信(Wireless Communication)

- 无线通信分为两类:
 - 无线移动通信(Wireless Mobile Communication), 如: 3G、4G、5G
 - 无线局域网通信(Wireless LAN Communication),可以采用微波、激光、红外线及可见光等作为传输介质
- 它们的传输设施根本不同。





无线移动通信


- 移动网络指的是移动、电信、联通运营的2G、3G、4G网络,这些网络使用专有的频率,有专门的运营商规划、优化、运营。
- 移动基站发射功率一般在20W左右,能做到很好的干扰隔离,一个基站的覆盖范围可以达到3-5公里。
- 使用移动网络需要完整的登记、鉴权、计费等手续。






移动蜂窝通信

基站覆盖的无线电区域



■ 固定终端点(基站)和 终端之间是无线链路






 F_1 , F_2 , F_3 = 使用的频率





无线局域网通信

• 无线局域网(Wireless Local Area Networks; WLAN) 利用无线技术在空中传输数据、话音和视频信号, 速率可以达到几百兆甚至1G。



WiFi(wireless fidelity,无线保真)——Wi-Fi联盟制造商的商标,是一种商业认证,是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。





无线局域网使用的频段


- 无线接入点AP的功率一般都很小,一般10mW左右, 范围小几十到上百米,干扰也就少点。
- 无线传输所使用的频段很广。
 - 要使用某一段无线电频谱进行通信,通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。
 - 但是,也有一些无线电频段是可以自由使用的。
 - 例如: ISM(Industrial, Scientific, Medical),工、科、医频段





无线局域网使用的 ISM 频段

ISM(Industrial, Scientific, Medical),工、科、医频段



美国的ISM频段。各国的 ISM 标准有可能略有差别。

现在的无线局域网使用其中的2.4GHz和5.8GHz频段(5.8GHz有时也可简称为5GHz频段)



红外线与毫米波通信

- ◆ 特点:具有一定的方向性。
- ◆ 优点: 价格便宜, 易制造, 有良好的安全性, 不 易被切听或截取。
- ◆ 缺点:不能穿透坚硬的物体。
- ◆ 适用:被广泛应用于短距离通信,红外线成为室内无线局域网的主要选择对象。





无线通信技术及其频段





1G-2G-3G-4G的发展





5G时代的到来

• 5G将实现随时、随地、万物互联,主要特点是波长为**毫** 米级,超宽带,超高速度,超低延时。




毫米波虽然易被周边物质吸收或反射,穿透性也差,但是频率超过了30GHz,可携带的信息量非常惊人





卫星互联网

卫星互联网可以解决海洋、森林、沙漠等偏远地区船舶、飞机、科考的宽带通信问题,成为地面移动通信的有益补充。







美国太空探索技术公司SpaceX



SpaceX是一家由PayPal早期投资人埃隆马斯克(Elon Musk)2002年6月建立的美国太空运输公司。它开发了可部分重复使用的猎鹰1号和猎鹰9号运载火箭。SpaceX同时开发Dragon系列的航天器以通过猎鹰9号发射到轨道。





低空卫星无线网络技术



2015年9月,埃隆 马斯克向美国联邦通信委员会提出申请,请求批准发射4000 多颗近地轨道卫星,组建卫星宽带网络"Starlink",欲打造一个遍布全球的卫星Wi-Fi,帮助全世界尤其是偏远的地区接入高速的宽带互联网,为全球数十亿人带来类似5G的网络服务。

星链计划(Starlink)



马斯克的星链计划还在继续

- ▶ 根据SpaceX在2019年10月份提交给FCC的备案,他们准备 最终发送的卫星总数目达到42000颗。
- ➤ 2020年4 月22 日,猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州的肯尼迪 航天中心基地发射,将第七批的 60 颗卫星送上了太空。
- ➤ 至此, SpaceX 发射卫星总数将达到 422 颗。
- ➤ SpaceX 计划要在今年年底前将 1000 多颗卫星送上天。
- ▶ 4月23日,马斯克在推特上公布了这一项"伟大"的计划的最新目标:"星链内测差不多三个月后开始,公测六
 - 个月以后(开始)。"







中国亦将卫星互联网纳入发展战略

2020年4月20日,国资委和发改委召开经济运行例行发布会,明确新基建的范围,卫星互联网成功"晋级"新基建战略。







光波通信也在崛起,例如: LiFi








3. 常用传输媒体的比较

传输媒体	远距离速率	传输距离	性能	价格	应用	应用示例
双绞线	模拟: 300- 3400Hz,数字	5-6公里 2-3公里	可以	70 /4	模拟传输 数字传输	用户环线 LAN
50 Ω 同轴电缆	4Mbps10Mbps	1-10公里	较好	较低	数字	LAN
75 Ω 同轴电缆	300450MHz	100公里	较好	较高	模拟、数字	CATV
光纤	2Gbps	10-100公里	很好	较高 迈	距离传输	主干网、长话
短波	几十几百bps	全球	较差	很低 5	程、低速通	信 广播
地面 微波接力	240GHz	几百公里	很好 .	与距离无关	远程通信	长话、电视
卫星	500MHz	上万公里	很好	卫星及火箭 造价较高	远程通信	数据、电视



电信领域使用的电磁波的频谱

(电磁波每秒钟变动的次数便是频率)



香农公式:

 $C = W \log_2(1 + S/N)$

传送速率与信道带宽成正比,载波频率越高,能容纳 的信号带宽越大。





通讯领域中的频段是电磁波的频率范围

