



计算机网络



顾军 计算机学院 jgu@cumt.edu.cn



专题2: 信号如何在计算机网络中流动



- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- 网络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)





Q1: 物理层是干什么的?

- 物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体。
- 物理层的作用是要尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异。
- 用于物理层的协议也常称为物理层规程 (procedure)。





物理层的主要任务

主要任务:确定与传输媒体的接口的一些特性。

- 机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、 引线数目和排列、固定和锁定装置等。
- 电气特性: 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- 功能特性: 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
- 过程特性: 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。





Q2: 信息-消息-数据-信号?

- 信息——各个事物运动的状态及状态变化的方式。
 信息是抽象的意识或知识,是摸不到,看不见的。
- 消息——包含有信息的语言、文字、声音和图像等。
- ◆ 信息是存在于消息之中的新内容, 例如人们从各种 媒体上获得原来未知的消息, 就是获得了信息。
- 数据(data)——运送消息的实体,比如十进制表示的数字和汉字国标码,二进制表示的文字、图像、语音和视频等。
- 信号(signal)——反映消息的物理量,例如工业控制中的温度、压力、流量,自然界的声音信号等。
- 信号是消息的表现形式,消息是信号的具体内容



信号的描述与分类

- ◆信号——数据的电气的或电磁的表现。
 - □ 电信号: 指随着时间而变化的电压或电流,因此 在数学描述上可将它表示为时间的函数,并可画 出其波形。
 - □ 电磁信号: 也称电磁波,指在空间传播的周期性 变化的电磁场。
 - 、无线电波和光线、X射线、γ射线等都是波长不同的电磁波。例如,广播和电视利用电磁波来传送声音和图像。
- ◆ 根据信号的连续性与否分类
 - □模拟信号和数字信号





模拟信号

- · "模拟的" (analogous)——代表消息的参数的取值是连续的。
- 模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如:温度、湿度、压力、长度、电流、电压等。
 - ◆实际生产生活中的各种物理量,如:摄相机摄下的图像、录音机录下的声音、车间控制室所记录的压力、流量、转速、湿度等都是模拟信号。









数字信号

- "数字的" (digital)——代表消息的参数的取值是离散的。
- 数字信号是人为的、抽象出来的、在幅度取值上不连续的信号,数字信号可用一序列的数表示,而每个数又可表示为二制码的形式,适合计算机处理。
- 或者说,只要能把解决问题的方法用数学公式表示,就能用计算机来处理代表物理量的数字信号。









Q3: 数据与信号怎么一起工作?

信源 ———— 信道 ———— 信宿

信息→数据→信号→在介质上传输→信号→数据→信息



人与人之间通信是为了交换信息 计算机之间通信是为了交换数据




把携带信息的数据用物理信号形式通过介质传送到目的地

□信息和数据(0、1比特)不能直接在介质上传输





数据通信系统





Q4: 模拟信号的劣势在哪?

- 近百年以来,无论是有线相连的电话,还是无线发送的广播电视,很长的时间内都是用模拟信号来传递信号的。
- 模拟信号传输过程中,先把信息信号转换成几乎 "一模一样"的波动电信号(因此叫"模拟"),再 通过有线或无线的方式传输出去,电信号被接收下 来后,通过接收设备还原成信息信号。
- 但是模拟信号的传播效果未必能达到很好:
 - 过去打电话时常常遇到听不清、杂音大的现象;
 - 一广播电台播出的交响乐, 听起来同在现场听乐队演奏相 比总有较大的欠缺;
 - 电视图像上也时有雪花点闪烁。



模拟信号传输为什么不那么靠谱

- 模拟信号在传输过程中要经过许多的处理和转送, 这些设备难免要产生一些噪音和干扰;
- 如果是有线传输,线路附近的电气设备也要产生电磁干扰;
- 如果是无线传送,则更加"开放",空中的各种干扰根本无法抗拒,这些干扰很容易引起信号失真,也会带来一些噪声;
- 这些失真和附加的噪声,还会随着传送的距离的增加而积累起来,严重影响通讯质量。





模拟信号的处理效果也不那么理想

- 模拟信号的处理办法:
 - ✓一种是采取各种措施来抗干扰,如:提高信息 处理设备的质量,尽量减少它产生噪音;
 - ✓给传输线加上屏蔽;>
 - ✓采用调频载波来代替调幅载波等。
- 但是,这些办法都不能从根本上解决干扰的问题。





失真的模拟信号很难恢复

- 另一种办法是设法除去信号中的噪声,把失真的信号恢复过来。
- 但是,对于模拟信号来说,由于无法从已失真的信号较准确地推知出原来不失真的信号,因此这种办法很难有效,有的甚至越弄越糟。









Q5: 数字信号的优势在哪?

- 数字通信(digital telecommunications)是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。
 - 数字通信可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。
 - 数字信号在传输过程中不仅具有较高的抗干扰性,还可以通过压缩,占用较少的带宽,实现在相同的带宽内传输更多、更高音频、视频等数字信号的效果。此外,数字信号还可用半导体存储器来存储,并可直接用于计算机处理。



数字通信的优点

- □ 抗噪声 (干扰) 能力强---中继与再生
- □可以控制差错,提高了传输质量
- □ 便于用计算机进行处理,实现复杂的远距离大规模自动 控制系统和自动数据处理系统
- □易于加密、保密性强
- □ 各种消息(模拟的和离散的)都可变成统一的数字信号进行传输,可以传输语音、数据、影像,通用、灵活







数字通信的缺点

复用

■ 1. 频带利用率不高

- 系统的频带利用率是系统允许最大传输带宽(信道的带宽)与每路信号的有效带宽之比。
- 以电话为例,一路模拟电话通常只占据 4kHz 带宽,但一路接近同样话音质量的数字电话可能要占据 20~60kHz 的带宽。因此,如果系统传输带宽一定的话,模拟电话的频带利用率要高出数字电话的5~15 倍。

■ 2. 系统设备比较复杂

- 数字通信中,要准确地恢复信号,接收端需要严格的同步系统,以保持收端和发端严格的节拍一致、编组一致。因此,数字通信系统及设备一般都比较复杂,体积较大。
- 随着新的宽带传输信道(如光导纤维)的采用、窄带调制技术和超大规模集成电路的发展,数字通信的这些缺点已经弱化。



Q6: 数字信号怎么表示数据?


• 码元(code cell)——在使用时间域(或简称为时域) 的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本 波形。

码元:时间轴上的一个信号编码单元,即一个周期信号。


信息的二进制编码

110011000001...

电气或电磁的信号



模拟波 形信号






■ 在数字通信中常常用时间间隔相同的信号来表示 一位二进制数字。

个间隔被称为码元长度。 一个单位脉冲就 是一个码元 码元 码元 码元 5 3 信号 用于码元的同步定时, 识别码元的开始 同步脉冲




码元是承载信息的基本信号单位,一码元的信息量是由码元所能表示的数据有效状态值个数决定。



因为一码元有00、01、10、11四个有效状态值,所以一码元能携带2bit的信息



四相移相键控(QPSK):载波的相位具有四种离散状态,那么在载波的周期内就具有四种不同的波形。





如果1码元可以携带 n bit的信息量,那么信息量n(比特)与码元取的离散值个数N有如下关系:

$$n = \log_2 N$$





Q7: 怎么表示数字通信的传输速率?

- ◆数据传输速率:也称为比特速率S,是指单位时间内传输的二进制位数,单位是位/秒,记为bit/s、b/s或bps。
- ◆信号传输速率:也称为码元速率或波特率, 是指单位时间内通过信道传输的码元个数, 单位是波特,记为Baud,以B表示。

数据传输速率S =信号传输速率 $B \times log_2N$ (bps)





波特率B和比特率S的比较


数据传输速率S =信号传输速率 $B \times log_{s}N$ (bps)

- ◆N为一个码元携带的离散化电平个数;
- ◆如果一个码元携带一个比特的信息,即2个离散 化电平个数,则信息传输率(bit/s)和码元传输 率在数值上是相等的。
- ◆如果一个码元携带 n 个比特的信息,即2ⁿ个离散 化电平个数,则信息传输率是码元率的 n 倍。





波特率B和比特率S的比较



$$S = B \cdot \log_2 N$$







