


# Analysis of 2D Structural Solids

A thin planar body

A long body of uniform cross section



plane stress

$$\sigma_{zz} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$


plane strain

$$\varepsilon_{zz} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$




# PLANE42 元素描述

#### Legacy element











# PLANE42 輸入資料

Element Name	PLANE42	
Nodes	I, J, K, L	
Degrees of Freedom	UX, UY	
Real Constant	None, if KEYOPT (3) = 0, 1, 2 Thickness, if KEYOPT (3) = 3	
Material Properties	EX, NUXY, GXY, ALPX, DENS, DAMP, etc.	
Surface Loads	Pressure: face 1 (J-I), face 2 (K-J), face 3 (L-K), face 4 (I-L)	
Body Loads	Temperature T(I), T(J), T(K), T(L)	
Special Features	Plasticity, Creep, Stress stiffening, Large deflection, Large strain, etc.	
KEYOPT(1)	Key for element coordinate system: 0 Element C.S. is parallel to the global C.S. 1 Element C.S. is based on the element I-J side	
KEYOPT(2)	Key to include extra shapes: 0 Include extra displacement shapes 1 Suppress extra displacement shapes	
KEYOPT(3)	0 Plane stress 1 Axisymmetric 2 Plane strain 3 Plane stress with thickness input	





# 含圆孔平板應力分析

- ❖ANSYS範例5-4:平面應力元素分析
- ❖圖5.19為一含圓孔的平板,長寬為a=300mm和b=100mm,厚度h=2mm,圓孔半徑 R=20mm,其楊氏模數E=210GPa,普松比 v=0.3,受拉應力σ=2MPa作用,試求A點的應力。分析單位系統採用:mm、N、MPa。
- ❖本例使用PLANE42二維平面元素來模擬



# 對稱模型







#### ○指令說明◁◁

CYL4, XCENTER, YCENTER, RAD1, THETA1, RAD2, THETA2, DEPTH 此指令可以建立的幾何形狀有幾種:

1. 圓形的面積 2. 圓柱體

3. 圓形中空的面積 4. 圓形中空的體積

5. 扇形的面積

6. 扇形的體積

XCENTER, YCENTER:中心座標位置,所參考的座標系統是工作平面 (Working

Plane 於後說明)。

RAD1:圓的半徑。

THETA1: 畫扇形時的起始的角度。


RAD2:畫中空圓或扇形時,第二個圓的半徑。

THETA2:畫扇形時的終止的角度。

DEPRH: 體積的深度。



#### Area Subtraction



Main Menu: Preprocessor > Modeling > Operate > Subtract > Areas



#### ○指令說明尽

ASBA, NA1, NA2, , KEEP1, KEEP2

將兩面積。

NA1:表示第一個面積的標號, NA 可爲 ALL、P 或 Component。

NA2:表示第二個面積的標號,ALL表示除了使用於 NA1 的面積外的所有面積,

亦可使用 Component。

KEEP1:表示是否保留原始面積1。

KEEP2:表示是否保留原始面積2。

另線段相減使用 LSBL,體積相減使用 VSBV。

#### ○指令說明▽▽

ASEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP 面積的選擇指令。

Type: 選取的邏輯,S表示 From Full,R表示 Reselect,A表示 Also Select,U表示 Unselect,ALL表示 Select All,NONE表示 Select None,INVE表示Invert,預設爲S。

Item: 選取的方式,AREA 代表以輸入編號的方式選取,EXT 表示選取體積的表面積,其餘參數省略,MAT、TYPE、REAL、ESYS 均為使用元素屬性編號來選取,LOC 則表示使用座標位置選取,預設為 AREA,為 P時其餘參數省略。

Comp: 當 Item=LOC 時,可為 X、Y、Z,用來指定使用的軸,其餘此參數皆省略。


VMIN, VMAX, VINC: 根據 Item,輸入編號或座標位置。 VMIN 可為 Component 名稱。

KSWP: 設定使否亦選取面積層級以下的物件、節點及元素,1 為是 0 為否,預 設為 0。

物件選擇指令的使用方式及參數都是相同的,其他指令為 VSEL、LSEL、KSEL、NSEL 及 ESEL。




# select 的邏輯選項




#### • From Full:

從全部的物件裡去選取物件。




#### • Reselect:

從上一次選好的子集合(Subset)物件中再選取物件。




#### • Also Select:


包含上一次選好的子集合(Subset)物件,再從全部物件裡再選取其他物件。




#### Unselect :


將所選取的物件視爲不選擇的物件。







元素屬性設定選單



#### ○指令說明≪

AATT, MAT, REAL, TYPE, ESYS

指定元素屬性至面積。

MAT: 材料性質編號。

REAL: 元素的特性參數編號。

TYPE:元素種類編號。

ESYS:元素座標系統,預設為卡式座標系統,不用設定。

相關指令還有 KATT, LATT, VATT。



NL1:線段的編號,可爲 ALL、P 或 Component 名稱。

SIZE:元素大小。


ANGSIZ: 角度的大小。弧線時可以角度大小指定分割的數量。

NDIV:線段分割數量。


SPACE:分割的方式。


KYNDIV: 是否允許設定被更動, 0 或 No 表示不行, 1 或 Yes 表示可以。

不指定 Space(預設)	
0 <space<1< td=""><td></td></space<1<>	
Space>1	
-1 <space<0< td=""><td></td></space<0<>	
-1 <space< td=""><td></td></space<>	



#### **Volume free mesh**





#### **Volume mapped mesh**

#### Free Mesh 和 Mapped Mesh 比較表

	Free Mesh		Mapped Mesh
1.	面積的網格使用三邊形元素或三邊形與四邊形元素	1.	面積的網格使用四邊形元素。
	聯用。	2.	體積的網格使用的是六面體元素。
2.	體積的網格,只能使用四面體元素。	3.	需要的元素和節點較少。
3.	可快速的產生有限元素模型,可處理複雜的實體模型。	4.	允許使用Lower-order的元素,所以DOF的總數較少。
4.	元素及節點的數量都會很多。	5.	實體模型的形狀必須符合某些限制,且分割的設定也
5.	體積的網格,只能使用 higher-order(10 個節點)的元		有限定。
	素,因此 DOF 的總數會變大,計算時間會拉長。	6.	當實體模型較複雜時,需分割模型,有時會很難處理。
6.	可使用一些局部網格加密的工具,如 Refine。	7.	無法使用 Refine 的功能於體積的網格。

#### ○指令說明≪

#### MSHKEY, KEY

設定使用 Free Mesh 或是 Mapped Mesh。

KEY: 0 表示使用 Free Mesh, 1 表示使用 Mapped Mesh, 2 表示當無法使用 Mapped Mesh 時,就使用 Free Mesh,不過設定此選項時,Smart Size,就會設為 Off。預設為 0,ANSYS 會根據使用的元素種類產生適當的網格。

使用者也可以強迫控制 ANSYS 所產生的元素形狀,比如說將四邊形元素強迫退化成三角形,或是將六面體元素退化爲四面體,元素是否可以退化使用,可看元素的On-line Help,在一般情况下並不建議如此使用,因爲這樣會造成元素的多個端點集中於同一個節點,容易有問題發生。

# 4

## ANSYS 有限元素模型

ELEMENTS ANSYS 7.0 ex5-4a. Plate with a hole

#### ○指令說明⊲

PLNSOL, Item, Comp, KUND

圖示連續的分析結果資料。

Item:所欲圖示的資料,見表格 3.4-1。

Comp:資料的次選項,見表格 3.4-1。

KUND:如指令 PLDISP 的用法。

表 3.4-1 PLNSOL 可繪出的資料

Item	Comp	說明
U	X,Y, Z, SUM	各方向的位移量和位移向量
ROT	X, Y, Z, SUM	各方向的旋轉位移和旋轉位移向量
S	X, Y, Z, XY, YZ, XZ	各方向的應力或剪應力
S	1, 2, 3	主應力
S	EQV, INT	von Mises 或 Intensity
ЕРТО	X, Y, Z, XY, YZ, XZ	各方向應變或剪應變
	1, 2, 3	主應變
	EQV, INT	von Mises 或 Intensity
TEMP		溫度


可顯視的資料相當多種,在此僅介紹結構分析中較常用的部分。

PLESOL, Item, Comp, KUND

圖示非連續的分析結果資料。


指令的應用方式與 PLNSOL 同。

## 分析結果之von Mises(SEQV)應力圖





## 應力 $\sigma_x$ (SX) (MPa)





- \*根據文獻的表(亦可查閱其他應力分析或機械設計書籍)可查到本例的應力集中因子為 $K_t=2.26$ ,依據應力公式( $\sigma_{max}$ 即為A點的 $\sigma_{x}$ 應力):

$$\sigma_{\max} = K_t \sigma_{nom}$$

$$\sigma_{nom} = \frac{\sigma h b}{(b - 2R)h} = \frac{\sigma b}{b - 2R}$$

❖所以

$$\sigma_{\text{max}} = K_t \frac{\sigma b}{b - 2R} = (2.26) \frac{(2)(100)}{100 - 40} = 7.5333 \,\text{MPa}$$



# 應力集中因子Kt

$$\sigma_{\max} = K_t \sigma_{nom} = K_t \left[ \frac{P}{(b-2R)h} \right]$$

查表: d = 2R, d/b = 0.4,  $K_t = 2.26$ 

採自: R.C. Juvinall,

Engineering considerations of stress, strain, and strength, McGraw-Hill, 1967.

R.E. Peterson, *Stress concentration design factors*, John Wiley & Sons, 1953.






Fig. 13.12 Plate with central hole (a) bending; (b) axial load [11].

## 應力 $\sigma_{y}(SY)$ (MPa)




### 圓孔周圍網格細分的有限元素模型





ex5-4b. Plate with a hole (refined mesh)


## 應力 $\sigma_x$ (SX) (MPa)



# 練習

□ 試著自行改變不同尺寸. 利用講義的應力集中因子圖表, 先以手算求出 應力值, 再執行ANSYS分析, 比較兩者答案.

含圓孔平板 b=150 mm, r=12 mm, a=200 mm, 厚度h=0.3 mm, 總力P=200 N.








Fig. 13.12 Plate with central hole (a) bending; (b) axial load [11].

查表: 
$$d = 2r$$
,  $d/b = 0.16$ ,  $K_t = 2.6$ 

$$\sigma = \frac{P}{bh} = \frac{200}{(0.15)(0.0003)} = 44444444.444 \text{ Pa} = 4.444444444 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{max}} = K_t \sigma_{nom} = K_t \frac{\sigma b}{b - 2r} = (2.6) \frac{(4444444444)(0.15)}{0.15 - 0.024} = 13.7566137 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{max}} = K_t \sigma_{\text{nom}} = K_t \frac{\sigma h b}{(b-2r)h} = K_t \frac{P}{(b-2r)h} = (2.6) \frac{200}{(0.15-0.024)(0.0003)} = 13.7566137 \text{ MPa}$$