## ME4202 Homework 1 2023/02/23

學號:110303047 系級:機 3C 姓名:陳泓任


Due: 3/21, 2023

六軸工業機械手臂出廠時一般未加裝夾爪,預根據實際需求加裝夾爪才能使用。 教導盒或機械手臂軟體上某些設定顯示下,會顯示法蘭面的位置座標(如下圖手 臂尾端中心點與軸到基座的座標(包括中心點三個座標值與軸之三個角度值),然 而一旦加裝夾爪後,實際需要顯示夾爪上某一點(如中心位置)與軸的座標。此時 需要進行某項工作,以更新教導盒或機械臂軟體之座標顯示。請上網查資料,整 理與描述該項工作的內容與原理。



## 工作原理

為避免因安裝夾爪而造成的座標偏移,如圖一 (a),當安裝的工具於手臂上,工具會傳遞訊息給控制器工具自身與手臂末端法蘭面的偏移,即為工具座標偏移。此偏移一般是按照工具的圖面設定,當設定新的工具座標偏移後,控制器會利用轉移矩陣(Transformation Matrix)計算此偏移,使得工具對於加工物維持在原始教導或編輯程式時定義的關係,無論工具的長度或是角度改變,皆不會受到影響。其中,轉換矩陣為結合了旋轉與平移的關係,和寫成一個矩陣,如圖一(b)。



$$_{i}^{j}\mathbf{T}=\begin{pmatrix} _{i}^{j}\mathbf{R} & _{i}^{j}\mathbf{p} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}$$

(b)

圖一(a)(b)、手臂轉移座標原理

## 工作內容

經網路查詢,大致以下兩種方式進行校正:

1. 手動校準方法

步驟一:安裝夾爪

步驟二:手動測量夾爪中心點到手臂尾端的距離與方位


步驟三:輸入測量值到教導盒或軟體中

2. 使用感應器或視覺系統


步驟一:感應器或視覺系統在夾爪上施加輕微力或扭矩步驟二:機械手臂根據反應自動調整夾爪位置與方向

而根據我們所使用的 Delta DRA70L,其更新座標方式如下:

步驟一:開啟程式 DRAStudio,點選點位管理員的「工作座標」,在「工作尺寸」區塊內點選「計算」,進入工具尺寸計算畫面,如圖二所示。其中,設定工具尺寸時,(A)寬、(B)高及(C)角度的設定方式為圓柱座標,如圖三所示:




圖二、工具尺寸計算畫面



圖三、工具座標及工具尺寸參數說明

步驟二:在平台上放置一物體並選定一點位 A。經由教導盒的操控,使手臂夾爪的其中尖端點 B 接觸到點 A,如圖四所示。




圖四、VA 工作尺寸教導示意圖

步驟三:在工具尺寸計算畫面中點選第一行表格,並按下「教點」,記錄此時的 x,y,z,Rx,Ry,Rz 。

步驟四:接著以不同角度讓點 A 與點 B 進行接觸並教點到不同行表格中,重複兩次。

步驟五:在「Select」欄位中勾選紀錄的三個點位,並按下「計算」,如圖五。



圖五、於「Select」欄位中勾選欲計算的點位進行工具尺寸計算 步驟六:計算完畢後下方的輸出即會顯示新的工作尺寸,如圖六。

輸出:	寬 (mm):	123.405
	角度 (degree):	-117.149 6.403
	高 (mm):	6.403

圖六、工具尺寸計算畫面下方的輸出顯示

## 參考文獻:

HIWIN 機器人軟體程式指令集:

https://www.hiwinsupport.com/download center files/Other%20Products/document/

ROBOT Software Programming Instruction Set Manual-(C).pdf

台達工業機器人 DRAStudio 軟體使用手冊: https://filecenter.delta-

china.com.cn/Products/download/06/060601/Manual/DELTA IA-

ROBOT DRAStudio UM TC 20231026.pdf

INCON-R8 機器手臂 CNC 控制器使用說明:

http://www.intek.com.tw/Relevant%20Document/manual/R8/R8\_User/Newtopic12.ht ml

我知道我的手臂在哪裡嗎?那我的眼睛呢?:

https://charlyhuangrostutorial.wordpress.com/tag/%E5%BA%A7%E6%A8%99%E8%BD%89%E6%8F%9B/