
Hfdst 7: Externe stroming: weerstand en lift

- 1. Inleiding
- 2. Weerstand en lift
- 3. Wrijvings- en drukweerstand
- 4. Weerstandscoëfficiënten van normale geometrieën
- 5. Parallelle stroming over vlakke platen
- 6. Stroming over cilinders en bollen
- 7. Lift


1. Inleiding

Stroming over lichamen of externe stroming



Een fluïdum dat over een stilstaand lichaam beweegt en een lichaam dat door een onbeweegbaar fluïdum beweegt, wordt beschouwd als stroming over lichamen of externe stroming

Gebruik van absoluut en relatief systeem





- Absoluut: vliegtuig in stilstaande lucht.
- Relatief: voor personen in het vliegtuig.
- Vliegtuig staat stil en aanstroomsnelheid van de lucht is V.


- Beide benaderingen zijn identiek indien constante snelheid langs rechte baan.
- De relatieve benadering wordt meestal gebruikt in theoretische aanpak en experimentele windtunnelstudies zijn hierop gebaseerd.

 De vorm van het lichaam heeft een belangrijke invloed op de stroming over het lichaam en het snelheidsveld.


Twee-dimensionale, axisymmetrische en drie-dimensionale stroming.







- Gestroomlijnde lichamen ("streamlined bodies")
 - Bvb. vliegtuigen, kogels, race-wagens
- Stompe lichamen ("blunt or bluff bodies")
 - Bvb. gebouwen
- Stroming over lichamen kan ook geclassificeerd worden als onsamendrukbare en samendrukbare stroming.
 - Onsamendrukbaar: stroming waarvoor Ma = V/c ≤ 0,3; de snelheid < 100 m/s (360 km/h)






Het is veel gemakkelijker om een gestroomlijnd lichaam door een fluïdum te bewegen dan een stomp voorwerp.

2. Weerstand en lift


- De kracht die een stromend fluïdum uitoefent op een lichaam in de stromingsrichting: weerstandskracht of kortweg weerstand ("drag")
 - De weerstandkracht is te wijten aan de gecombineerde effecten van de drukkrachten en wandschuifkrachten in de stromingsrichting
- De kracht die een stromend fluïdum uitoefent op een lichaam loodrecht op de stromingsrichting noemt men de liftkracht of kortweg lift ("lift")
 - De liftkracht is tr wijten aan de gecombineerde effecten van de drukkrachten en wandschuifkrachten loodrecht op de stromingsrichting.

- Weerstand(skracht)
 - Meestal minimaliseren:
 - bvb. minder brandstofverbruik voor wagen of vliegtuig
 - Soms maximaliseren:
 - bvb. parachute, tot stilstand komen van vliegtuig
- De resulterende kracht veroorzaakt door het aanstromend fluïdum kan ontbonden worden in 2 componenten:
- Volgens stroomrichting: de weerstand FD
- Loodrecht op stroomrichting: de lift FL




De resulterende kracht van de druk- en viskeuze krachten die inwerken op een tweedimensionaal lichaam kan opgesplitst worden in de liftkracht en de weerstandkracht.

- Opgelet: weerstand heeft niet alleen met wrijving te maken
- Totale kracht wordt immers bepaald door druk- en schuifspanningsverdeling over het object
- Bijvoorbeeld:
 - Vlakke plaat parallel met stromingsrichting: weerstand enkel door wrijving (druk werkt loodrecht op de plaat en dus loodrecht op de aanstroomsnelheid).
 - 2. Vlakke plaat normaal gericht t.o.v. de stromingsrichting: weerstand is enkel door druk en niet door wrijving (wrijving werkt parallel aan de plaat en dus loodrecht op de aanstroomsnelheid).



Lift(kracht)

- Houdt bvb. vliegtuig in de lucht.
- Ongewenst bij racewagens: gebruik van spoilers voor negatieve lift.
- Te verklaren aan de hand van de vergelijking van Bernoulli: snelheid bovenzijde > snelheid onderzijde => druk bovenzijde < druk onderzijde => drukverschil genereert een opwaartse kracht = liftkracht
- Vliegtuigvleugels hebben zo'n vorm en positie (aanstroomhoek) om voldoende lift te generen terwijl de weerstand(skracht) tot een minimum wordt beperkt.



- De liftkracht F_L en weerstandskracht F_D zijn functie van de geometrie, maar soms ook van het Reynoldsgetal en de oppervlakteruwheid.
- Weerstands- en liftcoëfficiënten

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho V^2 A} \qquad C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho V^2 A}$$

V = aanstroomsnelheid

A = oppervlakte: definitie is afh. van object

Frontale oppervlakte: voor stompe voorwerpen vb. wagens, sfeer, cilinder, projectielen...

Planformoppervlakte: opp. bekeken vanuit de richting loodrecht op de frontale richting: voor slanke objecten zoals vleugels.


Opmerking: Bepaling van A geeft soms problemen, daarom wordt soms C_DA opgegeven.

- Voor sommige toepassingen (zoals bij vleugels) kan C₁ en C_D variëren volgens de lengte van de oppervlakte.
 - Voor deze toepassingen kan men gebruik maken van een lokale C_{L,x} en C_{D,x}, en de gemiddelde coëfficiënten kunnen bepaald worden door te integreren over de lengte L:

$$C_D = \frac{1}{L} \int_0^L C_{D,x} dx \qquad C_L = \frac{1}{L} \int_0^L C_{L,x} dx$$

$$C_L = \frac{1}{L} \int_0^L C_{L,x} \, dx$$

- Opgelet: CD en CL zijn niet constant voor een bepaald object
 - Afhankelijk van:
 - Re
 - Aanstroomsnelheid V (vooral eens men in de buurt van Ma=1 komt)
 - Aanstroomhoek




Voorbeeld: weerstand van een auto

Scion XB (Toyota)



 $C_D = 1.0$, $A = 25 \text{ ft}^2$, $C_D A = 25 \text{ft}^2$


Porsche 911



$$C_D = 0.28$$
, $A = 10$ ft², $C_D A = 2.8$ ft²

=> Weerstandkracht $F_D=1/2 V^2(C_DA)$ zal ~ 10x groter zijn voor de Scion XB

Voorbeeld: het meten van de weerstandscoëfficiënt van een auto



Frontale oppervlakte = 2,07 m² I atm, 20°C => ρ =1,204 kg/m³

Gemeten kracht $F_D = 300 \text{ N}$

Bepaal de weerstandscoëfficiënt.


$$F_D = C_D A \frac{\rho^{\mathcal{V}^2}}{2} \longrightarrow C_D = \frac{2F_D}{\rho A^{\mathcal{V}^2}}$$


$$C_D = \frac{2 \times 300}{1,204 \times 2,07 \times \left(\frac{95}{3},6\right)^2} = 0,35$$

3. Wrijvings- en drukweerstand

- De kracht op een object is functie van de drukverdeling en schuifspanningsverdeling over het object.
- Ook voor weerstand:

```
F_D = F_{D,wrijving} + F_{D,druk}
C_D = C_{D,wrijving} + C_{D,druk}
C_{D,druk} = drukweerstandscoëfficiënt ("pressure drag")
C_{D,wrijving} = wrijvingsweerstandscoëfficiënt ("(skin) friction drag")
```








De wrijvingsweerstand(skracht) F_{D,wrijving}

- Afh. van de viscositeit en dus Re Belangrijker bij laag Re-getal
- Afh. van de grootte van de oppervlakte
 bvb. vliegtuigen verkleinen vleugelopp. eens op kruissnelheid
- C_{D,wrijving} is vergelijkbaar met wrijvingsfactor f in buizen (zie vorig hoofdstuk)
 Dus ook afh. van de ruwheid (bij turbulente stroming).

De drukweerstand(skracht) F_{D,druk}


- Gevolg van drukverschil aan voor- en achterzijde.
 Ontstaat door afscheiding ("flow separation")
- Stroming kan het lichaam niet meer 'volgen' Er ontstaan wervels met lage druk tot gevolg
- Afscheiding kan ook lokaal plaatsvinden en gevolgd worden door heraanhechting.




Stroomlijnen van een lichaam

- Stroomlijnen vermindert de weerstand door de verlaging van $F_{D,druk}$, met als kost een vergroting van de oppervlakte en $F_{D,wrijving}$.
- Het doel is om de afscheiding te elimineren en de totale weerstandkracht F_D te verlagen.


 Optimalisatie vereist dat som van de wrijvings- en drukweerstand minimaal is. A = planforme oppervlakte = b x Lb = breedte in de 3^e richting









- Afscheiding ("flow separation")
- De stroming kan het lichaam niet volgen
 - Bvb. waterval, cilinder, bal langs een wand
 - Ook vleugel bij hoge aanvalshoek
 - Punt van afscheiding
 - Ligt vast bij scherpe hoek
 - Anders (cilinder, vleugel) functie van Re, ruwheid, opp., turbulentiegraad, aanstroomhoek, ...
- In het afgescheiden gebied ("separation region")
 - Terugstroming en wervels
 - Lage druk waardoor drukweerstand stijgt
- Zog ("wake")
 - Gebied achter het lichaam waar effect van het lichaam nog voelbaar is.





 Volledige afscheiding bij grote aanvalshoek bij vleugel (meestal groter dan 15°): drastische reductie van de lift (= "stall")



(b) 15°

Afscheiding: enkele opm:

- Periodische vorming van wervels achter het lichaam (= "vortex shedding"): veroorzaakt vibraties.
- Meestal voor stroming over lange cilinders en bollen voor Re ≥ 90
- Gevaar voor resonantie als frequente van wervels dicht aanleunt bij natuurlijke frequentie lichaam
- Toepassing:
 - Ontwerp van hangbruggen
 - Design van vliegtuigvleugels





4. Weerstandscoëfficiënten van normale geometrieën

Voor veel geometrieën is de totale C_D
 constant voor Re > 10⁴

⇒ uitz.: cilinders en sferen (verder)


- Re < 10⁴: sterke variatie
- C_D zeer afh. oriëntatie v/h lichaam
- Ruwe benadering verschillende onderdelen in systeem: superpositie
 !Opgelet: stroming rond samengevoegde onderdelen verschilt van stroming rond elke onderdeel apart!








- Re < 1 : zgn. kruipende stroming ("creeping flow") of Stokesstroming -> geen afscheiding
- Voor een bol is $C_D = 24/Re$
- Wet van Stokes: $F_D = C_D A \frac{\rho V^2}{2} = \frac{24}{\text{Re}} A \frac{\rho V^2}{2} = \frac{24}{\rho V D/\mu} \frac{\pi D^2}{4} \frac{\rho V^2}{2} = 3\pi \mu V D$
- Dikwijls toepasbaar voor vaste deeltjes in lucht of water.




 Vergelijkbare C_D-waarden voor andere lichamen



Drag coefficients C_D of various two-dimensional bodies for Re $> 10^4$ based on the frontal area A = bD, where b is the length in direction normal to the page (for use in the drag force relation $F_D = C_D A \rho V^2 / 2$ where V is the upstream velocity)

Square rod $Sharp\ corners: \\ C_D = 2.2$ Round corners (r/D = 0.2): $C_D = 1.2$ Circular rod (cylinder) Laminar. $C_D = 1.2$



Sharp corners:


Round

front edge:

L/D	C_D
0.0*	1.9
0.1	1.9
0.5	2.5
1.0	2.2
2.0	1.7
3.0	1.3


* Corresponds to thin plate

L/D	C_D
0.5	1.2
1.0	0.9
2.0	0.7
4.0	0.7




Turbulent: $C_D = 0.3$





	C_D		
L/D	Laminar	Turbulent	
2	0.60	0.20	
4	0.35	0.15	
8	0.25	0.10	

Equilateral triangular rod



 $C_D = 1.5$




 $C_D = 2.0$

Semicircular shell




$$V$$
 D $C_D = 1.2$






Representative drag coefficients C_D for various three-dimensional bodies for Re $> 10^4$ based on the frontal area (for use in the drag force relation $F_D = C_D A \rho V^2/2$ where V is the upstream velocity)

Cube, $A = D^2$



$$C_D = 1.05$$

Thin circular disk, $A = \pi D^2/4$




$$C_D = 1.1$$

Cone (for $\theta = 30^{\circ}$), $A = \pi D^2/4$




$$C_D = 0.5$$

Sphere, $A = \pi D^2/4$




 $\begin{aligned} & Laminar: \\ \text{Re} & \lesssim 2 \times 10^5 \\ & C_D = 0.5 \\ & \textit{Turbulent:} \\ \text{Re} & \gtrsim 2 \times 10^6 \\ & C_D = 0.2 \end{aligned}$






	C_D		
UD	Laminar	Turbulent	
	$Re \lesssim 2 \times 10^5$	$Re \gtrsim 2 \times 10^6$	
0.75	0.5	0.2	
1	0.5	0.2	
2	0.3	0.1	
4	0.3	0.1	
8	0.2	0.1	

Hemisphere, $A = \pi D^2/4$



$$C_D=0.4$$



$$C_D=1.2$$

Short cylinder, vertical, A = LD

 C_D

0.6


0.7

8.0

0.9


1.0

1.2



Values are for laminar flow $(Re \lesssim 2 \times 10^5)$

Short cylinder, horizontal, $A = \pi D^2/4$




Streamlined body, $A = \pi D^2/4$






$$C_D = 0.04$$

Parachute, $A = \pi D^2/4$



Tree, A = frontal area


A = frontal area



<i>V</i> , m/s	C_D
10	0.4–1.2
20	0.3–1.0
30	0.2–0.7

Biologische systemen: reductie van de weerstand


- Vissen
 - Dolfijnen: gestroomlijnd om weerstand te verminderen $C_D \approx 0,0035$
- Vogels
 - Hoofd naar voor
 - Poten naar achter
- Bomen
 - Buigen door -> weerstand daalt -> krachtenevenwicht wordt bereikt
- Spurters
 - Houding: handen naast lichaam, speciale kledij





Voertuigen


- CD variëert typisch tussen 0,3 en 1,0
- Wagen = compromis tussen comfort en aërodynamica
 - Druppelvorm: $C_D=0,1$; racewagen: $C_D=0,2$; moderne gezinswagen: $C_D=0,3$
- Fietsers
 - Effect van zithouding:
 - "drafting": kort achter voorganger blijven => zit in afgescheiden gebied waar druk laag is => drukweerstand daalt





30



De Toyota Prius heeft een weerstandcoëfficiënt van 0,26.









Upright: $A = 5.5 \text{ ft}^2 = 0.51 \text{ m}^2$ $C_D = 1.1$



Racing: $A = 3.9 \text{ ft}^2 = 0.36 \text{ m}^2$ $C_D = 0.9$



Drafting: $A = 3.9 \text{ ft}^2 = 0.36 \text{ m}^2$ $C_D = 0.50$



With fairing: $A = 5.0 \text{ ft}^2 = 0.46 \text{ m}^2$ $C_D = 0.12$

Voorbeeld: Invloed van de design van de spiegel op het branstofverbruik

Flat mirror 95 km/h
$$D = 13 \text{ cm}$$

Rounded mirror
$$95 \text{ km/h}$$
 $D = 13 \text{ cm}$

D = 13 cm - Stel: auto rijdt 24000 km/jaar aan een gemiddelde snelheid van 95 km/h.

32

- -Densiteit en kostprijs van de brandstof is 0,8 kg/l en 0,60\$/l.
- Densiteit van lucht is 1,20 kg/m³.
- D= 13 cm Verwarmingswaarde (HV) van de brandstof is 44000 kJ/kg.
 - De totale efficiëntie van de motor is 30%.

Bepaal hoeveel brandstof en geld uitgespaard kan worden door de ronde spiegel te installeren.

$$F_D = 1.1 \frac{\pi (0.13 \text{ m})^2}{4} \frac{(1.20 \text{ kg/m}^3)(95 \text{ km/h})^2}{2} \left(\frac{1 \text{ m/s}}{3.6 \text{ km/h}}\right)^2 \left(\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}\right) = 6.10 \text{ N}$$

$$\begin{split} W_{\rm drag} &= F_D \times L = (6.10 \text{ N})(24,000 \text{ km/year}) = 146,400 \text{ kJ/year} \\ E_{\rm in} &= \frac{W_{\rm drag}}{\eta_{\rm car}} = \frac{146,400 \text{ kJ/year}}{0.3} = 488,000 \text{ kJ/year} \end{split}$$

Amount of fuel =
$$\frac{m_{\text{fuel}}}{\rho_{\text{fuel}}} = \frac{E_{\text{in}}/\text{HV}}{\rho_{\text{fuel}}} = \frac{(488,000 \text{ kJ/year})/(44,000 \text{ kJ/kg})}{0.8 \text{ kg/L}} = 13.9 \text{ L/year}$$
Cost = (Amount of fuel)(Unit cost) = (13.9 L/year)(\$0.60/L) = \$8.32/year


Reduction ratio =
$$\frac{C_{D, \text{ flat}} - C_{D, \text{ hemisp}}}{C_{D, \text{ flat}}} = \frac{1.1 - 0.4}{1.1} = 0.636$$

$$= 0.636(13.9 \text{ L/year}) = 8.84 \text{ L/year}$$

Cost reduction = (Reduction ratio)(Cost) = 0.636(\$8.32/year) = \$5.29/year

5. Parallelle stroming over vlakke platen

 Weerstand voor stroming over een vlakke plaat is enkel te wijten aan wrijving veroorzaakt door de laminaire, transitionele en turbulente grenslagen.




De snelheidsgrenslaag

- Ontstaan
 - In de grenslaag: viskeuze effecten spelen een rol
 - Buiten de grenslaag: fluïdum gedraagt zich als NIET-viskeus;
 irrotationeel gebied
- Definitie en snelheid op oneindig ("free-stream velocity") V_{∞}
- Dikte van de grenslaag δ : gewoonlijk waar $V=0.99\ V_{\infty}$

Bij horizontale aanstroming:


$$C_D = C_{D,wrijving} = C_f$$

Flow over a flat plate C_D , pressure = 0 $C_D = C_D$, friction = C_f F_D , pressure = 0 $F_D = F_D$, friction = $F_f = C_f A \frac{\rho V^2}{2}$



De turbulente grenslaag

- Laminaire (of viskeuze) onderlaag:
 - Viskeuze effecten overheersen
 - Snelheidsprofiel is lineair
- Bufferlaag (viskeuze & turbulente effecten; viskeus overheersend)
- Overlap-laag (viskeuze & turbulente effecten; turbulent overheersend)
- Turbulente laag waar turbulente effecten overheersen



Transitie van laminair naar turbulent

- Vanaf $Re=VL/V \approx 10^5$ met L de lengte van de plaat
- Lokaal kritisch Reynoldsgetal:

$$\operatorname{Re}_{x,cr} = \frac{\rho V x_{cr}}{\mu} = 5 \ 10^5$$

Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt:

$$C_f = \frac{1}{L} \int_0^L C_{f,x} \, dx$$

Enkele theoretische en/of experimentele resultaten

	Lokale δ	Lokale C _f
Laminair (Re _x <5.10 ⁵)	$5x/Re_x^{1/2}$	$0.664/Re_{x}^{1/2}$
Turbulent $(5.10^5 < Re_x < 10^7)$	$0.382x/Re_x^{1/5}$	$0.0592/Re_x^{1/5}$

Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt

	Gemiddelde C_f
Laminair (Re _x <5.10 ⁵)	$1.328/Re_L^{1/2}$
Turbulent $(5.10^5 < Re_x < 10^7)$	$0.074/Re_L^{1/5}$

$$C_{f} = \frac{1}{L} \int_{0}^{L} C_{f,x} dx$$

$$= \frac{1}{L} \int_{0}^{L} \frac{0.664}{Re_{x}^{1/2}} dx$$

$$= \frac{0.664}{L} \int_{0}^{L} \left(\frac{Vx}{v} \right)^{-1/2} dx$$

$$= \frac{0.664}{L} \left(\frac{V}{v} \right)^{-1/2} \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} \Big|_{0}^{L}$$

$$= \frac{2 \times 0.664}{X} \left(\frac{V}{vL} \right)^{-1/2}$$

$$= \frac{1.328}{Re_{x}^{1/2}}$$

• Laminair:
$$\delta \sim \sqrt{x}$$
 en $C_f \sim 1/\sqrt{x}$


$$\delta = \frac{4.91x}{\text{Re}_x^{1/2}}$$
 and $C_{f,x} = \frac{0.664}{\text{Re}_x^{1/2}}$, $\text{Re}_x < 5 \times 10^5$

$$C_{f,x} = \frac{0.664}{\text{Re}_x^{1/2}}$$

$$Re_x < 5 \times 10^5$$

- Dikkere grenslaag bij turbulent
- Grotere wrijving bij turbulent $c_{t,x}$
- Voor sommige gevallen is de plaat lang genoeg voor turbulente stroming, maar niet _v lang genoeg om het laminaire deel te verwaarlozen:


$$C_f = \frac{1}{L} \left(\int_0^{x_{cr}} C_{f, x, \text{ laminar}} dx + \int_{x_{cr}}^L C_{f, x, \text{ turbulent}} dx \right)$$



$$C_f = \frac{0.075}{Re_L^{1/5}} - \frac{1742}{Re_L}$$

Effect van de ruwheid

- Vergelijkbaar met de Moody-grafiek voor stroming in buizen.
- Laminaire stroming wordt niet beïnvloed door de ruwheid.
- Turbulente stroming wordt significant beïnvloed door de ruwheid:
 - C_f kan met een factor 7 toenemen voor een bepaald Re
 - Cf is onafhankelijk van Re in het volledig ruw gebied



Turbulent, ruw oppervlak


$$C_f = \left(1.89 - 1.62 \log \frac{\epsilon}{L}\right)^{-2.5}$$

(Schlichting, 1979)

Relative	Friction
roughness,	coefficient
ε/L	C_{f}
0.0*	0.0029
1×10^{-5}	0.0032
1×10^{-4}	0.0049
1×10^{-3}	0.0084

^{*}Smooth surface for Re = 10^7 . Others calculated from Eq. 15–23.

Voorbeeld: stroming van warme olie over een vlakke plaat




Bepaal de weerstandskracht die op de plaat inwerkt per eenheidsbreedte.

$$\text{Re}_L = \frac{\text{V}L}{v} = \frac{(2 \text{ m/s})(5 \text{ m})}{2.485 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}} = 4.024 \times 10^4 = \text{> laminaire stroming}$$


$$C_f = 1.328 \text{ Re}_L^{-0.5} = 1.328 \times (4.024 \times 10^4)^{-0.5} = 0.00662$$

$$F_D = C_f A \frac{\rho^{\text{V}^2}}{2} = 0.00662 \times (5 \times 1 \text{ m}^2) \frac{(876 \text{ kg/m}^3)(2 \text{ m/s})^2}{2} \left(\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right) = 58.0 \text{ N}$$

6. Stroming over cilinders en bollen





Stroming over een gladde circulaire cilinder en bol




Voor bepaling van Re wordt de externe diameter van cilinder of bol genomen

- •Re<1: bol->Stokes: $C_D=24/Re$
- •Re~10: afscheiding begint
- Re~90: periodische wervelvorming
- •Tot $Re \sim 10^3$: afname C_D (let op: niet noodzakelijk F_D vermits $F_D \sim V^2$ en V stijgt met Re)
- $10^3 < Re < 10^5 : C_D \sim constant$
 - Stroming is laminair voor de afscheiding
- ~ 80°); turbulent in het zog
- • $10^5 < Re < 10^6$: C_D daalt plots
 - Stroming is turbulent voor de afscheiding: $Re_{cr} \sim 2 \cdot 10^5$
 - Deze vindt hierdoor verder plaats (op ~ 140°)
 - Separatiepunt wordt verplaatst naar
 achter => kleiner zoggebied => kleinere
 drukweerstand
 - NB: ook F_D daalt in dit gebied (ondanks toename van V)









Cilinder/bol: Effect van de oppervlakteruwheid

- •Toename ruwheid: stroming in grenslaag wordt turbulent aan lager Re
- •Gebied van daling van CD doet zich voor aan lager Re
- •Bij zeer hoge Re: CD nog steeds kleinst zonder ruwheid
- •Toepassing: Golfbal: $Re_{cr} \approx 4 \cdot 10^4 => \text{ruwe bal vliegt verder wegens}$ lagere weerstand (C_D)



Voorbeeld: Weerstandskracht op een buis in het water



- buitendiameter buis = 2,2 cm
 gemiddelde stromingssnelheid van het water is 4 m/s
- watertemperatuur = 15°C

Bepaal de weerstandskracht die inwerkt op de buis in de rivier.

$$Re = \frac{\text{VD}}{v} = \frac{\rho \text{VD}}{\mu} = \frac{(999.1 \text{ kg/m}^3)(4 \text{ m/s})(0.022 \text{ m})}{1.138 \times 10^{-3} \text{ kg/m} \cdot \text{s}} = 7.73 \times 10^4$$


Fig. 15–3**4**,
$$C_D = 1.0$$
 $A = LD$

$$F_D = C_D A \frac{\rho^{\text{V}^2}}{2} = 1.0(30 \times 0.022 \text{ m}^2) \frac{(999.1 \text{ kg/m}^3)(4 \text{ m/s})^2}{2} \left(\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}\right)$$
$$= 5275 \text{ N}$$

7. Lift


- Lift is de nettokracht (druk en viskeuze krachten) loodrecht op de stromingsrichting
- Liftcoëfficiënt:

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho V^2 A}$$




Met A = bc de planform-oppervlakte

- Vleugels: Gestroomlijnd => viskeuze effecten
 verwaarloosbaar, want parallel aan oppervlakte en nauwelijks
 volgens normaal
- Lift is dus praktisch enkel te wijten aan het drukverschil en de vorm v/h lichaam heeft hierbij een belangrijk effect.
- Design van vleugels: gemiddelde druk aan de bovenkant verkleinen en aan de onderkant verhogen.
 - Bernoulli: druk is laag waar stromingssnelheid hoog (bovenkant) is, en druk is hoog waar snelheid laag (onderkant) is.



- Doel: Lift >> Drag
- Maximale lift-to-drag ratio (C_L/C_D)
- C_L/C_D stijgt (tot factor 100) totdat "stall" voorkomt => afscheiding => C_D neemt plots toe
- Maximaliseren:
 - Aanvalshoek wijzigen
 - Vorm wijzigen ("flaps")




Effect van "flaps"


 Maximale C_L stijgt van 1,5 voor vleugel zonder flaps tot 3,5 voor dubbele flaps.

– Maximale C_D stijgt van 0,06 voor zonder flaps tot 0,3 met flaps.


Hoek van de flaps kan verhoogd worden om lift te

verhogen.






Vliegtuig in "level steady" vlucht: weerstand ("drag")
 = voortstuwing ("thrust") en lift = gewicht



 Minimale (opstijg/landings)snelheid te bepalen via de vereiste dat W=F_L en C_L=C_{L,max}:

$$W = F_L = \frac{1}{2}C_{L,\,\max}\rho V_{\min}^2 A \qquad \rightarrow \qquad V_{\min} = \sqrt{\frac{2W}{\rho C_{L,\,\max} A}}$$

Voorbeeld I: Lift en weerstand van vliegtuig



 platformoppervlakte = 150 m²
 vlieghoogte = 12000 m, waar de luchtdensiteit = 0,312 kg/m³
 vleugel benaderd door NACA 23012

Bepaal: (a) de minimale veilige opstijgsnelheid met en zonder de flaps uit; (b) de aanvalshoek om te vliegen op de aangegeven vlieghoogte; (c) het geleverde vermogen zodat de voortstuwingskracht de vleugelweerstand kan overwinnen.

(a)
$$W = mg = (70,000 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2) \left(\frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}\right) = 686,700 \text{ N}$$

$$\mathcal{V} = (558 \text{ km/h}) \left(\frac{1 \text{ m/s}}{3.6 \text{ km/h}}\right) = 155 \text{ m/s}$$

$$\mathcal{V}_{\min 1} = \sqrt{\frac{2W}{\rho C_{L_s \max 1} A}} = \sqrt{\frac{2(686,700 \text{ N})}{(1.2 \text{ kg/m}^3)(1.52)(150 \text{ m}^3)}} \left(\frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{1 \text{ N}}\right) = 70.9 \text{ m/s}$$

$$\mathcal{V}_{\min 2} = \sqrt{\frac{2W}{\rho C_{L_s \max 2} A}} = \sqrt{\frac{2(686,700 \text{ N})}{(1.2 \text{ kg/m}^3)(3.48)(150 \text{ m}^2)}} \left(\frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{1 \text{ N}}\right) = 46.8 \text{ m/s}$$

Without flaps:
$$\mathcal{V}_{\min 1, \text{ safe}} = 1.2 \mathcal{V}_{\min 1} = 1.2 \times (70.9 \text{ m/s}) = 85.1 \text{ m/s} = 306 \text{ km/h}$$

With flaps: $\mathcal{V}_{\min 2, \text{ safe}} = 1.2 \mathcal{V}_{\min 2} = 1.2 \times (46.8 \text{ m/s}) = 56.2 \text{ m/s} = 202 \text{ km/h}$

(b)
$$F_L = W.$$

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2} \rho^3 V^2 A} = \frac{686,700 \text{ N}}{\frac{1}{2} (0.312 \text{ kg/m}^3)(155 \text{ m/s})^2 (150 \text{ m}^2)} \left(\frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2}{1 \text{ N}}\right) = 1.22$$

For the case of no flaps, the angle of attack corresponding to this value of C_i is determined from Fig. 15–45 to be $\alpha \approx 10^{\circ}$.

Fig. 15–44 to be
$$C_D \approx 0.03$$

 ρV^2 (0.312 kg/m³)(155 m/s)² / 1 kg/m³

Fig. 15–45 to be
$$C_D \approx 0.03$$

 $F_D = C_D A \frac{\rho V^2}{2} = (0.03)(150 \text{ m}^2) \frac{(0.312 \text{ kg/m}^3)(155 \text{ m/s})^2}{2} \left(\frac{1 \text{ kN}}{1000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right) = 16.9 \text{ kN}$

Power = Thrust × Velocity =
$$F_D \mathcal{V} = (16.9 \text{ kN})(155 \text{ m/s}) \left(\frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kN} \cdot \text{m/s}} \right) = 2620 \text{ kW}$$