Deel 2. WARMTEOVERDRACHT

- Warmteoverdrachtsmechanismen
- Stationaire warmtegeleiding
- Transiënte warmtegeleiding
- Gedwongen convectie
- Natuurlijke convectie
- Warmtewisselaars

Hfdst 8:


Warmteoverdrachtsmechanismen

- 1. Inleiding
- 2. Geleiding
- 3. Convectie
- 4. Straling
- 5. Simultane warmteoverdrachtsmechanismen

1. Inleiding

- Warmte = vorm van energie die overgedragen kan worden van ene naar andere systeem ten gevolge van een temperatuursverschil.
- Thermodynamische analyse: betrekking op de warmteHOEVEELHEID die overgedragen wordt als het systeem een proces ondergaat van de ene evenwichtstoestand naar de andere.
- Wetenschap die zich bezighoudt met de SNELHEID van zo'n energieoverdracht: warmteoverdracht.

- Energieoverdracht als warmte: altijd van hoge T naar lage T
- Warmteoverdracht stopt als de 2 media gelijke T hebben bereikt
- Warmte kan op 3 manieren overgedragen worden Geleiding, convectie, straling




2. Geleiding

- Conductie: energietransfer van de meer energetische deeltjes van een materie naar de aangrenzende minder energetische deeltjes ten gevolge van interacties tussen de deeltjes.
- In gassen en vloeistoffen: door botsingen en diffusie van moleculen
- In vast stoffen: combinatie van vibraties in een rooster en energietransport door vrije elektronen.
- Het warmtedebiet is afh. van medium en temperatuursverschil

Rate of heat conduction
$$\propto \frac{\text{(Area)(Temperature difference)}}{\text{Thickness}}$$

Wet van Fourier



Rate of heat conduction $\propto \frac{(Area)(Temperature difference)}{Thickness}$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = kA \frac{T_1 - T_2}{\Delta x} = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x}$$
 (W)


Als $x \rightarrow 0$:


$$\dot{Q}_{\rm cond} = -kA \, \frac{dT}{dx}$$

Geleidbaarheidscoëff. k: een maat voor de mogelijkheid om warmte te geleiden.


Temperatuursgradiënt dT/dx: de helling van de temperatuurscurve op een *T-x* – diagram.

- Negatief teken zodat warmteoverdracht een positieve hoeveelheid is in de positieve x-richting.
- Warmteflux of warmtedebiet $\propto k$
- Oppervlakte A staat loodrecht op de warmteoverdrachtsrichting






Voorbeeld: warmteverlies door een dak




Bepaal het warmteverlies (debiet).

$$\dot{Q} = kA \frac{T_1 - T_2}{L} = (0.8 \ W / m.^{\circ}C)(48 \ m^2) \frac{(15 - 4)^{\circ}C}{0.25 \ m} = 1690 \ W$$


- De thermische geleidbaarheid van een materiaal is een maat voor het vermogen van het materiaal om warmte te geleiden.
 - Hoge waarde: goede warmtegeleiding
 - Lage waarde: isolator



$$k = \frac{L}{A(T_1 - T_2)} \dot{\mathcal{Q}}$$








Geleiding: De overdracht van energie van meer energetische deeltjes van een substantie naar de nabijgelegen deeltjes met minder energie ten gevolge van de interactie tussen de deeltjes.

In gassen en vloeistoffen, is de geleiding te wijten aan de *botsingen* en *diffusie* van de moleculen gedurende hun willekeurige beweging.

In vaste stoffen is de energieoverdracht te wijten aan een combinatie van vibraties van de moleculen in een rooster en de energietransport door vrije electronen.

Thermische geleidbaarheidscoëfficiënt k

TABLE 16-1		
The thermal conductivities of some materials at room temperature		
Material	<i>k</i> , W/m ⋅ °C*	
Diamond	2300	
Silver	429	
Copper	401	
Gold	317	
Aluminum	237	
Iron	80.2	
Mercury (I)	8.54	
Glass	0.78	
Brick	0.72	
Water (I)	0.613	
Human skin	0.37	
Wood (oak)	0.17	
Helium (g)	0.152	
Soft rubber	0.13	
Glass fiber	0.043	
Air (g)	0.026	
Urethane, rigid foam	0.026	
*Multiply by 0.5778 to convert to Btu/h · ft · °F.		




De warmtegeleidbaarheid van een legering is veel lager dan die van de afzonderlijke metalen.


The thermal conductivity of an		
alloy is usually much lower than		
the thermal conductivity of either		
metal of which it is composed		

Pure metal or alloy	<i>k</i> , W/m ⋅ °C, at 300 K
Copper Nickel <i>Constantan</i>	401 91
(55% Cu, 45% Ni)	23
Copper	401 237
Commercial bronze (90% Cu, 10% AI)	52

Thermische geleidbaarheid bij lage T




• Invloed van de temperatuur op k



Thermal conductivities of materials vary with temperature			
	k, W/m ⋅ °C		
<i>T</i> , K	Copper	Aluminum	
100	482	302	
200	413	237	
300	401	237	
400	393	240	
600	379	231	
800	366	218	

Kristallijne vaste stoffen (bvb. diamant of halfgeleiders (silicium)) geleiden goed de warmte maar zijn slechte electrische geleiders.

Voorbeeld: Bepaling van de thermische geleidbaarheid van een materiaal



- cilindrische stalen: diameter = 5 cm en lengte = 10 cm
- stalen staan 3 cm van elkaar
- electrische verwarmer: 0,4 A, I I 0 V
- beide differentiële thermometers geven een temperatuursverschil van 15°C

Bepaal de thermische geleidbaarheid van het staal.

$$\dot{W}_e = VI = (110 \text{ V})(0.4 \text{ A}) = 44 \text{ W}$$

$$\dot{Q} = \frac{1}{2}\dot{W}_e = \frac{1}{2} \times (44 \text{ W}) = 22 \text{ W}$$

$$\dot{Q} = kA \frac{\Delta T}{L} \rightarrow k = \frac{\dot{Q}L}{A \Delta T} = \frac{(22 \text{ W})(0.03 \text{ m})}{(0.00196 \text{ m}^2)(15^{\circ}\text{C})} = 22.4 \text{ W/m} \cdot {}^{\circ}\text{C}$$

• Thermische diffusiviteit materials at room temperature

c_p Specifieke warmte, J/kg · °C: Warmtecapaciteit per eenheid massa ρc_p Warmtecapaciteit, J/m³ · °C: Warmtecapaciteit per eenheid volume α Thermische diffusiviteit, m²/s: Hoe snel warmte door materiaal kan diffunderen

$$\alpha = \frac{warmtegeleiding}{warmte opgeslagen} = \frac{k}{\rho C_p}$$

The thermal diffusivities of some

Material	lpha, m ² /s*
Silver	149×10^{-6}
Gold	127×10^{-6}
Copper	113×10^{-6}
Aluminum	97.5×10^{-6}
Iron	22.8×10^{-6}
Mercury (I)	4.7×10^{-6}
Marble	1.2×10^{-6}
Ice	1.2×10^{-6}
Concrete	0.75×10^{-6}
Brick	0.52×10^{-6}
Heavy soil (dry)	0.52×10^{-6}
Glass	0.34×10^{-6}
Glass wool	0.23×10^{-6}
Water (I)	0.14×10^{-6}
Beef	0.14×10^{-6}
Wood (oak)	0.13×10^{-6}


3. Convectie

- Convectie = geleiding + stroming
- Warmteoverdrachtsprocessen met faseverandering worden ook als convectie beschouwd (wegens fluïdumbewegingen geïnduceerd

tijdens het proces)


 Wet van Newton: (voor koeling)

$$\dot{Q}_{\rm conv} = hA_s \left(T_s - T_{\infty} \right) \tag{W}$$



17

Gedwongen en natuurlijke convectie




Densiteitsverschillen in het fluïdum wegens temperatuursverschillen.

Warmteoverdrachtsco ëfficient h

- Experimenteel te bepalen.
- Hangt van variabelen af die een invloed hebben op de convectie:
 - de geometrie van de oppervlakte,
 - de natuur van de stroming,
 - eigenschappen van het fluïdum,
 - de snelheid van het fluïdum ver van het oppervlak.

T : 1 1 6		
Typical values of convection heat		
transfer coefficient		
Type of		
<i>y</i> 1	L W/2 00*	
convection	<i>h</i> , W/m² ⋅ °C*	
Free convection of		
gases	2–25	
Free convection of		
liquids	10–1000	
Forced convection		
of gases	25-250	
Forced convection		
	50, 20, 000	
of liquids	50–20,000	
Boiling and		
condensation	2500–100,000	

Voorbeeld: Bepalen van de warmteoverdrachtscoëfficiënt



Bepaal de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor warmteoverdracht tussen de draad en de lucht in de ruimte.

$$\dot{Q} = \dot{E}_{\text{generated}} = VI = (60 \text{ V})(1.5 \text{ A}) = 90 \text{ W}$$

$$h = \frac{\dot{Q}_{\text{conv}}}{A_s(T_s - T_{\infty})} = \frac{90 \text{ W}}{(0.01885 \text{ m}^2)(152 - 15)^{\circ}\text{C}} = 34.9 \text{ W/m}^2 \cdot {^{\circ}\text{C}}$$

4.Straling

 Straling = energie-emissie in de vorm van elektromagnetische golven als gevolg van verandering in de elektronische configuratie van atomen of moleculen

- Geen medium nodig om warmte over te dragen
- Warmteoverdracht is snelst (zonne-energie)
- Geïnteresseerd in thermische straling. Is vorm van straling geëmitteerd door lichamen wegens hun temperatuur
- Alle lichamen met een temperatuur boven het absolute nulpunt emitteren straling.

• Wet van Stefan-Boltzmann:
$$\dot{Q}_{\text{emit, max}} = \sigma A_s T_s^4$$
 (W)

- T_s in Kelvin! (absolute temperatuur)
- Stefan-Boltzmannconstante $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2.\text{K}^4$
- Zwart-lichaam-emissiviteit $\varepsilon = 1$

Zwart-lichaam: de geïdealiseerde opp. die straling emitteert aan maximaal debiet

Emissiviteit ε : maat voor hoe dicht opp. een zwart-lichaam benadert; $0 \le \varepsilon \le 1$

$$\dot{Q}_{\rm emit} = \varepsilon \sigma A_s T_s^4$$
 (W)

$$\dot{Q}_{\text{emit, max}} = \sigma T_s^4$$

$$= 1452 \text{ W/m}^2$$


Blackbody ($\varepsilon = 1$)

Emissivities of some materials at 300 K

Material	Emissivity
Aluminum foil	0.07
Anodized aluminum	0.82
Polished copper	0.03
Polished gold	0.03
Polished silver	0.02
Polished stainless steel	0.17
Black paint	0.98
White paint	0.90
White paper	0.92-0.97
Asphalt pavement	0.85-0.93
Red brick	0.93-0.96
Human skin	0.95
Wood	0.82-0.92
Soil	0.93-0.96
Water	0.96
Vegetation	0.92-0.96

Absorptie en reflectie

- Absorptiviteit α : de fractie van de invallende stralingsenergie op een oppervlak die geabsorbeerd wordt door de oppervlakte; $0 \le \alpha \le 1$
- Zwart-lichaam: perfecte absorber: $\alpha = 1$
- Wet van Kirchhoff: $\varepsilon = \alpha$ De emissiviteit en de absorptiviteit van een oppervlak bij een bepaalde temperatuur en golflengte zijn gelijk.




De absorptie van straling invallend op een niet-transparant ("opaque") oppervlak met een absorptiviteit α: een gedeelte van de invallende straling wordt gereflecteerd.

Netto-stralingswarmteoverdracht: het verschil tussen het stralingsdebiet geëmitteerd door de oppervlakte en diegene die geabsorbeerd wordt.

Wamteoverdracht door straling tussen een oppervlak en omgevende oppervlakken:

- oppervlak A_s volledig omgeven door veel groter (of zwart) oppervlak

- oppervlakken gescheiden door een gas (zoals lucht) dat niet




- Gecombineerde warmteoverdrachtscoëfficiënt:
 - Straling en geleiding in parallel
 - Straling en convectie (beweging van het fluïdum) in parallel
- Totale warmtedebiet:

$$\dot{Q}_{totaal} = h_{gecombineerd} A_s (T_s - T_{\infty})$$

De gecombineerde warmteoverdrachtscoëfficiënt $h_{\text{gecombineerd}}$ bevat de effecten van convectie (of geleiding) en straling.

 Straling is meestal signifikant t.o.v. geleiding of natuurlijke convectie, maar verwaarloosbaar t.o.v. gedwongen convectie.


Voorbeeld: Stralingseffect op thermisch comfort





=> Warmteverlies in de winter bijna 4x groter (koude gevoel in de winter).

5. Simultane warmteoverdrachtsmechanismen


 Er zijn 3 warmteoverdrachtsmechanismen, enkel 2 kunnen tezamen voorkomen.







Voorbeeld I: Warmteverlies van een persoon




Bepaal het totale warmtedebiet afgestaan door een persoon.

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = hA_s (T_s - T_{\infty})$$
 $\dot{Q}_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{\text{surr}}^4)$

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{conv}} + \dot{Q}_{\text{rad}} = (86.4 + 81.7) \text{ W} = \mathbf{168.1 \text{ W}}$$

Voorbeeld 2: Warmteoverdracht tussen 2 isotherme

platen



Bepaal het warmtedebiet voor de 4 gevallen.

(a)
$$\dot{Q}_{\text{cond}} = kA \frac{T_1 - T_2}{L} = (0.0219 \text{ W/m} \cdot {}^{\circ}\text{C})(1 \text{ m}^2) \frac{(300 - 200){}^{\circ}\text{C}}{0.01 \text{ m}} = 219 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{\text{rad}} = \varepsilon \sigma \text{A} (T_1^4 - T_2^4)$$

$$= (1)(5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4)(1 \text{ m}^2)[(300 \text{ K})^4 - (200 \text{ K})^4] = 368 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{cond}} + \dot{Q}_{\text{rad}} = 219 + 368 = 587 \text{ W}$$


(b)
$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{rad}} = 368 \text{ W}$$

(c)
$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{cond}} = kA \frac{T_1 - T_2}{L} = (0.026 \text{ W/m} \cdot {}^{\circ}\text{C})(1 \text{ m}^2) \frac{(300 - 200){}^{\circ}\text{C}}{0.01 \text{ m}} = 260 \text{ W}$$

(d)

$$\dot{Q}_{\text{total}} = kA \frac{T_1 - T_2}{L} = (0.00002 \text{ W/m} \cdot {}^{\circ}\text{C})(1 \text{ m}^2) \frac{(300 - 200){}^{\circ}\text{C}}{0.01 \text{ m}} = 0.2 \text{ W}$$

 Voorbeeld 3: Opwarming van een plaat door zonneenergie



Bepaal de oppervlaktetemperatuur van de plaat als het warmteverlies door convectie en straling gelijk is aan de geabsorbeerde zonneënergie.

$$\dot{E}_{\text{gained}} = \dot{E}_{\text{lost}}$$
 or $\alpha A_s \dot{q}_{\text{incident, solar}} = h_{\text{combined}} A_s (T_s - T_{\infty})$

$$T_s = T_{\infty} + \alpha \frac{\dot{q}_{\text{incident, solar}}}{h_{\text{combined}}} = 25^{\circ}\text{C} + \frac{0.6 \times (700 \text{ W/m}^2)}{50 \text{ W/m}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C}} = 33.4^{\circ}\text{C}$$