Dépannage Ordinateur Portable

Contexte:

Un salarié nous a contactés car son micro et son casque ne sont plus detectés par son ordinateur portable.

Dépannage:

- 1. J'ai vérifié si le casque et le micro fonctionné sur un autre ordinateur.
- 2. Ensuite j'ai regardé si tous les drivers étés bien installé.
- 3. Puis j'ai redémarré l'ordinateur.

Solution:

Le problème était les mises à jour Windows qui n'on pas pu s'effectuer car l'ordinateur n'a pas redémarer depuis longtemps.