Einführung in die Technische Informatik

Prof. Dr.-Ing. Stefan Kowalewski


WS 22/23

Kapitel 8: Speichertechnologien





Speichertechnologien



Quelle: commons.wikimedia.org/wiki/File:Nec_02716_EPROM.jpg





Speicher

- Der Begriff Speicher (v. lat.: spicarium) bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Einrichtung zur Lagerung von Gütern jeglicher Art
 - Beispiel: Speicher in einem Gebäude
- In der Informatik wird dieser Begriff synonym zu Datenspeicher genutzt
- Der Begriff "Speicher" hat in der Informatik abhängig vom aktuellen Kontext unterschiedliche Bedeutungen
- Wir betrachten in dieser Veranstaltung nur Halbleiterspeicher
 - Beispiel: RAM, ROM, DRAM etc.
 - Gegenbeispiel: Festplatten, CDs, DVD etc.





"logische" <-> "technische" Sicht

"logische Sicht"

- Einfache Speicherkonzepte
- Abstraktionsniveau: ≥ D-Flipflop
- Fragestellung: Wie werden Daten im Speicher verwaltet?


"technische Sicht"

- Schwerpunkt auf der Realisierung moderner Speicher
- Fragestellung: Wie ist ein bestimmter Speichertyp technisch aufgebaut?





Logische Sicht




Quelle: Technische Informatik 2, W. Schiffmann und R. Schmitz






Technologien







Technologien



Quelle: Technische Informatik 2, W. Schiffmann und R. Schmitz





Abschnitt 8.1

Random access memory

- ► Statische RAM
- Dynamische RAM





RAM-Speicher

RAM = Random Access Memory

- SRAM (Static RAM)
 - Verwendung von Flipflops/Latches (wie in Kap. 6.2: "4 x 3 Speicher")
 - sehr schnell (<10ns Zugriffszeit)
 - Verwendung als Level 2 Cache (L2-Cache)
- DRAM (Dynamic RAM)
 - Pro Speicherzelle 1 Transistor und 1 Kondensator
 - dadurch hohe Speicherdichte und geringe Kosten
 - Speicherinhalte müssen "aufgefrischt" werden
 - langsamer als SRAM (ca. 50ns Zugriffszeit)
 - Verwendung als Hauptspeicher

© G. Lakemeyer, W. Oberschelp, G. Vossen





Statische RAMs (SRAM)

 SRAM gehört zu den flüchtigen Speichern,
 d.h. die enthaltenen Informationen gehen bei Verlust der Versorgungsspannung verloren




- SRAMs werden in Bipolarer- oder in MOS-Technik hergestellt
 - Bipolare SRAMs werden wegen ihrer hohen Geschwindigkeit oft als Cache-Speicher eingesetzt





Rückgekoppelte Transistorschalter




Quelle: Technische Informatik 1, W. Schiffmann und R. Schmitz





Rückgekoppelte Transistorschalter




Quelle: Technische Informatik 1, W. Schiffmann und R. Schmitz





Bipolares SRAM



Quelle: Technische Informatik 2, W. Schiffmann und R. Schmitz





Dynamische RAMs (DRAM)


DRAMs sind nur in MOS-Technik realisierbar



- Durch dynamische Speicherung kann die Anzahl der Transistoren reduziert werden
- Es werden nur ein Transistor und ein Kondensator zur Abbildung der Speicherzelle benötigt
- Aber der Kondensator muss alle 2-5 ms nachgeladen werden, sonst werden die Informationen beim Lesen zerstört



Ein-Transistor-Speicherzelle




Quelle: Technische Informatik 1, W. Schiffmann und R. Schmitz





Prinzip eines 4Mbit DRAM Speichers







Abschnitt 8.2

Read-Only Memory

- Festwertspeicher
- Programmable ROM
- Erasable Programmable ROM
- Electrically Erasable Programmable ROM
- ► Flash-Speicher





Festwertspeicher

- Festwertspeicher (auch Read-Only Memory kurz ROM genannt) ist ein nichtflüchtiger Speicher, d.h. die Informationen bleiben auch nach Abschalten der Versorgungsspannung erhalten
- Das Eintragen von Informationen in den ROM wird
 Programmierung (vs. Speichern beim RAM) genannt
- Je nach Anwendungsbereich werden unterschiedliche Programmierverfahren genutzt:
 - Maskenprogrammierung (ROM)
 - Elektrische Programmierung (PROM)
 - Löschbare, elektrische Programmierung (EPROM, EEPROM, Flash)






Maskenprogrammierung (ROM)

 Die Programmierung ist irreversibel



 Beim Herstellungsprozess wird die Information durch eine Metallisierungsmaske auf den Chip übertragen.



 Als Speicherelemente dienen MOS-Transistoren


Quelle: Technische Informatik 2, W. Schiffmann und R. Schmitz





Maskenprogrammierung (ROM)

- Speicherorganisation -



Quelle: Technische Informatik 2, W. Schiffmann und R. Schmitz






PROM-Speicher (Programmable ROM)

 PROMs können vom Anwender programmiert werden



 Sogenannte Programmiergeräte zerstören gezielt in dem PROM eingebaute NiCr-Sicherungen durch Anlegen einer hohen



Quelle: howstuffworks.com






EPROM-Speicher (Erasable Programmable ROM)

EPROMs nutzen als
 Speicherelemente
 selbstsperrende
 Feldeffekttransistoren (mit zusätzlichem Floating Gate)


 EPROMs können durch energiereiche, ultraviolette Strahlung gelöscht werden







- Funktionsprinzip -




Quelle: Technische Informatik 1, W. Schiffmann und R. Schmitz





- Funktionsprinzip -



Speicherzellenaufbau (Eintransistor-Zelle)


Quelle: Technische Informatik 1, W. Schiffmann und R. Schmitz





- Funktionsprinzip -

- Anlegen einer großen positiven Spannung am Gate
- Negative Ladungsträger bewegen sich aus dem Kanal zum Floating-Gate
- Logische 0 wird gespeichert








- Funktionsprinzip -


- Beleuchten des Gates mit UV-Strahlung
- Negative Ladungsträger bewegen sich zum Kanal
- Logische 1 wird wiederhergestellt








EEPROM-Speicher (Electrically Erasable Programmable ROM)



- Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM oder E²PROM) kann elektrisch gelöscht werden
- Einzelne Speicherzellen können gelöscht werden (im Gegensatz zum EPROM, wo zur Löschung alle Informationen zerstört werden müssen)



- Funktionsprinzip -




Quelle: Technische Informatik 1, W. Schiffmann und R. Schmitz





Flash-Speicher



- Die genaue Bezeichnung ist Flash-EEPROM Speicher
- Teilt sich das Funktionsprinzip mit dem EEPROM Speicher
- Arbeitet blockorientiert: nur Speicherzellen-Blöcke (meist Bytes) können gelöscht werden (im Gegensatz zum EEPROM, wo einzelne Bits gelöscht werden können)






Abschnitt 8.3

Bauelemente






Beispiel für ein RAM-Bauelement HM6264








Beispiel für ein RAM-Bauelement HM6264







Beispiel für einen ROM-Baustein 27C256







Beispiel für einen RAM-Baustein TC55V2325FF

