title: 大学课程 | 计算机组成原理

tags:

- 组成原理
- 大学课程
categories:
- 学习笔记
abbrlink: 51917
reward: true

copyright: true
date: 2020-02-18 15:26:31

cover: https://npm.elemecdn.com/justlovesmile-img/1584111542-u25365703711528446357fm11gp0.jpg
top\_img: https://npm.elemecdn.com/justlovesmile-img/1584111542-u25365703711528446357fm11gp0.jpg

作者博客: Justlovesmile's BLOG

计算机组成原理笔记整理

# 计算机组成原理


# 第一章 计算机系统概述

#### 1.1 计算机的基本概念

**电子计算机**是一种可以**存储程序**,并且通过**执行程序指令**,可以自动,高速,精确地对数字信息进行各种**复杂处理**,然后**输出运算结果**的高科技**智能**电子设备。

5个逻辑模块:

输入设备 存储器 输出设备 运算器 控制器



(如今运算器和控制器已集成在CPU中)

#### 1.1.1 信息的数字化表示

- 1. 在计算机中用数字代码 (二进制代码) 表示各种信息
- 2. 在物理机制上用数字信号 (数字型电信号) 表示数字代码
- 3. 信息数字化表示的优点: (1) 物理上易实现信息的表示与存储 (2) 抗干扰能力强,可靠性高 (3) 数值表示范围大,精度高 (4) 可表示的信息类型广泛 (5) 能用数字逻辑技术进行处理

#### 1.1.2 存储程序工作方式

- 1. 编制程序
- 2. 存储程序
- 3. 自动,连续执行程序
- 4. 输出结果

计算机的工作流程:

编写程序→输入程序→存储程序→转换为指令序列→执行指令→输出结果

## 1.1.3 计算机的分类

计算机从总体上来说分为两大类:模拟计算机和数字计算机

特点:

模拟计算机: 由模拟运算器件构成, 处理在实践和数值上连续的模拟量(如: 电压, 电流等)

数字计算机: 由数字逻辑器件构成, 处理离散的数字量

其中数字计算机又可分为**专用计算机**和**通用计算机** 

按照系统规模和计算能力,也可以分为:巨型机(超算),大型机,小型机,微型机等,随着超大规模集成电路技术的不断发展,类型的划分会动态变化。

# 1.2 计算机的诞生和发展

计算机之父--冯·诺依曼 EDVAC (冯·诺依曼思想)

第一台严格意义上的电子计算机 (ENIAC, 宾夕法尼亚大学, 1946.2)

#### 1.2.1 冯·诺依曼体系

(1) 用二进制代码表示程序和数据;

任何复杂运算和操作都转换成二进制代码表示的指令,数据也用二进制代码来表示

(2) 采用存储程序的工作方式;

将程序和数据存储起来(存储程序),让计算机自动地执行指令,完成各种复杂的运算操作(核心思想)。

(3) 新型的现代计算机硬件组成;

存储器,运算器,控制器,输入设备和输出设备

奠定了现代电子计算机的理论基础

#### 1.2.2 计算机的发展历程

类型	时期	主要器件	重要特征
第1代	1946- 1957	电子管	速度低,体积大,价格昂贵,可 靠性差,主要用于科学计算;
第2代	1958- 1964	晶体管	体积缩小,可靠性提高,从科学 计算扩大到数据处理;
第3代	1965- 1971	中小规模 集成电路	体积缩小,可靠性提高,速度 达到MIPS级,机种多样化,小型计算机出现,软件和外设发 展迅速,应用领域扩大;
第4代	1971-	大、超大 规模集成 电路	速度高达GIPS乃至TIPS级,多 机系统和计算机网络迅速发展, 微型计算机出现;

## 1.2.3 未来的发展趋势

- 1. 向巨型化方向
- 2. 向微型化方向
- 3. 向多媒体化方向
- 4. 向网络化方向
- 5. 向智能化方向


# 1.3 计算机系统的层次结构

硬件:是指构成计算机系统的实体和装置之类的有形设备,是组成计算机系统的物质基础。

软件:是指硬件所表达的各种内在信息,包括数据与控制程序。因为它们是无形的东西,所以称为软件或软设备。

## 1.3.1 计算机的硬件系统组成

1.硬件系统的基本组成模型



## 主要功能部件:

(1) CPU, 主要由运算器, 控制器等部件组成


## • 运算器

- 。 功能: 完成两类 (算术和逻辑) 运算
- 。 组成特点:
  - 主要有ALU(算术逻辑单元)构成,执行算术,逻辑运算以及移位循环等操作,是CPU功能的主要执行部件
  - ALU以全加器为核心,具有多种运算功能
  - 运算的位数越多,计算精度就越高,但期间也更复杂
  - 运算器的数据宽度一般是: 8/16/32/64位


- 控制器
  - 功能: 产生控制命令 (微命令) , 控制全机操作
  - 基本组成:




- (2) 存储器,存储数据和数字化后的程序
- 存储单元
- 地址
- 存储容量
- 内存储器 (主存)
- 外存储器 (辅存)
  - (3) 输入输出设备
  - (4) 总线: 能为多个部件分时共享的一组信息传送通路
- 数据总线
- 地址总线
- 控制总线
  - (5) 接口,具有缓冲,转换,连接的功能的部件
  - 2.计算机硬件的典型架构
  - (1) 微型计算机: 南-北桥架构



(2) 小型计算机: 多处理器架构



(3) 超级计算机 (超算): 集群式架构



(4) 多处理机系统结构: 用多处理器CPU构成

根据处理器之间连接的紧密程度,又分为: (1)紧密耦合型多机系统(2)松散耦合型多机系统

## 1.3.2 软件系统

1. 软件类别: 系统程序和应用程序

(1) 系统程序: 负责系统调度管理,提供运行和开发环境,各种服务,确保系统运行良好

(2) 应用程序: 利用计算机来解决应用问题所编制的程序,如工程设计程序,数据处理程序,自动控制程序,企业管理程序,情报检索程序,科学计算程序等等

#### 1.3.3 硬,软件系统层次结构

计算机系统是一个由多层次的软件和硬件组成的系统,基本结构如下图所示:



#### 1.3.4 软件和硬件的逻辑等价性

1. 软件的特点: 易于实现各种逻辑与运算功能, 但是常受到速度指标和软件容量的制约


2. 硬件的特点:可以高速实现逻辑和运算的功能,但是难以实现复杂功能或计算,受到控制复杂性指标的制约

计算机中的软件,理论上都可以"固化"或"硬化"成硬件,以提高执行速度

# 1.4 计算机系统的性能指标


- 1.基本字长
- (1) 指一次数据操作的基本位数
- (2) 会影响计算的精度,指令的功能
- 2.外频

外频: 外部频率或基频, 也叫系统时钟频率



#### 3.常用的CPU性能指标

- (1) CPU的主频=外频 ※倍频系数
- (2) IPS, 每秒执行指令数
- (3) CPI,每一个指令执行过程中所需的时钟周期数量;
- (4) FLOPS,每秒执行浮点运算的次数
- (5) CPU的功耗



静态功耗是由于半导体电路自身的损耗造成的功耗

4.数据传输率

带宽= (位宽 Х工作频率) /8 (B/S) 物理含义:单位时间内数据的传输量。

注意: 计算PCI-E总线的带宽时,一般还要考虑编码方式,单双工模式和通道路数等。

占比	CPI
40%	15
30%	20
20%	15
10%	10
	40% 30% 20%

假设该I/O程序由200条指令构成,CPU每次执行该程序可并行输出4KB数据。CPU 主频32MHz,求I/O带宽。

平均CPI=15×40%+20×30%+15×20%+10×10%=16

程序的时钟周期数T=200×16=3200

每秒可执行程序的次数=主频÷每次的时钟周期 =32M÷3200

I/O带宽=(32M÷3200)×4KB=40MBps

5.存储器的容量

# ※内存(主存)容量

指可编址的存储单元个数×存储单元的位宽

取决于地址码位数

表明编址单位

# ※外存(辅存)容量

指存储器能存储的最大数据量:

常表示为: Byte、KB、MB、GB、TB

外存容量与总线地址码的位数无关。

## 第二章 数据的表示,运算与校验

## 2.1 数值及其相互转换

#### 2.1.1 进位计数制

1.数值的基与权

在任一数制中,每一数位上允许使用的计数符号的个数被称为该数制的基数。

每1位都对应1个表示该位在数码中的位置的值,这个值就称为数位的**权值**w。

[例]  $128_{10}$ ,  $1101_2$  W=10<sup>2</sup> W=2<sup>3</sup>

2.常用进位制: 2进制, 8进制, 16进制

3.进制之间的转换