总线

定义

一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路

总线由若干根传输线或通路组成

特点

• 分时; 同一时刻仅允许一个部件向总线发送信息


• 共享; 总线上可以挂接多个部件, 各个部件之间互相交换的信息都通过这段线路分时共享

猝 (突) 发传送方式

传送数据块首地址, 然后传送多个数据, 不需要每次都传送地址

P43 总线分类

按连接部件的不同, 分为以下三类



片内总线

CPU芯片内部;寄存器之间;寄存器与ALU之间

系统总线

计算机系统各大部件 (CPU、主存、IO接口) 之间相互连接的总线

这些部件都安放在主板上, 故又称板级 (间) 总线

通信总线

计算机系统之间与其他系统之间传送信息的总线

系统总线

按系统总线传输信息的不同,可分为以下三类

数据总线 (双向传输总线)

传输各部件之间的数据信息;位数与机器字长、存储字长有关

地址总线 (单向传输总线)

用来指出数据总线上的源数据和目的数据所在的主存单元或IO接口的地址;位数与主存地址空间有关

控制总线

传输控制信息;包括CPU送出的控制命令和主存(外设)返回CPU的反馈信号

P44 通信总线

这类总线用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信;

按传输方式分为两类:

串行通信

数据在单条1位宽的传输线上,一位一位地按顺序分时传送

并行通信

数据在多条并行1位宽的传输线上,同时由源传送到目的地

总线性能指标(了解;判断)

总线周期

一次总线所需要的时间(申请阶段、寻址阶段、传输阶段和结束阶段),通常由若干个时钟周期组成

工作频率

总线上各种操作的频率,为总线周期的倒数。实际上指一秒传送几次数据

时钟周期

机器有一个统一的时钟,定时产生时钟信号,以控制整个机器各部件,一次时钟所花费的时间

时钟频率

为时钟周期的倒数,实际上指一秒有多少个时钟周期

总线位宽

总线上能够同时传输的数据位数,通常是指总线的根数,用位(bit)表示

总线带宽

总线的数据传输率,即单位时间内总线上可传输的数据的位数,单位用MBps (兆字节每秒)

总线复用

一种信号线在不同的时间传输不同的信息;在一条物理线路上分时传送地址信号和数据信号,即为总线的多路 复用

信号线数

地址总线、数据总线和控制总线三种总线数总和

时钟同步/异步

总线上的数据与时钟同步工作的称为同步总线,与时钟不同步工作的称为异步总线

总线控制方式

包括突发工作、自动配置、仲裁方式、逻辑方式、计数方式等

总线仲裁

总线上连接的各类设备,按其对总线有无控制功能可分为主设备(模块)和从设备(模块)

- 主设备 (master) 对总线有控制权
- 从设备 (slave) 响应主设备发送来的命令

总线上的信息传送由主设备启动,若某个主设备欲与另一个从设备发起通信时,需要先由主设备发出总线请求 信号


若多个设备同时要使用总线时,就由总线控制器的判优、仲裁逻辑按一定的优先等级顺序确定哪个主设备能使 用总线

判优控制分为集中式和分布式

集中仲裁方式

- 链式查询方式
- 计时器定时查询方式
- 独立请求方式

链式查询方式



BS (bus busy) 总线忙

BR (bus request) 总线请求

BG (bus agree) 总线允许

总线上所有部件共用总线请求线(BR),有部件请求使用总线时,通过BR发送请求信号到总线控制器;总线控制器检查总线,若不忙,则立即发送总线响应信号,经BG串行的从一个部件传送的另一个部件,依次查询,直到响应信号到达的部件有请求;


优点:

- 链式查询优先级固定 (部件离总线控制器越近, 其优先级越高);
- 只需要几根线就能按照一定优先次序实现总线控制;
- 结构简单,扩充容易;

缺点:

- 对硬件电路故障比较敏感,并且优先级不可改变;
- 当优先级高的部件频繁的请求使用总线时,优先级部件较低的部件无法使用;

计时器定时查询方式



结构特点:用一个计数器控制总线使用权,相对链式查询多了一组设备地址线,少了一根总线响应线(BG),仍然共用一根总线请求线(BR);

当总线控制器收到请求信号并判断总线空闲时,计时器开始计数,计数值通过设备地址线发送到各个部件;当地址线上的计数值与请求请求总线设备的地址一致时,该设备获得总线访问权,此时停止计数和查询;

优点:

- 1. 计数初始值可以改变优先次序
- 2. 对电路的故障没有链式查询方式敏感


缺点:

- 1. 增加了控制线数, 若设备有n个,则需要floor(log2(n))条控制线
- 2. 控制相比链式查询方式更复杂

计数值的设置

- 计数每次从0开始,设备的优先级就按顺序排列,固定不变
- 计数从上一次终点开始,此时设备使用总线的优先次数相等
- 计数值初值还可由程序设置

独立请求方式




优点:

- 1. 响应速度更快, 总线允许信号 (BG) 直接从控制器发送到有关设备, 不必再设备间传输或查询
- 2. 对优先次序的控制相当灵活

缺点:

- 1. 控制线数量多;若有n个设备,则需要2n条控制线; (BG+BR)
- 2. 总线的控制逻辑更加复杂

异步通信



P61 例3.1

假设总线的时钟频率为100MHz,总线的传输周期为4个时钟周期,总线的宽度为32位,试求总线的速度传输率;若想提高一倍的数据传输率,可采取什么措施?

解答

根据题意可知,传输频率为 25MHz (100MHz / 4)

还有总线宽度为32位

根据公式可计算出数据传输率为 100MBps (25MHz * 32位 = 800Mbps)

解答2

如果要提高一倍的传输速率,可以从时钟频率、传输周期和总线宽度三个方面入手

数据传输率 = (时钟频率 / 传输周期) * 总线宽度

这三个参数随便那个乘与2都可以

- (200MHz / 4) * 32位
- (100MHz / 2) * 32位
- (100MHz / 4) * 64位

P62 例3.2

在异步串行传输系统中,假设每秒传输120个数据帧,其字符格式规定包含1个起始位、7个数据位、1个奇偶校验位、1个终止位,试计算波特率;

解答

一个字符共包含10 (1+7+1+1) 个数据位

波特率指定的每秒传送的码元个数(这里我们认为一个码元携带1个数据位)

每秒传送120个数据帧 (字符)

波特率为120 * 10 = 1200baud

P64 例3.4

在异步串行传输系统中,若字符格式为1位起始位、8位数据位、1位奇偶校验位、1位终止位;假设波特率位 1200bps,求这时的比特率;

解答

根据题目可以知道,一个字符有效位为8位,而传送一个字符需要11位(1 + 8 + 1 + 1)

比特率指的是每秒传送的有效数据位数

波特率指定的每秒传送的码元个数(这里我们认为一个码元携带1个数据位)

则比特率为 1200 * (8 / 11) = 872.72bps