# P300 指令格式

指令是由操作码和地址码两部分组成的

• 操作码; 用来指明该指令所要完成的操作

• 地址码; 地址码用来指出该指令的源操作数的地址、结果的地址

### 操作码

操作码的长度可以是固定的,也可以是变化的

操作码长度不固定会增加指令译码和分析的难度,使控制器的设计更加复杂

通常采用扩展操作码技术,使操作码的长度随地址数的减少而增加,不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码,从而在满足需要的前提下,有效地缩短指令字长

# P302 例7.1

假设指令字长为16位,操作数的地址为6位,指令有零地址、一地址、二地址三种格式

- 设操作码固定, 若零地址指令有P种、一地址指令有Q种, 则二地址指令最多有几种?
- 采用扩展操作码技术, 若二地址指令有X种, 零地址指令有Y种, 则一地址指令最多有几种?

# P306 操作类型

## 数据传送

数据传送包括

- 寄存器与寄存器
- 寄存器与存储单元
- 存储单元与存储单元

## 算数逻辑操作

算数运算; (加、减、乘、除)严制运算; (加、减、乘、除)

• 逻辑运算; (与、或、非)

# 移位

移位可分为

- 算数移位; 对有符号数乘以2<sup>n</sup> (左移) 或整除 (2<sup>n</sup>) 的运算
- 逻辑移位;对无符号数乘以2^n (左移)或整除 (2^n)的运算
- 循环移位; 将移出的低位放到该数的高位(循环右移)或把移出的高位放到该数的低位(循环左移)

### 转移

- 无条件转移; JMP X
- 条件转移; JZ (为0转移); JO (溢出转移); JC (进位转移)等等
- 调用与返回; CALL (调用 子程序) 与RETURN (返回)
- 陷阱; Trap

### 输入输出

# P310 寻址方式

# 指令寻址

### 顺序寻址

程序计数器加一,自动形成下一条指令的地址

### 跳跃寻址


通过转移类指令实现

# 数据寻址

### 立即寻址

形式地址A不是操作数的地址,而是操作数本身,又称之为立即数;

假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3



https://blog.csdn.net/ag 41587740

- 数据采用补码形式存放;
- 用#表示立即寻址特征
- 优点在于取出指令便可获取操作数,不必访存;
- 缺点是显然形式地址A的位数限制了这类指令所能表述的立即数的范围

### 直接寻址


指令字种的形式地址A就是操作数的真实地址EA

EA = A

### 假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令 操作码(OP) 1001···0111

直接寻址:指令字中的形式地址A就是操作数的真实地址EA,即EA=A。



一条指令的执行: **取指令** 访存1次 **执行指令** 访存1次 暂不考虑存结果

优点: 简单,指令执行阶段仅访问一次主存, 不需专门计算操作数的地址。

#### 缺点:

A的位数决定了该指令操作数的寻址范围。

操作数的地址不易修改。


https://blog.csdn.net/qq\_41587740

## 隐含寻址

共访存2次

不是明显地给出操作数的地址, 而是在指令中隐含着操作数地址

隐含寻址: 不是明显地给出操作数的地址,而是在指令中隐含着操作数的地址。



优点: 有利于缩短指令字长。

缺点: 需增加存储操作数或隐含地址的硬件。

nttps://blog.csdn.net/qq\_41587740

### 间接寻址

指令中的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址,而是操作数有效地址所再的存储单元的地址 EA = (A)

#### 假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令 操作码(OP) 1001···0111

间接寻址: 指令的地址字段给出的形式地址不是操作数的真正地址,而是<mark>操作数有效地址</mark> 所在的存储单元的地址,也就是操作数地址的地址,即EA=(A)。



#### 优点:

可扩大寻址范围(有效地址EA的位数大于形式地址A的位数)。

便于编制程序(用间接寻址可以方便地完成子 程序返回)。

#### 纽占.

指令在执行阶段要多次访存(一次间址需两次访存,多次寻址需根据存储字的最高位确定几次访存)。

nttps://blog.csdn.net/ga 41587740

### 寄存器寻址


在指令字中直接给出操作数所在的存储器编号,操作数在由Ri所指的寄存器内

EA = Ri

假设指令字长=机器字长=存储字长,操作数为3

一地址指令 操作码(OP) 1001

寄存器寻址:在指令字中直接给出操作数所在的寄存器编号,即EA =R<sub>i</sub>,其<mark>操作数在由R<sub>i</sub>所</mark> 指的寄存器内。



一条指令的执行: <mark>优点:</mark> 取指令 访存1次 指令在执行阶段不访问主存,只访问寄存器, 执行指令 访存0次 指令字短且执行速度快,支持向量/矩阵运算。

取指令 访存1次 执行指令 访存0次 暂不考虑存结果 共访存1次


寄存器价格昂贵, 计算机中寄存器个数有限。

https://blog.csdn.net/qq\_41587740

## 基址寻址

将CPU中基址寄存器 (BR) 的内容加上指令格式中的形式地址A, 而形成操作数的有效地址

EA = (BR) + A




### 变址寻址

有效地址EA等于指令字中的形式地址与变址寄存器IX的内容相加之和

EA = (IX) + A

变址寻址:有效地址EA等于指令字中的形式地址A与<mark>变址寄存器IX</mark>的内容相加之和,即EA=(IX)+A,其中IX可为变址寄存器(专用),也可用通用寄存器作为变址寄存器。



<u>注:变址寄存器是<mark>面向用户</mark>的,在程序执行过程中,</u> (IX作为偏移量),形式地址A不变(作为基地址)

变址寄存器的内容可由用户改变

基址寻址中,BR保 持不变作为基地址, A作为偏移量 http

刀闸移里 https://blog.csdn.nei/gg\_415877/40

# P318 例7.2

# P319 例7.3

# P323 例7.4

P323 例7.5		
P323 例7.6		
P323 例7.7		