# Mikroelektronika w Technice i Medycynie Podstawy projektowania systemów wbudowanych Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

# Akwizycja sygnałów - pomiar "On Interrupts"

Mirosław Żołądź 2017

# Spis treści

Wprowadzenie	2
Przygotowanie projektu	2
Wykorzystanie zdarzeń	3
Wykorzystanie timera	3
Wykorzystanie przerwań	4

# **Wprowadzenie**

Obecną wersja programu oparta jest na poolingu i działa w sposób następujący:

- a. oczekiwanie na znak z aplikacji nadrzędnej
- b. programowe wyzwolenie pojedynczej konwersji A/C
- c. programowe oczekiwanie na zakończenie konwersji
- d. programowa transmisja wyniku konwersji w postaci łańcucha znakowego do aplikacji nadrzędnej

W następnych punktach część programowa będzie zastępowana rozwiązaniami sprzętowymi

## Przygotowanie projektu

- 1. Do poprzedniego rozwiązania (Solution) dodać projekt o nazwie "ADC\_OnInterrupts" (Patrz instrukcja Akwizycja sygnałów pomiar On Interrupts punkt 4.)
- 2. Dodać moduły ASF jak w projekcie "ADC\_OnDemand"
- 3. Podmienić zawartość pliku main na zawartość pliku main z projektu "ADC OnDemand"
- 4. Skompilować i sprawdzić działanie programu. Do tego i następnych testów w tym rozdziale użyć aplikacji użytkownika "OnDemand".
- 5. Ustawić ADC na konwersję singleended, wzmocnienie 1x, 8-bit, bez znaku (do odczytu wyniku konwersji użyć odpowiedniej funkcji)
- 6. Wrócić do wysyłania surowego wyniku konwersji (usunąć wszystkie nieużywane fragmenty kodu)
- 7. Podłączyć moduł z potencjometrem (podaje napięcie 0-3.3V na wejście ADC1)
- 8. Sprawdzić działanie programu podczas obracania gałką potencjometru w całym zakresie. (Poprawne działanie modułu z potencjometrem można sprawdzić moduł przy użyciu programu referencyjnego "main\_lrq\_1\_OnDemand.hex")
- 9. Zmierzyć i zanotować wartość <u>napięcia</u>, przy której nasyca się przetwornik i sprawdzić jak się ma do wartości napięcia referencyjnego.
- 10. Ustawić napięcie odniesienia przetwornika A/C na zewnętrzne podawane z portu A (podłączono 3.3V)
- 11. Ponownie zmierzyć i zanotować wartości napięcia, przy której nasyca się przetwornik.
- 12. Sprawdzić dlaczego nie zgadza się z wartością napięcia podłączonego (patrz "Atmel AVR1300: Using the Atmel AVR XMEGA ADC")
- 13. Zapisać plik main pod nazwą "main\_lrq\_1\_OnDemand".

# Wykorzystanie zdarzeń

Dotychczasowy scenariusz : PC->UART->soft->ADC->soft->UART->PC

Nowy scenariusz : PC->UART->soft->EVENT->ADC->soft->UART->PC

Aby zrealizować powyższy scenariusz należy w programie mikrokontrolera:

- włączyć moduł Eventów
- ustawić źródło zdarzeń dla kanału zerowego modułu Eventów (na razie na żadne bo Event ma być wyzwalany programowo)
- ustawić sposób wyzwalania konwersji A/C na Eventy
- zamiast funkcji do wyzwalania konwersji A/C użyć programowego wyzwalania eventów wpisując do rejestru EVSYS\_STROBE wartość 0x01.

Testy przeprowadzić z użyciem potencjometru.

Pomocne informacje można znaleźć w dokumencie "Getting starting" modułu ADC ASF (drugi przykład). Uwaga: dwa ostatnie argumenty funkcji "adc\_set\_conversion\_trigger" powinny wynosić odpowiednio "1" i "0" (wyzwalany jest tylko jeden z kanałów przetwornika i jest to kanał 0).

Zapisać plik main pod nazwą "main\_lrq\_2\_Event".

# Wykorzystanie timera

Celem modyfikacji jest rezygnacja z handshakingu. TIMER->EVENT->ADC->soft->UART->PC

Aby zrealizować powyższy scenariusz należy:

- w programie mikrokontrolera
  - włączyć i skonfigurować Timer
  - ustawić źródło zdarzeń dla kanału zerowego modułu Eventów na Timer
  - o usunąć oczekiwanie na odbiór znaku
- w aplikacji nadrzędnej usunąć wysyłanie znaku.

Testy przeprowadzić z użyciem potencjometru.

Pomocne informacje można znaleźć w dokumencie "Getting starting" modułu ADC ASF (drugi przykład). Uwaga: rozdzielczość Timera = 500000, częstotliwość generowanych zdarzeń = 10 Hz.

Zapisać plik main pod nazwą "main\_lrq\_3\_Timer". Zapisać aplikację nadrzędną (nowy vi) pod nazwą "Onlnerrupts"

## Wykorzystanie przerwań

Celem modyfikacji jest rezygnacja wykorzystanie przerwania do częściowego usunięcia poolingu TIMER->EVENT->ADC->IRQ[soft->UART->PC]

### 1. Transmisja danych w postaci łańcucha znaków

Aby zrealizować powyższy scenariusz należy:

- skonfigurować ADC do pracy z przerwaniami (w tym podłączyć do przerwań funckję, tzw. callback)
- przenieść wysyłanie wyniku konwersji do callback'a
- usunąć oczekiwanie na koniec konwersji (pusta pętla główna)

Pomocne informacje można znaleźć w dokumencie "Getting starting" modułu ADC ASF (pierwszy przykład).

Testy przeprowadzić z użyciem potencjometru.

Zapisać plik main pod nazwą "main\_lrq\_4\_Interrupts".

### 2. Transmisja danych w postaci bajtów

a) Zmienić wysyłanie wyniku w postaci sformatowanego łańcucha na wysyłanie (młodszego) bajtu wyniku konwersji.

W tym celu:


- w programie mikrokontrolera do wysyłania znaku użyć funkcji modułu USART ASF (jest już dołączony w ramach modułu "Standard Seria I/O")
- w aplikacji nadrzędnej:
  - wyłączyć odbiór "na terminator"
  - ustawić liczbę odbieranych znaków na 1
  - zamienić funkcje do konwersji odpowiedzi na funkcję zamieniającą łańcuch na tablicę bajtów

Testy przeprowadzić z użyciem potencjometru.

Zapisać plik main pod nazwą "main\_lrq\_5\_Interrupts\_Raw\_Slow". Zapisać aplikację nadrzędną (nowy vi) pod nazwą "Onlnerrupts\_Raw\_Slow" b) Zwiększyć częstotliwość akwizycji do 50 kHz

W tym celu zmienić:

- w programie mikrokontrolera ustawić:
  - o baudrate UARTa na 921600 i aplikacji nadrzędnej na
  - częstotliwość wyzwalania konwersji na 50 kHz
- w aplikacji nadrzędnej
  - o ustawić baudrate na 921600
  - o ustawić liczbę bajtów odebranych podczas pojedynczego odczytu na 8192
  - zmienić kontrolkę "waweform chart" na "weveform graph", wyłączyć automatyczne skalowanie osi y (ustawić na 0-255)
  - wstawić do pętli głównej kod realizujący FFT (Kontrolka spectrum to Waveform Graph) a następnie wyłączyć skalowanie osi X (0-40) i Y (0-0.05).



#### Testy przeprowadzić z użyciem

- Podpiąć modułu mikrofonu (Poprawne działanie modułu można sprawdzić moduł przy użyciu programu referencyjnego "main\_Irq\_5\_Interrupt\_Raw\_Fas.hext" oraz aplikacji nadrzędnej "3\_IRQ\_50ksps.exe")
- Jako źródła dźwięku użyć telefonu komórkowego z prostym generatorem dźwięku (np. dmitsoft - tone generator)
  - Zatrzymać aplikację podczas rejestracji dźwięku a następnie sprawdzić kształt przebiegu a w szczególności ilość próbek przypadającą na jeden okres (policzyć czy się zgadza).
- 3. Jako źródła dźwięku użyć telefonu komórkowego z generatorem dźwięku w standardzie DTFM (patrz wikipedia).

Zapisać plik main pod nazwą "main\_lrq\_6\_Interrupts\_Raw\_Fast". Zapisać aplikację nadrzędną (nowy vi) pod nazwą "Onlnerrupts Raw Fast"