Mikroelektronika w Technice i Medycynie Podstawy projektowania systemów wbudowanych Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Akwizycja sygnałów - pomiar "On DMA"

Mirosław Żołądź 2017

Spis treści

RAM->UART	2
RAM->DMA->RAM->UART	3
Microphone->ADC->DMA->RAM->UART	4
UltarasonicModule->ADC->DMA->RAM->UART	5

RAM->UART

- 1. Do poprzedniego rozwiązania dodać projekt o nazwie "ADC OnDMA"
- 2. Dodać moduły ASF jak w poprzednim projekcie oraz moduł DMA
- 3. Podmienić zawartość pliku main na zawartość na poniższą.

```
#include <asf.h>
#define UART_TXPIN IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 3)
#define SAMPLES NR 10000
uint8 t Samples[SAMPLES NR];
int main(void) {
    // CLK
    sysclk init();
    // UART
    ioport_set_pin_dir(UART_TXPIN, IOPORT_DIR_OUTPUT);
    static usart_rs232_options_t USART_SERIAL_OPTIONS = {
       .baudrate = 921600,
        .charlength = USART_CHSIZE_8BIT_gc,
       .paritytype = USART PMODE DISABLED gc,
        .stopbits = false
    } ;
    usart serial init(&USARTEO, &USART SERIAL OPTIONS);
    for(int16 t i=0;i<SAMPLES NR;i++) Samples[i]=i;</pre>
    while(1) {
       uint8 t c;
       usart serial getchar(&USARTEO, &c);
       for(int16 t i=0;i<SAMPLES NR;i++) Samples[i]=Samples[i]+1;</pre>
       usart serial write packet (&USARTEO, Samples, SAMPLES NR);
    }
```

4. Skompilować program i zrozumieć program a następnie przetestować jego działanie z użyciem terminala.

Zapisać plik main pod nazwą "main_DMA_1_Intro".

RAM->DMA->RAM->UART

Zapoznać się z poniższym kodem a następnie uzupełnić go od inicjalizację DMA.

W aplikacji aplikację nadrzędnej:

- dodać wysyłanie znaku przed odczytem,
- ustawić odczyt na 5000 znaków,
- usunąć kod i kontrolkę do FFT,
- włączyć automatyczne skalowanie osi X i Y pozostałej kontrolki ("Waveform graph").

Sprawdzić działanie programu (zawartość kontrolki powinna się zmieniać). Sprawdzić jak zmieni się działanie programu po usunięciu *dma_channel_enable* z pętli głównej.

Zapisać plik main pod nazwą "main_DMA_2_Mem2Mem".

```
#include <asf.h>
#define UART TXPIN IOPORT CREATE PIN(PORTE, 3)
#define DMA CHANNEL 0
#define SAMPLES NR 5000
uint8 t SamplesSrc[SAMPLES_NR], SamplesDst[SAMPLES_NR];
int main (void) {
      for(int16 t i=0;i<SAMPLES NR;i++) SamplesSrc[i]=i;</pre>
      // CLK
      sysclk init();
      // UART
      ioport_set_pin_dir(UART TXPIN, IOPORT DIR OUTPUT);
      static usart_rs232_options_t USART_SERIAL_OPTIONS = {
             .baudrate = 921600,
             .charlength = USART_CHSIZE_8BIT gc,
             .paritytype = USART PMODE DISABLED gc,
             .stopbits = false
      usart serial init(&USARTEO, &USART SERIAL OPTIONS);
      // DMA
      // ...
      while(1) {
             uint8 t c;
             usart serial getchar(&USARTEO, &c);
             for(int16 t i=0;i<SAMPLES NR;i++) SamplesSrc[i]=255-SamplesSrc[i];</pre>
             dma channel enable (DMA CHANNEL);
             dma channel trigger block transfer (DMA CHANNEL);
             while(dma_channel_is_busy(DMA_CHANNEL));
             usart serial write packet(&USARTEO, SamplesDst, SAMPLES NR);
      };
```

Microphone->ADC->DMA->RAM->UART

Zapoznać się z poniższym kodem a następnie uzupełnić go od inicjalizację DMA i ADC przy czym ADC powinno pracować z zegarem 1 MHz i w trybie "freerun" (pozostałe parametry tak jak w poprzednim programie wykorzystującym ADC).

Sprawdzić działanie programu używając modułu z mikrofonem.

Zapisać plik main pod nazwą "main_DMA_3_Microphone".

```
#include <asf.h>
#define UART TXPIN IOPORT CREATE PIN(PORTE, 3)
#define DMA CHANNEL 0
#define SAMPLES NR 5000
uint8_t Samples[SAMPLES_NR];
int main (void) {
      // CLK
      sysclk init();
      // UART
      ioport set pin dir (UART TXPIN, IOPORT DIR OUTPUT);
      static usart rs232 options t USART SERIAL OPTIONS = {
             .baudrate = 921600,
             .charlength = USART_CHSIZE_8BIT gc,
             .paritytype = USART_PMODE_DISABLED_gc,
             .stopbits = false
      usart_serial_init(&USARTEO, &USART_SERIAL_OPTIONS);
      // ADC
      // DMA
      // Main loop
      while(1) {
             uint8 t c;
             usart_serial_getchar(&USARTE0,&c);
             dma channel enable (DMA CHANNEL);
             while (dma channel is busy (DMA CHANNEL));
             usart serial write packet(&USARTEO, Samples, SAMPLES NR);
      };
```

UltarasonicModule->ADC->DMA->RAM->UART

- 1. Zapoznać się z opisem ultradźwiękowego czujnika odległości HC-SR04 (np. www.bootland.com.pl) Wejście wyzwalające modułu zostało podłączone do pinu 7 potu A. Do wejścia DAC1 przetwornika podpięto sygnał z głowicy odbiorczej (po wzmocnieniu).
- 2. **Przy wyłączonym zasilaniu zestawu uruchomieniowego** podłączyć moduł ultradźwiękowego czujnika odległości. Sprawdzić poprawne działanie modułu z użyciem programu referencyjnego *main_DMA_4_Ultrasonic.hex* oraz aplikacji nadrzędnej *4_DMA_1Msps.exe*
- 3. Dodać w odpowiednie miejsce pętli głównej generowanie impulsu wyzwalającego o czasie trwania 1 ms (delay_ms) oraz odwrócenie stanu pinu podłączonego do leda na zestawie uruchomieniowym.
- 4. Zmienić ilość sampli na 10000 i zmodyfikować odpowiednio aplikację nadrzędną.
- Sprawdzić działanie programu.
 Na podstawie liczby próbek przypadających na jeden okres obliczyć częstotliwość przebiegu.
- 6. Zapisać plik main pod nazwą "main_DMA_4_Ultrasonic". Zapisać aplikację nadrzędną (nowy vi) pod nazwą "OnDMA"