



Instalação do kit universal MikroTik

Manual passo a passo para preparar uma RB nova, instalar o portal cativo e validar a conexão com o sistema Manos Tech.

O que é universal

O kit-base, login.html e alogin.html são os mesmos em todas as RBs. A identidade da RB é única. Credenciais RADIUS, WireGuard e certificados são individuais e nunca devem ser copiados de outro equipamento.

Antes de começar

- Use uma RB nova ou uma unidade preparada especificamente para esta instalação.
- Tenha um computador com WinBox instalado e um cabo de rede. Durante a instalação, conecte o computador à ether2 ou ether3; a ether5 será reservada para a rede interna depois da configuração.
- O kit-base considera: ether1 como WAN, ether2 a ether4 como rede cativa e ether5 como rede livre de HotSpot.
- A unidade precisa ter acesso à internet para baixar os arquivos e para operar o portal.

Nunca use backup completo de outra RB

Clonar backup pode duplicar identidade, chaves e endereços de túnel. Isso causa conflito e pode derrubar a autenticação de outros clientes.

Instalação guiada no WinBox

1. Prepare a RB e abra o WinBox

Ligue a RB, conecte o computador por cabo à ether2 e abra o WinBox. Na aba Neighbors, aguarde a RB aparecer e clique no endereço MAC Address. Use o usuário informado pelo administrador. Em uma RB usada, faça backup apenas para segurança e remova a configuração anterior antes de continuar. Não restaure backup de outra unidade.

2. Cadastre a unidade no painel

No painel Manos Tech, abra a empresa ou filial, entre em Equipamento Wi-Fi, selecione MikroTik RouterOS com HotSpot/RADIUS e salve. Copie a identidade exclusiva exibida, no formato MT-XXXXXXXXXXXX. Sem esse cadastro a RB não será vinculada à unidade correta.

3. Envie primeiro o arquivo base

No WinBox, clique em Files e arraste o arquivo MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc do computador para a janela. Aguarde o upload terminar. Depois abra New Terminal e execute o comando abaixo. Este é sempre o primeiro arquivo a ser importado.

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

4. Configure a identidade da RB

Ainda no New Terminal, substitua o texto pelo código copiado do painel. A identidade precisa ser única para cada equipamento.

```
/system identity set name=MT-XXXXXXXXXXXX
```

5. Envie os arquivos do portal

No WinBox, abra Files. Crie ou abra a pasta flash/hotspot e arraste para dentro dela, nesta ordem: primeiro login.html e depois alogin.html. Se a pasta não existir, use o botão de criar pasta. Confira se os caminhos finais são exatamente flash/hotspot/login.html e flash/hotspot/alogin.html.

```
/tool fetch url="https://manostech-system.com.br/mikrotik/login.html"  
dst-path="flash/hotspot/login.html"  
/tool fetch url="https://manostech-system.com.br/mikrotik/alogin.html"  
dst-path="flash/hotspot/alogin.html"
```

6. Aplique a ativação individual

Use somente o arquivo ou os comandos individuais fornecidos para esta RB pelo painel Manos Tech. A ativação contém dados exclusivos de RADIUS, certificado ou túnel. Nunca copie esses dados de outra RB e nunca os envie por mensagem.

Finalização e homologação

7. Organize os cabos

Depois da configuração, conecte ether1 ao modem ou roteador com internet. Use ether2 a ether4 para a rede Wi-Fi cativa. Use ether5 para o sistema interno ou computador administrativo; ela fica fora do HotSpot.

8. Faça o primeiro teste

- Conecte um celular ou notebook na rede distribuída pela RB.
- Preencha o portal cativo e conclua o check-in.
- Confirme que a internet foi liberada e que o navegador abriu o endereço configurado na campanha.
- Valide se o acesso aparece no painel somente após a conexão ser liberada.

Se algo der errado

- A RB não aparece no WinBox: confira cabo, energia e a aba Neighbors; tente conectar pelo MAC Address.
- O arquivo não aparece: confirme o upload em Files e use o nome exato no comando /import.
- Sem internet: verifique ether1, DHCP do provedor e a rota padrão em IP > Routes.
- Portal abre, mas não libera: confirme RADIUS, certificado HTTPS, identidade MT e se login.html/allogin.html estão em flash/hotspot.
- Antes de pedir suporte, envie a identidade MT, nome da unidade e uma captura do erro. Nunca envie senhas, tokens ou chaves.

Checklist de entrega

Item	Resultado esperado
Identidade	MT-XXXXXXXXXXXX cadastrada no painel e configurada na RB
Arquivos	login.html e allogin.html em flash/hotspot/
Portal	Empresa e campanha corretas são exibidas
Acesso	Internet libera somente após a autenticação
Destino	URL configurada abre após o acesso