

Configuracao do HotSpot MikroTik

Passo a passo para a RB cadastrada no sistema Manos Tech

Antes de iniciar

Confirme a RB e a identidade cadastrada no painel. Baixe o kit-base, a ativacao personalizada para aquela RB, o heartbeat personalizado e os arquivos HTML atuais. Nunca importe um arquivo de ativacao generico. Antes de qualquer reset, faca backup/export da configuracao e confirme que a unidade pode ser reconfigurada: o reset apaga configuracoes existentes e nao e necessario para atualizar uma RB ja preparada.

1. Preparar acesso e backup

Use RouterOS v7 atualizado e WinBox por MAC em uma rede local. Salve um backup pelo WinBox e exporte a configuracao atual. Se for uma RB reutilizada, identifique pontes, DHCP, enderecos, firewall e servicos existentes antes de importar o kit; nao apague a configuracao sem janela de manutencao e autorizacao do responsavel.

2. Reset (somente RB nova/autorizada)

Este comando e destrutivo. Use somente apos salvar o backup e confirmar que a configuracao atual pode ser apagada. Prefira confirmar a operacao manualmente no prompt do RouterOS.

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

Apos reiniciar, reconecte pelo endereco MAC, defina senha forte e mantenha a sessao local de recuperacao disponivel.

3. Separar os arquivos corretos

Use somente o kit-base e os arquivos personalizados de Ativacao e Heartbeat baixados agora para esta RB. Os arquivos HTML login.html e alogin.html sao os publicados junto do kit. Nao reutilize downloads antigos nem use o botao Reset HTML depois de enviar os arquivos Manos Tech, pois ele recria as paginas padrao do RouterOS.

4. Topologia das portas

ether1 recebe a entrada do provedor. **ether2** e **ether3** ficam no HotSpot para visitantes. **ether4** fica na rede livre dos funcionarios em 192.168.89.0/24. **ether5** fica na mesma rede de camada 2 do provedor, como extensao direta da ether1, sem HotSpot, DHCP ou NAT privado da RB. A faixa de IP da ether5 nao e fixa: ela vem do provedor.

5. Enviar arquivos e importar o kit-base

Envie MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc, os arquivos personalizados de Ativacao e Heartbeat para a raiz da RB. Importe primeiro o kit-base. Quando terminar sem erros, envie login.html e alogin.html para flash/hotspot/, substituindo os arquivos existentes.

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

Aguarde o terminal concluir e confira erros antes de prosseguir. Apos copiar os dois HTMLs, abra IP > HotSpot > Server Profiles > hsprof1 e confirme html-directory=flash/hotspot.

6. Importar ativacao e heartbeat personalizados

```
/import file-name=NOME-EXATO-DA-ATIVACAO.rsc
/import file-name=NOME-EXATO-DO-HEARTBEAT.rsc
```

Use os arquivos baixados agora para a identidade desta RB. A ativacao configura o RADIUS; o heartbeat cria/atualiza o script MANOS-HEARTBEAT e o scheduler de 5 segundos. Esses arquivos contem credenciais operacionais: nao os compartilhe nem os reutilize em outra RB.

7. Validar a rede antes do RADIUS

```
/ip address print
/ip route print
/interface bridge port print
```

A bridge-wan deve receber o IP e a rota default do provedor. A ether5 deve aparecer em bridge-wan, sem IP privado proprio. A bridge-livre deve conter somente a ether4 e usar 192.168.89.1/24.

8. Conferir HotSpot, RADIUS e heartbeat

```
/system identity print
/ip hotspot print detail
/ip hotspot profile print detail
/radius print detail
/system script print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
/system scheduler print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

Confirme a identidade correta, use-radius=yes, timeouts sem limite local e scheduler habilitado em 5s. O host/segreto RADIUS sao personalizados no servidor; nao fixe um IP neste manual. O sistema aplica os limites de sessao e velocidade salvos para a empresa/filial.

9. Verificar no painel e testar

Aguarde o primeiro heartbeat, confira comunicacao e versao da RB no painel e teste portal e internet em ether2/ether3. Valide a rede livre em ether4 (192.168.89.0/24). A ether5 e uma extensao bridge da rede do provedor junto com ether1; nao recebe a faixa 192.168.89.0/24 da RB. O bloqueio gerenciado afeta as redes roteadas .88/89, nao a bridge transparente ether5.

Comandos de diagnostico

```
/radius print detail
/ip hotspot active print detail
/system script run MANOS-HEARTBEAT
/log print where message~"radius|hotspot|login|failure|Manos Tech"
```

Importante

O painel e a RB atualizam a cada 5 segundos. TX/RX representam bytes acumulados nas sessoes ativas de HotSpot desde o inicio da sessao, nao velocidade instantanea da porta WAN; sessoes encerradas deixam de compor a soma ativa. Bloqueio e reinicio ficam pendentes ate a RB confirmar a aplicacao/retorno no heartbeat. Se houver timeout RADIUS ou erro de importacao, nao repita cadastros: salve a saida do terminal/log e investigue primeiro.