Instalação padrão de RB

MikroTik RouterOS v7 - HotSpot Manos Tech

Um kit individual por equipamento. Depois da primeira preparação, as transferências de empresa são feitas pelo sistema.

PARE AO PRIMEIRO ERRO

> Se aparecer Script Error, failure ou FAILED, interrompa a instalação e registre a mensagem antes de importar qualquer outro arquivo.

Antes de instalar

A limpeza da RB e a limpeza do cadastro no sistema são ações diferentes. O reset físico não remove a identidade, a atribuição ou o histórico registrados na plataforma.

Se a RB já foi usada, anote sua identidade e MAC. Confira seu registro em Hotspot > Estoque e transferência de RBs antes de criar outro, para não duplicar o mesmo equipamento. Devolva a RB ao estoque quando ela ainda estiver vinculada a uma empresa. O histórico do sistema não é apagado automaticamente.

Guarde backup e exportação fora da RB antes de limpar o equipamento. Faça o procedimento presencialmente e mantenha acesso pelo MAC no WinBox.

Limpeza física

Para uma limpeza completa dos arquivos e da configuração, reinstale pelo Netinstall sem Keep old configuration. O Netinstall formata o armazenamento e elimina os arquivos do usuário. Não habilite uma configuração antiga ou script antigo após a reinstalação.

O reset comum limpa a configuração, mas pode deixar arquivos antigos em Files. Se escolher esse caminho, use:

```
/system reset-configuration no-defaults=yes skip-backup=yes
```

Aguarde reiniciar, conecte-se pelo MAC e conclua as exigências iniciais do RouterOS. O comando acima não formata o armazenamento; não trate esse resultado como uma RB fisicamente nova.

Topologia exigida pelo kit

Verifique o modelo, RouterOS v7 e as portas físicas antes de importar. O kit atual pressupõe:

ether1: entrada do provedor, com DHCP.
ether2 e ether3: visitantes, HotSpot na faixa 192.168.88.0/24.
ether4: rede livre na faixa 192.168.89.0/24.
ether5: extensão transparente da WAN do provedor.

> Se o provedor usa PPPoE, IP fixo ou as portas do equipamento não seguem esse desenho, adapte a preparação antes de executar o kit. Não importe o arquivo esperando que ele detecte outra topologia.

Arquivo necessário

No ManosTech System, abra Hotspot > Estoque e transferência de RBs com perfil administrador ou revenda. Cadastre ou selecione a RB física correta e clique em Kit inicial · uma vez. O arquivo gerado é individual e contém base, ativação RADIUS e heartbeat.

> Não reutilize o kit de outra RB. Ele contém a identidade e credenciais específicas do equipamento. Guarde-o em local seguro.

Importação única

Envie o arquivo MT-IDENTIDADE-setup.rsc para a raiz de Files no WinBox. No Terminal, substitua pelo nome exato exibido em Files e execute:

```
/import file-name="MT-IDENTIDADE-setup.rsc"
```

Aguarde o prompt retornar sem erro. O arquivo configura bridges, DHCP, HotSpot, RADIUS, regras de rede e o heartbeat a cada 2 minutos (120 segundos).

Não importe novamente o kit nem os arquivos de recuperação (Ativação e Heartbeat) na mesma instalação: eles são gerados por RB no sistema, em Hotspot > Monitoramento, e servem apenas para recuperar uma RB já instalada. Também não é necessário enviar login.html ou alogin.html manualmente: a sincronização busca as páginas quando houver internet.

Se a RB não ficar Online

Confira se ether1 recebeu internet por DHCP, se DNS e relógio estão corretos e se o scheduler MANOS-HEARTBEAT está habilitado. Para iniciar uma tentativa manual, execute:

```
/system script run MANOS-HEARTBEAT
```

```
/log print where message~"Manos Tech"
```

Corrija a conectividade antes de atribuir uma empresa. Não repita a importação às cegas.

Atribuição e homologação

No sistema, confirme que a empresa ou filial possui configuração MikroTik salva. Escolha Atribuir destino para essa RB. Se ela estiver Offline, a transferência ficará pendente até voltar a se comunicar.

O sistema revoga o vínculo anterior, aplica a nova atribuição e aguarda confirmação da RB. Quando a RB estiver em verificação, conecte um aparelho à rede de visitantes e complete um check-in real. A validação via RADIUS conclui a homologação.

Para a próxima empresa, use Transferir / devolver. Não faça novo reset ou importação. Ao atribuir um novo destino, a RB é renomeada automaticamente para a identidade do destino (ex.: MT-NOME-DO-LOCAL); o campo Nova identidade (opcional) permite definir outro nome dentro do padrão MT-XXXXXX.

Conferência opcional da instalação

Se desejar conferir portas, arquivos de login, isolamento e firewall, envie MANOS-POSTFLIGHT.rsc para Files e execute após a RB sincronizar:

```
/import file-name=MANOS-POSTFLIGHT.rsc
```

Confirme a presença de login.html e alogin.html em flash/hotspot e faça um acesso real à internet pelos segmentos esperados.

Proteção, backup e manutenção

Após a instalação, com acesso local, aplique a proteção de serviços e gere uma exportação. Esses dois arquivos não substituem o kit individual:

```
/import file-name=MANOS-MANAGEMENT-HARDENING.rsc
```

```
/import file-name=MANOS-BACKUP-EXPORT.rsc
```

Copie a exportação final de flash para fora da RB. O arquivo de proteção desativa FTP, Telnet, Bandwidth Test, API e API-SSL; mantém WinBox e SSH.

MANOS-PREFLIGHT.rsc e MANOS-SECURITY-AUDIT.rsc são diagnósticos. MANOS-ISOLATION-UPDATE.rsc, MANOS-HOTSPOT-FIREWALL-UPDATE.rsc, MANOS-WAN-FIREWALL-UPDATE.rsc e MANOS-INSTALL-HOTSPOT-PAGES.rsc são arquivos de manutenção ou recuperação. Não compõem a instalação padrão pelo kit individual.

Monitoramento ManosTech IA (agente IA)

A ManosTech IA é o agente IA da Manos Tech que monitora as RBs de forma proativa. A cada 5 minutos ele coleta CPU, memória, sessões PPPoE, interfaces, temperatura e logs, e envia alertas no Telegram. É somente leitura: nenhuma ação de escrita acontece sem a sua aprovação.

Instalador do agente na RB

Baixe o arquivo MANOS-IA-SETUP.rsc no sistema, em Hotspot > Monitoramento. É um arquivo universal: o mesmo em todas as RBs, sem editar nada.

Envie o arquivo para a raiz de Files no WinBox. No Terminal, execute:

```
/import file-name=MANOS-IA-SETUP.rsc
```

Na importação, a RB gera o próprio par de chaves WireGuard (a chave privada nunca sai da RB) e se cadastra sozinha na central. Nada é aplicado antes da sua aprovação.

Aprove o cadastro no Telegram: chega uma mensagem com os botões Aprovar e Rejeitar. Aprovada, a RB recebe o endereço do túnel e o usuário de leitura, e entra no monitoramento.

Para conferir, execute:

```
/log print where message~"MANOS-IA"
```

```
/ping 10.77.0.1 count=3
```

Pré-requisitos: RouterOS v7 e RB com saída para a internet. Importe o instalador da ManosTech IA depois do MANOS-MANAGEMENT-HARDENING.rsc.

Referências oficiais

MikroTik: Configuration Management (reset e importação) e Netinstall (reinstalação e formatação do armazenamento).