# Tema 2 Representación de la información

Fundamentos de Computadores Curso 2018/19



# Índice

#### 2.1 Introducción

#### 2.2 Representación de enteros

- 2.2.1 Representación posicional de los números.
- 2.2.2 Sistema de numeración en base dos.
- 2.2.3 Operaciones aritméticas.
- 2.2.4 Operaciones lógicas.
- 2.2.4 Representación interna.

#### 2.3 Códigos intermedios

- 2.3.1 Representaciones octal y hexadecimal.
- 2.3.2 Conversiones entre códigos.

### 2.4 Representación de reales

- 2.4.1 Notación exponencial.
- 2.4.2 Normalización IEEE 754.
- 2.4.3 Representación interna.

## 2.5 Representación de caracteres

- 2.5.1 Código ASCII
- 2.5.2 Código UNICODE

### 2.6 Representación de imágenes

- 2.6.1 Representación basada en mapa de bits o vectores
- 2.6.2 Representación del color
- 2.6.3 Formatos de representación de imágenes



# Índice

#### 2.1 Introducción

#### 2.2 Representación de enteros

- 2.2.1 Representación posicional de los números.
- 2.2.2 Sistema de numeración en base dos.
- 2.2.3 Operaciones aritméticas.
- 2.2.4 Operaciones lógicas.
- 2.2.5 Representación interna.

#### 2.3 Códigos intermedios

- 2.3.1 Representaciones octal y hexadecimal.
- 2.3.2 Conversiones entre códigos.

### 2.4 Representación de reales

- 2.4.1 Notación exponencial.
- 2.4.2 Normalización IEEE 754.
- 2.4.3 Representación interna.

### 2.5 Representación de caracteres

- 2.5.1 Código ASCII
- 2.5.2 Código UNICODE

### 2.6 Representación de imágenes

- 2.6.1 Representación basada en mapa de bits o vectores
- 2.6.2 Representación del color
- 2.6.3 Formatos de representación de imágenes



## Introducción

- Un ordenador es máquina que procesa información
  - INSTRUCCIONES que se ejecutan con DATOS.
- El humano introduce la información mediante caracteres:
  - Alfabéticos: {a,b, ..., z, A, B, ..., Z}.
  - Numéricos: {0, 1, ..., 9}.
  - Especiales: {(, ), \*, +, -, ?, ...}.
  - Control: {fin de línea, alimentación de línea, ... }.
- La máquina sólo entiende secuencias de 0 y 1
  - Por tanto, la <u>codificación</u> es el proceso de asignar a cada uno de los caracteres una secuencia de ceros y unos (Código E/S)
  - La correspondencia anterior es arbitraria, aunque existen códigos normalizados.
- Para la realización de operaciones aritméticas, se establece una segunda correspondencia entre el código de E/S y un código basado en el sistema de numeración posicional en base 2.



# Índice

#### 2.1 Introducción

### 2.2 Representación de enteros

- 2.2.1 Representación posicional de los números.
- 2.2.2 Sistema de numeración en base dos.
- 2.2.3 Operaciones aritméticas.
- 2.2.4 Operaciones lógicas.
- 2.2.5 Representación interna.

#### 2.3 Códigos intermedios

- 2.3.1 Representaciones octal y hexadecimal.
- 2.3.2 Conversiones entre códigos.

### 2.4 Representación de reales

- 2.4.1 Notación exponencial.
- 2.4.2 Normalización IEEE 754.
- 2.4.3 Representación interna.

### 2.5 Representación de caracteres

- 2.5.1 Código ASCII
- 2.5.2 Código UNICODE

### 2.6 Representación de imágenes

- 2.6.1 Representación basada en mapa de bits o vectores
- 2.6.2 Representación del color
- 2.6.3 Formatos de representación de imágenes



# Representación posicional de los números

- Sistema de numeración posicional en base b:
  - Utilización de un alfabeto de b símbolos diferentes (o cifras).
  - Representación de cualquier número como una secuencia cifras, contribuyendo cada una de ellas con un valor que depende de la cifra en sí y de su posición en la secuencia.
  - Número N como una secuencia de cifras

$$N = ... n_2 n_1 n_0 n_{-1} n_{-2} ...$$

- Valor numérico del número N interpretado en base b

$$N = ... + n_2*b^2 + n_1*b^1 + n_0*b^0 + n_{-1}*b^{-1} + n_{-2}*b^{-2} + ...$$

• Ejemplo:

- b = 10 ⇒ Conjunto de símbolos =  $\{0, 1, 2, 3, 4, ..., 9\}$ 

$$3278,52 = 3000 + 200 + 70 + 8 + 0,5 + 0,02 =$$
  
 $3*10^3 + 2*10^2 + 7*10^1 + 8*10^0 + 5*10^{-1} + 2*10^{-2}$ 



# Representaciones más comunes

- Puede usarse cualquier base b, aunque nos centraremos en:
  - Base 2 (b = 2): sistema binario natural.
    - Alfabeto = {0, 1}.
  - Base 8 (b = 8): sistema octal.
    - Alfabeto = {0 ... 7}.
  - Base 10 (b = 10): sistema decimal.
    - Alfabeto = {0 ... 9}.
  - Base 16 (b = 16): sistema hexadecimal.
    - Alfabeto = {0 ... 9, A ... F}.




# Representación binaria

- Base 2 (b = 2): sistema binario natural.
  - Alfabeto =  $\{0, 1\}$ .
- Ejemplo: números binarios de 3 cifras existentes y sus valores decimales.

$$000)_2 = 0)_{10}$$
  $100)_2 = 4)_{10}$   
 $001)_2 = 1)_{10}$   $101)_2 = 5)_{10}$   
 $010)_2 = 2)_{10}$   $110)_2 = 6)_{10}$   
 $011)_2 = 3)_{10}$   $111)_2 = 7)_{10}$ 

• Notación:





## Conversión de binario a decimal

## • Ejemplos:

$$-10100)_{2} = 1*2^{4} + 0*2^{3} + 1*2^{2} + 0*2^{1} + 0*2^{0} = 20)_{10}$$

$$-0,101)_{2} = 1*2^{-1} + 1*2^{-3} = 0,625)_{10}$$

# • Ejercicio propuesto:

$$-11110,101)_2 = ?$$



# Conversión de decimal a binario (I)


### Procedimiento:

- Parte entera: ir dividiendo entre 2 la parte entera del número decimal original y, sucesivamente, los cocientes que se van obteniendo. Los restos de estas divisiones y el último cociente son las cifras binarias. El último cociente es el bit más significativo y el primer resto el menos significativo.
- Parte fraccionaria: ir multiplicando por 2 la parte fraccionaria del número decimal original y, sucesivamente, las partes fraccionarias de los números obtenidos. El número binario se forma con las partes enteras que se van obteniendo.

# Conversión de decimal a binario (I)

## • Ejemplos:

$$77)_{10} = 1001101)_2 = 64+8+4+1$$



0.1875 0.3750 0.375 0.75

Funciona exactamente igual para otra base cualquiera (p.e. 8, 16, etc.)



# Operaciones aritméticas

• Se usan las siguientes tablas:

### **SUMA**

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0$$
 y llevo 1

## **RESTA**

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1$$
 y debo 1

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

## **PRODUCTO**

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

## **DIVISIÓN**

$$0 / 0 = Indetermin.$$

$$0 / 1 = 0$$

$$1 / 0 = \infty$$

$$1 / 1 = 1$$

• Ejemplos (intentar hacer como ejercicios):

$$1011101)_{2}$$
  $93)_{10}$   
+  $1000101)_{2}$  +  $69)_{10}$ 

$$\begin{array}{ccc}
1011101)_2 & 93)_{10} \\
-1000111)_2 & -71)_{10}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
 & 1101010)_2 & 106)_{10} \\
x & 101)_2 & x & 5)_{10} \\
\hline
\end{array}$$



# Desplazamientos

- Desplazamiento a la izquierda:
  - Multiplicar por 10)<sub>2</sub> (e.d. la base) es equivalente a añadir un cero al final o, en su caso, desplazar el punto decimal a la derecha.
- Desplazamiento a la derecha:
  - Dividir entre 10)<sub>2</sub> (e.d. la base) es igual a eliminar ceros a la derecha o, en su caso, desplazar el punto decimal a la izquierda
- Ejemplos:


```
-1101010)_2 * 10)_2 = 11010100)_2
106)_{10} * 2)_{10} = 212)_{10}
-1101010)_2 / 10)_2 = 110101)_2
106)_{10} / 2)_{10} = 53)_{10}
```




# Operaciones lógicas


- Se aplican bit a bit.
- Se usan las siguientes tablas:


SUMA LÓGICA (OR)		
0 + 0 = 0		
0 + 1 = 1		
1 + 0 = 1		
1 + 1 = 1		






• Representación gráfica de las operaciones: Puertas lógicas, se usarán en tema 3









# Representación sin signo

• Valores sin signo: valor absoluto del número entero en binario natural.

```
Ejemplo: 0)_{10} = 00000000)_2
n=8 \text{ bits } 5)_{10} = 00000101)_2
            (247)_{10} = 11110111)_{2}
Rango = 0 ... 2^{n-1}
                                    N > 0 (binario natural, n bits)
                                    a_{n-1}
                                                               a₁
```

- Representaciones más comunes:
  - Byte: n=8
  - Entero corto: n=16
  - Entero: n=32
  - Entero largo: n=64



# Representación con signo

# 1. Signo y magnitud:

Si N negativo 
$$\Rightarrow$$
 S = 1 Si N positivo  $\Rightarrow$  S = 0  
Rango =  $-(2^{n-1}-1)$  ...  $2^{n-1}-1 \rightarrow$  Doble representación del cero  
Ejemplo:  $+7)_{10} = 00000111)_{SM} -8)_{10} = 10001000)_{SM}$   
S N > 0 (binario natural, n-1 bits)

## 2. Sesqada:

S es una constante denominada sesgo

El resultado de la suma del entero a representar y el sesgo ya es un número natural (>=0), que se representa ya en binario natural.

Ejemplo: 8 bits -> 
$$S=2^{8-1}=2^7=128$$

$$+7)_{10} = 10000111)_{\text{sesgada}} -8)_{10} = 01111000)_{\text{sesgada}}$$

Rango =  $-(2^{n-1})$  ...  $2^{n-1}-1 \rightarrow Ya$  no hay doble representación del 0

$$N + S, S = 2^{n-1}$$

 $a_{n-1}$ a₀



# Representación con signo (complementos)

- Se emplea para poder realizar las restas como sumas.
  - Simplificación de la circuitería de los procesadores.

# 3. Complemento a 2:

- Número que resulta de restar cada una de las cifras de N a la base menos 1 (2-1=1 en binario) y posteriormente sumar 1 a la diferencia obtenida.
- Es decir, para calcular el C2 de un número binario:
  - Cambiamos sus ceros por unos y viceversa
  - Le sumamos 1.
- Se cumple siempre que C2 (C2(N)) = N \((e.d. -(-N) = N))
- Ejemplo:



# Representación C2

Representación interna en C2

```
Si N negativo \Rightarrow S = 1 Si N positivo \Rightarrow S = 0
Rango = -(2^{n-1}) ... 2^{n-1}-1 (tampoco doble representación del 0)
Ejemplo:
                                             Si S=0, N>0; Si no, C2(N>0)
   +7)_{10} = 00000111)_{C2}
                                         a_{n-1}
                                                                            a_0
   -8)_{10} = 11111000)_{C2}
```

- Por tanto, para realizar **restas**:
  - Se suma al minuendo el complemento a 2 del sustraendo despreciando, en su caso, el acarreo del resultado.
  - Ejemplo:

• 
$$7)_{10} - 7)_{10} = 0111)_{2} + C2(0111)_{2} = 0111)_{2} + 1001)_{2} = 0000)_{2}$$

• Nota: +' simboliza una suma con desprecio de acarreo.

## **Desbordamiento:**

Obviamente, todo esto funciona sólo si no nos salimos del rango: P.e. 62+100 = +162, 6-50-90=-140, no funcionan bien en C2 de 8 bits, ya que en ambos casos se salen del rango posible [-128,+127]



# Representación C2

- Representación interna en C2 (extensión de signo)
  - Si N negativo  $\Rightarrow$  S = 1 Si N positivo  $\Rightarrow$  S = 0
  - Extensión de signo:

Para extender un número dado en complemento a 2 a un mayor número de bits (p.e., de 8 a 16 bits o 32 bits, o de 16 a 32 bits, etc.), simplemente hay que replicar el bit de signo hacia la izquierda tantos bits como sea necesario

## Ejemplo:

```
+7)_{10} = 00000111)_{C2(8 \text{ bits})}
     = 00000000 0000111)_{C2(16 \text{ bits})}
     = 00000000 00000000 00000000 00000111)_{C2(32 bits)}
-8)_{10} = 11111000)_{C2(8 \text{ bits})}
     = 11111111 11111000)_{C2(16 \text{ bits})}
```



# Índice

#### 2.1 Introducción

#### 2.2 Representación de enteros

- 2.2.1 Representación posicional de los números.
- 2.2.2 Sistema de numeración en base dos.
- 2.2.3 Operaciones aritméticas.
- 2.2.4 Operaciones lógicas.
- 2.2.5 Representación interna.

#### 2.3 Códigos intermedios

- 2.3.1 Representaciones octal y hexadecimal.
- 2.3.2 Conversiones entre códigos.

### 2.4 Representación de reales

- 2.4.1 Notación exponencial.
- 2.4.2 Normalización IEEE 754.
- 2.4.3 Representación interna.

### 2.5 Representación de caracteres

- 2.5.1 Código ASCII
- 2.5.2 Código UNICODE

### 2.6 Representación de imágenes

- 2.6.1 Representación basada en mapa de bits o vectores
- 2.6.2 Representación del color
- 2.6.3 Formatos de representación de imágenes



# Códigos intermedios

- El objetivo es poder expresar de forma más abreviada secuencias de 0's y 1's
- Base octal:
  - $b = 8 (2^3)$ , dígitos =  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
  - Binario a octal: se agrupan los bits en ternas empezando por la coma decimal (si la hay) y se asigna a cada una de ellas el correspondiente dígito octal.

```
010\ 001\ 101\ 100 , 110\ 100 )<sub>2</sub> = 2 1 5 4 , 6 4 )<sub>8</sub>
```

- Octal a binario: al revés, cada dígito octal da lugar a 3 binarios.
- Base hexadecimal:  $b = 16 (2^4)$ ,  $digitos = \{0,1,...,9,A,B,...,F\}$ 
  - Binario a hexadecimal: se agrupan los bits de 4 en 4 empezando por la coma decimal (si la hay) y se sustituye cada grupo por el correspondiente dígito hexadecimal.

```
0100 \ 0110 \ 1100 \ , \ 1101 \ 0000 \ )_2 = 4 \ 6 \ C \ , \ D \ 0 \ )_{16}
```

Hexadecimal a binario: al revés, cada dígito hexadecimal da lugar a 4 binarios.



# Conversión a/desde decimal

### Base octal:

Octal a decimal: aplicar la fórmula (con b=8)

$$N = n_2 * b^2 + n_1 * b^1 + n_0 * b^0 + n_{-1} * b^{-1} + n_{-2} * b^{-2}$$

 Decimal a octal: se utiliza el método de las divisiones para la parte entera y el de las multiplicaciones para la fraccionaria.

$$760,33)_{10} = ?)_8$$

**Nota.**- Ojo, una parte fraccionaria finita en base decimal puede a veces convertirse en una infinita (periódica en algún punto) en otra base (hexadecimal, octal, binaria o la que sea).

## Base hexadecimal:

Hexadecimal a decimal: aplicar la fórmula (con b=16)

$$N = n_2 * b^2 + n_1 * b^1 + n_0 * b^0 + n_{-1} * b^{-1} + n_{-2} * b^{-2}$$

 Decimal a hexadecimal: se utiliza el método de las divisiones para la parte entera y el de las multiplicaciones para la fraccionaria.

$$760,33)_{10} = ?)_{16}$$



# Índice

#### 2.1 Introducción

#### 2.2 Representación de enteros

- 2.2.1 Representación posicional de los números.
- 2.2.2 Sistema de numeración en base dos.
- 2.2.3 Operaciones aritméticas.
- 2.2.4 Operaciones lógicas.
- 2.2.5 Representación interna.

#### 2.3 Códigos intermedios

- 2.3.1 Representaciones octal y hexadecimal.
- 2.3.2 Conversiones entre códigos.

### 2.4 Representación de reales

- 2.4.1 Notación exponencial.
- 2.4.2 Normalización IEEE 754.
- 2.4.3 Representación interna.

## 2.5 Representación de caracteres

- 2.5.1 Código ASCII
- 2.5.2 Código UNICODE

### 2.6 Representación de imágenes

- 2.6.1 Representación basada en mapa de bits o vectores
- 2.6.2 Representación del color
- 2.6.3 Formatos de representación de imágenes



# Notación exponencial

Se utiliza normalmente la notación exponencial:

```
N = MxB^{E} M = mantisa, B = base, E = exponente
```

- También llamada representación en coma flotante o punto flotante.
- Podemos cambiar la representación de N, sin cambiar su valor, simplemente aumentando (disminuyendo) en una unidad E y dividiendo (multiplicando) M por B.

$$13257,35 \times 10^{0}$$

$$1,325735 \times 10^{4}$$

$$0,1325735 \times 10^{5}$$

$$1325735 \times 10^{-2}$$
...



## Estructura IEEE 754

- Uso de notación exponencial.
- B = 2 (al tenerla todos los números, no es necesario almacenarla, se considera implícita)

## 1. Campo de signo:

- $S = 0 \rightarrow N$ úmero positivo.
- $S = 1 \rightarrow Número negativo.$

## 2. Campo del exponente:

entero sesgado, donde  $S = 2^{ne-1}-1 \rightarrow e = E + S$ 

## 3. Campo de la mantisa:

Cuando el 1 más significativo de la mantisa se encuentra en la posición 0 (de las unidades) el número se dice que está normalizado.

$$101,111x2^{-5} = \mathbf{1},01111x2^{-3}$$
;  $0,0011x2^{7} = \mathbf{1},1x2^{4}$ 

- El campo de la mantisa sólo almacena la parte fraccionaria del número normalizado, puesto que el 1 siempre estará (se dice también que está implícito).
- Cuando el procesador extraiga el dato de la memoria, tendrá que añadir 1:
  - Por tanto  $1 \le M < 2 M = 1, m$
- Ejemplo:  $101, 111x2^{-5} = 1,01111x2^{-3}$  m = 011110...0



# Ejemplo conversión IEEE 754 → Decimal

Calcular el número real en base 10 correspondiente a la ristra de 32 bits C0580000) 16 que se encuentra en formato IEEE 754 de simple precisión (n=32 bits, con ne=8, luego nm=23):

## Solución:

```
Paso 1: C0580000)_{16} = 1100 0000 0101 1000 0000 0000 0000)_{2}
                  s (1bit) e (8 bits) m (32-8-1 = 23bits)
Paso 2: s=1 \rightarrow negativo (-)
Paso 3: e=100000000)_2=128)_{10}; e=E+S; S=2^7-1)_{10}=127)_{10} \rightarrow
      E=e-S=128-127)_{10}=1)_{10}
M=1.1011)_{2}
Paso 5: N=-M*2^{E}=-1.1011)_{2}*2^{1}=-11.011)_{2}*2^{0}=-11.011)_{2}=-3.375)_{10}
```



# Situaciones especiales y redondeos

## <u>Situaciones especiales</u>:

a) Cuando e = 0 y  $m \neq 0$ , número desnormalizado ( $\underline{\mathbf{1}}$  no está implícito).

$$S = 2^{ne-1} - 2 \quad y \quad M = 0, m$$

- b) e = 0 y  $m = 0 \rightarrow N = 0$
- c) e = 111...1:
  - Si m =  $0 \rightarrow +\infty$  ó  $-\infty$  (dependiendo del signo)
  - Si m  $\neq$  0  $\rightarrow$  NaN (Not a Number)

### Redondeos:

- Problema: algunos números reales no pueden ser representados de forma exacta con n<sub>m</sub>+1 cifras binarias significativas
- Redondeo al par: Se redondea al nº representable más cercano. Si el error es el mismo se elige el nº par.
  - Analizar el bit menos significativo (posición -n<sub>m</sub>) y 2 bits que genera la ALU: bit de redondeo (posición  $-n_m-1$ ) y bit retenedor (posición  $-n_m-2$ ).
  - Ejemplo:  $n_m = 5$

```
1,01101 \quad y \quad 00 \rightarrow \quad 1,01101
                                    (truncar, siempre)
1,01101 y 01 \rightarrow 1,01101
                                    (truncar, siempre)
1,01100 y 10 \rightarrow 1,01100
                                     (truncar, redondeo al par)
1,01101 \quad y \quad 10 \rightarrow \quad 1,01110
                                     (sumar 1, redondeo al par)
1,01101 y 11 \rightarrow 1,01110
                                     (sumar 1, siempre)
```



# Tamaños que contempla IEEE 754

- Consideraciones respecto al tamaño:
  - Precisión: cifras de la mantisa que van a poder representarse.
  - Rango: intervalo de representación.
  - A mayor n<sub>m</sub>, mayor n<sup>o</sup> de cifras significativas → mayor precisión.
  - A mayor n<sub>e</sub>, mayor exponente posible → mayor rango.
- Formatos más habituales IEEE 754:
  - <u>Simple precisión</u>:
    - n = 32 bits ( $n_e$  = 8 bits y  $n_m$  = 23), S =  $2^7$ -1 = 127
  - <u>Doble precisión</u>:
    - n = 64 bits (ne = 11 bits y nm = 52),  $S = 2^{10}-1 = 1023$



# Ejemplo conversión Decimal → IEEE 754

• Representar el número -250,875)<sub>10</sub> en IEEE 754 de 32 bits:

```
N=(-1)^{s} M*B^{E}; (fórmula general) B=2; (implícita, siempre)
```

**Paso 1**: expresar valor absoluto del número en binario, separando partes entera y fraccionaria:

$$250)_{10} = ... (div. sucesivas) ... = 11111010)_{2}$$
  
 $0,875)_{10} = ... (mul. Sucesivas) ... = 0,111)_{2}$ 

Paso 2: Normalizar, desplazando la coma decimal:

$$250,875)_{10}$$
=11111010,111)<sub>2</sub>\*2<sup>0</sup>=1,1111010111)<sub>2</sub>\*2<sup>7</sup>  $\rightarrow$ 

E=7 y M=1, m=1, 11110101110000...(rellenar hasta 23 bits en 
$$m$$
)...) 2

**Paso 3**: Obtener exponente sesgado ( $S=2^{8-1}-1=127$ ):

$$e = E+S = 7)_{10} + 127)_{10} = 134)_{10} = 10000110)_{2} (8 bits)$$

Paso 4: Construir palabra de 32 bits a partir de s, e y m:

Num.neg.
$$\rightarrow$$
s=1; e=10000110; M=1, m $\rightarrow$ m=11110101110000...

$$N = 1 10000110 111101011100000000000 = C37AE000)_{16}$$
  
s (1bit) e (8 bits) m (23bits)



## IEEE 754: A tener en cuenta

- Es fácil que un número decimal más o menos redondo no pueda ser representado con absoluta exactitud:
  - P.e. N=-7.1: su parte decimal no se puede expresar como suma de potencias negativas de 2, de modo que necesitaría infinitos dígitos binarios tras la coma.
- Ciertas propiedades de los números reales pueden no cumplirse:
  - P.e. la asociatividad: (a+b)+c = a+(b+c). Pero en IEEE 754, si a=1.0, b=-1.0 y  $c=2^{-30}$ , (a+b)+c produce  $2^{-30}$ , mientras que a+(b+c) produce 0, (puesto que en este segundo caso el resultado intermedio b+c se ve truncado a 1.0).
  - Por supuesto, este tipo de errores se van acumulando en cálculos más largos...

Todo está relacionado con que al fin y al cabo IEEE 754 es un intento de representar un conjunto continuo de números (reales) en una representación (p.e. 32 o 64 bits)



# Índice

#### 2.1 Introducción

#### 2.2 Representación de enteros

- 2.2.1 Representación posicional de los números.
- 2.2.2 Sistema de numeración en base dos.
- 2.2.3 Operaciones aritméticas.
- 2.2.4 Operaciones lógicas.
- 2.2.5 Representación interna.

#### 2.3 Códigos intermedios

- 2.3.1 Representaciones octal y hexadecimal.
- 2.3.2 Conversiones entre códigos.

### 2.4 Representación de reales

- 2.4.1 Notación exponencial.
- 2.4.2 Normalización IEEE 754.
- 2.4.3 Representación interna.

### 2.5 Representación de caracteres

- 2.5.1 Código ASCII
- 2.5.2 Código UNICODE

### 2.6 Representación de imágenes

- 2.6.1 Representación basada en mapa de bits o vectores
- 2.6.2 Representación del color
- 2.6.3 Formatos de representación de imágenes



# Códigos de Entrada/Salida

- Los códigos de E/S (ó externos): asocian a cada carácter una determinada combinación de bits
  - Correspondencia entre  $\alpha = \{A..Z, a..z, 0..9, (,), *... \}$  y  $\beta = \{0,1\}^n$
- El  $|\alpha| = m$  dependerá del dispositivo de E/S o del sistema.
- Necesitaremos un número de bits n tal que:  $n \ge \log_2 m$
- Ejemplo: para codificar {0,1, ..., 9} se necesitarán 4 bits.
- La elección del código es arbitraria, pero existen códigos normalizados.
- El más popular es el código ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
  - Codifica, desde los años 60, la inmensa mayoría de caracteres impresos usados en textos en idioma inglés.



# Código ASCII

• Longitud n = 7 bits  $\Rightarrow m = 2^7 = 128$  caracteres:

ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo
0 0 NUL 1 1 SOH 2 2 STX 3 3 ETX 4 4 EOT 5 5 ENQ 6 6 ACK 7 7 BEL 8 8 BS 9 9 TAB 10 A LF 11 B VT 12 C FF 13 D CR 14 E SO 15 F SI	16 10 DLE 17 11 DC1 18 12 DC2 19 13 DC3 20 14 DC4 21 15 NAK 22 16 SYN 23 17 ETB 24 18 CAN 25 19 EM 26 1A SUB 27 1B ESC 28 1C FS 29 1D GS 30 1E RS 31 1F US	32 20 (espacio) 33 21 ! 34 22 " 35 23 # 36 24 \$ 37 25 % 38 26 & 39 27 ' 40 28 ( 41 29 ) 42 2A * 43 2B + 44 2C . 45 2D - 46 2E . 47 2F /	48 30 0 49 31 1 50 32 2 51 33 3 52 34 4 53 35 5 54 36 6 55 37 7 56 38 8 57 39 9 58 3A : 59 3B ; 60 3C < 61 3D = 62 3E > 63 3F ?
ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo	ASCII Hex Símbolo
64 40 @ 65 41 A 66 42 B 67 43 C 68 44 D 69 45 E 70 46 F 71 47 G 72 48 H 73 49 I 74 4A J 75 4B K 76 4C L 77 4D M 78 4E N 79 4F	80 50 P 81 51 Q 82 52 R 83 53 S 84 54 T 85 55 U 86 56 V 87 57 W 88 58 X 89 59 Y 90 5A Z 91 5B [ 92 5C \ 93 5D ] 94 5E ^ 95 5F	96 60 ° 97 61 a 98 62 b 99 63 c 100 64 d 101 65 e 102 66 f 103 67 g 104 68 h 105 69 i 106 6A j 107 6B k 108 6C l 109 6D m 110 6E n 111 6F o	112 70 p 113 71 q 114 72 r 115 73 s 116 74 t 117 75 u 118 76 v 119 77 w 120 78 x 121 79 y 122 7A z 123 7B { 124 7C   125 7D } 126 7E ~ 127 7F □

# Código ASCII (cont.)

- Para rellenar hasta 8 bits (1 byte, unidad típica de almacenamiento), se usa 1 bit adicional:
  - Bien para control de errores (siguiente transparencia) ...
  - ... bien para caracteres gráficos (p.e. caracteres para hacer cajas para enmarcar texto) ...
  - O, lo más común, para extensiones de determinados idiomas. Ejemplos más usados en Europa occidental:
    - ISO 8859-1 (también denominado ISO Latin 1): incluye alfabeto latino con extensiones, incluyendo ñ, vocales acentuadas, etc.
    - ISO 8859-15 es una pequeña modificación que añade el signo del euro.



# Detección de errores

- En general (no sólo para caracteres), pueden usarse bits adicionales a la información a almacenar con el único propósito de comprobar que ésta no se almacenó/transmitió de manera errónea.
- Ejemplo: bit de paridad en código ASCII.
  - Puesto que 1 carácter ASCII = 7 bits, pero 1 byte (unidad más estándar de almacenamiento) = 8 bits, aprovechar el bit sobrante añadiéndolo de forma que el número total de unos en el byte sea par:

(7 bits)

- Ejemplo:
- carácter ASCII 'A'= $1000001 \rightarrow 0 1000001$
- carácter ASCII 'C'=1000011 → 1/1000011
- Ahora, si tras una transmisión por internet, o una recuperación del dato desde un disco, p.e., se produce un error y un bit cambia su valor (0↔1) nos encontraremos una cadena con un número impar de unos, e induciremos que hubo un error.

Bit de paridad añadido tal que el número de unos es siempre par (2 en el primer caso, 4 en el segundo)

(8 bits)



# Unicode

- Unicode: estándar para representación de todo texto posible en todos los sistemas de escritura del mundo.
- Actualmente 110.000 caracteres, de un total de 100 scripts (script = conjunto de caracteres: alfabetos, silabarios, pictogramas ...).
- Inicialmente, era de 16 bits  $(2^{16}=65.536 \text{ posibilidades})$ . Actualmente, Unicode define un espacio de of 1.114.112 code points en el rango  $0)_{16}$  a  $10\text{FFFF})_{16}$ .
- Un "code point" se expresa como U+número (p.e. U+0058 para la 'X', o U+6708 para el ideograma chino "yue": 月).
- Para "code points" que no caben en 16 bits (fuera del llamado Basic Multilingual Plane, o BMP), se usan cinco o seis dígitos, según se requiera.



# Unicode (cont.)

- Los primeros 256 "code points" son idénticos a la codificación ISO-8859-1 (Latin 1), para facilitar la conversión, y compatibilizar el subconjunto de caracteres más utilizado de largo.
- Los "code points" pueden concretarse en secuencias de bytes de varias formas, llamadas "encodings". Las más comunes son UTF-8 y UTF-16 (UTF = Unicode Transformation Format), aunque hay más (UCS-2, UCS-4, etc.).
  - UTF-8 usa un byte por cada carácter ASCII (→ compatibilidad). Sólo para caracteres no ASCII empiezan a utilizarse dos o más bytes (hasta cuatro), según un esquema basado en la comprobación de los primeros bits de cada byte, que indican si el byte siguiente forma parte aún del mismo "code point" (ilustración en transparencia siguiente).
  - UTF-16 similar, pero usando como base ristras de 16 bits (dos bytes), con unos pocos caracteres usando dos unidades de 16 bits (e.d. 4 bytes). Menos usado por desperdiciar más espacio.



# Unicode (cont.)


Codificación con UTF-8 (1, 2, 3 ó 4 bytes):

Rango de puntos UNICODE	Valor escalar	UTF-8
000000-00007F	00000000 0xxxxxxx	0xxxxxxx
000080-0007FF	00000yyy yyxxxxxx	110yyyyy 10xxxxxx
000800-00FFFF	zzzzyyyy yyxxxxxx	1110zzzz 10yyyyyy 10xxxxxx
010000-10FFFF	000uuuuu zzzzyyyy yyxxxxxx	11110uuu 10uuzzzz 10yyyyyy 10xxxxxx

Ejemplo ñ (Unicode) = U+00F1

# Comparación ISO-8859-15, UTF-16, UTF-8

## Archivos correspondientes en okteta





# Índice

#### 2.1 Introducción

#### 2.2 Representación de enteros

- 2.2.1 Representación posicional de los números.
- 2.2.2 Sistema de numeración en base dos.
- 2.2.3 Operaciones aritméticas.
- 2.2.4 Operaciones lógicas.
- 2.2.5 Representación interna.

#### 2.3 Códigos intermedios

- 2.3.1 Representaciones octal y hexadecimal.
- 2.3.2 Conversiones entre códigos.

### 2.4 Representación de reales

- 2.4.1 Notación exponencial.
- 2.4.2 Normalización IEEE 754.
- 2.4.3 Representación interna.

### 2.5 Representación de caracteres

- 2.5.1 Código ASCII
- 2.5.2 Código UNICODE


### 2.6 Representación de imágenes

- 2.6.1 Representación basada en mapa de bits o vectores
- 2.6.2 Representación del color
- 2.6.3 Formatos de representación de imágenes



## Mapas de bits

- Las imágenes están compuestas por infinitos puntos
  - Cada punto tiene un nivel de gris o un color
- Para codificar una imagen:
  - Hay que determinar cuántos puntos vamos a considerar
    - No podemos almacenar y procesar infinitos puntos
  - Hay que asociarles un nivel de color o de gris
    - El nivel asociado será la media de los puntos representados
- Consideraremos que una imagen está formada por una matriz de píxeles (elementos de imagen, picture elements)
- Resolución de la imagen:
  - Número de elementos por línea \* Número de elementos por columna
- Representación de la imagen
  - Sencilla, funciona con cualquier imagen
  - Se almacenan sucesivamente los atributos de los píxeles
    - Ej: De izquierda a derecha y de arriba a abajo





# Mapas de vectores

- Representación como colección de objetos:
  - Líneas, polígonos, textos
- Los objetos se modelan mediante vectores y ecuaciones
- Al visualizar la imagen en pantalla se evalúan las ecuaciones y se escalan los vectores para generar la imagen
- Características de este tipo de imágenes:
  - Son adecuadas para gráficos geométricos, pero no para imágenes reales
  - Son ideales para aplicaciones de diseño por ordenador (CAD)
  - En comparación con los mapas de bits, los archivos de imágenes vectoriales suelen ocupar mucho menos espacio
  - Es más fácil procesar o escalar las imágenes a cualquier tamaño
  - La fidelidad o calidad de la imagen respecto a la realidad suele ser peor



# Representación del color

- Las imágenes pueden representarse en escala de grises o en color
- En la representación en escala de grises, cada píxel tiene asociado un valor medio de gris
  - Normalmente cada píxel puede tomar 256 valores distintos (1 byte)
- Representación del color RGB
  - La intensidad media de los colores primarios rojo (R), verde (G) y azul (B) se codifica por separado
  - Una gran calidad de colores se consigue con 8 bits por cada color
    - RGB -> Se necesitarían 3 bytes por cada píxel: 28\*3 = más de 16 millones de colores distintos
  - RGB es un modelo aditivo, la suma de los colores genera el color blanco
  - El formato RGB se utiliza principalmente para la visualización en pantalla
- Representación del color CYMK
  - El color se representa mediante el cian (C), amarillo (Y), magenta (M) y negro (K)
  - CYMK es un modelo sustractivo, la suma de colores genera el negro
  - El formato CYMK se utiliza principalmente para la impresión con tinta



# Ejemplos de formatos de representación de imagen

## Mapa de bits:

- BMP (BitMap)
  - Usado en aplicaciones Windows
- PICT (PICTure)
  - Usado en Macintosh
- PPM (Portable PixMap)
  - Codificación sencilla. Posibilidad de ASCII.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group)
  - Buena calidad para imágenes naturales. Incluye compresión
  - La compresión puede ser sin pérdida o con pérdida
    - La compresión sin pérdida elimina sólo información que el ojo humano no ve

## Mapas de vectores:

- DXF (Document eXchange Format)
  - Formato normalizado para imágenes CAD (AutoCAD, Corel Draw)
- EPS (Encapsulated Postscript)
  - Imágenes del lenguaje Postscript (inventado por adobe para documentos con texto y gráficos)
- ODG (Libreoffice)
- A menudo incluyen(como subimágenes) también mapas de bits.

