# AP应用接口文档

## 前言说明:

- 1) AP\_8288只提供镜像文件。
- 2) 本文档基本数据类型说明:
  - u64\_t表示数据类型unsigned long long
  - s64\_t表示数据类型signed long long
  - ul32\_t表示数据类型unsigned long
  - sl32\_t表示数据类型signed long
  - u32\_t表示数据类型unsigned int
  - s32\_t表示数据类型signed int
  - u16\_t表示数据类型unsigned short
  - s16\_t表示数据类型signed short
  - u8\_t表示数据类型unsigned char
  - s8\_t表示数据类型signed char
  - n8\_t表示数据类型char
  - boolean表示数据类型unsigned char
- 3) 本文档中参数为其他数据类型的,将在接口说明中的参数类型和参数类型描述项中说明。
- 4) 本文档中返回值为其他类型的,将在接口说明中的返回值类型和返回值类型描述项中说明。

## 库接口说明

以下接口全声明在"uc\_wiota\_api.h" 文件中。

## 1. 初始化WIoTa

- 目的 WIoTa协议栈初始化。
- 语法

#### void uc\_wiota\_init(void);

- 描述 初始化WIoTa协议栈资源,比如:线程,内存等。
- 返回值无。
- 参数无。

## 2. 启动WIoTa

- 目的 启动WIoTa协议栈。
- 语法

#### void uc\_wiota\_run(void);

• 描述 启动WloTa协议栈,并启动基站。

返回值

无。

参数无。

## 3. 关闭WIoTa

• 目的 关闭WIoTa协议栈,基带也将停止。

语法

#### void uc\_wiota\_exit(void);

描述 关闭WIoTa协议栈,回收所有WIoTa协议栈资源。

返回值

无。

参数

无。

## 4. 获取WIoTa库版本信息

目的 获取当前WIoTa版本信息和构建时间。

语法

描述

获取WIoTa版本信息和构建时间,包括AP和基带的版本信息,需自行开辟空间或使用数组接收出参,wiota\_version大于等于15个字节,git\_info大于等于36个字节,make\_time大于等于36个字节,cce\_version 4个字节。

注意:如果未启动WIoTa协议栈 (2. 启动WIoTa) 调用该接口只能得到UC8088的版本信息,要得到UC8288和CCE的版本信息必须先启动WIoTa协议栈。

• 返回值

无。

参数

```
      wiota_version_8088
      //当前UC8088
      wiota库版本号

      git_info_8088
      //当前UC8088
      wiota库版本git信息

      make_time_8088
      //当前UC8088
      wiota库版本构建时间

      wiota_version_8288
      //当前UC8288
      wiota库版本号

      git_info_8288
      //当前UC8288
      wiota库版本git信息

      make_time_8288
      //当前UC8288
      wiota库版本均建时间

      cce_version
      //当前CCE版本号
```

## 5. 配置系统参数

#### 5.1 获取系统配置

- 目的 获取系统配置。
- 语法

```
void uc_wiota_get_system_config(sub_system_config_t *config);
```

- 描述 获取系统配置。
- 返回值无。
- 参数

config

//结构体指针

参数类型

```
typedef struct
{
    u8_t ap_max_pow;
    u8_t id_len;
    u8_t pn_num;
    u8_t symbol_length;
    u8_t dlul_ratio;
    u8_t bt_value;
    u8_t group_number;
    u8_t spectrum_idx;
    u32_t system_id;
    u32_t subsystem_id;
    u8_t na[48];
}sub_system_config_t;
```

#### 参数类型描述:

- ap\_max\_pow: AP最大发射功率, 默认22dbm. 范围 0 29 dbm。
- id\_len: user\_id长度,取值0,1,2,3代表2,4,6,8字节,默认四字节,IOTE该变量需要与AP保持一致,现在只支持设置为1,即四字节。
- pn\_num: 固定为1,此值涉及同步灵敏度、传输效率等系统性能,暂时不提供修改。
- symbol\_length: 帧配置,取值0,1,2,3代表128,256,512,1024。
- dlul\_ratio: 帧配置,该值代表一帧里面上下行的比例,取值0,1代表1:1和1:2。
- bt\_value:该值和调制信号的滤波器带宽对应,BT越大,信号带宽越大,取值0,1代表BT配置为1.2和BT配置为0.3,bt\_value为0时,代表使用的是低阶mcs组,即低码率传输组。bt\_value为1

- 时,代表使用的是高mcs组,即高码率传输组。
- group\_number: 帧配置,取值0,1,2,3代表一帧里包含1,2,4,8个上行group数量。
- spectrum\_idx: 频谱序列号, 默认为3, 即470-510M(具体见下图), 现在仅支持设置为3。。
- system\_id:系统id,预留值,必须设置,但是不起作用。
- subsystem\_id: 子系统id (子系统的识别码, 终端IOTE如果要连接该子系统 (AP) , 需要将 config配置里的子系统ID参数配置成该ID) 。
- na: 48个字节预留位。

频谱idx	低频 MHz	高频 MHz	中心频 率MHz	带宽 MHz	频点 stepMHz	频点 idx	频点个 数
0(other1)	223	235	229	12	0.2	0-60	61
1(other2)	430	432	431	2	0.2	0-10	11
2(EU433)	433.05	434.79	433.92	1.74	0.2	0-8	9
3(CN470- 510)	470	510	490	40	0.2	0-200	201
4(CN779- 787)	779	787	783	8	0.2	0-40	41
5(other3)	840	845	842.5	5	0.2	0-25	26
6(EU863- 870)	863	870	866.5	7	0.2	0-35	36
7(US902- 928)	902	928	915	26	0.2	0-130	131

#### 5.2 设置系统配置

- 目的 设置系统配置。
- 语法

void uc\_wiota\_set\_system\_config(sub\_system\_config\_t \*config);

• 描述

设置系统配置时,注意参数个数,这边建议先获取系统配置,再更改相关参数,最后设置系统配置。

• 返回值

无。

参数

同5.1 获取系统配置。

注意

终端的系统配置需要跟AP的系统配置保持一致才能与AP同步。

## 6. AP端上下行状态信息

## 6.1 查询单个终端的单个状态信息

目的 查询单个终端的单个状态信息。

- 描述 查询单个终端的单个状态信息。
- 返回值 查询到的单个状态值。
- 参数

```
user_id //要查询的终端id。
state_type //状态类型
```

• 参数类型

```
typedef enum
{
    TYPE_UL_RECV_LEN = 1,
    TYPE_UL_RECV_SUC = 2,
    TYPE_DL_SEND_LEN = 3,
    TYPE_DL_SEND_SUC = 4,
    TYPE_DL_SEND_FAIL = 5,
    UC_STATE_TYPE_MAX
} uc_state_type_e;
```

- 参数类型描述
  - 。 TYPE\_UL\_RECV\_LEN: 上行接受成功的数据长度状态。
  - TYPE\_UL\_RECV\_SUC: 上行接受成功的次数状态。
  - TYPE\_DL\_SEND\_LEN:下行发送成功的数据长度状态。
  - 。 TYPE\_DL\_SEND\_SUC: 下行发送成功次数的状态。
  - 。 TYPE\_DL\_SEND\_FAIL: 下行发送失败次数的状态。
  - UC\_STATE\_TYPE\_MAX:无效状态。

### 6.2 查询单个终端的所有状态信息

目的

查询单个终端的所有状态信息。

注意:返回的结构体指针禁止释放。

语法

```
uc_state_info_t *uc_wiota_get_all_state_info_of_iote(u32_t user_id);
```

• 描述 查询单个终端的所有状态信息。

• 返回值

```
uc_state_info_t //结构体指针
```

• 返回值类型

```
typedef struct uc_state_info
{
    slist_t node;
    u32_t user_id;
    u32_t ul_recv_len;
    u32_t ul_recv_suc;
    u32_t dl_send_len;
    u32_t dl_send_suc;
    u32_t dl_send_fail;
}uc_state_info_t;

//单链表(下同)

typedef struct slist
{
    struct slist *next;
}slist_t
```

- 返回值类型描述
  - o user\_id: 终端的user id。
  - o ul\_recv\_len: 单个终端上行成功接受数据的总长度,单位: byte。
  - o ul\_recv\_suc: 单个终端上行成功接受数据的次数,接受完一次完整数据后加1。
  - o dl\_send\_len: 单个终端下行成功发送数据的总长度, 单位: byte。
  - o dl\_send\_suc: 单个终端下行成功发送数据的次数,发送完一次完整数据后加1。
  - o dl\_send\_fail: 单个终端下行发送数据失败的次数,一次下行数据发送失败后加1。
  - o node: 单链表节点。
- 参数

user\_id

//要查询的终端id。

## 6.3 查询所有终端的所有状态信息

目的

查询所有终端的所有状态信息。

注意:返回的结构体指针禁止释放。

语法

```
uc_state_info_t *uc_wiota_get_all_state_info(void);
```

描述

查询所有终端的全部状态信息。此函数返回该信息链表结构的首节点,如果节点的next不为空,则代表有相应终端的状态信息。

返回值

uc\_state\_info\_t

//结构体指针

• 返回值类型

同6.2 查询单个终端的所有状态信息。

参数

无。

#### 6.4 重置单个终端的单个状态信息

- 目的 重置单个终端的单个状态信息。
- 语法

描述

重置单个终端的单个状态信息,即单个状态变量归零。

• 返回值

无。

参数

user\_id state\_type //要重置的终端id。 //状态类型,同6.1

### 6.5 重置单个终端的所有状态信息

目的 重置单个终端的所有状态信息。

语法

```
void uc_wiota_reset_all_state_info_of_iote(u32_t user_id);
```

• 描述

重置单个终端的所有状态信息,即所有状态变量都归零。

• 返回值

无。

参数

user\_id

//要重置的终端id。

### 6.6 重置所有终端的所有状态信息

目的 重置所有终端的所有状态信息。

语法

void uc\_wiota\_reset\_all\_state\_info(void);

描述

重置所有终端的所有状态信息,即所有终端的所有状态变量都归零。

• 返回值

无。

参数

无。

## 7. 频点相关

## 7.1 扫描频点集合

- 目的 扫描频点集合。
- 语法

描述

扫描频点集合,返回各频点的详细结果,包括snr、rssi、is\_synced (详细解释看本小节末尾)。 \*freq以及freq\_num的意思如下:

```
u8_t freq[freq_num] = {100,101,102......}; //freq 代表数组名, freq_num代表有效的数据个数, 不一定是数组的大小。
```

函数返回执行结果超时,即UC\_OP\_TIMEOUT,我们期待的扫频结果scan\_result将为空。 如果freq为NULL, freq\_num 为 0 , timeout 为 -1时,为全扫(0-200共201个频点),<mark>全扫大约需</mark> 要4分钟,注意把控超时时间 。

返回值

```
uc_result_e
```

说明

在代码中有一个扫描频点集合的例子: test\_handle\_scan\_freq()。该函数申明在"test\_wiota\_api.c" 文件中,搜索名字即可定位到该函数。

• 返回值类型

```
typedef enum
{
    UC_OP_SUC = 0,
    UC_OP_TIMEOUT = 1,
    UC_OP_FAIL = 2,
}uc_result_e;
```

• 返回值类型描述

UC\_OP\_SUC: 函数执行结果成功。UC\_OP\_TIMEOUT: 函数执行超时。UC\_OP\_FAIL: 函数执行失败。

注:下面用到uc\_result\_e的地方都表示相同含义。

参数

```
      freq
      //频点集合

      freq_num
      //频点数量

      timeout
      //超时时间

      callback
      //执行结果回调函数指针

      scan_result
      //扫频结果
```

参数类型

```
typedef void (*uc_scan_callback)(uc_scan_recv_t *result)
typedef struct
{
    u16_t data_len;
    u8_t *data;
    u8_t result;
} uc_scan_recv_t;

//频点的信息
typedef struct
{
    u8_t freq_idx;
    n8_t snr;
    s8_t rssi;
    u8_t is_synced;
} uc_scan_freq_info_t;
```

#### • 参数类型描述

○ uc\_scan\_recv\_t: 扫频结果信息结构体。

■ data\_len: 扫频结果数据的总长度。

■ data: 扫频结果数据,将类型转换为uc\_scan\_freq\_info\_t即可得到各频点的详细信息,在使用完成后,该指针需要调用者手动释放。

result: uc\_result\_e

○ uc\_scan\_freq\_info\_t: 频点信息结构体。

■ freq idx: 频点。

■ snr: 该频点的信噪比。

■ rssi: 该频点的接收信号强度指示。

■ is\_synced: 该频点是否能同步上,能同步上该值为1,不能同步上该值为0。

### 7.2 设置默认频点

目的 设置默认频点。

语法

```
void uc_wiota_set_freq_info(u8_t freq_idx);
```

描述
 设置默认频点,频点范围470M-510M,每200K—个频点。

参数

#### 7.3 查询默认频点

• 目的 获取当前设置的默认频点。

语法

```
u8_t uc_wiota_get_freq_info(void);
```

描述 获取设置的默认频点。 • 返回值

freq\_idx

// 频点,范围0 ~ 200

参数无。

### 7.4 设置跳频频点

- 目的 设置跳频频点。
- 语法

```
void uc_wiota_set_hopping_freq(u8_t hopping_freq);
```

- 描述
  - 设置跳频频点,频点范围470M-510M,每200K一个频点。
- 返回值无。
- 参数

hopping\_freq

//范围0 ~ 200, 代表频点(470 + 0.2 \* hopping\_freq)

#### 7.5 设置跳频模式

- 目的 设置跳频模式。
- 语法

```
void uc_wiota_set_hopping_mode(u8_t ori_freq_frame, u8_t hopping_freq_frame);
```

• 描述

设置跳频模式,默认不跳频。 例如: ori\_freq\_frame为10, hopping\_freq\_frame为20则表示,在原频点工作10帧后在跳频频点工作20帧,如此循环。

返回值

无。

参数

ori\_freq\_frame
hopping\_freq\_frame

//在原频点工作的帧数 //在跳频频点工作的帧数

## 8. 连接态相关

### 8.1 设置连接态保持时间

- 目的 设置连接态的保持时间。
- 语法

```
void uc_wiota_set_active_time(u32_t active_s);
```

描述

设置连接态的保持时间(需要与终端保持一致)。

终端在接入后,即进入连接态,当无数据发送或者接收时,会保持一段时间的连接态状态,在此期间AP和终端双方如果有数据需要发送则不需要再进行接入操作,一旦传输数据就会重置连接时间,而在时间到期后,终端自动退出连接态,AP同时删除该终端连接态信息。正常流程是终端接入后发完上行数据,AP再开始发送下行数据,显然,这段时间不能太短,否则底层会自动丢掉终端的信息,导致下行无法发送成功。默认连接时间是3秒,也就是说AP侧应用层在收到终端接入后,需要在3秒内下发下行数据,超过3秒AP端将走寻呼流程,当然,重走寻呼过程再下发数据,这全是协议栈完成,应用层不可见。

返回值

无。

参数

 active\_s
 //单位: 秒,根据symbol length的不同默认值稍有不同:对应关系为symbol length为128,256,512,1024分别对应的连接态时间为2,3,4,8

### 8.2 查询连接态保持时间

- 目的 查询连接态的连接态保持时间。
- 语法

u32\_t uc\_wiota\_get\_active\_time(void);

描述 查询连接态的保持时间,单位:秒。

返回值

u32\_t

//连接态保持的时间

参数无。

#### 8.3 设置连接态终端数量

- 目的 设置同一个子帧上的最大的连接态终端的数量。
- 语法

void uc\_wiota\_set\_max\_active\_iote\_num\_in\_the\_same\_subframe(u8\_t max\_iote\_num);

- 描述 用于设置同一个子帧位置上最大的连接态终端数量。
- 返回值无。
- 参数

max\_iote\_num

//默认为4,最大为8

#### 8.4 获取终端信息

 目的 查询当前在线或离线的终端信息。

语法

 描述 查询当前终端的信息,返回信息链表头和在线总个数、离线总个数(这两个数据以参数方式返回)。

返回值

iote\_info\_t

//结构体指针,使用完成后不需要手动释放

• 返回值类型

```
typedef struct iote_info
{
    slist_t node;
    u32_t user_id;
    u8_t iote_status;
    u8_t group_idx;
    u8_t subframe_idx;
}iote_info_t;

//终端状态
typedef enum
{
    STATUS_DISCONNECTED = 0,
    STATUS_CONNECTED = 1,
    STATUS_MAX
}iote_status_e;
```

• 返回值描述

• iote\_info\_t: 终端信息。

o user\_id: 终端id。

iote\_status: 终端状态, iote\_status\_e。group\_idx: 终端所在的group位置信息。subframe\_idx: 终端所在的子帧位置信息。

node: 单链表节点。iote\_status\_e: 终端状态。

STATUS\_DISCONNECTED: 表示终端处于离线状态。STATUS\_DISCONNECTED: 表示终端处于在线状态。

o STATUS\_MAX: 无效状态。

参数

```
connected_iote_num //传出当前在线终端的总个数 disconnected_iote_num //传出当前离线终端的总个数
```

#### 8.5 打印获取的终端信息

- 目的
   串口打印连接态的终端信息或离线的终端信息。
- 语法

- 描述 根据查询到的结果,串口打印终端信息。
- 返回值无。
- 参数

```
head_node//获取到的信息链表头,类型同8.4connected_iote_num//传出当前在线终端的总个数disconnected_iote_num//传出当前离线终端的总个数
```

## 9. 黑名单

### 9.1 添加终端到黑名单

- 目的添加一个或多个终端到黑名单(可用于删除指定id的终端,将该终端的id添加到黑名单即可)。
- 语法

```
void uc_wiota_add_iote_to_blacklist(u32_t *user_id, u16_t user_id_num);
```

- 描述 根据传入的user id和数量,将该组user id添加到黑名单,黑名单中的user id将不再处理。
- 返回值无。
- 参数

```
user_id //user id数组首地址
user_id_num //数组有效id数量
```

#### 9.2 从黑名单中移除终端

- 目的 将一个或多个终端从黑名单中移除。
- 语法

```
void uc_wiota_remove_iote_from_blacklist(u32_t *user_id, u16_t user_id_num);
```

• 描述

根据传入的user\_id和数量,将该组user\_id从黑名单中移除,如果某个user\_id本来就不在黑名单里,就跳过这个user\_id,不做任何处理,执行下一个user\_id。

返回值

无。

参数

user\_id//user id数组首地址user\_id\_num//数组有效id数量

### 9.3 获取黑名单

目的 获取已设置的黑名单信息。

语法

```
blacklist_t *uc_wiota_get_blacklist(u16_t *blacklist_num);
```

- 描述 获取已设置的黑名单链表头。
- 返回值

blacklist\_t

//黑名单链表头,使用完后不需要手动释放

• 返回值类型

```
typedef struct blacklist
{
    slist_t node;
    u32_t user_id;
}blacklist_t
```

• 返回值描述

user\_id: 已添加的终端id。node: 单链表节点。

参数

blacklist\_num

//返回已添加的黑名单数量

#### 9.4 打印黑名单

• 目的 打印已获取到的黑名单内容。

语法

void uc\_wiota\_print\_blacklist(blacklist\_t \*head\_node, u16\_t blacklist\_num);

● 描述

根据获取到的黑名单链表头,通过串口输出打印所有节点信息。

返回值无。

参数

```
head_node//获取到的黑名单链表头,类型见9.3blacklist_num//获取到的黑名单总个数
```

## 10. 回调注册

### 10.1 终端接入提示

- 目的 终端接入提示回调注册。
- 语法

void uc\_wiota\_register\_iote\_access\_callback(uc\_iote\_access callback);

• 描述 当有终端接入时主动上报哪一个user\_id的终端接入,可在<u>1. 初始化WloTa</u> 之后或者<u>2. 启动WloTa</u> 之后注册。

返回值无。

参数

```
typedef void (*uc_iote_access)(u32_t user_id, u8_t group_idx, u8_t burst_idx, u8_t slot_idx);
callback //回调函数函数指针,user_id为终端id, group_idx、burst_idx、slot_idx为终端的接入信息位置信息
```

#### 10.2 终端掉线提示

- 目的 终端掉线提示回调注册。
- 语法

```
void uc_wiota_register_iote_dropped_callback(uc_iote_drop callback);
```

- 描述 当有终端掉线时主动上报哪一个user\_id的终端掉线,可在<u>1. 初始化WloTa</u> 之后或者<u>2. 启动WloTa</u> 之后注册。
- 返回值无。
- 参数

```
typedef void (*uc_iota_drop)(u32_t user_id);
callback //回调函数函数指针(参数可增加,目前只有user_id)
```

#### 10.3 接收数据主动上报

- 目的 数据被动上报回调注册。
- 语法

```
void uc_wiota_register_recv_data_callback(uc_recv callback);
```

- 描述 当上行数据接受完成后上报给应用层,可在1. 初始化WIoTa 之后或者2. 启动WIoTa之后注册。
- 返回值无。
- 参数

• 参数类型

```
typedef void (*uc_recv)(u32_t user_id, u8_t *data, u32_t data_len, u8_t type);
```

• 参数类型描述

uc\_recv: 回调函数指针。 o user\_id: 终端id。

o data:接收到的数据指针,不需要手动释放。

o data\_len:接收到的数据长度。

。 type: 接收到的数据类型, 0表示普通上行数据, 1表示连续数据包数据。

## 11. 数据发送

#### 11.1 设置广播的传输速率

• 目的 设置广播的mcs (包括普通广播和OTA)。

语法

```
void uc_wiota_set_broadcast_mcs(uc_mcs_level_e mcs)
```

• 描述 设置广播的传输速率,分为7个等级,OTA默认等级2,等级越高,速率越高。

• 返回值

无。

参数

mcs

//mcs等级

• 参数类型

```
typedef enum
{
    UC_MCS_LEVEL_0 = 0,
    UC_MCS_LEVEL_1,
    UC_MCS_LEVEL_2,
    UC_MCS_LEVEL_3,
    UC_MCS_LEVEL_4,
    UC_MCS_LEVEL_5,
    UC_MCS_LEVEL_5,
    UC_MCS_LEVEL_6,
    UC_MCS_LEVEL_7,
    UC_MCS_LEVEL_7,
    UC_MCS_LEVEL_AUTO = 8,
    UC_MCS_LEVEL_INVALID = 9,
}uc_mcs_level_e;
```

• 参数描述

BT=0.3 (即bt\_value = 1时, <u>5.1 获取系统配置</u>) 时在不同symbol length和不同MCS下,对应每帧传输的应用数据量(byte)会有差别,NA表示不支持,见下表:

symbol length	mcs0	mcs1	mcs2	mcs3	mcs4	mcs5	mcs6	mcs7
128	5	7	50	64	78	NA	NA	NA
256	5	13	20	50	106	155	190	NA
512	5	13	29	40	71	134	253	295
1024	5	13	29	61	106	218	449	617

### 11.2 广播数据发送

• 目的 发送广播数据给所有終端,现在发送广播(OTA或普通广播)时可同时进行上下行业务。

语法

• 描述

发送广播数据给所有終端,有两种模式,设置mode的值决定为哪种模式。 如果callback为NULL,为阻塞调用,需要等到函数返回值为UC\_SUCCESS才能发送下一个包。 如果callback不NULL,为非阻塞调用。

详见: uc\_wiota\_interface\_test.c中test\_send\_broadcast\_data()这个例子。

• 返回值

```
uc_result_e //函数执行结果
//当callack!=NULL时直接返回成功,真正的结果由callback返回
```

参数

```
send_data
者自己释放,且调用完该接口后即可释放
send_data_len
mode
//要发送的数据长度,最大为1024byte
mode
//发送的模式广播或OTA,见下说明
timeout
//超时时间,发送1k数据的时间大约为4s,若要发送大量数据请
将数据分段并控制发送频率
callback
用,结构见下
```

• 参数类型

```
typedef enum
{
    NORMAL_BROADCAST = 0,
    OTA_BROADCAST = 1,
    INVALID_BROADCAST,
}broadcast_mode_e;

typedef void (*uc_send_bc_callback)(uc_result_e result)
```

- 参数类型描述
  - broadcast\_mode\_e: 广播类型。
    - NORMAL\_BROADCAST: 普通广播模式,数据量小,速率相对较低。
    - OTA\_BROADCAST: OTA模式,数据量大,速率相对较高。

### 11.3 指定終端发送数据

目的

指定终端发送数据,只要终端连接过,就可以调用该接口发送数据,不管该终端是不是连接态。在连接态发送普通数据也用该接口。

语法

• 描述

可向一个终端发送数据。

如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功发送数据或者超时后会调用callback返回结果。如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功发送数据或者超时该函数才会返回结果。目前只支持单个寻呼,不支持组播。

• 返回值

```
uc_result_e //函数执行结果
//当callack!=NULL时直接返回成功,真正的结果由callback返回
```

参数

```
send_data//要发送的数据,该指针如果是调用者malloc的空间,需要调用者自己释放,且调用完该接口后即可释放//要发送的数据长度,最大为300byteuser_id//要发送数据的终端的user_idtimeout//超时时间callback//执行结果回调,为NULL时为阻塞调用,非NULL时为非阻塞调用
```

• 参数类型

```
typedef void (*uc_send_callback)(uc_send_recv_t *result)
typedef struct
{
    u32_t user_id;
    u8_t result;
}uc_send_recv_t;
```

## 12. 其他接口说明

## 12.1 查询ap8288芯片温度

- 目的 可实时获取到ap8288芯片的温度。
- 语法

• 描述

调用该接口可读取基带芯片内部的实时温度,读取温度需要两帧左右,需要在没有任务的时候读取,有任务时会直接返回读取失败。

如果回调函数不为NULL,则为非阻塞模式,成功执行或者超时后会调用callback返回结果。 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功执行或者超时该函数才会返回结果。

• 返回值

```
uc_result_e //函数执行结果
//当callack!=NULL时直接返回成功,真正的结果由callback返回
```

参数

```
      callback
      //函数执行结果回调,为NULL时为阻塞调用,非NULL时为非阻塞调用

      ill
      read_temp

      timeout
      //函数执行超时时间
```

参数类型

```
typedef void (*uc_temp_callback)(uc_temp_recv_t *result)
typedef struct
{
    s8_t temp;
    u8_t result;
}uc_temp_recv_t;
```

- 参数类型描述
  - uc\_temp\_callback: 函数指针。
  - uc\_temp\_recv\_t: 查询结果结构体。
    - temp: 查询到的温度值。
    - result: 查询到的结果, uc\_result\_e。

#### 12.2 设置WIoTa log开关

- 目的 设置协议层的log开关。
- 语法

```
void uc_wiota_log_switch(uc_log_type_e log_type, u8_t is_open);
```

• 描述

开关协议层的log,包括uart和spi两种,可开启其中一种log,也可以同时开启(该函数不同参数设置两次)。

• 返回值

无。

参数

```
log_type//uart和spi两种is_open//是否开启该log
```

• 参数类型

```
typedef enum
{
    UC_LOG_UART = 0,
    UC_LOG_SPI = 1
}uc_log_type_e;
```

• 参数类型说明

OUC\_LOG\_UART: 串口log。OUC\_LOG\_SPI: spi log。

#### 12.3 设置AP CRC开关

目的 设置AP CRC开关。

语法

```
void uc_wiota_set_crc(u16_t crc_limit);
```

• 描述

开关协议层的CRC校验和设置检验长度。大于等于设定值则自动添加CRC,否则不添加,默认为100,即当发送的数据大于等于100字节时,协议层自动加CRC,小于100时不加CRC。

返回值无。

参数

```
crc_limit //开启CRC的检验长度 //0: 关闭CRC校验,不管数据长度多长都不加CRC //大于0: 表示加CRC的数据长度,如: crc_limit为50,则表示大于等于50个字节的数据开启CRC校验
```

#### 12.4 设置AP数据传输模式和速率

- 目的 根据应用需求设置数据传输模式和速率。
- 语法

```
uc_result_e uc_wiota_set_data_rate(uc_data_rate_mode_e rate_mode, u32_t
rate_value);
```

#### 描述

三种模式:

第一种基本模式,是基本速率设置。

在第一种模式的基础上,在系统配置中dlul\_ratio为1:2时,才能打开第二种模式,打开该模式能够提高该帧结构情况下两倍速率,默认第二种模式开启状态。

在第一种模式的基础上,打开第三种模式,能够提升 (8\*(1 << group\_number)) 倍单终端的速率,但是会影响网络中其他终端的上行,建议在大数据量快速传输需求时使用。

备注: group number为系统配置中的参数。

返回值

uc\_result\_e

//函数执行结果

参数

• 参数类型

#### • 参数类型描述

○ UC\_RATE\_MORMAL: 普通模式。

UC\_RATE\_MID: dlul\_ratio为1:2时可开启。UC\_RATE\_HIGH: 连续数据包模式。

#### 12.5 通过终端id查询对应的scramble id

目的

根据user\_id查询对应的scramble id ,该值在下一小节中使用,用于计算该IOTE在数据帧里的位置信息。

语法

 描述 根据user id返回对应的scramble id结果。

返回值

uc\_result\_e //函数执行结果

参数

```
user_id//要查询的id数组首地址user_id_num//要查询的id个数,一次最多100个callback//为NULL时为非阻塞查询,不为空时为阻塞查询query_result//查询到的结果
```

• 参数类型

```
typedef void (*uc_qurey_callback)(uc_query_recv_t *result)
typedef struct
{
    u32_t result;
    u32_t scramble_id_num;
    u32_t *scramble_id;
}uc_query_recv_t;
```

- 参数类型说明
  - uc\_qurey\_callback: 回调函数指针。
  - o uc\_query\_recv\_t:
    - result: 查询的结果, uc result e。
    - scramble\_id\_num: 查询到的scramble id个数。
    - scramble\_id: 查询到的scramble id指针,使用完成后需要调用者手动释放。

## 12.6 将scramble id转换为位置信息

目的

将查询到的scramble id信息转换为该终端id所在的实际位置。

语法

描述

用于将scramble id信息转化为实际的位置信息,用户id的平铺管理,每个子帧位置表示一个不冲突的位置。每个group默认8个子帧位置,比如1个group情况下,每帧有8个不冲突的子帧位置,用户可根据情况进行平铺管理。

• 返回值

```
dev_pos_t //位置信息结构体,需要调用者手动释放
```

• 返回值参数描述

参数

```
scramble_id//要查询的scramble id数组首地址scramble_id_num//要查询的scramble id的个数
```

## 12.7 查询某寄存器内容

- 目的 查询寄存器地址的值,程序异常时使用。
- 语法

```
u32_t uc_wiota_read_value_from_reg(u32_t type, u32_t addr);
```

- 描述 查询内存地址的值,用于判断某些寄存器的工作状态。
- 返回值 内存地址的值,默认4个字节。
- 参数

```
type//0:查询8088内存地址; 1: 查询ap8288内存地址addr//内存地址,如0x3b1014
```