终端应用接口文档

库接口

1. 获取WIoTa库版本信息

- 查询版本信息 WIoTa库的版本号、git信息以及编译时间
- 语法

```
void uc_wiota_get_version(u8_t *wiota_version, u8_t *git_info, u8_t *time, u32_t
*cce_version);
```

描述

WIoTa库的版本号、git信息以及编译时间

• 返回值

无

参数

wiota_version: wiota 库的版本信息 git_info: wiota库对应git信息 time: wiota库编译时间 cce_version: CCE版本号

2. 初始化WIoTa

• 目的 WIoTa协议栈的初始化

语法

void uc_wiota_init(void);

- 描述 初始化WIoTa协议栈的资源,初始化线程,内存等。
- 返回值

无

参数

无

3. 启动WIoTa

- 目的 启动WIoTa协议栈
- 语法

```
void uc_wiota_run(void);
```

- 描述 启动WIoTa协议栈,进入空闲状态,即UC_STATUS_NULL。
- 返回值

无

参数

无

4. 关闭WIoTa

- 目的 关闭WIoTa协议栈
- 语法

void uc_wiota_exit(void);

- 描述 关闭WIoTa协议栈,回收所有WIoTa协议栈资源。
- 返回值

无

参数

无

5. 连接同步ap

- 目的 iote同步到ap
- 语法

void uc_wiota_connect(void);

• 描述

同步到ap的同步帧结构后,WIoTa协议栈处于进入同步状态,即UC_STATUS_SYNC,此时可发起随机接入。

• 返回值

无

参数

无

注意

在WIoTa启动之后调用

6. 断开与ap的同步

- 目的 断开同步状态
- 语法

void uc_wiota_disconnect(void);

- 描述 断开与AP的同步连接,回到NULL状态
- 返回值无
- 参数无

7. 查询WIoTa当前状态

- 目的 查询WloTa协议栈的状态,为下一步操作做准备
- 语法

```
UC_WIOTA_STATUS uc_wiota_get_state(void);
```

- 描述 查询wiota当前状态
- 返回值状态枚举值

```
typedef enum {
    UC_STATUS_NULL = 0,
    UC_STATUS_SYNC,
    UC_STATUS_SYNC_LOST,
    UC_STATUS_SLEEP,
    UC_STATUS_ERROR,
}UC_WITOA_STATUS;
```

UC_STATUS_NULL: 初始化或者关闭协议栈后, 处于该状态

UC_STATUS_SYNC: 同步成功后, 处于该状态

UC_STATUS_SYNC_LOST: 同步失败后,或者在SYNC状态时出现异常失步之后,处于该状态

UC_STATUS_SLEEP:协议栈休眠时,处于SLEEP状态,该状态暂未支持

UC_STATUS_ERROR: 其他状态。

参数无

8. 设置频点

- 目的 设置频点,iote和ap需要设置相同频点才能同步
- 语法

```
void uc_wiota_set_freq_info(u8_t freq_idx);
```

• 描述 设置频点,目前的频点范围470M-510M,每200K一个频点

- 返回值无
- 参数 频点idx,范围0~200,代表频点(470+0.2*idx)
- 注意 在初始化系统之后,在系统启动之前调用,否则无法生效

9. 查询频点

- 目的 获取频点idx
- 语法

```
unsigned char uc_wiota_get_freq_info();
```

- 描述 查询频点,目前频点范围470M-510M,每200K一个频点
- 返回值 频点idx, 范围0~200, 代表频点 (470+0.2*idx)
- 参数无
- 注意无

10. 设置用户id

- 目的 设置用户id
- 语法

```
int uc_wiota_set_userid(unsigned int* id, unsigned char id_len);
```

- 描述 设置用户id,此id为终端唯一标识
- 返回值○ 正常
 - 1:参数异常
- 参数
 - id: 用户id的地址指针

例:

```
unsigned int uid_list[1] = {0x12345678};
uc_wiota_set_userid(uid_list,4);
```

id_len: id长度,取值范围1~4字节

• 注意 目前支持最大4字节长度的user id

11. 获取用户id

- 目的 获取用户id
- 语法

```
void uc_wiota_get_userid(unsigned int* id, unsigned char* id_len);
```

• 描述 获取用户id,此id为终端唯一标识

返回值id: user_idid_len: id长度,取值2,4,6,8字节

参数无

• 注意 目前只支持4字节长度的user id

12. 获取系统配置

- 目的 获取系统配置
- 语法

```
void uc_wiota_get_system_config(sub_system_config_t *config);
```

- 描述 获取系统配置
- 返回值子系统配置结构表
- 参数无
- 结构体

```
typedef struct {
   unsigned char ap_max_pow; // ap最大发射功率,默认21db. 范围 0 - 31 db.
   unsigned char id_len; // id长度,取值0,1,2,3代表2,4,6,8字节 unsigned char pn_num; // 固定为1,暂时不提供修改
   unsigned char symbol_length; // 帧配置,取值0,1,2,3代表128,256,512,1024
   unsigned char dlul_ratio; // 帧配置,下上行比例,取值0,1代表1:1和1:2
   unsigned char btvalue; // 和调制信号的滤波器带宽对应,BT越大,信号带宽越大,
取值0,1代表BT_1.2和BT_0.3,BT_1.2的数据速率比BT_0.3的高
   unsigned char group_number; // 帧配置,取值0,1,2,3代表1,2,4,8个上行group数量,
在symbol_length为0/1/2/3时,group_number最高限制为3/2/1/0
   unsigned char spectrum_idx; // 频谱序列号,默认为3,即470-510M(具体见频谱idx表)
                           // 系统id
   unsigned int
                systemid;
   unsigned int subsystemid; // 子系统id
   unsigned char na[48];
 }sub_systrm_config_t;
```

频谱idx	低频 MHz	高频 MHz	中心频率 MHz	带宽 MHz	频点step MHz	频点 idx	频点 个数
0 (other1)	223	235	229	12	0.2	0~60	61
1 (other2)	430	432	431	2	0.2	0~10	11
2 (EU433)	433.05	434.79	433.92	1.74	0.2	0~8	9
3 (CN470- 510)	470	510	490	40	0.2	0~200	201
4 (CN779- 787)	779	787	783	8	0.2	0~40	41
5 (other3)	840	845	842.5	5	0.2	0~25	26
6 (EU863- 870)	863	870	866.5	7	0.2	0~35	36
7 (US902- 928)	902	928	915	26	0.2	0~130	131

- 注意
 - (1) 子系统配置表需要与ap一样才能同步
 - (2) 暂不支持BT_1.2, 即btvalue=0

13. 设置系统配置

- 目的 设置系统配置
- 语法

void uc_wiota_set_system_config(sub_system_config_t *config);

- 描述 设置系统配置
- 返回值无
- 参数 子系统配置结构表
- 结构体 同前一个接口
- 注意 子系统配置表需要与ap一样才能同步

14. 获取无线信道状态

- 目的 获取信道参数
- 语法

```
void uc_wiota_get_radio_info(radio_info_t *radio);
```

• 描述

设置系统配置

出参

无线信道参数表:

rssi: 信号强度, 范围0~150, 实际表示0~-150dbm

ber: 误码率, 暂不支持

snr: 信噪比, 范围 -25dB ~ 30dB

cur_pow: 当前发射功率,范围 -16~21dBm max_pow: 最大发射功率,范围 -16~21dBm cur_mcs: 当前数据发送速率级别,范围 0~7

max_mcs: 截止目前最大数据发送速率级别, 范围 0~7

• 结构体

```
typedef struct {
  unsigned char    rssi;  // absolute value, 0~150 means 0 ~ -150
  unsigned char    ber;
  signed char    snr;
  signed char    cur_pow;
  signed char    max_pow;
  unsigned char    cur_mcs;
  unsigned char    max_mcs;
}radio_info_t;
```

注意无

15. 设置数据传输速率

目的 根据应用需求设置数据传输速率

语法

```
void uc_wiota_set_data_rate(unsigned char rate_mode, unsigned int rate_value);
```

• 描述

设置最大速率模式和级别,三种模式,与枚举UC_DATA_RATE_MODE里对应 第一种基本模式,是基本速率设置,有9档mcs速率级别(包括自动mcs),详见 UC_MCS_LEVEL,默认为自动mcs,设置非自动mcs时同时关闭自动速率匹配功能

在第一种模式的基础上,在<u>系统配置</u>中dlul_ratio为1:2时,才能打开第二种模式,打开该模式能够提高该帧结构情况下两倍速率,默认第二种模式开启状态

在第一种模式的基础上,打开第三种模式,能够提升(8*(1 << group_number))倍单终端的速率,但是会影响网络中其他终端的上行,建议在大数据量快速传输需求时使用备注:group_number为系统配置中的参数

• 返回值

无

参数

rate_mode: 枚举UC_DATA_RATE_MODE

rate_value: 当rate_mode为UC_RATE_NORMAL时, rate_value为枚举UC_MCS_LEVEL

当rate_mode为UC_RATE_MID时, rate_value为0或1, 表示关闭或打开

当rate_mode为UC_RATE_HIGH时, rate_value为0, 表示关闭, rate_value为其他值, 表示当实际发送数据量(byte)大于等于该值时才会真正开启该模式,常用建议设置rate_value为100

```
typedef enum {
 UC_RATE_NORMAL = 0,
 UC_RATE_MID,
 UC_RATE_HIGH,
}UC_DATA_RATE_MODE;
typedef enum {
 UC_MCS_LEVEL_0 = 0,
 UC_MCS_LEVEL_1,
 UC_MCS_LEVEL_2,
 UC_MCS_LEVEL_3,
 UC_MCS_LEVEL_4,
 UC_MCS_LEVEL_5,
 UC_MCS_LEVEL_6,
 UC_MCS_LEVEL_7,
 UC_MCS_AUTO = 8,
}UC_MCS_LEVEL;
```

BT_0.3时在不同symbol length和不同MCS时,对应每帧传输的应用数据量(byte)

symbol length	mcs0	mcs1	mcs2	mcs3	mcs4	mcs5	mcs6	mcs7
128	5	7	50	64	78	不支 持	不支 持	不支 持
256	5	13	20	50	106	155	190	不支 持
512	5	13	29	40	71	134	253	295
1024	5	13	29	61	106	218	449	617

初始化协议栈时默认打开自动速率匹配功能,调用该接口入参为0~7时,设置最大速率级别,同时 关闭自动速率匹配功能,再次调用该接口入参为UC_MCS_AUTO(或者不是0~7)时,会打开自动速率 匹配功能。

为了保证接入成功率,接入短消息暂只使用mcs0~3,由于其中需要携带user id,正常会再减去4个字节空间,实际给应用的数据量会比正常短消息少。

接入短消息的MCS还有其他限制(应用层可不关注), symbol length为128/256/512/1024时,接入短消息的MCS最高为1/2/3/3。

每帧时间长度 (frameLen) 的粗略计算公式: (单位微妙)

```
// dlGroupNum和ulGroupNum取值0,1,2,3, ulGroupNum即系统参数配置中的group_number groupNum = (1 << dlGroupNum) + (1 << ulGroupNum); symbolNum = 11 + 2 * (1 << pn_num) + 64 * groupNum; // pn_num目前固定为1 frameLen = symbolNum * 4 * 128 * (1 << symbol_length); // symbol_length取值为 0,1,2,3
```

举例: <u>系统配置</u>中group_number为0, dlul_ratio为0, symbol_length为1, 则

```
groupNum = 1 + 1 = 2;

symbolNum = 15 + 128 = 143;

frameLen = 143 * 4 * 128 * 2 = 146432 us
```

在此帧结构配置情况下,如果选择MCS2,则应用数据速率为 8*20/0.146432 = 1093 bps (计算上行数据速率时,一般不考虑第一个包即随机接入包)

注意

一味提高速率,可能导致上行始终无法成功

16. 设置DCXO

目的设置频偏

• 语法

```
void uc_wiota_set_dcxo(unsigned int dcxo);
```

描述

每块芯片的频偏不同,在协议栈启动之前需要单独配置,测试模式使用,之后量产时会测好后固定写在系统静态变量中,不需要应用管理。

• 返回值

无

参数

dcxo: 频偏

注意

在协议栈初始化之后,启动之前调用,否则无法生效

17. 设置终端连接时间

• 目的 设置终端接入后连接保持的时间

语法

```
void uc_wiota_set_active_time(unsigned int active_s);
```

描述

终端在接入后,即进入连接态,当无数据发送或者接收时,会保持一段时间的连接态状态,在此期间ap和终端双方如果有数据需要发送则不需要再进行接入操作,一旦传输数据就会重置连接时间,而在时间到期后,终端自动退出连接态,ap同时删除该终端连接态信息。正常流程是终端接入后发完上行数据,ap再开始发送下行数据,显然,这段时间不能太短,否则会底层自动丢掉终

端的信息,导致下行无法发送成功。<u>系统配置</u>中symbol_length为0/1/2/3时默认连接时间是(2/3/4/8)*(下行group数)秒,也就是说ap侧应用层在收到终端接入后,在该时间内下发下行数据,不需要再走寻呼流程。

返回值

无

参数

active_s: 连接态时间,单位秒

注意

需要跟AP侧同步设置,否则终端状态会不同步。 默认设置已经匹配。

18. 获取终端连接时间

• 目的 获取终端接入后保持的时间

• 语法

unsigned int uc_wiota_get_active_time(void);

- 描述 同上
- 返回值 active_s,单位秒
- 参数无
- 注意无

19. 设置当前功率(自动/手动切换)

- 目的 设置固定功率或者自动功率
- 语法

void uc_wiota_set_cur_power(signed char power);

• 描述

设置功率值,如果功率值为正常范围值,则设置成该功率,如果超出范围,则设置为对应的最大或最小功率,并且关闭自动功率模式如果功率值为107,则代表恢复自动功率模式

• 返回值

无

• 参数 power, 范围-16~21db

注意

无

20. 设置最大功率

- 目的 设置最大功率
- 语法

```
void uc_wiota_set_max_power(signed char power);
```

- 描述 设置最大功率值,在自动功率模式情况下会用到最大功率值
- 返回值无
- 参数 输入power, 范围-16~21db
- 注意无

21. 开关gating省电模式

- 目的 开关gating省电模式
- 语法

```
void uc_wiota_set_is_gating(unsigned char is_gating);
```

- 描述 设置gating开关标志
- 返回值无
- 参数 is_gating: 0,关闭gating功能; 1,打开gating功能
- 注意 该功能在协议栈开启时才有效,需初始化协议栈之后再打开该功能,关闭协议栈则自动关闭gating 功能

22. 设置gating省电模式下的中断唤醒源

- 目的设置唤醒源
- 语法

void uc_wiota_set_gating_event(unsigned char action, unsigned char event_id);

- 描述设置唤醒源
- 返回值

无

参数

action: 0,清除该event_id唤醒源; 1,设置该event_id唤醒源event_id:对应于中断向量表,将某一个中断作为唤醒源,参考代码interrupt_handle.c

- 注意
 - (1) 该接口在协议栈开启时才有效,需初始化协议栈之后再设置
 - (2) 不支持修改和配置event id为0/1/23/24/29的唤醒源,分别为

RTC/CCE/UART0/UART1/SYSTIMER

23. 扫频

目的

扫频,获取可接入频点的RSSI和SNR,用于判断接入哪个频点

语法

```
void uc_wiota_scan_freq(unsigned char* data, unsigned short len, unsigned int
timeout, uc_recv callback, uc_recv_back_p recv_result);
```

描述

发送扫频频点数据,等待返回结果,提供两种模式 如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,扫频结束或者超时后会调用callback返回结果 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,扫频结束或者超时该函数才会返回结果

返回值

recv_result

结构体:

```
typedef struct {
   u8_t    result;
   u8_t    type;    // UC_RECV_DATA_TYPE
   u16_t    data_len;
   u8_t*    data;
}uc_recv_back_t,*uc_recv_back_p;

typedef enum {
   UC_RECV_MSG = 0,
   UC_RECV_BC,
   UC_RECV_OTA,
   UC_RECV_SCAN_RESULT,
   UC_RECV_SYNC_LOST,
}UC_RECV_DATA_TYPE;

typedef void (*uc_recv)(uc_recv_back_p recv_data);
```

其中的data,内容为uc_freq_scan_result_t的结构体数组,其频点个数需要根据len计算得到

参数

data:需要传输的数据的头指针,在收到返回结果之前不能释放,数据内容为uc_freq_scan_req_t的结构体数组

len:数据长度,由于频点idx为8bit,所以该len也代表频点个数,如果len为0并且data为空,则 代表需要全频带扫频

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

timeout: 超时时间,单位ms

• 结构体

```
typedef struct {
   unsigned char freq_idx;
}uc_freq_scan_req_t,*uc_freq_scan_req_p;

typedef struct {
   unsigned char freq_idx;
   signed char snr;
   signed char rssi;
   unsigned char is_synced;
}uc_freq_scan_result_t,*uc_freq_scan_result_p;
```

注意

需要先初始化协议栈,并且配置系统参数,特别是其中的频带信息,再启动协议栈后才能扫频操作,每次扫频只能扫一个频带的频点

上报结果目前固定为4个,如果能同步的频点不满4个,则会从RSSI最大的频点依次上报,填满4个频点为止。

24. 发送数据

- 目的 发送数据给ap
- 语法

```
UC_OP_RESULT uc_wiota_send_data(unsigned char* data, unsigned short len,
unsigned short timeout, uc_send callback);
```

• 描述

发送数据给ap,等待返回结果,提供两种模式 如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功发送数据或者超时后会调用callback返回结果 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功发送数据或者超时该函数才会返回结果

返回值 阻塞模式时该返回值有效

```
typedef enum {
    UC_OP_SUCC = 0,
    UC_OP_TIMEOUT,
    UC_OP_FAIL,
}UC_OP_RESULT;
```

参数

data: 需要传输的数据的头指针 len: 数据长度,数据最长为310字节

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

timeout: 超时时间,单位ms

• 结构体

```
typedef struct {
  unsigned int    result;
  unsigned char* oriPtr;
}uc_send_back_t,*uc_send_back_p;

typedef void (*uc_send)(uc_send_back_p send_result);
```

result: 返回结果, UC_OP_RESULT

oriPtr: 返回原数据的地址,方便应用确认对应数据

- 注意
 - (1) 在收到返回结果之前不能释放data内存,并且需要预留2字节的空间给底层CRC使用,比如数据len为101,则申请data_buffer大小为103,可参考at_wiotasend_setup的代码实现
 - (2) 不能在callback函数里释放内存
 - (3) 数据最长为310字节,数据超过310将被丢掉。如果应用层需要传超过310字节的数据,建议自己先分包。
 - (4) 在返回结果之前(包括回调函数结果之前),该函数不支持连续调用,否则会直接返回UC OP FAIL (回调函数也一样)

25. 被动接收数据接口注册

- 目的 被动接收数据
- 语法

```
void uc_wiota_register_recv_data(uc_recv callback,UC_CALLBACK_DATA_TYPE type);
```

• 描述

注册一个接收数据的被动回调函数,只需要系统启动后注册一次即可,每当iote收到普通数据(包括广播、OTA,即UC_RECV_DATA_TYPE中前三种消息)时,会调用该回调函数上报数据。注册一个接收协议栈状态信息的回调函数,只需要系统启动后注册一次即可,目前只有一种状态信息,失步消息(即UC_RECV_DATA_TYPE中的UC_RECV_SYNC_LOST)。

• 返回值

无

参数 回调函数用于接收数据结果

• 结构体

```
typedef struct {
   u8_t    result;
   u8_t    type; // UC_RECV_DATA_TYPE
   u16_t    data_len;
   u8_t*    data;
}uc_recv_back_t,*uc_recv_back_p;

typedef enum {
   UC_RECV_MSG = 0,
   UC_RECV_BC,
   UC_RECV_OTA,
   UC_RECV_SCAN_RESULT,
   UC_RECV_SYNC_LOST,
```

```
}UC_RECV_DATA_TYPE;

typedef enum {
    UC_CALLBACK_NORMAL_MSG = 0,
    UC_CALLBACK_STATE_INFO,
}UC_CALLBACK_DATA_TYPE;

typedef void (*uc_recv)(uc_recv_back_p recv_data);
```

26. 主动接收数据

• 目的 iote主动向ap申请下行数据

语法

```
void uc_wiota_recv_data_callback(uc_recv_back_p recv_result, unsigned short
timeout, uc_recv callback);
```

• 描述

发送申请给ap,等待返回数据结果,提供两种模式

如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功收到数据或者超时后会调用callback返回数据和结果

如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功收到数据或者超时该函数才会返回数据结果该回调函数与被动接收的回调注册函数不冲突,应用可根据自身需求设置。

返回值

recv_result:阻塞模式时,返回的结果

参数

timeout: 超时时间,单位ms

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

• 结构体

参见上述接口

27. 设置WIoTa log开关

• 目的 设置协议层的log开关

语法

```
void uc_wiota_log_switch(unsigned char log_type, unsigned char is_open);

typedef enum {
    UC_LOG_UART = 0,
    UC_LOG_SPI,
}UC_LOG_TYPE;
```

• 描述

开关协议层的log, 包括uart和spi两种

• 返回值

无

参数

log_type: uart和spi两种

is_open: 是否开启该log

• 结构体 参见上述接口

28. WIoTa统计信息获取

• 目的 获取WIoTa的统计信息

语法

```
unsigned int uc_wiota_get_stats(unsigned char type);
void uc_wiota_get_all_stats(uc_stats_info_p stats_info_ptr);
void uc_wiota_reset_stats(unsigned char type);
```

• 描述

获取/重置/增加某个/所有统计信息的计数

返回值

uc_wiota_get_stats:返回对应type的统计计数 stats_info_ptr:本地统计信息表,用来获取所有统计信息

参数

type: UC_STATS_TYPE,与uc_stats_info_t的参数——对应注意,在uc_wiota_get_stats中type为0,则返回无效值0

结构体

```
typedef struct {
    unsigned int rach_fail;
    unsigned int active_fail;
    unsigned int ul_succ;
    unsigned int dl_fail;
    unsigned int dl_succ;
    unsigned int bc_fail;
    unsigned int bc_succ;
    unsigned int ul_sm_succ;
    unsigned int ul_sm_total;
}uc_stats_info_t,*uc_stats_info_p;
typedef enum {
    UC\_STATS\_READ = 0,
    UC_STATS_WRITE,
}UC_STATS_MODE;
typedef enum {
    UC\_STATS\_TYPE\_ALL = 0,
    UC_STATS_RACH_FAIL,
    UC_STATS_ACTIVE_FAIL,
    UC_STATS_UL_SUCC,
    UC_STATS_DL_FAIL,
    UC_STATS_DL_SUCC,
    UC_STATS_BC_FAIL,
    UC_STATS_BC_SUCC,
    UC_STATS_UL_SM_SUCC,
    UC_STATS_UL_SM_TOTAL,
    UC_STATS_TYPE_MAX,
}UC_STATS_TYPE;
```

• 结构体描述

UC_STATS_RACH_FAIL: 接入失败次数

UC_STATS_ACTIVE_FAIL: 连接态发送失败次数

UC_STATS_UL_SUCC: 上行发送成功次数

UC_STATS_DL_FAIL: 下行接收失败次数 (收完整段数据校验CRC错误)

UC_STATS_DL_SUCC: 下行接收成功次数UC_STATS_BC_FAIL: 广播接收失败次数UC_STATS_BC_SUCC: 广播接收成功次数

UC_STATS_UL_SM_SUCC: 上行短消息成功次数 UC_STATS_UL_SM_TOTAL: 上行短消息总发送次数

29. 设置CRC校验开关

• 目的 设置CRC校验开关

语法

void uc_wiota_set_crc(unsigned short crc_limit);

● 描述

开关协议层的CRC,并设置校验长度的标准 如果crc_limit为0,表示关闭CRC校验功能 如果crc_limit大于0,表示数据长度大于等于crc_limit时,才打开CRC校验功能,所以crc_limit设置 为1,则可表示任意长度的数据均加CRC

• 返回值

无

参数

crc_limit: 校验长度限制

注意

终端和AP的crc_limit设置需要一致!

30. 设置有源晶体

目的 设置有源晶体,查询有源晶体

语法

void uc_wiota_set_is_osc(unsigned char is_osc);
unsigned char uc_wiota_get_is_osc(void);

• 描述

设置是否有源晶体版本的硬件,此项设置与DCXO设置互斥,如果设置了有源晶体,就不能再设置 DCXO

• 返回值

无

参数

is_osc: 是否有源晶体

注意

31. 设置指示灯开关

• 目的 开关指示灯,在二次开发版本中,可关闭指示灯,即停止协议栈对相应GPIO(2/3/7/16/17)的操作,避免冲突

语法

void uc_wiota_light_func_enable(unsigned char func_enable);

• 描述 开启或关闭协议栈运行状态及上下行数据的指示灯,默认开启

• 返回值

无

参数

func_enable: 开关指示灯功能

注意