终端应用接口文档

库接口

1. 获取wiota库版本信息

- 查询版本信息 wiota库的版本号、git信息以及编译时间
- 语法

```
void uc_wiota_get_version(u8_t *version, u8_t *git_info, u8_t *time);
```

• 描述 wiota库的版本号、git信息以及编译时间

返回值无

参数

version: wiota 库的版本信息 git_info: wiota库对应git信息 time: wiota库编译时间

2. 初始化

• 目的 wiota系统初始化

语法

void uc_wiota_init(void);

- 描述 初始化wiota资源,初始化线程,内存等。
- 返回值

无

参数无

3. 启动wiota

- 目的 启动wiota系统
- 语法

```
void uc_wiota_run(void);
```

• 描述 启动wiota系统,进入NULL状态。 返回值无

参数

无

4. 关闭wiota

- 目的 关闭wiota系统
- 语法

void uc_wiota_exit(void);

- 描述 关闭wiota系统,回收所有wiota系统资源。
- 返回值无
- 参数

无

5. 连接同步ap

- 目的 iote同步ap
- 语法

void uc_wiota_connect(void);

- 描述 同步ap,同步帧结构,进入SYNC状态,wiota系统处于待命状态,随时可发起随机接入。
- 返回值

无

参数

无

• 注意 在wiota启动之后调用

6. 断开与ap的同步

- 目的 断开同步状态
- 语法

void uc_wiota_disconnect(void);

- 描述 断开与AP的同步连接,回到NULL状态
- 返回值

无

参数

无

7. 查询wiota当前状态

- 目的 查询wiota状态,为下一步操作做准备
- 语法

```
UC_WIOTA_STATUS uc_wiota_get_state(void);
```

- 描述 查询wiota当前状态
- 返回值 状态枚举值

```
typedef enum {
    UC_STATUS_NULL = 0,
    UC_STATUS_SYNC,
    UC_STATUS_SLEEP,
    UC_STATUS_ERROR,
}UC_WITOA_STATUS;
```

参数无

8. 设置频点

- 目的 设置频点,iote和ap需要设置相同频点才能同步
- 语法

```
void uc_wiota_set_freq_info(u8_t freq_idx);
```

- 描述
 设置频点,频点范围470M-510M,每200K一个频点
- 返回值无
- 参数 频点idx, 范围0~200, 代表频点 (470+0.2*idx)
- 注意 在初始化系统之后,在系统启动之前调用,否则无法生效

9. 查询频点

- 目的 获取频点idx
- 语法

```
unsigned char uc_wiota_get_freq_info();
```

- 描述 查询频点,频点范围470M-510M,每200K一个频点
- 返回值 频点idx, 范围0~200, 代表频点 (470+0.2*idx)
- 参数无
- 注意无

10. 设置用户id

- 目的 设置用户id
- 语法

```
int uc_wiota_set_userid(unsigned int* id, unsigned char id_len);
```

- 描述 设置用户id,此id为终端唯一标识
- 返回值
 - 0: 正常
 - 1:参数异常
- 参数
 - id: 用户id

id建议使用2个32bit的16进制数值列表,方便传输,例: uid_list = [0x12345678] id_len: id长度,取值范围1~4字节

注意

目前只支持4字节长度的user id

11. 获取用户id

- 目的 获取用户id
- 语法

```
void uc_wiota_get_userid(unsigned int* id, unsigned char* id_len);
```

描述 获取用户id,此id为终端唯一标识 返回值 id: user_id id_len: id长度,取值2,4,6,8字节

参数无

• 注意 目前只支持4字节长度的user id

12. 获取系统配置

- 目的 获取系统配置
- 语法

```
void uc_wiota_get_system_config(sub_system_config_t *config);
```

• 描述 获取系统配置

• 返回值 子系统配置结构表

参数无

• 结构体

```
typedef struct {
   unsigned char ap_max_pow; // ap最大发射功率,默认21db. 范围 0 - 31 db.
   unsigned char id_len; // id长度,取值0,1,2,3代表2,4,6,8字节 unsigned char pn_num; // 固定为1,暂时不提供修改
   unsigned char symbol_length; // 帧配置,取值0,1,2,3代表128,256,512,1024
   unsigned char dlul_ratio; // 帧配置,下上行比例,取值0,1代表1:1和1:2
                             // 和调制信号的滤波器带宽对应,BT越大,信号带宽越大,取
   unsigned char btvalue;
值0,1代表1.2和0.3,BT=1.2的数据速率比BT=0.3的高
   unsigned char group_number; // 帧配置,取值0,1,2,3代表1,2,4,8个上行group数量,在
symbol_length为0/1/2/3时,group_number最高限制为3/2/1/0
   unsigned char spectrum_idx; // 频谱序列号, 默认为3, 即470-510M
   unsigned int systemid;
                             // 系统id
                subsystemid; // 子系统id
   unsigned int
   unsigned char na[48];
 }sub_systrm_config_t;
```

频谱idx	低频 MHz	高频 MHz	中心频率 MHz	带宽 MHz	频点step MHz	频点 idx	频点 个数
0 (other1)	223	235	229	12	0.2	0~60	61
1 (other2)	430	432	431	2	0.2	0~10	11
2 (EU433)	433.05	434.79	433.92	1.74	0.2	0~8	9
3 (CN470- 510)	470	510	490	40	0.2	0~200	201
4 (CN779- 787)	779	787	783	8	0.2	0~40	41
5 (other3)	840	845	842.5	5	0.2	0~25	26
6 (EU863- 870)	863	870	866.5	7	0.2	0~35	36
7 (US902- 928)	902	928	915	26	0.2	0~130	131

- 注意
 - (1) 子系统配置表需要与ap一样才能同步
 - (2) 暂不支持BT=1.2

13. 设置系统配置

- 目的 设置系统配置
- 语法

void uc_wiota_set_system_config(sub_system_config_t *config);

- 描述 设置系统配置
- 返回值无
- 参数 子系统配置结构表
- 结构体 同前一个接口
- 注意 子系统配置表需要与ap一样才能同步

14. 获取无线信道状态

- 目的 获取信道参数
- 语法

```
void uc_wiota_get_radio_info(radio_info_t *radio);
```

描述 设置系统配置

• 返回值

```
无线信道参数表,目前支持rssi,绝对值,0~150,代表 0~-150dbsnr,范围 -25dB~30dBcur_power,当前功率,范围 -16~21dBmmax_power,最大功率,范围 -16~21dBmcur_mcs,当前MCS
```

参数无

结构体

```
typedef struct {
  unsigned char    rssi;  // absolute value, 0~150 means 0 ~ -150
  unsigned char    ber;
  signed char    snr;
  signed char    cur_power;
  signed char    max_power;
  unsigned char    cur_mcs;
}radio_info_t;
```

注意无

15. 设置数据传输速率级别

• 目的 根据应用需求设置数据传输速率

语法

```
void uc_wiota_set_mcs_limit(unsigned char mcs_limit);
```

描述 设置最大速率级别,同时关闭自动速率匹配功能

返回值

无

参数

```
typedef enum {
   UC_MCS_LEVEL_0 = 0,
   UC_MCS_LEVEL_1,
   UC_MCS_LEVEL_2,
   UC_MCS_LEVEL_3,
   UC_MCS_LEVEL_4,
   UC_MCS_LEVEL_5,
   UC_MCS_LEVEL_5,
   UC_MCS_LEVEL_6,
   UC_MCS_LEVEL_7,
   UC_MCS_LEVEL_7,
   UC_MCS_LEVEL_INVALID = 8,
}UC_MCS_LEVEL_INVALID = 8,
```

BT=0.3时在不同symbol length和不同MCS时,对应每帧传输的应用数据量(byte),表中0表示不支持该MCS

symbol length	mcs0	mcs1	mcs2	mcs3	mcs4	mcs5	mcs6	mcs7
128	5	7	50	64	78	0	0	0
256	5	13	20	50	106	155	190	0
512	5	13	29	40	71	134	253	295
1024	5	13	29	61	106	218	449	617

初始化协议栈时为自动速率匹配功能打开状态,调用该接口入参为0~7时,设置最大速率级别,同时关闭自动速率匹配功能,再次调用该接口入参为8(或者不是0~7)时,会打开自动速率匹配功能。重启协议栈也会恢复初始功能。

为了保证接入成功率,目前接入短消息暂只使用mcs0,由于其中需要携带user id,正常会再减去4个字节空间,实际给应用的数据量只有1个字节。

接入短消息的MCS还有其他限制, symbol length为128/256/512/1024时, 接入短消息的MCS最高为1/2/3/3。

每帧时间长度 (frameLen) 的粗略计算公式: (单位微妙)

```
groupNum = (1 << dlGroupNum) + (1 << ulGroupNum); // dlGroupNum和ulGroupNum取值 0,1,2,3, ulGroupNum即系统参数配置中的group_number symbolNum = 11 + 2 * (1 << pn_num) + 64 * groupNum; // pn_num目前固定为1 frameLen = symbolNum * 4 * 128 * (1 << symbol_length); // symbol_length取值为 0,1,2,3
```

举例: 系统配置中group_number为0, dlul_ratio为0, symbol_length为1, 则

```
groupNum = 1 + 1 = 2;

symbolNum = 15 + 128 = 143;

frameLen = 143 * 4 * 128 * 2 = 146432 us
```

在此帧结构配置情况下,如果选择MCS2,则应用数据速率为 8*20/0.146432 = 1093 bps (计算上行数据速率时,一般不考虑第一个包即随机接入包)

注意

一味提高速率,可能导致上行始终无法成功

16. 设置DCXO

- 目的设置频偏
- 语法

void uc_wiota_set_dcxo(unsigned int dcxo);

● 描述

每块芯片的频偏不同,在系统启动之前需要单独配置,测试模式使用,之后量产时会测好后固定写在系统静态变量中,不需要应用管理。

• 返回值

无

参数

dcxo: 频偏

注意

在初始化系统之后, 在系统启动之前调用, 否则无法生效

17. 设置终端连接时间

• 目的 设置终端接入后保持的时间

语法

void uc_wiota_set_activetime(unsigned int active_s);

• 描述

终端在接入后,即进入连接态,当无数据发送或者接收时,会保持一段时间的连接态状态,在此期间ap和终端双方如果有数据需要发送则不需要再进行接入操作,一旦传输数据就会重置连接时间,而在时间到期后,终端自动退出连接态,ap同时删除该终端连接态信息。正常流程是终端接入后发完上行数据,ap再开始发送下行数据,显然,这段时间不能太短,否则会底层自动丢掉终端的信息,导致下行无法发送成功。默认连接时间是3秒,也就是说ap侧应用层在收到终端接入后,需要在3秒内下发下行数据。

返回值

无

参数

active_s: 生存周期, 单位秒

注意

需要跟AP侧同步设置,否则终端状态会不同步。

18. 获取终端连接时间

- 目的 获取终端接入后保持的时间
- 语法

unsigned int uc_wiota_get_activetime(void);

- 描述同上
- 返回值 active_s,单位秒
- 参数无
- 注意无

19. 设置当前功率(自动/手动切换)

- 目的 设置固定功率或者自动功率
- 语法

```
void uc_wiota_set_cur_power(signed char power);
```

- 描述 设置功率值,如果功率值为正常范围值,则设置成该功率,并且关闭自动功率模式;如果功率值为 127 (0x7F) ,则代表恢复自动功率模式
- 返回值无
- 参数 power, 范围 -16 ~ 21db
- 注意 无

20. 设置最大功率

- 目的 设置最大功率
- 语法

void uc_wiota_set_max_power(signed char power);

- 描述 设置最大功率值,在自动功率模式情况下会用到最大功率值
- 返回值无
- 参数 输入power, 范围 -16 ~ 21db
- 注意无

21. 开关gating省电模式

- 目的 开关gating省电模式
- 语法

void uc_wiota_set_is_gating(unsigned char is_gating);

- 描述 设置gating开关标志
- 返回值无
- 参数 is_gating: 0,关闭gating功能; 1,打开gating功能
- 注意 该功能在协议栈开启时才有效,需初始化协议栈之后再打开该功能,关闭协议栈则自动关闭gating 功能

22. 设置gating省电模式下的中断唤醒源

- 目的设置唤醒源
- 语法

void uc_wiota_set_gating_event(unsigned char action, unsigned char event_id);

- 描述设置唤醒源
- 返回值无
- 参数

action: 0,清除该event_id唤醒源; 1,设置该event_id唤醒源event_id: 对应于中断向量表,将某一个中断作为唤醒源,参考代码interrupt_handle.c

- 注意
 - (1) 该接口在协议栈开启时才有效,需初始化协议栈之后再设置
 - (2) 不支持修改和配置event_id为0/1/23/24/29的唤醒源,分别为
 - RTC/CCE/UART0/UART1/SYSTIMER

23. 扫频

- 目的 扫频,获取可接入频点的RSSI和SNR,用于判断接入哪个频点
- 语法

void uc_wiota_scan_freq(unsigned char* data, unsigned short len, unsigned int timeout, uc_recv callback, uc_recv_back_p recv_result); 描述

发送扫频频点数据,等待返回结果,提供两种模式 如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,扫频结束或者超时后会调用callback返回结果 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,扫频结束或者超时该函数才会返回结果

返回值

recv_result 结构体:

```
typedef struct {
    u8_t     result;
    u8_t     type; // UC_RECV_DATA_TYPE
    u16_t    data_len;
    u8_t*    data;
}uc_recv_back_t,*uc_recv_back_p;

typedef enum {
    UC_RECV_MSG = 0,
    UC_RECV_BC,
    UC_RECV_OTA,
    UC_RECV_SCAN_RESULT,
    UC_RECV_SYNC_LOST,
}UC_RECV_DATA_TYPE;

typedef void (*uc_recv)(uc_recv_back_p recv_data);
```

其中的data,内容为uc_freq_scan_result_t的结构体数组,其频点个数需要根据len计算得到

参数

data: 需要传输的数据的头指针,在收到返回结果之前不能释放,数据内容为uc_freq_scan_req_t的结构体数组

len:数据长度,由于频点idx为8bit,所以该len也代表频点个数,如果len为0并且data为空,则代表需要全频带扫频

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

timeout: 超时时间,单位ms

• 结构体

```
typedef struct {
   unsigned char freq_idx;
}uc_freq_scan_req_t,*uc_freq_scan_req_p;

typedef struct {
   unsigned char freq_idx;
   signed char snr;
   signed char rssi;
   unsigned char is_synced;
}uc_freq_scan_result_t,*uc_freq_scan_result_p;
```

注意

需要先初始化协议栈,并且配置系统参数,特别是其中的频带信息,再启动协议栈后才能扫频操作,每次扫频只能扫一个频带的频点

上报结果目前固定为4个,如果能同步的频点不满4个,则会从RSSI最大的频点依次上报,填满4个频点为止。

24. 发送数据

- 目的 发送数据给ap
- 语法

```
UC_OP_RESULT uc_wiota_send_data(unsigned char* data, unsigned short len,
unsigned short timeout, uc_send callback);
```

描述

发送数据给ap,等待返回结果,提供两种模式 如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功发送数据或者超时后会调用callback返回结果 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功发送数据或者超时该函数才会返回结果

返回值 阻塞模式时该返回值有效

```
typedef enum {
    UC_OP_SUCC = 0,
    UC_OP_TIMEOUT,
    UC_OP_FAIL,
}UC_OP_RESULT;
```

参数

data: 需要传输的数据的头指针

len:数据长度

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

timeout: 超时时间,单位ms

• 结构体

```
typedef struct {
  unsigned short result;
}uc_send_back_t,*uc_send_back_p;

typedef void (*uc_send)(uc_send_back_p send_result);
```

- 注意
 - (1) 在收到返回结果之前不能释放data内存,并且需要预留4字节的空间给底层CRC使用,比如数据len为100,则申请data_buffer大小为104
 - (2) 不能在callback函数里释放内存

25. 被动接收数据接口注册

- 目的 被动接收数据
- 语法

```
void uc_wiota_gegister_recv_data(uc_recv callback);
```

描述

注册一个接收数据的被动回调函数,只需要系统启动后注册一次即可,每当iote收到普通数据或者广播数据时,会调用改回调函数上报数据。

• 返回值

无

参数

回调函数用于接收数据结果

• 结构体

```
typedef struct {
   u8_t    result;
   u8_t    type;    // UC_RECV_DATA_TYPE
   u16_t    data_len;
   u8_t*    data;
}uc_recv_back_t,*uc_recv_back_p;

typedef enum {
   UC_RECV_MSG = 0,
   UC_RECV_BC,
   UC_RECV_OTA,
   UC_RECV_SCAN_RESULT,
   UC_RECV_SYNC_LOST,
}UC_RECV_DATA_TYPE;

typedef void (*uc_recv)(uc_recv_back_p recv_data);
```

26. 主动接收数据

• 目的 iote主动向ap申请下行数据

• 语法

```
void uc_wiota_recv_data(uc_recv_back_p recv_result, unsigned short timeout,
uc_recv callback);
```

• 描述

发送申请给ap,等待返回数据结果,提供两种模式 如果回调函数不为NULL,则非阻塞模式,成功收到数据或者超时后会调用callback返回数据和结果 如果回调函数为NULL,则为阻塞模式,成功收到数据或者超时该函数才会返回数据结果

• 返回值

recv_result:阻塞模式时,返回的结果

参数

timeout: 超时时间,单位ms

callback: 回调函数, 非阻塞时处理返回结果

结构体

参见上述接口