• 初赛

- 远程连接
- 简单命令行控制
- ros2 pkg 控制
 - 运行方法
 - 如何加新的功能
- 初赛避障实现
 - 超声感知
 - 行走控制
 - 避障实施

初赛

远程连接

设备号: 4-1 NC077 4-2 YN275

使用vscode中的remote-ssh拓展,通过ssh连接机器狗进行开发,机器狗上已安装code server

在实验室cyberdog wifi环境下,各狗的ip地址和ssh登陆凭证为

4-1:mi@10.0.0.189 4-2:mi@10.0.0.245

连接密码均为123

简单命令行控制

坐/立 使用service (CyberDog_4_1 或者 CyberDog_4_2)

ros2 service call /CyberDog_4_1/motion_result_cmd protocol/srv/MotionResultCmd
"motion_id: 111"

走 使用topic

```
ros2 topic pub /CyberDog_4_1/motion_servo_cmd protocol/msg/MotionServoCmd "
{motion_id303, vel_des: [0.0, 0.0, 0.0], step_height: [0.05, 0.05]}"
```

监听超声信号 使用topic

```
ros2 topic echo /CyberDog_4_1/ultrasonic_payload
```

各个参数的含义: 见开发者文档

ros2 pkg 控制

开发文件目录结构为

```
~
- preliminary
- src
- avoidance
- avoidance
- 若干具体实现的py脚本
- setup.py
- ...
- log
- ...
```

运行方法

cd ~/preliminary

colcon build (这时候会报一个warning, pkg也没有编译成功)

source ~/preliminary/install/setup.bash (这时候会报一个 not found,不用管)

colcon build (这次build之后就出现pkg了)

ros2 run avoidance stand (stand/stand_sit/walk 是.py文件的名称)

如何加新的功能

建立新的xx.py,在main中实现功能

在setup.py.'console_scripts' 中添加一行'xx = avoidance.xx:main' (猜测也可以不在main中实现,然后把:main换成其他函数名称)

初赛避障实现

初赛的避障脚本为~/preliminary/src/avoidance/avoidance/avoid_jez.py,相关代码已上传

超声感知

避障方案通过超声实现,代码中定义了名为 ultrasonic_sensor的类,它用于处理超声波传感器的数据。这个类继承自 Node基类,Node是ROS2中用于创建节点的类。下面是对这个类的详细解释:

```
class ultrasonic sensor(Node):
    def __init__(self, name) -> None:
        super().__init__(name)
        self.sub = self.create_subscription(Range,
'/CyberDog_4_1/ultrasonic_payload', self.sub_callback, 10)
        self.status = SAFE
    def sub_callback(self, msg: Range):
        self.dist = msg.range
        if self.dist <= 0.6:</pre>
            self.status = TURN
            self.get_logger().info(f"Need to turn")
        elif self.dist <= 0.5:
            self.status = STOP
            self.get_logger().info(f"Need to stop")
        else:
            self.status = SAFE
    def get status(self):
        return self.status
```

• __init__(self, name) -> None: 类的构造函数,它接受一个参数 name,这是节点的名称。在构造函数中,它调用基类的构造函数 super().__init__(name),然后创建一个订阅者 self.sub,订阅名为
/CyberDog 4 1/ultrasonic payload的 Range类型的主题,并指定回调函数

self.sub_callback和队列大小为10。self.status初始化为SAFE,这是表示安全状态的常量。

- sub_callback(self, msg: Range): 这是订阅者的回调函数,每当有新的消息 发布到 /CyberDog_4_1/ultrasonic_payload主题时,这个函数就会被调用。 msg参数是收到的消息,它包含超声波传感器测量的距离。根据距离 self.dist的值,节点会更新 self.status的状态为 TURN、STOP或 SAFE,并通过日志记录相应的信息。
- get_status(self):这个方法返回当前的状态 self.status。根据状态的不同 SAFE,STOP,TURN,分别进行行走、后退和转向。

行走控制

移动转向通过定义的 move_cmd类实现,它用于发布运动控制命令到名为 /CyberDog_4_1/motion_servo_cmd的主题,这是开发者已经编写好的控制运动的方法。下面是对这个类的详细解释:

```
class move_cmd(Node):
    def __init__(self, name):
        super().__init__(name)
        self.publisher_ = self.create_publisher(MotionServoCmd,
'/CyberDog_4_1/motion_servo_cmd', 10)
        self.count = 0

def pub_motion(self, motion_id, vel_des, step_height=[0.05, 0.05]):
        msg = MotionServoCmd()
        msg.motion_id = motion_id
        msg.vel_des = vel_des
        msg.step_height = step_height
        self.publisher_.publish(msg)
        # self.get_logger().info(f'Publishing: "{msg.motion_id}" "{msg.vel_des}" "
{msg.step_height}" {self.count}')
        self.count += 1
```

- __init__(self, name):类的构造函数,它接受一个参数 name,这是节点的名称。在构造函数中,它调用基类的构造函数 super().__init__(name),然后创建一个发布者 self.publisher_,发布到名为 /CyberDog_4_1/motion_servo_cmd的 MotionServoCmd类型的主题,并指定队列大小为10。self.count初始化为0,可能是用来记录发布消息的次数。
- pub_motion(self, motion_id, vel_des, step_height=[0.05, 0.05]): 这个方法创建一个 MotionServoCmd类型的消息 msg, 并填充它的字段 motion_id、vel_des和 step_height。然后它使用 self.publisher_.publish(msg)发布这

个消息。motion_id是用于指定运动类型的标识符,可以参看开发者文档, vel des可能是速度, step height是步态高度。

避障实施

最后的避障行走实现结合超声和行走,通过主程序中的一个循环实现,它将持续运行一分钟(60秒),期间会不断检查超声波传感器的状态并相应地控制机器人的运动。这里使用了之前定义的 ultrasonic_sensor和 move_cmd类。下面是对这段代码的详细解释:

```
import time
import rclpy
# 假设 ultra 和 move 是之前创建的 ultrasonic_sensor 和 move_cmd 实例
# ultra = ultrasonic_sensor('ultra')
# move = move cmd('move')
now = time.time() # 获取当前时间
while time() - now < 60: # 循环将持续60秒
   rclpy.spin once(ultra) # 处理一次ultrasonic sensor节点的回调
   if ultra.get status() == SAFE:
       turning = False
       move.pub_motion(303, [0.5, 0., 0.]) # 前进
   elif ultra.get status() == TURN:
       if not turning:
           # dir = random.choice([1,-1]) # 随机选择转向方向
           dir = 1 # 确定转向方向
           turntime = time()
           turning = True
       if time() - turntime < 3.3:</pre>
           move.pub_motion(303, [-0.02, 0., 0.5 * dir]) # 转向
       else:
           move.pub_motion(303, [-0.01, 0., -0.5 * dir]) # 微调
   elif ultra.get status() == STOP:
       move.pub motion(303, [-0.3, 0., 0.]) # 停止
```

- while time() now < 60:: 这个循环将运行直到当前时间与 now之间的差值达 到60秒。
- rclpy.spin_once(ultra): 这个函数调用是为了处理 ultrasonic_sensor节点的一次回调。它接收和处理来自超声波传感器的数据。
- if ultra.get_status() == SAFE:: 如果传感器报告安全状态,机器人将前进。
- elif ultra.get_status() == TURN:: 如果传感器报告需要转向,机器人将执行转向动作。这里的转向逻辑使用了 turning变量来跟踪是否已经在转向,以及 turntime来记录开始转向的时间,当转向了90度仍然不可以安全前进时,机器人向反方向转向。

• elif ultra.get_status() == STOP:: 如果传感器报告需要停止,机器人将减速停止。