Komunikace

Základní dělení

- Obousměrná × Jednosměrná
 - Obousměrná Polo-duplexní × Plně-duplexní
- Paralelní × Sériová
- Synchronní × Asynchronní

Základní dělení

Obousměrná

 Data mohou téct jak z bodu A do B tak i z bodu B do bodu A

Jednosměrná

 Data tečou jen z bodu A do bodu B

Základní dělení – obousměrná komunikace

Polo-duplexní

(half-duplex)

- V jeden okamžik tečou data jen jedním směrem
- Vysílačka buď vysílám nebo přepnu a přijímám

Plně-duplexní


(full-duplex)

- V jeden okamžik tečou data oběma směry
- Každé zařízení je schopné současně přijímat i vysílat data
- Telefon naráz mluví dva lidé

Základní dělení

Paralelní

- Více linek
- Přenos více bitů naráz po více linkách vedle sebe



Sériová

- 1 datová linka
- Přenos bit po bitu
- V každý okamžik se vysílá pouze stav jednoho bitu
 - Byte je rozložen v čase



Základní dělení - Synchronní

- Vedle datových linek je veden signál CLK = CLOCK
- Data jsou platná při hraně signálu CLK
- CLK čeká, až budou na všech datových vodičích platné hodnoty (pak je "tiknutím hodin" oznámena jejich platnost)
- Data na datových linkách musí chvíli zůstat, aby bylo možné je přijmout




Základní dělení - Asynchronní

- Přijímač musí sám vyhodnotit, kdy jsou data validní
- Nutné použít kódování
 - NRZI, 4b5b, 8b10b, Manchester
 - Kódování odstraňuje dlouhé úseky beze změn
- Obě strany musí předem znát rychlost komunikace



Asynchronní příjem dat – bez kódování

- Žlutá barva 1
- Modrá barva 0




0|1|000|11|0000|1|0|1111|00|11

Primitivní sériová linka

- Pouze jeden vodič
 - Polo-duplexní

Velká plocha obvodu => velké rušení (způsobené okolními střídavými elektromagnetickými poli – telefony, wifi, transformátory, blesky...)




K čemu je vodič GND?

- GND je odvozeno od ground (země)
- Signál na datových linkách je definován napěťovou úrovní
- Napětí je rozdílem dvou potenciálů
- Z předchozího plyne potřeba měřit napětí na datových vodičích proti nějakému potenciálu (proti nějaké "nule")
- GND vodič zajistí stejný základní potenciál na obou koncích linky – napětí na datové lince se měří vůči "nule" na lince GND

Dvojlinka

- Pouze dva vodiče
 - Polo-duplexní




Kroucená dvojlinka

- Pouze dva kroucené vodiče
- Kroucení výrazně snižuje rušení (přichází z různých směrů a v různě pootočench smyčkách se indukuje rušivé napětí s různým znaménkem a fázovým posuvem – indukovaná rušení se vzájemně sčítají, ale i odčítají a kompenzují)


Velmi malá plocha obvodu





Snížení rušení kroucením

Dochází k indukování rušení v opačném směru




Vektory naindukovaného rušivého signálu jsou stejné, opačně orientované => odečtou se


Rušení †
Indukované rušení –

Trojlinka

Tx – Transmit – vysílání Rx – Receive - příjem

- Tři vodiče, 2 datové
 - Plně duplexní






Symetrická, sériová, plně duplexní, linka

Vysoce odolná proti rušení


Tx – Transmit – vysílání Rx – Receive - příjem



Symetrická, sériová, plně duplexní, linka - výstup


- Na vodičích s Tx+ je původní signál
- Na vodičích s Tx⁻ je signál invertovaný (opačné napětí)






Symetrická, sériová, plně duplexní, linka - vstup

- Na vodičích s Rx+ je původní signál
- Na vodičích s Rx⁻ je signál invertovaný
- Signály se odečtou



Symetrická, sériová, plně duplexní, linka - rušení

- Na vodičích s Rx⁺ a Rx⁻ se indukuje stejné rušení
- Signály se odečítají => rušení se odečte



Paralelní komunikace

- Přenos více bitů naráz více vodičů
 - Poloduplexní
- Dominuje externí rušení Velká plocha obvodu B Vodiče blízko sebe – hrozí přeslechy CLK DATA **GND** Plocha obvodu

Paralelní komunikace – zpárovaná DATA a GND

 Dominují přeslechy Jednotlivé plochy obvodu malé B Datové vodiče blízko sebe **CLK** DATA

GND


Plocha obvodu

Přeslech

- Vzniká mezi paralelně vedenými vodiči
 - Linky se ruší navzájem
 - Čím vyšší je přenosová rychlost a čím je delší vzdálenost koncových bodů, tím se rušení projevuje víc
- Při změnách na vodičích dochází k vyzařování elektromagnetického záření
- Sousední linky tuto energii přijímají a mění zpět na elektrickou
- Důsledkem je změna hodnoty napětí

Přeslech

• Data jsou odesílána pouze po vodiči D1



Paralelní komunikace - CLK

- CLK = CLOCK
- Až na výjimky je paralelní komunikace synchronní
- Hodinový signál slouží k určení platnosti dat
- Obvykle jsou data na všech vodičích platná v okamžiku vzestupné hrany signálu CLK
 - Bez CLK je těžké pro příjemce prakticky nemožné určit, že data na všech linkách jsou už ustálená
- Frekvence CLK musí zohledňovat, že ustálení logických úrovní na datových vodičích trvá různě dlouhou dobu
 - Některé vodiče se zpožďují a jiné se předbíhají

Paralelní komunikace - CLK

