
1 – Vývoj počítačových sítí a základní taxonomie (popis)

Co je počítačová síť

• Síť je "oblak", její struktura není viditelná



Funguje různými způsoby – např. spojovaně/nespojovaně, spolehlivě/nespolehlivě...

• Jde o soustavu vzájemně propojených sítí

Vývoj PS probíhal postupně v několika etapách. Na počátku, kdy neexistovaly počítačové sítě se data mezi počítači přenášela pomocí různých fyzických médií - takovéto systémy se označovaly jako tzv. **nespřažené (off-line) systémy.**

Uživatelé však volali po systémech schopných komunikovat v reálném čase, tzv. spřažených (on-line) systémech. Pro tyto účely se velmi rychle začaly využívat sériové a paralelní porty pro dvojbodové propojení. Přístup je nazýván RAS(Remote Access) řízen protokolem PPP (Point to Point Protocol).

Později byly budovány **terminálové sítě.** Umožňovaly práci více uživatelů na jednom počítači.

Sítě byly budovány živelně, maximálně podle interních firemních specifikací Slučování více různorodých sítí do jednoho celku se poprvé uskutečnilo pomocí sítě **ARPANET** (vojenská síť USA). První propojení v roce 1969. Síťový protokol se jmenoval NCP (Network Control Protocol).

Komunikační funkce

Na základě níže uvedeného rozdělení je možné vymezit typické úlohy potřebné pro realizaci **komunikačního procesu,** např.:

funkce vytvoření spoje

funkce otevření přenosu

funkce výměny dat

funkce ukončení přenosu

funkce zrušení spoje

Součástí je vytvoření přenosové cesty.

Vývoj počítačových sítí u nás

70 -90léta – sítě místní terminálové

V rámci výpočetních středisek – spojení terminál – main frame. jsou to **sítě lokální** a střediska jsou spojena datovými přenosy po pronajatých okruzích terminálové sítě propojují pouze koncová zařízení terminály a hlavní počítač.

Vychází se z filozofie OS Unix a jejich terminálové orientaci. tj, možnosti vytvoření terminálových sezení –session bez dalšího speciálního SW. Terminálové sítě jsou realizovány na straně cetrálního počítače pomocí terminálových řadičů, které jsou připojeny k tzv. malému interface a tímto pomalým kanálem propojeny s CPU. (řadiče jsou běžnou součástí ukončení kanálu centrální jednotky k jednotlivým perifériím)

Síť je realizována koaxiálním kabelem s řadičem v centru (tj. hvězda). Obsahuje všechny **základní prvky infrastruktury** současných počítačových sítí – rozvaděče, zásuvky apod.

Následně vznikají i vzdálená připojení terminálové sítě pomocí komunikačního procesoru. Ten zde zastává roli **ukončujícího zařízení** na straně střediska. Výstupem jsou standardní **sériová rozhraní RS232 dle V24**. Na tyto linky jsou připojeny **modemy**. Pomocí pronajatého okruhu je takto připojen vzdálený modem a vzdálený terminálový řadič (řadič se sériovým rozhraním).

Pozn:

Konkrétní realizace velké terminálové sítě byla síť na GŘ UNICHEM s centrální jednotkou EC 1057 s místním připojením cca 100 terminálů vzdáleným připojením VCHZ Semtín cca 17terminálů (rychlostí 9600 b/s). Toto bylo v letech 1985-89. Okolo roku 1991 přestala síť sloužit. GŘ Unichem byl zrušen a síť zastarala.

Příkladem vzdáleného terminálového bylo propojení prodejen nábytku – prodejna u nového bytu s centrem v prodejně Březhrad.

Dalším příkladem modernější velmi rozsáhlé terminálové sítě je propojení redakcí telefonních seznamů ČT v polovině 90 let. V této době existovaly "moderní " počítačové sítě, ale fungující infrastruktura, přenášené objemy dat i v této době uspěly. Centrální počítač byl v Praze a datová centra v krajských městech. Vše bylo postaveno na technologii DEC. Díky vývoji během krátké doby tento systém morálně zastaral a byl demontován. Firma DEC také patří minulosti a přitom v 80 létech hrála vedoucí roli v prostředí term.sítí.

od 80let – počítačové sítě

Koncem 80tých a hlavně počátkem 90 let se u nás začínají prosazovat počítačové sítě s dnešní filozofií většinou na základě **síťové technologie Ethernet**. Mezi dalšími zde realizovanými technologiemi byly **ARCNET** (např. opravny strojů Hrochův Týnec nebo pokusy se sítěmi **RPTN** (snaha využít telefonní vedení k propojení počítačů)

První především **lokální sítě** propojovaly pouze PC za účelem sdílení dat, zdrojů a programů. Vznikaly "uzavřené" lokální sítě. Teprve v polovině 90 let se začaly **LAN propojovat mezi sebou** v rámci firem jakožto **privátní datové sítě (PDS**). Připojování k **veřejné síti** bylo dalším krokem a to koncem 90tých let. V této době se podstatně změnila a **stabilizovala infrastruktura sítí.**

Např. přenosová média od koaxiálních po kroucené dvojlinky.

Základní pojmy

KZ – koncové zařízení

KU – koncový uzel

NIC – network interface card, síťová karta, ethernetová karta

Pasivní prvky sítě – prvky "pasivní" realizace přenosové cesty, konektory, kabely, rozvaděče apod.

Aktivní prvky sítě – prvky, které "aktivně" zpracovávají data přenášená sítí, opakovače, přepínače, konvertory apod.

Infrastruktura sítě – soubor prvků sítě odpovídající použité technologii

Taxonomie sítí


Jedná se o typické parametry sítí (klasifikace). Souborem parametrů získáme základní informace o charakteru sítě.

Topologie sítě Rozsáhlost sítě Určení funkce sítě Vlastnictví sítě Mobilita sítě Použité přenosové technologie Otevřené/privátní sítě

. . . .

Topologie - (nejznámější)

Úplný graf – Full graph Sběrnice – Bus Hvězda – Star Kruh - Ring Mnohoúhelník – Polygon, Mesh Strom – Tree (Hrozen)




vzdálenost	celek	příklad	
0,1 m	motherboard, karta	počítač	
1 m	systém	multiproc. systém	
10 m	místnost	LAN	
100 m	budova	LAN	
1 km	campus	LAN	
10 km	město	MAN	
100 km	stát	WAN	
1000 km	kontinent	WAN	
10 000 km	planeta	Internet	

Srovnání LAN a WAN

spíše pro potřeby	craíca pro potřebri
sdílení	spíše pro potřeby komunikace
vyšší (např. 10 až 100 Mb/s)	nižší (např. 64 kb/s)
systematická (pravidelná)	nesystematická (nepravidelná)
provozovatel vlastní	provozovatel si pronajímá
menší, převažují pracovní stanice	větší, převažují servery
podle potřeb uživatelů	trvale
malé	velké
vyšší	nižší
	(např. 10 až 100 Mb/s) systematická (pravidelná) provozovatel vlastní menší, převažují pracovní stanice podle potřeb uživatelů malé

dle oblasti použití:

- Rozlehlé sítě (WAN) (Wide Area Network)
- Metropolitní sítě (MAN) (Metropolitan Area Network)
- Lokální sítě (LAN) (Local Area Network)
- Personální sítě (PAN) (Personal Area Network)





(802.15.1)

(802.15.3)

(802.15.4)

Určení funkce sítě

MAN SAN - Storage AN NAN – "Sousedské" sítě PAN

Vlastnictví

Privátní - PDS Veřejná – Public network (viz. PSTN apod.)

Mobilita

WLAN WiFi WiMax