
První superskalární mikroprocesory

Pentium, Pentium PRO, Pentium MMX







	IF	ID	EX	MEM	WB		Vykonávají se dvě instrukce			
	IF	ID	EX	MEM	WB		_	áz "vedl		
-	i	IF	ID	EX	MEM	WB				
	t	IF	ID	EX	MEM	WB				
-			IF	ID	EX	MEM	WB			
			IF	ID	EX	MEM	WB			
				IF	ID	EX	MEM	WB		
				IF	ID	EX	MEM	WB		
					IF	ID	EX	MEM	WB	
					IF	ID	EX	MEM	WB	

IF – Instruction Feed – Načtení str. kódu instrukce z paměti

ID – Instruction Decode – Dekódování instrukce

EX – Execution – Provedení instrukce

MEM – Memory – Takt rezervovaný pro přístup do paměti

WB – Write back – Zápis výsledku

Pentium

- Uveden na trh v roce 1992
- V prvních zprávách označován jako 80586 nebo jako P5, ale nakonec se ujalo označení Pentium
- Procesor je navržen kombinací technik RISC a CISC
- Pentium je prvním superskalárním procesorem firmy Intel
- Je dodáván v pouzdře PGA s 273 vývody
- na čipu o rozměrech 12,8 x 12,8 mm integruje asi 3,1 milionu tranzistorů
- Šířka adresové sběrnice **32 bitů** (adresuje 4 GB paměti)
- Šířka datové sběrnice **64 bitů** (**dvojnásobná** oproti předchůdci 486)
- Registry a ALU jsou 32-bitové
- FPU pracuje s 64b nebo 80b daty (reálnými čísly)
- Procesor považujeme stále ještě za 32-bitový
- Na chipu jsou integrované dvě oddělené cache pro program a data, z nichž každá má kapacitu 8 kB
- V datové cache je uloženo 8 kB nejčastěji používaných dat
- V instrukční cache jsou uloženy naposledy provedené části programu (program má tendenci se vracet, urychlí se provádění cyklů) Tato cache je read-only bez funkce write-back



Superskalární procesor



- Superskalární procesor procesor, který má více než jednu frontu pro zřetězené zpracování instrukcí a více ALU, ve kterých se jednotlivé stejné fáze různých instrukcí současně provádějí
- Konkrétně Pentium má dvě fronty označované jako U, V
- Během jednoho taktu může dokončit až dvě instrukce zároveň
- Ve frontách U a V je realizován 6-stupňový pipeling
- V procesoru jedou dva 6-stupňové pipeliningy vedle sebe
- Po spuštění programu tedy mohou být v 6. taktu dokončeny zároveň první a druhá instrukce, v 7. taktu třetí a čtvrtá instrukce současně, v 8. taktu pátá a šestá instrukce.....
- Díky tomu Pentium dosahuje při stejné frekvenci vyššího výkonu než procesory 80486

Superskalární procesor



- Pentium kombinuje filosofii RISC i CISC
- Složité CISC instrukce jsou rozloženy na mikroprogram popsaný mikrokódem
- Každý mikropovel tohoto mikroprogramu pak lze vykonat v 6 krocích
- Jednoduché instrukce se vykonávají bez překladu na mikroprogram přímo hardwarovými prostředky
- Při superskalárním zpracování však není možné zpracovávat vždy dvě instrukce naráz
- Aby se tak mohlo dít, musí být splněny jisté předpoklady:
 - následující instrukce nesmí být závislá na instrukci předcházející (následující instrukce nesmí potřebovat výsledek instrukce předcházející)
 - obě instrukce musí být "jednoduché", tj. nejsou prováděny mikroprogramově, ale hardwarově (nerozkládají se na jednodušší)





Program:

A=5

B=17

C=A+B

D=A-B

E=C/2

F=E+4

G=A*B

Datová závislost znemožňuje současné provádění těchto dvou instrukcí

Superskalární zpracování

A=5	B=17	Tyto dvě instrukce mohou být provedeny současně
C=A+B	D=A-B	Tyto dvě instrukce mohou být provedeny současně
E=C/2		Tato instrukce se dokončí samostatně, protože následující instrukce je datově závislá na jejím výsledku (pracuje s hodnotou E)
F=E+4	G=A*B	Tyto dvě instrukce mohou být provedeny současně





Program

A=17

B = 2 *A

C = B + 7


 $D=\sqrt{C}$

E=D+9

F=E+A

- Každá následující instrukce tohoto programu je datově závislá na výsledku předchozí
- Tento program na superskalárním procesoru bude bohužel vykonán pouze stejně rychle jako na nesuperskalárním
- V programu nejsou žádné dvě instrukce, které by procesor mohl dokončit současně






```
Program
```

```
A=17
B=9
C=A+3
D=B*2
E=C/2
C=A+B
```

Pozor! Tyto dvě instrukce **nejsou datově závislé**. Následující instrukce nepracuje s výsledkem předcházející


- V tomto programu nejsou po sobě jdoucí instrukce datově závislé
- Všechny instrukce tohoto programu mohou být prováděny po dvou naráz "vedle sebe"

Superskalární procesor




- Díky plynulému pipeliningu lze v každém taktu dokončit jednu rozpracovanou instrukci
- Superskalární procesor umožňuje dokončení více instrukcí naráz ve stejném taktu, ale to neznamená, že se to opravdu v každém taktu povede
- Na superskalárním procesoru lze v některých taktech dokončit dokonce dvě instrukce naráz
- Díky tomu superskalární procesor může za sekundu dokončit více instrukcí, než jaká je jeho taktovací frekvence
- Příklad
- Mikroprocesor Pentium měl taktovací frekvencí 60 MHz
- Díky pipeliningu a superskalární architektuře může za sekundu dokončit 60 milionů až 120 milionů instrukcí (záleží na konkrétním programu a datových závislostech v něm a také na případných problémech plynulosti pipeliningu kvůli podmíněným skokům)

Zřetězené provádění instrukcí



- Největším nepřítelem plynulého pipeliningu je podmíněný skok
- Dopředu se neví, jak bude program po podmíněném skoku dále pokračovat
- Aby bylo možné rozpracovávat nějaké další instrukce dopředu, má procesor Intel Pentium zabudováno tzv. dynamické předvídání skoků
- podle dosavadního chování programu se snaží odhadnout, zda při dalším průchodu instrukce podmíněného skoku způsobí skok nebo ne
- K této činnosti Pentium používá paměť označovanou jako BTB (Branch Target Buffer), v níž jsou uchovány informace o posledních prováděných instrukcích podmíněného skoku, spolu s dvoubitovou informací o historii provedení skoku
- Podle hodnot těchto bitů je také dána předpověď, zda instrukce skok způsobí či ne
- ... a podle toho se postupuje při rozpracování dalších instrukcí za podmíněným skokem


BTB



- Instrukce podmíněného skoku, která způsobila skok, je uložena do BTB spolu se dvěma bity, jejichž hodnoty jsou rovny 1
- Tyto hodnoty při příštím průchodu přes tuto instrukci signalizují předpověď, že skok se asi bude konat (podmínka bude splněna)
- Pokud podmíněný skok skutečně byl znovu proveden, hodnoty bitů zůstanou nezměněny (11)
- Pokud byla předpověď mylná a skok nebyl proveden, jsou bity nastaveny na hodnotu 10, která opět signalizuje, že skok asi bude
- Podle toho, zda v dalším průběhu programu skok skutečně následuje nebo ne, jsou pak příslušným způsobem bity dále modifikovány a jejich hodnota signalizuje předpověď skoku
- Programy je vhodné optimalizovat tak, aby podmínka všech podmíněných skoků byla formulována tak, aby byla častěji splněna než nesplněna (výchozí předpoklad je totiž vždy ten, že podmíněný skok skočí)








FPU




- Floating point unit jednotka pro výpočty s reálnými čísly (čísla se znaménkem, desetinou čárkou a exponentem)
- ALU neumí s takto zakódovanými čísly provádět aritmetické operace
- Mikroprocesory 8086, 80286 a 80386 obsahovaly pouze ALU a pro urychlení výpočtů s reálnými čísly bylo nutné připojit externí koprocesor (8087, 80287, 80387)
- Mikroprocesor 80486 se vyráběl ve dvou verzích
 - 80486DX plnohodnotná verze s integrovanou FPU
 - 80486SX čip bez funkční FPU
- Procesor Pentium a všechny následující mikroprocesory obsahují jednotku FPU (nebo i více jednotek
 FPU) a pojem "koprocesor" se přestává používat
- Moderní mikroprocesory se začínají značně vzdalovat od původní koncepce, kdy platilo mikroprocesor=řadič+ALU
- Mikroprocesory dnes obsahují několik ALU, které navíc pracují proudově v několika fázích a vedle nich pracují nezávisle jednotky FPU.
- Další jednotky mikroprocesoru zrychlují přístup do paměti (TLB) nebo odhadují budoucí větvení programu (BTB), starají se o transformaci adres a chráněný režim (SU, PU, AU...)
- Další velmi složitou částí moderního mikroprocesoru je blok provádějící překlad "vnějších" CISC instrukcí
 na uvnitř používané mikrooperace pro RISC jádra (každá ALU nebo FPU je vlastně malý RISCový
 procesor uvnitř procesoru, který navenek předstírá, že je CISC)
- Znázornit koncepci a fungování moderního mikroprocesoru blokovým schématem je téměř nemožné

Pentium





Problém zahřívání



- S příchodem Pentia se poprvé objevují problémy se značným zahříváním procesoru
- Procesor 486 byl posledním, který se dal provozovat bez chlazení, ačkoliv rychlejší verze procesoru již vyžadovala alespoň pasivní chlazení
- Procesor Pentium je nutné vždy ochlazovat chladičem umístěným přímo na procesor
- U pozdějších verzí Pentia sníženo napájecí napětí z 5 V na 3.3 V
- Tepelný výkon klesá kvadraticky (P=U²/R), takže tímto snížením napětí se příkon sníží hned 2,5 krát
- U všech dalších mikroprocesorů uvidíme další postupné snižování napájecího napětí
- První generace: Pentium 60 MHz, 66 MHz, napětí 5 V výkon 13 W
- Druhá generace: Pentium 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200 MHz, napětí
 3.3 V výkon 5 W

Závislost příkonu na napětí



$$\bullet$$
 $P = U \cdot I$

$$\bullet \ I = \frac{U}{R}$$

$$\bullet \ P = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$$

- Závislost výkonu na napětí je kvadratická
- Jestliže se napětí zvýší na dvojnásobek, výkon se zvýší 4x
- Jestliže napětí klesne na polovinu, výkon se sníží 4x tím se také čtyřikrát sníží zahřívání procesoru

Závislost příkonu na napětí




- Příklad
- Mikroprocesor má příkon 10W a napájecí napětí 3,3 V
- Zlepšením výrobní technologie procesoru se podařilo snížit napájecí napětí na 2,3 V
- Jaký má modernizovaná verze procesoru příkon?
- Napětí se snížilo $\frac{3,3}{2,3} = 1,434 \, krát$
- Příkon mikroprocesoru je na napětí závislý kvadraticky
- Jestliže se napětí snížilo 1,434 krát, příkon se sníží (1,434)² = 2,05 krát
- Moderní verze procesoru se sníženým napětím bude mít poloviční příkon





- Příklad
- Moderní mikroprocesor má napájecí napětí 1,15 V a příkon 30 W
- Jaký by byl příkon tohoto mikroprocesoru, kdybychom stále používali napájecí napětí
 5V jako kdysi.... ?
- Pokud by se stále používalo napájecí napětí 5V, bylo by napájecí napětí $\frac{5}{1,15}$ = 4,348 krát větší
- Příkon závisí na napětí kvadraticky
- Kdyby bylo napětí 4,348 krát vyšší, byl by příkon (4,348)² = 18,9 krát vyšší
- Mikroprocesor by tedy měl příkon 18,9 x 30 W = 567 W
- Takový mikroprocesor by se nedal uchladit vzduchem

80486DX4



- Přichází na trh po procesoru Pentium jako levnější procesor, avšak výkonnější než 80486DX2
- Trojnásobná vnitřní frekvence (overdrive)
- 16 kB interní cache paměť (dvojnásobná oproti původní 486)
- Procesor 80486DX4 100 MHz pracuje vnitřně s frekvencí 100 MHz, ale externě s frekvencí 33 MHz
- Procesor 80486DX4 75 MHz pracuje vnitřně s frekvencí 75 MHz, ale externě s frekvencí 25 MHz
- Snížené napájecí napětí na 3,3 V
- Tento procesor není superskalární (jde pouze o vylepšenou 486)

Pentium PRO

- Uvedeno na trh v roce 1995
- pouzdro 387 vývodů
- 5,5 milionů tranzisotrů
- napájecí napětí 2,9 V
- spotřeba 20 W





- 16 kB interní L1 Cache
- Novinkou je integrace L2 cache paměti o kapacitě 256 kB (512 kB, 1 MB) přímo do pouzdra procesoru
- L2 cache je větší než L1, ale je o něco pomalejší
- L2 cache se používali již dříve, ale pouze jako samostatný externí chip mezi mikroprocesorem a pamětí
- L2 cache je zde tvořena čipem umístěným v jednom pouzdru s čipem procesoru
- Integrací této cache přibylo v procesoru dalších 15,5 milionů tranzistorů
- Varianty Pentium PRO
 - 166 MHz (66 MHz sběrnice, 512 kB L2 Cache)
 - 180 MHz (60 MHz sběrnice, 256 kB L2 Cache)
 - 200 MHz (66 MHz sběrnice, 256 kB L2 Cache)
 - 200 MHz (66 MHz sběrnice, 512 kB L2 Cache)
 - 200 MHz (66 MHz sběrnice, 1 MB L2 Cache)

Pentium PRO



Varianty

- 166 MHz (66 MHz sběrnice, 512 kB L2 Cache)
- 180 MHz (60 MHz sběrnice, 256 kB L2 Cache)
- 200 MHz (66 MHz sběrnice, 256 kB L2 Cache)
- 200 MHz (66 MHz sběrnice, 512 kB L2 Cache)
- 200 MHz (66 MHz sběrnice, 1 MB L2 Cache)

U mikroprocesory Pentium se poprvé objevuje velký rozdíl ve vnitřní frekvenci procesoru a vnější frekvenci použité pro komunikaci s okolím. Frekvencí 200 MHz je možné přenášet 64b data uvnitř mikroprocesoru, ale pro přenos dat mezi mikroprocesorem a jeho vnějším vzdáleným okolím je již tato frekvence příliš vysoká.



- Pentium PRO je jedním z nejvydařenějších procesorů firmy Intel a z jeho architektury vychází řada dalších procesorů
- Generace procesorů Intel x86
- 1. 8086
- 2. 80286
- 3. 80386
- 4. 80486
- 5 Pentium
- 6. Pentium Pro ►
 - Pentium MMX
 - Pentium II
 - Pentium III
- 7. Pentium IV
- 8. Intel Core
 - Penryn
 - Nehalem
 - Westmere
 - Sandy Bridge

Tyto procesory jsou v podstatě pouze zdokonalené Pentium PRO a nejsou považovány za novou samostatnou generaci

Architektura Intel Core nevychází z architektury procesoru Pentium IV, ale opět se vrací k Pentium PRO


.

Superskalární provádění instrukcí



- Procesor obsahuje 3 ALU, na kterých běží 14-stupňový pipelining a jednu (také 14-stupňovou) jednotku pro výpočty v pohyblivé řádové čárce (FPU)
- Během jediného taktu mohou být v ALU dokončeny až 3 instrukce současně
- Jsou-li ALU plně vytíženy, může být v jednom okamžiku rozpracováno až 42 (3*14) instrukcí
- Paralelně s tím mohou být prováděny jednotkou FPU operace s reálnými čísly
- Takže v jednom taktu můžou být někdy dokončeny 3+1 instrukce (takový ideální případ se ale stává málokdy)
- Jednotlivé jednotky nezpracovávají přímo instrukce instrukčního souboru 80x86, ale pracují se svým vlastním souborem jednoduchých instrukcí označovaných jako mikrooperace (micro-ops)
- Jednotlivé instrukce souboru instrukcí 80x86 jsou tak překládány do jedné nebo několika jednoduchých mikrooperací, které jsou předávány ke zpracování jednotlivým prováděcím jednotkám (CISC -> RISC)
- Mikroprocesor se tedy navenek tváří jako CISC a <u>předstírá</u> bohatou instrukční sadu (aby byla zachována kompatibilita s předchozími procesory), ale ve skutečnosti je uvnitř RISC (aby fungoval plynulý pipelining)

Register renaming



- Při provádění mikrooperací se využívá techniky zvané přejmenování registrů (register renaming).
- Procesor Pentium Pro obsahuje 40 skutečných a navenek skrytých 32-bitových registrů, které mohou být předstírat libovolný z datových registrů (být jakoby přejmenovány)
- Registry AX, BX, CX atd. nám tedy mikroprocesor pouze předstírá navenek a ve skutečnosti jeho vnitřní RISCové jednotky pracují se 40 skutečnými registry, které jsou ovšem pro programátora neviditelné
- Uživatel procesoru má dojem, že pracuje s registrem AX, EAX, BX.... Ve skutečnosti se data uvnitř procesoru ukládají do jiných registrů, se kterými pracuje RISCový mikroprogram
- Vše je tedy navenek jedna velká iluze kvůli kompatibilitě s předchozími procesory řady x86

Spekulativní provádění instrukcí



- Spekulativní provádění instrukcí mimo pořadí např. v případě, kdy
 požadovaná data nejsou v cache paměti, nečeká se až budou načtena z
 pomalejší operační paměti, ale začne provádět další nezávislé instrukce do té
 doby, než budou data z paměti k dispozici
- Out-of-order instrukce jsou prováděny v pořadí tak, aby se pokud možno vykonalo co nejvíce nezávislých instrukcí naráz
- Pentium PRO se aktivně snaží vyhledávat trojice nezávislých mikroinstrukcí, které by se daly vykonat paralelně
- Takto může Pentium Pro odložit provádění až čtyř instrukcí a místo nich provádět libovolné další instrukce, které právě lze provést
- Podobně procesor postupuje i v případě závislosti instrukcí (instrukce potřebuje výsledek předchozí instrukce), kdy provádí instrukce mimo pořadí, dokud nedojde k výpočtu požadovaného operandu
- V případě větvení lze spekulativně provádět nezávislé instrukce obou větví (jako by podmínka, dle které se program rozvětví byla splněna i nesplněna) a po zjištění výsledku podmínky skoku zrušit výpočty neplatné větve

Out-of-order CISC-RISC



Původní program (CISC)

Instrukce 1

Instrukce 2

Instrukce 3

Instrukce 4



Mikro-operace 1a

Mikro-operace 1b

Mikro-operace 2a

Mikro-operace 2b

Mikro-operace 2c

Mikro-operace 3a

Mikro-operace 3b

Mikro-operace 4



Out-of-order superskalární vykonání RISC mikroprogramu

Mikro-operace 1a

Mikro-operace 1b

Mikro-operace 4

Mikro-operace 2a

Mikro-operace 3a


Mikro-operace 3b

Mikro-operace 2b

Mikro-operace 2c

Mikroprocesor se snaží v každém taktu najít a začít zpracovávat tři nezávislé mikrooperace mimo pořadí, v jakém byly vygenerovány při převodu na mikroprogram






Pentium PRO



- Pentium PRO je dosti odlišné od původního Pentia
- V podstatě lze říct, že mezi Pentiem PRO a původním Pentiem je stejný rozdíl jako mezi Pentiem a 80486

Pentium MMX



- V roce 1997 uvádí firma Intel na trh další zdokonalenou verzi procesoru Intel Pentium MMX
- Pentium PRO je doplněno o skupinu instrukcí MMX viz další prezentace
- MMX = MultiMedia eXtension
- Tyto instrukce jsou určeny především pro podporu multimediálních aplikací, mohou však být použity pro libovolné jiné aplikace
- Instrukce MMX využívají osmi 64bitových MMX registrů (MM0, MM1.. MM7)
- Technologie MMX využívá techniky SIMD (Single Instruction Multiple Data),
 která dovoluje jednou instrukcí manipulovat s více daty naráz (například jedinou instrukcí dát povel ke dvěma nezávislým součtům, které proběhnou paralelně)
- Možnosti MMX technologie využívají především aplikace
 - 2D / 3D grafika
 - zpracování zvuku
 - zpracování videa
 - komprese dat

Kontrolní otázky

- Co je to superskalární procesor ?
- Jak funguje BTB ?
- Popište cache mikroprocesoru Pentium
- Jakým způsobem docházelo ke zvyšování výkonu mikroprocesorů 8086-80486 a jakými novými způsoby dochází ke zvyšování výkonu modernějších procesorů Pentium – Pentium IV ?
- První mikroprocesory Pentium se nechvalně proslavily jednou závažnou chybou. Pokuste se vyhledat, o jaký problém se jednalo
- V jakém rozmezí se pohybovaly taktovací frekvence mikroprocesorů Pentium 1?
- Proč bylo výhodné snížit napájecí napětí mikroprocesoru Pentium ?
- Co jsou to micro-ops?
- Jak funguje CISC->RISC architektura mikroprocesoru Pentium Pro?
- Kolik instrukcí v jednom taktu může dokončit Pentium ?
- Kolik instrukcí v jednom taktu může dokončit Pentium Pro ?
- Co je to FPU
- Jaký je rozdíl mezi L1 a L2 cache?