Služby vrstev

Od nejnižší po nejvyšší

L1 Fyzická (physical layer).

služba: binary transmition – věrný přenos jednotky informace

Realizace služby

- 1. **Přenosová média** amplitudové okno elektrické a fyzické parametry přenosových médií
- 2. **Kódování** validita (platnost) signálu zajištění vložení synchronizace, není k dispozici speciální hodinový signál.

Přenosová média

Základní pojmy:

- **Přenosová rychlost** vyjadřuje objem dat, přenesených za jednotku času. Měří se v bitech za sekundu [b/s].
- **Přenosový výkon -** vyjadřuje objem "užitečných" dat, přenesených za jednotku času. Měří se v bitech za sekundu. Postihuje:
 - o režii přenosových mechanismů a formátů
 - režii potřebnou pro zajištění spolehlivosti (opakování přenosů apod..)

Neříká, zda se bity přenášejí rovnoměrně nebo nárazově (po blocích).

- Symetrický (diferenciální) a asymetrický signál
 Signál je realizován jedním vodičem proti zemi pak jde o asymetrický signál .V
 případě dvou vodičů na jeden signál se jedná o symetrický či diferenciální signál U
- Režimy přenosu dat
 - Simplexní přenos může probíhat <u>pouze jedním směrem</u> (opačným směrem nelze data přenášet). Často se vyskytuje u kruhové topologie.
 - Poloduplexní (HD)- přenos může probíhat střídavě oběma směry
 (po jednom vodiči)10BASE5, 10BASE2 ...
 - Duplexní (často plně duplexní FD)- přenos může probíhat oběma směry současně (po samostatných vodičích)100BASE-TX, 10BASE-F, RS232

Přenosová média tvoří **přenosové cesty**.

Rozdělení:

- Linková
 - Metalická
 - Koaxiální kabel
 - Kroucená dvoulinka
 - Optická
 - Mnohavidová

- Jednovidová
- Gradietní
- Bezdrátová
 - Radiová (různá kritéria směrová/všesměrová, apod.) dle používaného frekvenčního pásma
 - Licenční pásmo
 - Bezlicenční pásmo
 - Optická
 - Laserová
 - LED

Kódování a modulace

Přenos dat v počítačové síti v základním pásmu (linková technologie Ethernet) je

- Sériový
- Asynchronní
- Arytmický


Data jsou přenášena v blocích bez synchronizace počátku vysílání - arytmicky (když je to potřeba a je to možné). Dále uvnitř bloku dat nejsou jednotlivé bity informace synchronizovány vnějším signálem – asynchronní přenos. Data jsou vysílána v šířce toku jednoho bitu za sebou – sériově.

Protože v počítačových sítích není k dispozici zvláštní hodinový signál, je potřeba **zajistit** vložení synchronizace pomocí kódování signálu. Neboli přijímač musí být informován o tom, že došlo k modulační změně.

Kódování

Základními metodami kódování jsou

• NRZI + parita (Non Return To Zero – NRZ, Non Return To Zero Invert – NRZI) NRZI používá USB v kombinaci se synchronizací. Příklad:



Pozn.: 1 – změna, 0 – beze změny

• **PSK** (Phase Shift Keying) a **DPSK** (Differential Phase Shift Keying) Jedná se spíše o modulaci signálu pomocí synchronizace.

Metody jsou doplňovány použitím kódovacích tabulek

- 4b5b
- 8b10b

Nejhorším případem pro synchronizaci jsou dlouhé série stejných logických úrovní (0 nebo 1). Pro správnou interpretaci se vybírají lepší kombinace z více bitů. Například u tabulky 4b5b každé čtveřici bitů je přiřazena pětice bitů, ve které se pokud možno pravidelně střídají hodnoty 1 a 0 (16 kombinací je vybráno z 32kombinací).

Modulace

Bezdrátová přenosová média se základním pásmem nevystačí a musí **přenášená data** modulovat na nosnou frekvenci zvoleného frekvenčního kanálu ve frekvenčním pásmu (například ISM). Jedná se o **přenos v přeloženém pásmu**.

Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu (přenášená data - viz. Wikipedie). Na straně vysílaní provádíme modulaci (modulátoren) a na straně příjmu demodulaci signálu (demodulátor).

L2 Linková nebo spojová (data link layer)

služba: access to media – bezpečný přenos bloku dat v lokální síti (na lince)

Realizace služby

- definice základního datového bloku (datový rámec-frame) a adresace uzlů na fyzické úrovni
 - přístup ke sdílenému médiu

Datový blok a fyzická adresa

Data nejsou přenášena kontinuálně, ale jsou předávána v blocích. **Datové bloky** linkové vrstvy na LAN se nazývají **datové rámce (frame).** V rámcích jsou zabaleny datové bloky dalších vyšších protokolů, jedná se o **princip zapouzdření** (encapsulace). Identifikace KZ na linkové vrstvě je zajištěna **fyzickou adresou.**

Základní pojmy:

Typ adresace – unicast, broadcast, multicast

Adresace jednoho zařízení se nazývá unicast. Adresa je proto unikátní (jedinečná) v rámci nějaké části počítačové sítě např. LAN. Každé KZ má svoji unicast adresu, při jejím použití je osloveno a musí data zpracovat. Takto se "adresuje" datový blok nejčastější.

Adresace skupiny zařízení se nazývá multicast. Adresa se nazývá také skupinová. Nejčastěji se používá na úrovni LAN – lokální, proto se jedná o lokální multicast

Adresaci všech zařízení zajišťuje broadcast. Broadcast se může volně šířit jen v určité části počítačové sítě (jinak by vzniknul pěkný zmatek..). Jedná se převážně o lokální síť-LAN.

Ethernet fyzická adresa (MAC adresa) je 48 bitová (6B), např. 00-00-64-65-73-74. Formát datového rámce Ethernet Nejpoužívanější rámec Ethernet II obsahuje:

- o **adresu příjemce a adresu odesilatele** používají se 48bitové MAC adresy = 2 x 6B
- specifikaci vloženého protokolu informaci o tom, co rámec nese typ dat = 2B (většinou IP paket nebo datagram - 0800₁₆)
- vlastní přenášená data velikost 46B - 1500B
- o **kontrolní součet** FCS = 4B (Frame Check Summary)

Sdílení přenosového média - přístup

Pro sdílení přenosového média v základním pásmu se používá časový multiplex – TDMA (Time Division Multiple Access – KZ se přidělí časové úseky v základním pásmu média). Metody sdílení se nazývají – přístupové metody sdílení přenosového média.

Ethernet používá metodu CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Je založena na principu - poslouchej nosnou, a pokud nikdo nevysílá, můžeš "dle svého rozhodnutí" začít vysílat sám.