
ISA, EISA, VL-BUS, PCI, PCI-E






- Pod pojmem sběrnice obecně rozumíme soustavu vodičů, která umožňuje přenos signálů mezi jednotlivými částmi počítače.
- Pomocí těchto linek mezi sebou jednotlivé části počítače komunikují a přenášejí data
- Sběrnice představuje nejjednodušší způsob, jak propojit uvnitř počítače jednotlivé komponenty (naopak nejsložitějším způsobem by bylo vytváření dvoubodových spojů pro každou dvojici částí počítače, které budou chtít komunikovat)
- Sběrnice = nejjednodušší komunikační topologie
- Sběrnicí je vše propojeno do jednoho "uzlu"
- Na sběrnici smí být vždy jen jedna právě vysílající stanice
- Stanice, které nevysílají, musí mít vývody přepnuté do stavu vysoké impedance "Z", aby na jejich vývodech nebyla ani jednička ani nula, která by mohla kolidovat s vysílanou informací
- Zařízení jako jsou procesor, koprocesor, cache paměť (pokud nebyla integrovaná přímo v
 procesoru), operační paměť, řadič cache paměti a operační paměti a některá další zařízení
 bývala propojena tzv. systémovou sběrnicí
- Osobní počítače musí být navrženy tak, aby bylo možné jejich snadné rozšiřování o další zařízení
- Takovéto rozšiřování je velmi často uskutečňováno pomocí tzv. rozšiřující sběrnice počítače (častěji označované pouze jako sběrnice), na kterou se jednotlivá zřízení zapojují



- Dle počtu linek, na kterých se současně posílají data, dělíme sběrnice na
 - Sériové data se posílají bit za bitem po jedné lince
 - Paralelní posílá se více bitů naráz po několika linkách vedených vedle sebe




- Dle přítomnosti hodinového signálu dělíme sběrnice na
 - Synchronní sběrnice platnost dat na sběrnici jednoznačně určuje hodinový signál.
 - Tímto způsobem dříve pracovala převážná většina všech sběrnic.
 - U synchronních sběrnic uvádíme taktovací frekvenci ta vlastně udává počet přenosů za sekundu
 - Asynchronní sběrnice není zde žádný hodinový signál.
 Příjemce musí správně odhadnout okamžik, kdy má přijmout platná data



 Dle možnosti souběžného vysílání oběma směry zároveň dělíme sběrnice na

- Poloduplexní v jednu chvíli probíhá komunikace pouze jedním směrem
- Plně duplexní komunikující zařízení může zároveň vysílat i přijímat data současně




- Dělení dle lokalizace
 - Vnitřní propojuje komponenty uvnitř počítače
 - Vnější Slouží k připojování vnějších periferních zařízení (např. USB, SCSI)

Sběrnice – další pojmy



- Multimastering provoz sběrnice může řídit některá z rozšiřujících karet.
 Multimaster umožňuje, aby si mezi sebou vyměňovala data dvě periferie
- Lokální sběrnice je připojena přímo na mikroprocesor, je jím řízena a
 propojuje mikroprocesor s obvody na základní desce
- Burst režim přenáší se po sobě více následujících dat najednou (ve větší skupině), bez adresy u každého datového bloku. Původně se totiž data přenášela v krátkých blocích. Každý blok dat předcházela adresa určení. Burst režim sdruží data směřující na stejnou adresu a přenese je najednou tím se přenos dat zrychlí



- Různé komponenty počítače vyžadují různé rychlosti přenosu dat.
- Z tohoto důvodu by použití jedné sběrnice pro vše bylo neefektivní a pro různé skupiny zařízení jsou proto vytvořeny různé sběrnice nebo komunikační linky


Zařízení	Přibližný datový tok
Klávesnice	20 B/s
Myš	50 B/s
Tiskárna	10 MB/s
Síťové rozhraní (Gigabitový Ethernet)	100 MB/s
Pevný disk	150 MB/s
SSD	500 MB/s
Grafický adaptér	2000 MB/s
Operační paměť (DDR4)	30 000 MB/s

- Sběrnice má obvykle podobu soustavy linek (spojů) umístěných na základní desce PC.
- Aby bylo možno ke sběrnici připojovat různá zařízení, jsou kolmo k těmto spojům připájeny patice (sloty).


 Jednotlivé moduly (karty), které se ke sběrnici připojují, jsou pak umístěny na samostatných deskách a jejich vstupy a výstupy jsou vyvedeny na konektor. Zasunutím konektoru do slotu sběrnice je zařízení fyzicky

připojeno ke sběrnici.





 Jednotlivé sběrnice jsou mezi sebou propojeny pomocí můstků (bridge) – Například dříve severní a jižní můstek







Základní parametry sběrnice

- Typ komunikace sériová/paralelní, synchronní/asynchronní, polo/plně duplexní
- Šířka přenosu počet datových linek počet bitů, které lze zároveň po sběrnici přenést
- Počet vodičů je větší než šířka přenosu (nepřenáší se pouze data ale i řídící signály, napájení, hodinový signál…)
- Propustnost Počet bajtů přenesených za sekundu. U synchronní sběrnice se dá vypočítat pokud vynásobíme frekvenci a šířku dat




- Původně byly všechny sběrnice v počítačích PC synchronní, paralelní a poloduplexní
- Paralelní sběrnice je soustava mnoha vodičů, paralelně se generuje velké množství signálů a okamžik jejich platnosti je určen hranou hodinového signálu
- Paralelní sběrnice jsou poloduplexní. Přenos je možný v obou směrech, ale nikoliv oběma směry současně. Vysílání a příjem dat se musí v čase střídat. Plně duplexní paralelní sběrnice by vyžadovala dvojnásobný počet datových vodičů (oddělené datové vodiče pro vysílání dat a pro příjem dat) a byla by složitá.
- Signály na paralelní sběrnici lze rozdělit na
 - Datové slouží k přenosu dat z/do připojených zařízení
 - Adresační slouží k adresaci, tzn. k výběru zařízení, pro které jsou data určena.
 Každé zařízení má svou adresu (číslo brány). V případě grafických karet lze adresovat i jednotlivá místa v jejich videopaměti.
 - **Řídící** synchronizace komunikace, určení směru komunikace, vyvolání přerušení, reset zařízení apod.
 - Napájecí

I/O adresy



- Každé zařízení komunikující s procesorem má pro tuto komunikaci přidělenu skupinu adres, které nesmí používat žádné jiné zařízení
- například klávesnice má k dispozici adresy 60h a 64h, pevný disk adresy
 3E8 až 3EFh
- Těmto adresám se říká adresy vstupu a výstupu I/O adresy nebo brány
- Stejně jako je třeba identifikovat jednotlivá místa v paměti, jsou jednotlivá zařízení identikována svým číslem brány (I/O adresou)
- Každá přídavná karta má tedy svoji I/O adresu (obvykle je jich více)
- Dříve bývala tato adresa na kartě napevno, dnes je možno ji v určitém rozsahu měnit

PC bus



- Nejstarší sběrnice v osobních počítačích. Vychází z ní několik dalších modernějších sběrnice.
- Sběrnice PC bus byla navržena a vyrobena firmou IBM pro první počítače IBM PC a IBM PC/XT
- Paralelní, synchronní, polo-duplexní
- 62 signálů, z nichž 8 slouží pro přenos dat
- Pro přenos adresy je na sběrnici PC bus 20 vodičů, což odpovídá 20bitové adresové sběrnici procesoru 8086

PC bus



- Další signály:
 - Napájení (+5 V, -5 V, + 12V) a zem
 - Signál pro určení, zda přenášená adresa je adresou místa v paměti nebo adresou (branou) I/O zařízení
 - Signál pro určení, zda data na sběrnici budou čtena nebo mají být zapsána
 - Řídící signály (Reset, hodinové signály)
 - Přerušovací signály (IRQ) určené pro periferie, které potřebují vyžádat okamžité obsloužení procesorem (na sběrnici PC bus je jich 6 a jsou označeny jako IRQ2 - IRQ7

8 Bit XT Bus - top view

	A 1 NO CH CK	- A 2 Data 7	- A 3 Data 6	- A 4 Data 5	- A 5 Data 4	A 6 Data 3	- A 7 Data 2	- A 8 Data 1	A 9 Data 0	A 10 NO CH RDY	- A 11 AEN	- A 12 Addr 19	- A 13 Addr 18	- A14 Addr 17	- A15 Addr16	- A 16 Addr 15	- A17 Addr14	- A 18 Addr 13	- A 19 Addr 12	- A 20 Addr 11	- A 21 Addr 10	- A 22 Addr 9	- A 23 Addr 8	- A 24 Addr 7	- A 25 Addr 6	- A 26 Addr 5	- A 27 Addr 4	- A 28 Addr 3	- A 29 Addr 2	- A 30 Addr 1	- A 31 Addr 0
•	t	H	1	l	1	+	ľ	l	H	ľ	H	L		1	1	ľ	ľ	1	L	H	+	1	l	1	1	l	H	l	l	1	U
	8	8	8	8	8	8	8	8	8	B 10	8 11	B 12	8 13	B 14	B 15	B 16	8 17	B 18	B 15	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29	B 30	B 31
	GND	RESET DRV	+50	IRQ 2	ΝĢ	DRQ 2	-120	sserved, NC	+12V	GND	MEMW	MEMR	MOI	OR	DACK 3	DRQ 3	DACK 1	DRQ 1	DACK	CLK	IRQ 7	IRQ 6	IRQ 5	IRQ 4	IRQ 3	DACK 2	1/0	ALE	+5V	osc	GND




Sběrnice ISA



- Industry Standard Architecure
- Vyvinuta firmou IBM pro první počítače PC/AT jako rozšířená PC bus
- stará 62-vodičová sběrnice se rozšířila o dalších 36 vodičů a odpovídající slot se rozšířil o další konektor umístěný v jedné řadě hned za starším 8bitovým slotem pro PC bus
- 16 datových vodičů a 24 adresových vodičů
- šířka přenosu 16 bitů, tj. během jedné operace je možné po sběrnici přenášet nejvýše 16bitovou informaci
- Sběrnice je synchronní okamžik platnosti dat je určen hranou hodinového signálu sběrnice
- Taktovací frekvence bývala shodná s frekvencí procesoru a postupně vzrostla z 4,7 MHz na max. 8 MHz


ISA





ISA






ISA



- Signály:
 - vodič pro určení, zda přenášená adresa je adresou paměti nebo nějakého jiného vstup/výstupního zařízení (M/IO)
 - vodiče pro určení, zda data na sběrnici byla přečtena nebo mají být zapsána
 - vodiče pro napájení (+5 V, -5 V, + 12V) a elektrická zem
 - vodiče pro řídící signály (Reset, hodinové signály, signály pro refresh paměti)
 - vodiče pro vyvolání přerušení (IRQ) určené pro periferie, které potřebují pro svou správnou činnost vyžádat okamžité obsloužení procesorem.
 Těchto linek je na sběrnici 11 a jsou označeny jako IRQ2-7, IRQ10-12 a IRQ14-15
 - Signály pro řízení přímého přístupu do paměti (DMA)

Sběrnice ISA




- Sběrnice ISA byla používána u většiny počítačů s procesorem
 80286, 80386 a u starších počítačů s procesorem 80486
- Vzhledem k velkému množství přídavných karet, které jsou vyrobeny pro tuto sběrnici, byla ISA používána společně s jiným typem sběrnice i v modernějších počítačích
- Protože procesory 80286 a vyšší byly vyráběny s frekvencemi 16
 MHz a vyšší, bylo nutné provádět vzájemné přizpůsobování rychlosti (Procesor je rychlejší než sběrnice)

Sběrnice MCA




- Sběrnice MCA (MicroChannel Architecture) byla vyvinuta pro řadu počítačů firmy IBM s označením IBM PS/2
- Sběrnice MCA dovoluje běh s frekvencí 10 MHz a přenáší data po 16 i 32 bitech
- Sběrnice MCA nerozšířila kvůli nekompatibilitě s ISA a komplikovaným podmínkám licencování
- MCA má i tzv. proudový režim, ve kterém dokáže současně přenášet 64 bitů (po výběru adresy zařízení lze přenést 4x 16 bitů bez nutnosti opakovaně provádět další adresaci)
- Šířka adresové části je v závislosti na procesoru počítače 24 bitů (pro 80286) nebo 32 bitů (pro 80386)


EISA




- Sběrnice EISA (<u>E</u>xtended <u>Industry Standard Architecture</u>) byla vyvinuta 9 firmami (AST Research, Compaq, Epson, NEC, Olivetti, Tandy, Wyse a Zenith) v roce 1989
- šířka toku dat je 32 bitů
- šířka adresy je 32 bitů
- pracuje s frekvencí 8 MHz (z důvodů kompatibility s ISA)
- dovoluje busmastering
- Slot sběrnice EISA má stejnou velikost jako slot ISA a obsahuje stejné vývody (62+36)
- Kromě těchto vývodů má ještě 59 nových vývodů umístěných mezi starými vývody sběrnice ISA
- Tyto nové vývody zůstanou v případě zasunutí karty pro ISA sběrnici nezapojeny, čímž se dosahuje zpětné kompatibility EISA s ISA
- Sběrnice EISA byla používána zejména u počítačů s procesory 80386 a 80486

EISA







EISA






VL Bus



- Sběrnice VL bus (VESA Local Bus) byla navržena v roce 1992 konsorciem VESA (Video Electronic Standards Association)
- Byla navržena v době, kdy propustnost sběrnice EISA přestává stačit pro přenos dat do grafické karty
- Hlavní konstrukční vlastnost je, že přebírá vývody z procesoru 486 a přenáší je na konektory karty periferie – tedy je lokální
- Silná procesorová závislost způsobená přímým zapojením slotů VL busu na systémovou sběrnici procesoru 80486
- Tato závislost nedovoluje prakticky použít VL bus v jiném počítači, než je počítač s procesorem Intel nebo kompatibilním
- Další nevýhodou je práce s úrovněmi logiky TTL (5 V), zatímco nové procesory již pracují s napětím 3,3 V a nižším
- Konektor VL busu se nachází v jedné řadě za 16bitovým konektorem ISA a má 2x58 vývodů (při své práci využívá některých signálů ISA sběrnice)
- Sběrnice VL bus byla používána zejména u počítačů s procesorem 80486 a prvních počítačů s procesorem Pentium
- Typicky se používala pro připojení grafické karty (umožňovala větší propustnost než EISA)















- PCI = Peripheral Component Interconect
- navrhnuta firmou Intel pro počítače s procesory Pentium
- Používá se od roku 1994
- PCI již není klasickou lokální sběrnicí jako VL bus, ale je k systémové sběrnici připojena přes tzv. mezisběrnicový můstek
- Toto řešení s sebou nese následující výhody
 - Možnost použití sběrnice PCI i v jiných počítačích než jsou PC (např. MacIntsoh, DEC, Alpha, PowerPC)
 - Funguje v počítači s libovolným procesorem
 - Můstek dovoluje provádět přizpůsobování napěťových úrovní (na rozdíl od VL BUS, kde záleželo na napájecím napětí procesoru)
- Šířka přenosu dat je 32 bitů nebo 64 bitů
- Při frekvenci 33 MHz je propustnost sběrnice 132 MB/s (32 bitů) nebo 264
 MB/s (šířka 64 bitů)



- PCI nemá oddělené adresní linky a datové linky

 vodiče (32 nebo 64) slouží střídavě pro přenos
 dat i adres, adresa se posílá na začátku každé
 transakce
- časový multiplex role vodičů se v čase střídá = multiplexované adresové a datové vodiče AD0, AD1, AD2....AD31 nebo AD63
- Přenosovou kapacitu sdílí všechna připojená zařízení (a např. jen síťová karta gigabitového Ethernetu může generovat datový tok 100 MB/s)







- PCI umožňuje burst režim a narozdíl od VL busu není shora omezen počtem 4 taktů
- podporuje busmastering, což dovoluje vyšší výkon počítače, protože přenosy řízené CPU vyžadovali spoustu procesorového času
- podporuje Plug and Play dovoluje velmi snadnou konfiguraci desek pro PCI, popř. jejich automatickou konfiguraci bez zásahu uživatele

PnP (Plug and Play)




- Na sběrnici ISA, bylo při přidání nové karty do systému nutné, aby její majitel nastavil nejprve kartu a pak stejně i její ovladač (nastavení IRQ, DMA, číslo brány …)
- Zároveň bylo nutné, aby žádné dvě karty nebyly v konfliktu (nebyly nastaveny stejně nebo tak, že se jejich nastavení překrývalo)
- Přidat do počítače kartu tak dříve nebylo vůbec jednoduché

PnP – Plug and Play

- Umožňuje automatickou konfiguraci karty
 - karta je vsunuta do slotu vypnutého počítače (připojování za běhu počítače není možné)
 - po zapnutí počítače je aktivována PnP část BIOSu
 - počítač rozpozná zasunutou kartu
 - postupně vyzve všechna zařízení připojená ke sběrnici k identifikaci
 - zařízení odesílají své identifikátory a požadavky
 - Počítač tak zjistí, které IRQ, DMA, I/O Adresy, RAM adresy potřebuje a které může použít
 - Automaticky se nastaví prostředky tak, aby nedošlo k žádnému konfliktu s již existujícími kartami,
 - OS vyhledá a nakonfiguruje potřebné ovladače, které by s nově nainstalovanou kartou spolupracovaly.

PCI - přerušení



- K dispozici jsou pouze čtyři přerušovací signály označené INTA#, INTB#,
 INTC# a INTD#, které jsou v PCI mostu asociovány s vnějšími přerušeními procesoru
- Fyzicky jsou jednotlivé linky přerušení na sběrnici zapojeny kaskádovitě, takže INT#A je v prvním slotu na první pozici, ve druhém slotu na druhé pozici atd...
- všechny z nich jsou dostupné každému zařízení a při inicializaci sběrnice mohou jednomu zařízení být přiřazena až čtyři přerušení, což však není běžné
- Pozdější revize PCI specifikací přidávají podporu pro přerušení signalizované zprávou (ne signálem)

PCI - revize



- Následné revize PCI přidaly nové vlastnosti a vylepšení výkonu frekvence vzrostla 66 MHz, používané napětí kleslo na 3,3 V
- Běžné PCI karty mají buď jeden nebo dva klíčovací zářezy podle používané napěťové úrovně
- Karty vyžadující 3,3 V mají zářez vedle přední strany karty (kde se nacházejí externí konektory) zatímco ty, vyžadující 5 V mají zářez na druhé straně. Takzvané univerzální karty mají oba zářezy a mohou přijímat oba typy signálů
- PCI 2.2 umožňuje 66 MHz signalizaci (vyžaduje 3,3 V signalizaci nejvyšší možná rychlost přenosu 533 MB/s)
- PCI 2.3 dovoluje použít 3,3V a univerzální klíčování, ale nedovoluje klíčování pro 5V
- PCI 3.0 je konečný oficiální standard pro PCI sběrnici, byla úplně odstraněna možnost 5V

PCI - X




- V roce 1998 navržena jako nástupce sběrnice PCI 2.3 (firmy HP, Compaq, IBM)
- Šířka datové sběrnice 64b
- zvýšená maximální frekvenci na 133 MHz (z původní 66 MHz)
- V dalších revizích frekvence rostla až na 533 MHz (to umožňuje datový tok až 4,3 GB/s)
- Paralelní přenos na takto vysoké frekvencí je již extrémně problematický z hlediska rušení,
 přeslechů a synchronizace
- Proto u posledních revizí této sběrnice musel být zaveden ECC Error Correction Code, který automaticky opravuje chyby vzniklé při přenosu dat
- Další zrychlení paralelní komunikace se ukázalo jako nemožné nelze zvýšit frekvenci ani přidat další paralelní datové linky
- Sběrnice PCI-X nenahradila sběrnici PCI, protože se dostatečně nerozšířila
- Nástupcem sběrnice PCI tak byla až sběrnice PCI-Express
- Karty PCI-X je možné použít v PCI slotu, jen na základních deskách, které podporují napájení 3,3V
- Ve sběrnici PCI-X mohou pracovat 3,3V PCI karty
- Karty PCI-X a PCI mohou být používány na PCI-X sběrnici současně, ale rychlost je pak limitována nejpomalejší kartou

AGP



- Accelerated Graphics Port
- sběrnice PCI přestaly stačit nárokům 3D grafiky
- V roce 1998 Intel vyvinul novou vysokorychlostní sběrnici věnovanou výhradně grafice a nazval ji AGP, ale nejedná se v pravém slova smyslu o sběrnici, neboť k AGP lze připojit pouze jedno zařízení
- propojuje dvoubodově základní desku a grafickou kartu
- Základní pracovní frekvencí sběrnice AGP je 66 MHz
- Technologie AGP vznikla úpravou sběrnice PCI, některé řídící signály jsou podobné (adresová a datová čast AGP používa stejné vodiče pro přenos jako PCI)
- Odstraněn je **arbitrážní obvod** (ten se stará a přidělování sběrnice a bezkolizní provoz) proto je možné připojit pouze jedno zařízeni





AGP



AGP 1.0

- 1x (266 MB/s) (8 B přeneseno za dva takty)
- 2x (533 MB/s) (8 B přeneseno během jednoho taktu)


AGP 2.0

- 1x (266 MB/s) (8 B přeneseno za dva takty)
- 2x (533 MB/s) (8 B přeneseno během jednoho taktu)
- 4x (1.07 GB/s) (16 B přeneseno během jednoho taktu)

AGP 3.0

- 4x (1.07 GB/s) (16 B přeneseno během jednoho taktu)
- 8x (2.1 GB/s) (32 B přeneseno během jednoho taktu)

PCI - Express




- Klasická sběrnice PCI byla paralelní a poloduplexní všechny vodiče slouží pro přenos dat oběma směry, ovšem nikoli oběma směry zároveň, přenáší se několik bitů naráz po několika paralelní vodičích
- Další zrychlování paralelního přenosu se ukázalo je velmi obtížné a neefektivní na PCI-X se dospělo do bodu, kdy propustnost nešla dále zlepšit
- V roce 2004 se PCI-Express stává novým standardem pro osobní počítače
- PCI Express přechází na sériovou komunikaci
- Sériová komunikace umožňuje dosažení velmi vysokých frekvencí (odpadají potíže s rušením přeslechy a synchronizací mnoha vodičů, kde hodiny tikají pomalu, až když se ustálí signál na všech linkách)
- Sběrnice PCI-E je sériová, plně duplexní a asynchronní
- Sběrnice PCI Express existuje v několika variantách, které se liší počtem sériových linek. Každá jednotlivá sériová linka je tvořena několika vodiči, aby bylo možné přenášet data současně oběma směry (plně duplexní provoz) a aby se zamezilo rušení
- Signál se vysílá s nízkým napětím 0,8 V


PCI-E x1



- Základní modul ("x1") sběrnice PCI-Express má jediný sériový fullduplexní kanál
- Základní modul sběrnice tvoří jeden symetrický pár vodičů pro TX (transmit) a druhý pro RX (receive)
- Vyšší násobky (x2..x32) vznikají paralelním vedením několika těchto základních jednobitových kanálů



Konektory PCI-E pro různé "násobky" jsou různě dlouhé, nicméně mají společnou rozteč vývodů a "ideově jednotnou" modulární stavbu





PCI - E



- Data na jednotlivém kanálu jsou kódována systémem 8b10b, takže jeden užitečný bajt je transformován na desetibitovou posloupnost – zaručen dostatečný počet změn signálu a vyvážený poměr nul a jedniček
- Blok několika bajtů odeslaných za sebou tvoří rámec
- Každý rámec je opatřen adresou odesilatele, adresou příjemce, sekvenčním číslem a kontrolním součtem – komunikace se podobá počítačové síti
- PCI-E každou transakci rozdělí do dvou rámců, tj. na požadavek a odpověď
- Konektor sběrnice PCI-E úplně postrádá vodiče pro tradiční signály přerušení
- Sběrnice PCI-E uplatňuje nový způsob doručování přerušení doručování pomocí zpráv (tzv. message-signaled interrupts)

PCI - Express



- Propustnost
- Datové toky uváděné v případě PCI-E obvykle znamenají propustnost jedním směrem. V případě efektivního využití plného duplexu je pak celkové množství současně přenesených dat dvojnásobné
- Takt = 2,5 G taktů /s.

PCI-E x1 = 250 MB/s (1B = 10 bitů kvůli 8b10b)

PCI-E x4 = 1 GB/s

PCI-E x8 = 2 GB/s

 $PCI-E \times 16 = 4 GB/s$

PCI - E

- Komunikace je vždy sériová
- Jednotlivé bity bajtu jsou transformovány kódem 8b10b na nových 10 bitů a tyto bity jsou odeslány postupně za sebou sériově po jedné lince
- Odesílaný bajt je součástí rámce, který má hlavičku, datový obsah a kontrolní součet
- Celý rámec se vysílá sériově po jedné jediné lince
- PCI-E x2 používá stále sériovou komunikaci dvě nezávislé sériové komunikace probíhající vedle sebe. Na každé z linek probíhá vysílání jiného rámce
- PCI-E x8 je stále sériovou komunikací. O paralelní komunikaci by se jednalo v případě, že by jednotlivé bity bajtu byly odeslány současně přes osm paralelních linek, ale tak tomu zde není.
- PCI-E x8 umožňuje 8 zcela nezávislých sériových komunikací. Ve stejný okamžik může být po osmi linkách odesíláno osm různých rámců. Komunikace na jednotlivých linkách je časově zcela na nezávislá. Zahájení odesílání rámců i jednotlivých bitů probíhá na jednotlivých linkách v různých okamžicích.
- PCI-E x16 = 16 nezávislých sériových linek

PCI – E




- PtP (point-to-point) funkce dovoluje zařízením na sběrnici komunikovat jednomu s druhým, aniž by při tom zatěžovaly procesor
- Grafické karty hlavních výrobců byly postupně předělávány z AGP na PCI-Express
- většina grafických karet pro PCI-E je ve variantě pro PCI-E 16×
- PCI-E 1× a 4× se používají pouze pro zvukové karty a další zařízení, která nepotřebují velký datový tok

PCI-E 2.0




- Dvojnásobná frekvence 5 G taktů /s
- přenosová rychlost jedné linky zvýšena z 250MB/s na 500 MB/s
- Tato verze je zpětně i dopředně kompatibilní, můžete tedy karty s podporou PCI-Express 2 zapojit do základní desky, která obsahuje pouze podporu verze 1.1 a naopak
- Propustnost PCI-E (2.0) je
 - 1× 500 MB/s (obousměrný součtový provoz 1 GB/s)
 - 4× 2 GB/s
 - 8× 4 GB/s
 - 16× 8 GB/s

PCI-E 3.0




- Nová verze sběrnice již nepoužívá jednoduché kódování 8b10b, ale mnohem složitější a přitom efektivnější metodu pro zajištění dostatečného počtu změn signálu – scrambling
- Původních 128 bitů se převádí na 130 bitů (převod není definován kódovací tabulkou, ale matematickým algoritmem, který pro stejných 128 bitů může dát pokaždé jiný výsledek v závislosti na předchozím postupu vysílání)
- Pro zajímavost případný kód 128b130b by byl definován hypotetickou tabulkou, které by musela mít 2¹²⁸ řádků (tj. 340 000 triliard)
- Propustnost je přibližně dvojnásobná oproti PCI-E 2.0
- Jedna linka v jednom směru přenese téměř 1 GB/s při rychlosti 8GT/s

PCI-E 4.0 a 5.0




- V dalších generacích sběrnice PCI-E se opět vždy zdvojnásobila propustnost díky zvýšení rychlosti odesílaných bitů
- Na sběrnici PCI-E 4.0 jsou data na jedné lince odesílána sériově rychlostí 16 Gb/s.
 Propustnost jedné linky v jednom směru je pak 2 GB/s
- Na sběrnici PCI-E 5.0 jsou data na jedné lince odesílána sériově rychlostí 32 Gb/s.
 Propustnost jedné linky v jednom směru je pak 4 GB/s.
- Kdyby linka byla synchronní, hodinový signál by zde měl frekvenci 32 GHz. Tedy frekvence odesílání jednotlivých bitů je několikanásobně vyšší než frekvence mikroprocesoru. (Linka je ale samozřejmě asynchronní, bez hodin)
- Je zde vidět, že moderní technologie již umožňují výrobu chipů s velmi vysokou taktovací frekvencí. Bohužel mikroprocesor je příliš složitý na to, aby jako celek (miliardy tranzistorů) mohl běžet na takové frekvenci a při tom se dal uchladit.

PCI-E x16



- Moderní grafické karty komunikují přes slot PCI-E x16
- Celková propustnost všech šestnácti linek v jednom směru je pak
- PCI-E 1.0 4 GB/s
- PCI-E 2.0 8 GB/s
- PCI-E 3.0 16 GB/s
- PCI-E 4.0 32 GB/s
- PCI-E 5.0 63 GB/s (tady již započítáváme i vliv kódování scramblingu 128b130b)
- Kromě grafických karet se v současné době sběrnice PCI-E používá také k připojování rychlých SSD.
- SSD se připojují k PCI-E x4
- Pomalé SSD se připojují přes SATA (rozhraní pro klasické pevné disky)





Nejvýznamnější vnitřní sběrnice osobních počítačů

Označení	Bitová šířka	Frekvence (MHz)	Procesory
PC BUS	8	4,77	8088, 8086, 80186
ISA (AT BUS)	16	8	80286 až 80486
MCA	32	8	80286, 80386
EISA	32	8	80386, 80486
VL-BUS	32	33–50	80486 až Pentium
PCI	32/64	33–66	Pentium a vyšší
PCI-X	64	až 533	Pentia
PCI Express 1.0	1 (probíhá více spojení současně)	Asynchronní (2500)	Pentium4, AMD Athlon a vyšší

Komunikační cesty na základní desce




- Chipset sada podpůrných obvodů okolo mirkoprocesoru
- Northbridge Severní můstek- je také znám jako systémový řadič
- Southbridge- jižní můstek je také znám jako vstupně-výstupní řadič (I/O Controller Hub)

FSB



- Front Side Bus
- Soustava vodičů vedoucích přímo z vývodů mikroprocesoru, kterými komunikuje s nejbližším okolím (severním můstkem)
- Jde v podstatě o synchronní paralelní poloduplexní lokální systémovou sběrnici
- Již od procesoru 80486 je běžné, že frekvence, na které zde probíhá komunikace, je nižší než vnitřní taktovací frekvence mikroprocesoru (viz overdrive)
- Přenos mnoha bitů paralelně vysokou rychlostí je možný pouze v miniaturním prostředí uvnitř mikroprocesoru (přesuny mezi registry a cache) a navenek není možné tuto rychlost udržet i pro komunikaci mikroprocesoru s okolím To je také mimo jiné důvodem, proč moderní architektura SandyBridge obsahuje integrovaný grafický čip a severní můstek přímo v mikroprocesoru
- Taktovací frekvence mikroprocesoru je odvozena od frekvence FSB
- Moderní BIOS umožňuje nastavit frekvenci FSB a hodnotu násobiče taktovací frekvence pro mikroprocesor
 - například: FSB 200 MHz, násobič 9x → Mikroprocesor poběží na 1800 MHz
- FSB tvoří komunikační cestu mezi mikroprocesorem a chipsetem
- **Chipset** a jeho severní a jižní můstek je spojovacím bodem pro všechny ostatní sběrnice (komunikační cesty) v počítači






Northbridge





- Severní most zajišťoval komunikaci mezi CPU, pamětí RAM (řadič paměti), AGP portem nebo PCI Express sběrnicí a také zajišťuje spojení s jižním mostem
- Některé severní můstky obsahují integrované grafické karty
- Protože různé procesory a paměti používají rozdílné signály, pracuje severní můstek pouze s jedním nebo se dvěma typy procesorů a zpravidla pouze s jedním typem paměti RAM
- Severní můstek tedy byl na základních deskách základním prvkem, který určuje rychlost, typ procesorů a typ paměti RAM, který lze na daném motherboardu použít
- Severní můstek hraje důležitou roli v tom jak dalece mohou být počítače (pře)taktovány
- Jeho frekvence je stanovena pro procesor jako základní, od níž se jeho vlastní frekvence procesoru odvíjí pomocí násobiče


Southbridge




- Čip realizuje pomalejší I/O funkce základní desky
- Protože jižní můstek je více vzdálen od procesoru, má v typickém počítači na starosti obsluhu pomalejších zařízení
- Dříve byla pro komunikaci mezi severním a jižním můstkem využívána PCI sběrnice
- Toto řešení vytvářelo úzké místo, proto většina moderních chipsetů využívá pro vzájemnou komunikaci vlastní nestandardní rozhraní s vysokou propustností (Direct media interface)





















SOUTHBRIDGE


NORTHBRIDGE


















Intel® X48 Express Chipset Block Diagram

INTEL® X99 CHIPSET BLOCK DIAGRAM




B. All SATA ports capable of 6 GB/s.

Komunikace s pamětí, SDRAM



- Synchronní DRAM = SDRAM
- SDRAM má vstup pro hodinový signál a veškeré události jsou synchronizovány a odvozeny od tohoto hodinového signálu
- Mikroprocesor dříve nekomunikoval s pamětí přímo paměť a FSB mikroprocesoru mohou běžet na zcela jiných frekvencích a navíc mikroprocesor nemá čas starat se o správné načasování výběru sloupce a řádku
- O adresaci a časování paměti se tedy staral severní můstek systémový řadič, řadič paměti
- Všechny komponenty systému (CPU, severní můstek, paměti) jsou spolu spojeny přes sběrnice o různých frekvencích a s různými napěťovými úrovněmi signálů
- Základní deska musí umět sjednotit a synchronizovat tyto různé sběrnice mezi sebou, aby data mohla proudit plynule a bez potíží


Adresový dekodér



- Signály z adresačních vstupů jsou přivedeny do dekodéru
- Jeho úkolem je binárně zakódovanou adresu převést na signál, kterým bude aktivována jedna správná paměťová buňka
- Například dekodér v paměti s kapacitou 256 Bajtů bude mít 8 vstupů (A0..A7) a 256 výstupních signálu
- Bude-li na vstupu takového dekodéru kombinace 00010111, objeví se na výstupu dekodéru jednička na signálu, který vede do paměťové buňky s adresou 23 a na všech ostatních výstupech bude 0
- Bude-li na vstupu takového dekodéru kombinace 11111111, objeví se na výstupu dekodéru jednička na signálu, který vede do paměťové buňky s adresou 255 a na všech ostatních výstupech bude 0
- Bude-li na vstupu takového dekodéru kombinace 01010101, objeví se na výstupu dekodéru jednička na signálu, který vede do paměťové buňky s adresou 85 a na všech ostatních výstupech bude 0





























Dekodér



- Čím má paměť větší kapacitu, tím je její adresový dekodér složitější
- Například v paměti s kapacitou 1 MB musí mít dekodér 20 vstupů (A0..A19) a 1048576 výstupů
- Pokud by na vstupu takového dekodéru byla kombinace
 10110111110000010000, objeví na výstupu jednička na vývodu číslo
 752656 a na všech ostatních výstupech bude nula
- Paměťový chip s kapacitou 1 GB by již musel mít extrémně složitý dekodér s 30 adresačními vstupy a 1073741824 výstupy – to by bylo nerealizovatelné
- Proto u paměti s větší kapacitou dochází k rozložení dat do "řádků a sloupců" a použití dvou jednodušších dekodérů




- Kapacita moderních velkých pamětí je příliš veliká na to, aby v nich mohl být jeden jediný adresový dekodér
- Například paměť s kapacitou 4 GB by musela mít dekodér na jehož vstupu by bylo 32 signálů A0-A31, ale na jeho výstupu by bylo 2³² (tj. 4 294 967 296) signálů, kterými by byl vybrán jeden konkrétní řádek paměti obsahující požadovaný bajt (8 bitů)
- Moderní paměť je organizována podle adres do řádků a sloupců používá dekodér pro sloupce a dekodér pro řádky
- Je jednodušší mít v paměti dva 16-bitové dekodéry (s 65536 výstupy) než jeden supersložitý 32-bitový (s 4 294 967 296 výstupy)
- Horní bity adresy vybírají řádek, na kterém v paměti nalezneme požadovaná data
- Spodní bity adresy, pak vybírají sloupec (tzn. kde na daném řádku) data nalezneme

Při **sekvenčním přístupu** k následujícím adresám (1234A7D3h, 1234A7D4h, 1234A7D5h....) zůstáváme na řádku 1234 h (horních 16-bitů adresy se nemění)

Při běžné práci s daty, která jsou uložena v paměti postupně za sebou, by tedy stačilo vybrat **trvale řádek** a pak adresovat pouze pomocí spodních 16 bitů sloupec

- Příklad
- Výběr adresy 1234A72D h
- Horních 16 bitů použijeme k výběru řádku vybere se řádek číslo 1234 h
- Spodních 16 bitů použijeme k výběru sloupce vybere se sloupec číslo A7D2 h









- Při přístupu do paměti vybíráme nejprve řádek (přivádíme pouze horní bity adresy a pracuje pouze řádkový dekodér) – Row Access
- Výběr řádku trvá určitou dobu Row Access Strobe (RAS)
- Poté pomocí spodních bitů adresy a sloupcového dekodéru vybíráme konkrétní adresu – Column Access
- Data na výstupu paměti se poté objeví se zpožděním několika taktů. Toto zpoždění se označuje jako Column Access Strobe – CAS
- RAS to CAS je další důležitý časový parametr, který udává, kolik taktů je potřeba počkat mezi výběrem řádku a sloupce
- Vzhledem k tomu, že výběr řádku a sloupce neprobíhá současně, bylo by možné použít k výběru řádku i sloupce jeden stejný dekodér
- Výstupy takového dekodéru by vedly k řádkům i ke sloupcům a pomoc řídících signálu by se přepínalo, jestli se má dekodér právě použít k výběru řádku nebo sloupce




















Časování paměti



- Vhodným nastavením časování paměti lze zvýšit výkon celého počítače, ale také snížit stabilitu
- Správné nastavení časování paměti patří skoro do oblasti "počítačové alchymie". Problematika je velmi komplikovaná a přesahuje rámec středoškolských možností
- Základní parametry časování paměti pak bývají obvykle udávány jako kombinace čtyř čísel CAS -RAS to CAS - RAS precharge - Active to precharge
- Například: 2-3-3-6
- CAS Latency Označováno také jako CL Kolik taktů je třeba počkat na data, po tom, co byl
 vybrán sloupec.
- Čím je CL nižší, tím lepší
- V podstatě jde o nejdůležitější parametr, protože obvykle čteme data sekvenčně
- Přístup do paměti bude nejrychlejší, pokud program pracuje s adresami, které jsou postupně za sebou, protože ty budou uloženy ve stejném řádku – vybírá se tedy pouze sloupec
- Naopak náhodný přístup do paměti na různá od sebe vzdálená místa je vždy zdlouhavější
- RAS to CAS počet taktů, které proběhnou mezi výběrem řádku a výběrem sloupce
- RAS precharge počet taktů potřebný ke změně řádku. Pokud chcete přestat používat vybraný řádek, je třeba provést akci "precharge"
- Activate to Precharge Nový řádek je vybrán akcí "activate". Další "precharge" (tedy deaktivace tohoto řádku) smí proběhnou až po určitém minimálním počtu taktů.

Paměťové moduly




- V osobních počítačích není paměť tvořena jedním samostatným chipem, ale několik chipů
 je zapojeno dohromady a tvoří paměťový modul
- Chipy na paměťových modulech pracují paralelně Paměti jsou pomalé, takže když už trvá přístup do paměti dlouho, čteme při takovém přístupu co nejvíce dat naráz z několika chipů paralelně (když jedete na nákup jen jednou za týden, nakoupíte si toho hodně do zásoby)
- První paměťové moduly byly složeny z osmi paralelně zapojených jednobitových pamětí.
- Každý bit bajtu byl uložen v jiném paměťovém obvodu.
- Vybraná adresa je přivedena na vstup všech osmi paměťových obvodů
- Tyto paměťové moduly se nazývají DIP (Dual-in-package)

SIMM




- Později byli paměťové obvody umísťovány na malou desku zvanou SIMM (Single In-line Memory Module)
- Typická varianta SIMM má 72 vývodů a obsahuje 4 paměti s šířkou slova 8 bitů, které jsou zapojené paralelně, takže celková šířka dat je 32 bitů
- Tato varianta paměťových modulů se používala ve 32-bitových počítačích a umožňovala zápis/čtení 32 bitů naráz (4 bajty ležící na sousedících adresách)



DIMM




- Pro mikroprocesory Pentium vznikly paměťové moduly DIMM
- Dual In-line Memory Module
- V podstatě jde o dva paralelně zapojené SIMM moduly
- Šířka dat je 64 bitů (čte se osm po sobě jdoucích adres současně)
- Modul má 168 vývodů
- Vývody jsou po obou stranách modulu
- kontakty na starších SIMM byly zdvojené (tzn. po obou stranách stejné)
- Pokud byl procesor Pentium používán s moduly SIMM, musely být osazovány v párech, aby dohromady daly 64-bitovou šířku dat




DDR DRAM




- Double Data Rate DRAM
- Typ paměti používaný v současných počítačích PC
- Paměťové moduly DDR mají 184 pinů a zámek, který zaručuje správnou instalaci do paměťového slotu na základní desce





- Synchronní DRAM = SDRAM
- SDRAM má vstup pro hodinový signál a veškeré události jsou synchronizovány a odvozeny od tohoto hodinového signálu
- SDR Single data rate
- Do této doby běžně používaná synchronní DRAM paměť
- Tyto paměti mají 168 pinů a napájecí napětí typicky 3.3 V
- Data se z/do paměti přenášejí při každé vzestupné hraně hodinového signálu
- DDR Double data rate
- Data se z/do paměti přenášejí při vzestupné i sestupné hraně hodinového signálu (tedy dvakrát během jedné periody)
- nejpomalejší DDR-200 pracují na hodinové frekvenci 100 MHz, ale ke čtení/zápisu může docházet 200 000 000 krát za sekundu
- Mezi procesorem a pamětí probíhá výměna 64 bitů naráz (8 Bajtů), takže DDR-200 běžící na frekvenci 100MHz má teoretickou datovou propustnost 1600 MB/s (8x200) a používá se i označení PC1600



- Dvojnásobné propustnosti je dosaženo sledování sestupné i vzestupné hrany hodinového signálu
- Během jedné periody hodinového signálu dochází ke dvěma změnám (hranám)
- Paměť DDR vykoná během jednoho hodinového cyklu dva pracovní cykly odstartované oběma hranami
- DDR paměti pracují s napájecím napětím 2,5 2,6 V
- Běžně snesou i vyšší napájecí napětí, které se používá při jejich přetaktování na vyšší frekvenci (stoupne spotřeba el. energie a zahřívání, ale zvýší se stabilita)
- Nejdůležitější parametrem je
 - CL CAS latence (zpoždění při čtení dat po výběru sloupce), Obvykle CL=2
 - Taktovací frekvence



Příklad:

- Paměť DDR-200 je taktována frekvencí 100 MHz a vykoná 200 milionů pracovních cyklů za sekundu
- Šířka toku dat je 64 bitů (8B). Při souvislém toku dat lze přenést 1600 MB/s
- Tento modul bude označen jako PC1600
- Paměť DDR-600 je taktována frekvencí 300 MHz, přenést lze 600 000 000 x 8 B
 = 4800 MB/s
- Modul bude označen jako PC4800

- Zásadní otázka:
- Jak je možné u DDR-600 přenést data 600 000 000 krát za sekundu, pokud CL=2? Neměl by počet přenosu být jen 150 000 000 krát za sekundu? DDR umožňuje dvě přenosy během jednoho taktu, ale CL=2 nám říká, že po adresaci trvá dva takty, než budou data k dispozici. To přeci vůbec nedává smysl.....

Konstrukce DDR SDRAM pamětí



- Příklad 512 MB SDRAM
- Paměťový modul bude složen z osmi chipů s kapacitou 64 MB (8 x 64 MB = 512 MB)
- Každý z osmi chipů přispívá svými osmi bity k celkové šířce 64 bitů dat, které lze naráz přečíst nebo zapsat
- Poslední tři bity fyzické adresy určují, v kterém z osmi chipů leží vybraný bajt, ale k vlastní adresaci paměťového obvodu se nepoužijí
- Každý 64 MB chip obsahuje čtyři 16 MB banky
- Každá banka bude organizována jako matice, které má 4096 řádků a 4096 sloupců $(4096 \times 4096 = 16 \text{ Mega } // 2^{12} \times 2^{12} = 2^{24})$
- K výběru řádku je potřeba 12 bitů (A0 A11)
- K výběru sloupce je potřeba 12 bitů (A0 A11)
- Adresační vstupy použité k výběru řádku a sloupce jsou totožné (A0-A11)
- K výběru banky jsou potřeba 2 bity (B0, B1)
- Řádek je obvykle vybrán na delší dobu
- Ke změně sloupců dochází po každém čtení nebo zápisu (pokud nechceme používat stále stejnou adresu pro čtení/zápis)
- Během čekání (CL) mohou být vybrány další banky a zasílány jim adresační pokyny –
 časování paměti funguje prokládaně, každá banka pracuje nezávisle



- Při stejné taktovací frekvenci nabízí dvakrát vyšší výkon než DDR, protože se pracuje dvojnásobnou šířkou dat – 16 B (128 b)
- Pracují s nízkým napájecím napětím 1,8 V
- Jsou dodávány v modulech DIMM s 240 vývody
- Díky snížení napájecího napětí a možnosti dosáhnout stejné propustnosti při poloviční frekvenci než DDR první generace, mají DDR2 výrazné nižší spotřebu energie

Příklad:

- DDR2-400
- Taktovací frekvence 100 MHz, při tom vykoná 200 milionů pracovních cyklů
- Při jednom pracovním cyklu lze přenést 2 x 64 bitů (16 B)
- Propustnost je tedy 3200 MB/s a paměť se bude značit jako PC2-3200
- DDR2-1066
- Taktovací frekvence 266 MHz, při tom vykoná 533 milionů pracovních cyklů
- Propustnost je tedy 8533 MB/s a paměť se bude značit jako PC2-8500

Srovnání DDR a DDR2

- DDR-400
- Provede se 400 000 000 přístupů za sekundu
- Taktovací frekvence 200 000 000 Hz
- Přenáší se 8 B naráz
- Propustnost je 400 000 000 x 8B = 3200 MB/s
- Paměť se označí také jako PC3200
- DDR2-400
- Provede se 200 000 000 přístupů za sekundu
- Taktovací frekvence 100 000 000 Hz
- Přenáší se <u>16 B naráz</u>
- Propustnost je 200 000 000 x 16B = 3200 MB/s
- Paměť se označí také jako PC2-3200

Číslo 400 uvedené u paměti DDR nám udává počet přístupů za sekundu (v milionech)

Číslo 400 uvedené u paměti DDR2 nám neudává ani taktovací frekvenci, ani počet přístupů za sekundu. Paměti DDR400 a DDR2-400 mají stejnou propustnost a proto mají v označení i stejná čísla


Srovnání DDR a DDR2



- DDR-600
- Provede se 600 000 000 přístupů za sekundu
- Taktovací frekvence 300 000 000 Hz
- Přenáší se 8 B naráz
- Propustnost je 600 000 000 x 8B = 4800 MB/s
- Paměť se označí také jako PC4800
- DDR2-600
- Provede se 300 000 000 přístupů za sekundu
- Taktovací frekvence 150 000 000 Hz
- Přenáší se 16 B naráz
- Propustnost je 300 000 000 x 16B = 4800 MB/s
- Paměť se označí také jako PC2-4800



- Napájecí napětí 1,5 1,35 V
- Díky nízkému napájecímu napětí mají ještě nižší spotřebu energie než předchůdce DDR2
- Zpočátku byly velmi drahé a nemuseli být vždy výkonnější než DDR2, protože mají obvykle vyšší latenci (více taktů, ale takty jsou kratší = CAS latence cca 10 ns)
- 240 vývodů jsou elektricky nekompatibilní s předchůdci DDR a DDR2
- Jejich éra začala s příchodem architektury Nehalem (tento procesor a všechny pozdější mají integrovaný řadič paměti, který již podporuje pouze DDR3)
- Udáváné teoretické propustnosti (např 17 GB/s) jsou jen velmi těžko v praxi dosažitelné



DDR DDR 2 DDR 3





- Používají se od roku 2014
- U DDR4 pamětí se mění výrobní proces (z 30nm se dále přechází na 20nm)
- Provozní napětí sníženo na 1,05 1,2 V
- Zvýšily se pracovní frekvence (nad 2000 MHz) a tím i přenosové rychlosti
- Negativní změnou je zvýšení latence na CL12
- Díky těmto změnám se snížila spotřeba energie až o 40 % při stejné propustnosti oproti předchozí generaci
- U těchto pamětí se obvykle udává taktovací frekvence a nikoliv počet přístupů za sekundu.
- Příklad DDR4 2400 MHz PC4-19200
- Paměť má taktovací frekvenci 2400 MHz
- Propustnost je 19 200 MB/s (19,2 GB/s)
- Pozor, u paměti DDR (první generace) by při taktovací frekvence 2400 MHz, bylo možné provést 4 800 000 000 přístupů, takže by se přeneslo 4 800 000 000 x 8B za sekundu a propustnost by byla 38 400 MB/s
- Všimněte si, že u pamětí DDR4 již tato úvaha neplatí. Kvůli vysoké latenci, je zde třeba s propustností zacházet jiným způsobem










- S vývojem pamětí se CL (CAS latence) postupně zvyšuje.
- U DDR byla CL mezi 2 a 3 u DDR2 se zvyšuje na hodnoty mezi 3 a 6 a DDR3 to je obvykle někde mezi 5 až 10
- U DDR4 pak přes 12, dnes obvykle přes 15
- Taktovací frekvence pamětí se zvyšuje
- Se zvyšujícími se frekvencemi se ale zhoršuje odezva




- Single-channel řadič paměti obsluhuje paměťové moduly přes jednu sdílenou komunikační sběrnici
- Dual-channel řadič paměti dokáže komunikovat dvěma oddělenými paměťovými sběrnicemi najednou. To pak zvyšuje propustnost v případě, že se čtou naráz data ležící ve dvou různých paměťových modulech a každý z nich je připojen k jiné paměťové sběrnici











- Pokud máte na základní desce 4 paměťové sloty, pak bývá obvykle barevně nebo jinak odlišeno, které dva sloty jsou na stejné paměťové sběrnici (kanálu)
- Paměťové moduly se pak vyplatí umístit do slotů tak, aby každý byl na jiné sběrnici



Kontrolní otázky

- Proč vznikla kroucená dvoulinka? je lepší jak klasická dvojlinka, menší rušení
- Vysvětlete význam vodiče GND slouží k měření oproti napětí
- Vysvětlete kolik vodičů GND bude vhodné použít při paralelním přenosu 8 bitů 8
- Proč všechna moderní komunikační rozhraní (PCI-E, S-ATA, USB) používají sériovou komunikaci je rychlejší než paralelní
- Vysvětlete rozdíl mezi synchronním a asynchronním přenosem dat synchronní má hodinový signál
- Vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým přenosem dat paralelní přenáší více dat
- Vysvětlete rozdíl mezi plně duplexním a poloduplexním přenosem dat plně duplexní může komunikovat zároveň oběma směry
- Vysvětlete význam vodičů Tx a Rx odesílající pin a přijímající (Transmit, receive)
- Vysvětlete význam vodičů Tx+ a Tx- Tx+ posílá standardní signál, Tx- v záporném napětí
- Co je to přeslech? vzájemné rušení několika paralelních signálů
- Vyjmenujte všechny paralelní sběrnice PCI BUS, ISA, EISA, MCA, PCI, AGP, PCI-X
- Jak funguje kódování 8b10b z 8 bitů udělá 10 bitů, pravidelné střídání 1 a 0
- Bývá sériová komunikace obvykle synchronní nebo asynchronní a proč? asynchronní
- Bývá paralelní komunikace obvykle synchronní nebo asynchronní a proč? synchronní
- Kódování 8b10b má smysl použít při synchronním nebo asynchronním přenosu a proč? asynchronním
- Vysvětlete pojem "sběrnice" nejjednodušší komunikační topologie, slouží k zapojení komponentu do počítače a komunikaci mezi nimi
- Popište roli severního můstku část chipsetu, komunikace mezi RAM a CPU, mezi GPU a CPU
- Proč architektura mikroprocesorů SandyBridge přesunula řadič paměti přímo do mikroprocesorů? uvnitř CPU může probíhat paralelní komunikace na velmi vysoké rychlosti
- Popište roli jižního můstku I/O zařízení, které nepožadují takovou rychlost klávesnice, myš, pevné disky
- Musí být frekvence FSB a taktovací frekvence paměti stejná? ne, protože se dokáže provádět na jiné frekvenci komunikace s CPU a na jiné frekvenci s RAM - proto tam vlastně je
- Vysvětlete zkratku SDRAM synchronní DRAM
- Bude se nějak lišit výkon mikroprocesoru při nastavení frekvence CPU se odvozuje na základě FSB * násobič (FSB propojení CPU se severním můstkem)
 - FSB 200 MHz, násobič 9x
 - FSB 300 MHz, násobič 6x bude rychlejší, protože FSB bude přenášet rychleji data



Kontrolní otázky

- Vysvětlete pojem "systémová sběrnice" sběrnice řízená přímo CPU
- Jaké různé varianty sběrnice PCI znáte (počet bitů, frekvence, napájecí napětí) 32 vs 64 bitů, 33MHz vs 64 MHz, 5V vs 3.3V
- Co je to Plug and play? Jak fungovala instalace nové karty na starých sběrnicích bez Plug and play? – počítač automaticky vyhledá vhodný ovladač pro dané zařízení a sběrnici nastaví
- Co udává u paměti hodnota CL2? kolik taktů musíme čekat na poskytnutí dat z paměti
- Jaká je taktovací frekvence paměti DDR-400 200 MHz
- Jaká je taktovací frekvence paměti DDR2-400 100 MHz
- Kolik bitů naráz se zapisuje do paměti DDR 64 bitů
- Co je to RAS a CAS ? row access, column access nastaví, zda vybírám sloupec / řádek
- Proč se v paměťových obvodech nepoužívá jeden velký adresový dekodér? byl by velmi složitý
- Která část adresy se použije k výběru řádku? první část (část zleva), vyšší bity
- Na které sběrnici se musí používat ECC a proč? PCI-X (error connection code), přenáší se zde 64bitů velmi vysokou frekvencí a dochází zde k přeslechům a rušení
- Jakou propustnost má sběrnice PCI-E 2.0 x4 2 GB/s
- Jakou propustnost má sběrnice PCI-E x16 4 GB/s
- Jakým způsobem žádá zařízení o přerušení na sběrnici PCI-E vyšle speciální signál (rámec)
- Která z probíraných sběrnic má největší počet paralelně vedených signálů? –PCI, PCI-X, EISA (pokud včetně adresových)
- Jakou propustnost má sběrnice PCI, je-li frekvence 66 MHz, šířka dat 64 bitů. 4 GB/s
- Proč neběží FSB na stejné frekvenci jako jádro mikroprocesor? CPU běží na velmi vysokých frekvencích, FSB je paralelní a proto by to nešlo
- Podaří se přes PCI-E x8 odeslat rámec s daty rychleji, než by se stejný rámec vysílal přes PCI-E x1? ne, protože je to furt jen rámec

