⚠ Seguridad

- Carga solo con un cargador USB de 5 V.
- No abras, aplastes ni perfores la carcasa — contiene una batería Li-Po.
- Protégelo del agua, la humedad, el fuego y las altas temperaturas.
- Aparato dañado o hinchado: no lo cargues y contáctanos.

No lo tires con la basura doméstica. Llévalo a un punto de recogida de aparatos electrónicos — el aparato contiene una batería.

Declaración UE de conformidad: **kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf**

Ayuda y garantía

Web: **kalkmate.pl/es**
Ayuda y FAQ: **kalkmate.pl/pomoc**
Garantía de 24 meses.
Reclamaciones: **kalkmate.pl/reklamacja**
kontakt@kalkmate.pl

Fabricante

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Polonia
NIF (NIP) 9662222951

Modelo KalkMate-ESP32S3-v1 · batería Li-Po 3,7 V 1500 mAh · carga USB-C 5 V · Wi-Fi 2,4 GHz

Fabricado en Polonia · Manual v4 · firmware 2.0.5 · 10/2026



▲ 8 o +	arriba
▼ 2 o −	abajo
◀ 4 o ±	atrás
▶ 6 o ▶	derecha / editar
OK 5 o =	elegir, OK
C/CE	cancelar
MU	pánico

MU Tecla de pánico



MU vuelve al instante desde cualquier pantalla IA a la calculadora normal. Teclea el código para volver a la IA. Cambiar la tecla: **Ajustes → Seguridad → Tecla panico**.

Pregunta por texto

Resolver tarea → Escribir texto. Teclado en pantalla y, al final, OK.

Historial

Resolver tarea → Historial. 6 = corregir la pregunta y reenviarla.

Sin internet

El ejercicio espera en la cola offline y se envía cuando vuelva el WiFi y abras **Resolver tarea**.

Cambiar el código IA

Ajustes → Seguridad → Codigo IA: 8 2 cifra, 4 6 posición, OK = guardar.

Actualizaciones

Ajustes → Sistema → Actualizacion → OK. No apagues la calculadora durante la instalación.

Batería

Ajustes → Bateria: nivel en % y carga. «BATERIA BAJA» = conecta el USB-C.

Idioma

Ajustes → Idioma: Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

C/CE 5s Restablecer de fábrica

En modo calculadora («0») mantén C/CE 5 s → OK. Borra WiFi, código IA (vuelve a 1111), historial, notas y vinculación. Los tokens siguen en tu cuenta.

ES

KalkMate

Manual de usuario

Quick start


Calculadora con asistente de IA

Matemáticas · Física · Química · Biología




↔ **Despliega — 8 pasos hasta tu primera solución**

1 Carga



Conecta el cable USB-C a un cargador USB de 5 V. La carga completa tarda unas 2 h.


2 Enciende



Desliza el interruptor lateral a ON. Aparece una calculadora normal con «0».

> Tras 4 min sin uso la pantalla se apaga — cualquier tecla la despierta.

3 Código IA



Teclea solo las cifras del código: **1111** o el código elegido en el pedido. Parpadea «AI» y se abre el menú.


> Sin + − × ÷ = entre las cifras.

4 Conecta el WiFi




Ajustes → WiFi y cuenta → Red WiFi → OK (buscar) → elige una red de 2,4 GHz → escribe la contraseña en el teclado en pantalla.

5 Cuenta y vinculación




Crea una cuenta en **kalkmate.pl/es** — 200 000 tokens de regalo. **Ajustes → WiFi y cuenta → ID equipo + QR** → escanea el código con el móvil e introduce el código IA.

6 Código de la caja




kalkmate.pl/panel → AI → introduce el código de licencia de la caja: **+2 millones de tokens**. Sin suscripción — compra más tokens en el panel.

7 Fotografía el ejercicio



Resolver tarea → Foto camara. La cámara está detrás — encuadra el ejercicio y pulsa OK.

8 Lee la solución



Desplázate con 8 / 2, sal con 4. Cada solución se guarda en el historial.