⚠ Sécurité

- Chargez uniquement avec un chargeur USB 5 V.
- N'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne percez pas le boîtier — il contient une batterie Li-Po.
- Protégez de l'eau, de l'humidité, du feu et des fortes chaleurs.
- Appareil endommagé ou gonflé : ne le chargez pas, contactez-nous.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte d'équipements électroniques — l'appareil contient une batterie.

Déclaration UE de conformité : **kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf**

Aide et garantie

Site : **kalkmate.pl/fr**
Aide et FAQ : **kalkmate.pl/pomoc**
Garantie 24 mois. Réclamations : **kalkmate.pl/reklamacja**
kontakt@kalkmate.pl

Fabricant

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Pologne
N° fiscal (NIP) 9662222951

Modèle KalkMate-ESP32S3-v1 · batterie Li-Po 3,7 V 1500 mAh · charge USB-C 5 V · Wi-Fi 2,4 GHz
Fabriqué en Pologne · Mode d'emploi v4 · firmware 2.0.5 · 10/2026



▲ 8	ou +	haut
▼ 2	ou −	bas
◀ 4	ou ±	retour
▶ 6	ou ▶	droite / modifier
OK 5	ou =	choisir, OK
C/CE		annuler
MU		panique

MU Touche panique



MU ramène instantanément de n'importe quel écran IA à la calculatrice normale. Retapez le code pour revenir à l'IA. Changer : **Parametres → Securite → Touche panic**.

Question en texte

Resoudre → Saisir texte. Clavier à l'écran, puis OK.

Historique

Resoudre → Histor. 6 = corriger la question et la renvoyer.

Sans internet

L'exercice attend dans la file hors ligne et part dès que le WiFi revient, à l'ouverture de **Resoudre**.

Changer le code IA

1111

Parametres → Securite → Code IA : 8 2 chiffre, 4 6 position, OK = enregistrer.

Mises à jour

Parametres → Systeme → Mise a jour → OK. N'éteignez pas la calculatrice pendant l'installation.

Batterie

Parametres → Batterie : niveau en % et charge. « BATT. FAIBLE » = branchez l'USB-C.

Langue

EN

Parametres → Langue : Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

Réinitialisation

C/CE 5s

En mode calculatrice (« 0 »), maintenez C/CE 5 s → OK. Efface WiFi, code IA (retour à 1111), historique, notes et appairage. Les jetons restent sur le compte.

FR

KalkMate

Mode d'emploi


Quick start

Calculatrice avec assistant IA
Maths · Physique · Chimie · Biologie




↔ **Dépliez — 8 étapes jusqu'à la première solution**

1 Chargez



Branchez le câble USB-C sur un chargeur USB 5 V. Charge complète : env. 2 h.


2 Allumez



Poussez l'interrupteur latéral sur ON. Une calculatrice normale « 0 » s'affiche.

> Écran en veille après 4 min d'inactivité — une touche le réveille.


3 Code IA



Tapez seulement les chiffres du code : **1111** ou le code choisi à la commande. « AI » clignote et le menu s'ouvre.


> Pas de + − × ÷ = entre les chiffres.

4 Connectez le WiFi




Parametres → WiFi et compte → Reseau WiFi → OK (recherche) → choisissez un réseau 2,4 GHz → mot de passe sur le clavier à l'écran.

5 Compte et appairage




Créez un compte sur **kalkmate.pl/fr** — 200 000 jetons offerts. **Parametres → WiFi et compte → ID appareil + QR** → scannez avec le téléphone et saisissez le code IA.

6 Code de la boîte




kalkmate.pl/panel → AI → saisissez le code de licence de la boîte : **+2 millions de jetons**. Sans abonnement — rachetez des jetons dans le panel.

7 Photographiez l'exercice



Resoudre → Photo camera. La caméra est au dos — cadrez l'exercice et appuyez sur OK.

8 Lisez la solution



Défilez avec 8 / 2, sortie avec 4. Chaque solution est enregistrée dans l'historique.