⚠ Sicurezza

- Ricarica solo con un caricatore USB da 5 V.
- Non aprire, schiacciare o forare l'involucro — contiene una batteria Li-Po.
- Proteggi da acqua, umidità, fuoco e alte temperature.
- Dispositivo danneggiato o gonfio: non ricaricarlo e contattaci.

Non smaltire con i rifiuti domestici. Consegnalo a un centro di raccolta RAEE — il dispositivo contiene una batteria.

CE Dichiarazione UE di conformità: **kalkmate.pl/docs/ce-declaration.pdf**

Assistenza e garanzia

Sito: **kalkmate.pl/it**
Aiuto e FAQ: **kalkmate.pl/pomoc**
Garanzia 24 mesi. Reclami: **kalkmate.pl/reklamacja**
kontakt@kalkmate.pl

Produttore

KAJPA Kacper Popko
ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Polonia
P. IVA (NIP) 9662222951

Modello KalkMate-ESP32S3-v1 · batteria Li-Po 3,7 V 1500 mAh · ricarica USB-C 5 V · Wi-Fi 2,4 GHz

Prodotto in Polonia · Manuale v4 · firmware 2.0.4 · 10/2026



▲ 8 o +	su
▼ 2 o −	giù
◀ 4 o ±	indietro
▶ 6 o ▶	destra / modifica
OK 5 o =	scegli, OK
C/CE	annulla
MU	panico

MU Tasto panico



MU torna subito da qualsiasi schermata IA alla normale calcolatrice. Digita il codice per tornare all'IA. Cambiare tasto: **Impostazioni → Panico**.

Domanda scritta
Risolvi problema → Scrivi testo. Tastiera a schermo, alla fine OK.

Storico
Risolvi problema → Storico. 6 = correggi la domanda e inviala di nuovo.

Senza internet
L'esercizio attende nella coda offline e parte quando torna il WiFi e apri **Risolvi problema**.

Cambiare il codice IA
1111
Impostazioni → Cod. AI: 8 2 cifra, 4 6 posizione, OK = salva.

Aggiornamenti
Impostazioni → Aggiorn. → OK. Non spegnere la calcolatrice durante l'installazione.

Batteria
Impostazioni → Batteria: livello in % e ricarica. «BATTERIA BASSA» = collega l'USB-C.

Lingua
EN
Impostazioni → Lingua: Polski, English, Deutsch, Čeština, Slovenčina, Lietuvių, Беларуская, Español, Português, Français, Italiano.

Ripristino di fabbrica
C/CE 5s
In modalità calcolatrice («0») tieni premuto C/CE 5 s → OK. Cancella WiFi, codice IA (torna 1111), storico, note e abbinamento. I token restano nell'account.

IT

KalkMate

Manuale d'uso


Quick start

Calcolatrice con assistente IA
Matematica · Fisica · Chimica · Biologia




↔ **Apri il pieghevole — 8 passi fino alla prima soluzione**

1 Ricarica



Collega il cavo USB-C a un caricatore USB da 5 V. La ricarica completa richiede circa 2 h.


2 Accendi



Sposta l'interruttore laterale su ON. Compare una normale calcolatrice con «0».

> Dopo 4 min di inattività lo schermo si spegne — qualsiasi tasto lo riattiva.


3 Codice IA



Digita solo le cifre del codice: **1111** o il codice scelto nell'ordine. «AI» lampeggia e si apre il menu.


> Niente + − × ÷ = tra le cifre.

4 Connetti il WiFi




5. Impostazioni → **WiFi** → OK (cerca) → scegli una rete a 2,4 GHz → digita la password sulla tastiera a schermo.

5 Account e abbinamento




Crea un account su **kalkmate.pl/it** — 200.000 token in regalo. **Impostazioni** → **ID disposit. + QR** → scansiona il codice col telefono e inserisci il codice IA.

6 Codice dalla scatola



kalkmate.pl/panel → **AI** → inserisci il codice di licenza dalla scatola: **+2 milioni di token**. Nessun abbonamento — altri token si acquistano nel pannello.

7 Fotografa l'esercizio



1. Risolvi problema → **Foto camera.** La fotocamera è sul retro — inquadra l'esercizio e premi OK.

8 Leggi la soluzione



Scorri con 8 / 2, esci con 4. Ogni soluzione viene salvata nello storico.