
RK_SIM_SWTC_V1_SIM_R2
J3
28V-IN
TBLOCK-M2
D2
1SMB26AT3
C4
4.5mF
TR1
TRAN-2P2S
C1
4.5mF
C3
4.5mF
U1
7805
U2
7805
VI
VO
GND
J1
PICO
GP0
GP1
GND_1
GP2
GP3
GP4
GP5
GND_2
GP6
GP7
GP8
GP9
GND_3
GP10
GP11
GP12
GP13
GND_4
GP14
GP15
GP16
GP17
GND_5
GP18
GP19
GP20
GP21
GND_6
GP22
RUN
GP26_A0
GP27_A1
GND_7
GP28_A2
ADC_VREF
3V3(OUT)
3V3_EN
GND_8
VSYS
VBUS
SWCLK
GND_9
SWDIO
GPIO23/SMPS_PS_PIN_(DO_NOT_USE)
GPIO25/LED_(NOT_RECOMMENDED_TO_BE_USED)
BOOTSEL
MH1
MH2
MH3
MH4
GND_10
USB_DM
USB_DP
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6
DIS_SEN-ECHO
DIS_SEN-TRIG
3.3_V
SW
Switch
R1
100
R2
10k
C2
10uF
BUZ5
BUZZER
D1
INDICATION_LED
R8
10k
R6
4.7k
U3:A
LM348
R3
5.2k
R4
10k
U3:B
LM348
R7
10k
R5
4.7k
U3:C
LM348
RL1
5V
J4
MOT
D3
DIODE
J2
DISTANCE_SENSOR