

主専攻実験第9回

信号の前処理2

- フーリエ/STF/ウェーブレット
- 周波数フィルタ



フーリエ変換の基本的な考え方



短時間フーリエ変換とウェーブレット変換

フーリエ変換:対象となる時間の間,波が定常的なこと前提 →世の中そんな信号はほとんどない...

「短い時間」であれば定常的な波が仮定できる →短時間フーリエ変換

長周期の波と短周期の波を同じ窓幅で考えるのは変では?

→ウェーブレット変換

:マザーウェーブレット (特定周波数の波) との 畳み込み計算

短時間フーリエ変換とウェーブレット変換

フー<u>リエ変換:対象となる時間の間、波が定堂的なこと前提</u>

使う上では

「時間軸ベースの信号を周波数成分に分解する方法」 と思っておけばOK。

対象となる周波数範囲や計算時間の許容を踏まえてベストのものを選択しよう.

:マザーウェーブレット (特定周波数の波) との 畳み込み計算

睡眠特徴波と周波数特性(おさらい)

• 脳波

• α波 :8-13Hz


• δ波 : 0.5-2Hz

• Spindle : 11-16Hz

• 眼電位

• 緩徐眼球運動:0.5Hz以下

睡眠時生体信号解析においても周波数情報は重要 脳波・眼電位なら0.35-30Hz, 筋電は10-100Hzだけ 考慮すればステージ判定上は問題ない




stage 2 sleep spindle

余計な周波数成分はない方がいい?

 \rightarrow YES.

特に深層学習によるステージ判定の場合, 「高周波成分(というかパルス入力)」は判定精度低下に 例)Adversarial Attack



周波数フィルタをかけよう.

- ハイパス:高周波成分を通す
- ローパス:低周波成分を通す
- バンドパス:〇〇以上××以下の周波数成分を通す
- ノッチ:特定の周波数成分をカットする

などなど.


回路上でフィルタを実装するほか、 計算機上で再現して適用する「デジタルフィルタ」も

デジタル周波数フィルタ

- FIRフィルタ
 - →「移動平均」をベースとしたフィルタたち
- IIRフィルタ
 - →「内部フィードバックを持つ」フィルタたち. アナログフィルタのシミュレーションみたいなもの


の2種類が存在.


移動平均でフィルタリングができる



移動「重み付き」平均にすれば、フィルタ特性を変えられる


→これがFIRフィルタ






移動「重み付き」平均にすれば、フィルタ特性を変えられる

→これがFIRフィルタ







- ♦自由度が高い
- ♦ 必ず安定する (無限発散したりしない)
- ← 波形がゆがまない(全成分同遅延になる)
- *未定係数(調整が必要なパラメータ)が多くなりがち。

IIRフィルタ

IIRフィルタは,

「内部にフィードバック(積分器)を持つ」ことで, 少ないパラメータ数で複雑な動きをさせられるフィルタ.





IIRフィルタ

- ♦設定が簡単
- ⇒波形がゆがむ
- 學発散する可能性がある

といった問題が、 ただ、簡単なのでIIRは使いがちでもある.

フィルタの設計時に 必要なパラメータ (FIR編)

- ・次数 (タップ数 / 窓長)
 - 値が大きい → 遮断特性が鋭くなる (遷移帯域が狭くなる)
 - 代償として計算量が増える(リアルタイム処理では遅延も増加)
- 窓関数の種類(矩形, Hamming, Hanning, Blackmanなど)
 - 矩形窓 → 遷移帯域は狭いがサイドローブ(リップル)が大きい
 - Hamming/Hanning窓 → サイドローブが小さくなる代わりに遷移帯域が広がる
 - Blackman窓 → サイドローブを強力に抑制できるが、遷移帯域がかなり広がる
- ・カットオフ周波数
 - ローパス / ハイパス / バンドパス / バンドストップ の指定
 - カットオフを下げればより多くの成分が落ちるが、目的信号も削られる可能性あり

パラメータ変更による特性の変化(FIR)

- 次数↑ → 遷移帯域狭く、急峻なフィルタ特性。ただし演算負荷↑
- 窓関数のサイドローブ抑圧能力↑ → 雑音抑制は良いが、遷移帯域が広がる
- カットオフ周波数変更 → 通過帯域の範囲が変わり、対象周波数の保持/抑制が変化

フィルタの設計時に 必要なパラメータ (IIR編)

- 次数(極の数)
 - 小さい次数でもFIRより鋭い特性を実現可能
 - 次数を上げすぎると数値安定性が悪化する
- フィルタ形式(種類)
 - **Butterworth**:通過帯域がフラット、滑らかな特性
 - Chebyshev I:通過帯域にリップルあり、遮断域は急峻
 - Chebyshev II: 遮断域にリップルあり、通過域はフラット
 - Elliptic (Cauer):通過域と遮断域の両方にリップル、最も急峻
- カットオフ周波数(FIRと同様)
 - 低めにするとより多くの成分を削除
 - 高めにすると通過成分が増える
- ・ リップル許容度(Chebyshev, Ellipticで必要)
 - リップルを小さくすると安定な波形だが、次数が大きく必要になる
 - リップルを大きく許容すると次数を抑えられる

パラメータ変更による特性の変化(IIR)

- **次数**↑ → より急峻な遮断が可能。ただし数値誤差や安定性に注意
- フィルタ形式変更 → 位相特性やリップルの有無が変わる
- ・ カットオフ周波数 → 通過帯域が変化
- **リップル許容度** → 設計自由度を調整できる(急峻 vs なめらか)

カットオフ周波数は大事だけど,

他の情報もないとフィルタを再現できない!ということだけは覚えておきましょう.