

### НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Универсальный Фильтрующий Обеззараживатель МОДЕЛЬ 004

(Для пивоваренной промышленности),

УФО-2049 далее 004. предназначен для срока фильтрации, увеличения годности, повышения сортности и пастеризации пива, сидра и безалкогольных жидких продуктов . Основным принципом работы является обработка ультрафиолетом продукта непрерывном потоке. Ключевыми техническими узлами установки являются: фильтрующий элемент, насос, пульт управления, индикатор контроля УФизлучения и установка с бактерициднымиУФлампами, корпус-рама.

**HACOC** C РАБОЧИМ ЭЛЕМЕНТОМ из нержавеющей стали [далее насос1 Предназначен для перекачивания жидких и вязких пищевых продуктов, вязкостью до 20 Па\*с, с допустимым вкраплением воздуха и твердых частиц. Насос может применяться для перекачивания пива, сидра, других пищевых жидких продуктов из емкостей на высоту до 20 метров и объёмом до 6.3 кубических метров в час.

### МОДУЛЬ С УФ-ЛАМПАМИ

Обеззараживающее действие установки основано на известном свойстве ультрафиолетового излучения в диапазоне 250-265 нм активно уничтожать остатки дрожжей, недоброда, бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, присутствующие в напитках и практически в любой жидкости.

Отличительные особенности данного метода: продукт не подвергается воздействию высокой температуры; сохраняются структура, вкусовые другие органолептические свойства: обеззараживание происходит секунд, течение нескольких отсутствуют отрицательные эффекты передозировки УФизлучения.

ВАЖНО: Для получения продукта (пива) с необходимыми характеристиками и сроком хранения, необходимо провести ряд тестов именно под ВАШ продукт. Например, провести пастеризацию на

Например, провести пастеризацию на разных режимах работы УФ ламп, разной скорости потока и производительности. Лабораторный контроль обязателен!

**ПРИМЕЧАНИЕ: ПАСТЕРИЗАЦИЯ ПИВА.** Данный метод не обеспечивает абсолютного (100%) обеззараживания продуктов, непрозрачных для УФ-излучения, но значительно снижает уровень числа бактерий от 500-5000 раз (по результатам испытаний, данные очень сильно зависят от исходного продукта, скорости потока и количества прогонов через установку).

БАКТЕРИЦИДНЫЙ МОДУЛЬ С ИНДИКАТОРОМ МОЩНОСТИ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

СОСТОИТ ИЗ КАМЕРЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, БЛОКА ПИТАНИЯ И ИНДИКАТОРА МОЩНОСТИ УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ.

Необходим внимательный контроль за уровнем УФ-излучения на индикаторе.

#### КАМЕРА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Камера обеззараживания — основная часть установки, в которой происходит обеззараживание молока под действием бактерицидного излучения УФ-ламп.

Жидкость в установке турбулентно протекает между стенкой камеры и защитным кварцевым чехлом, не контактируя непосредственно с УФлампой, что обеспечивает оптимальный режим работы лампы и электробезопасность системы. Камера обеззараживания включает в себя герметичный металлический корпус из нержавеющей стали, кварцевый чехол и УФлампы, расположенные внутри корпуса.

### БЛОК ПИТАНИЯ

Блок питания предназначен для запуска установки, поддержания требуемого режима электропитания и индикации ее работы. Имеет небольшие габариты и выполнен из прочного пластика с вводами для электрокабелей.

Блок питания включает в себя пластмассовый корпус, состоящий из двух частей, соединенных четырьмя винтами, индикатор «норма» зеленого цвета, индикатор «авария» красного цвета, предохранитель.

#### КОРПУС и РАМА

Рама и корпус установки выполнены из высокачественной пищевой нержавеющей стали ASI 304/316, толщиной 1.5-3 мм. На раме смонтированы все основные узлы и агрегаты, а корпус надежно защищает от внешних факторов.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ совместно с модулем с УФ лампами обеспечивает:

- Максимальное понижение уровня дрозжевых клеток благодаря запатентованной технологии SOMATICSTOP и тонкости фильтрации 5 мкм (патент «Фильтр Ультратонкой очистки» № 2619639 от 07.07.2016 г.)
- Увеличение сортности за счет уникальной намотки полипропиленовой нити с многоугольными ячейками, очищающей пиво от примесей, сохраняя вкус.
- Лидирующие позиции в регионе благодаря производству высококачественного пива, сидра и др.напитков , очищенного фильтром PRACTIC ULTRA и стабильным показателям
- Увеличение прибыльности производства напитков благодаря возможности увеличения сроков хранения
  - Принцип действия: через входной боковой патрубок пиво подается в корпус фильтра и, под воздействием давления насоса, проходит через картридж из периферии к центру. Через выпускной патрубок в стенке корпуса вы получаете фильтрованное пиво в низким уровнем дрозжевых клеток.
  - Слои фильтра расположены по уникальной запатентованной технологии SomaticStop многослойные цилиндрические каналы фильтрующего элемента образованы переходящими плавно друг в друга дискретными слоями волокон, полученных аэродинамической методом экструзии пищевого полипропилена.
  - Плавный переход между слоями уменьшает разрывы в потоке между слоями и гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента, увеличивая его пропускную способность. Микроворсинки полипропилена расположены под углами к волокнам таким образом, что попадающие в них загрязнения и дрожжевые клетки застревают, а чистый продукт, проходит сквозь мельчайшие каналы фильтрующего элемента, не задерживаясь.

- Все вышеперечисленные параметры, достигаются высокоэффективным интегрированным фильтром тонкой очистки, только совместно с модулем с УФ лампами. (Высокоэффективный интегрированный фильтр тонкой очистки совместно с модулем с УФ лампами должны применяться в дальнейшем только сертифицированные оригиналы)
- В случае фильтрации пива с большим содержанием взвешенных частиц, рекомендуется дополнительное применение фильтра грубойочистки.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ОБЕЗЗАРАЖИВАТЕЛЯ

Конструкция *у***становки** является электробезопасной. Тем не менее, установка является электрическим устройством и на нее распространяются все требования технике безопасности эксплуатации при электрооборудования, питание которого осуществляется переменным током напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Примечание: Ультрафиолетовое излучение используемой в установке лампы не дает эффекта загара, а при воздействии на открытые участки кожи более 2-3 минут вызывает ожоги.

Эксплуатация установки не требует мер безопасности по озону, так как применяемая лампа исключает выход излучения, образующего озон.

К работе по обслуживанию установки допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации УФО-2049 и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

При эксплуатации и ремонте УФО-2049-004 должны соблюдаться: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила устройства электроустановок» 2003 г., «Правила техники безопасности и производственной санитарии» 1990 г.

Общие требования безопасности соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.124-90 и ГОСТ 31529-2012.

Насос в УФО-2049 002М надежно подсоединен к цеховому контуру заземления с помощью гибкого медного изолированного провода ГОСТ Р МЭК 60204-1-07.

Элементы заземления соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, заземляющий болт и знак выполнены и обозначены по ГОСТ 21130-75.

Включение УФО-2049 допускается только при исправном заземлении.

Уровень шума, создаваемый УФО-2049 004 на рабочем месте в производственном помещении не превышает 80 дБ по ГОСТ 12.1.003-83.

Уровень виброускорения, создаваемый насосом в УФО-2049-004 на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 100 дБ (виброскорость не превышает 92 дБ) по ГОСТ 12.1.012-04.

Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля, создаваемый УФО-2049-004 на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 5 кВ/м согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПин 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить любые операции внутри корпуса УФО-2049-004 при включенном электропитании;

Включать и смотреть на УФ-лампу вне корпуса камеры обеззараживания во избежание поражения зрения и кожи

Использование установки или УФ-лампы не по назначению;

Производить работы по монтажу, ремонту или техническому обслуживанию без полного снятия напряжения с УФО-2049-004;

Во время работы оставлять установку без присмотра;

Включать установку без жидкости.

#### ВНИМАНИЕ!

По окончании работы и длительном перерыве УФО-2049-004 следует подвергать санитарной обработке.

В УФО-2049-004 допускается использованиетолько сертифицированных сменных фильтров тонкой очистки и сертифицированных ламп излучения.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

УФО-2049-004 предназначен для эксплуатации как в закрытом помещении, так ина открытых пространствах при следующих условиях:

- Температура окружающего воздуха в диапазоне от + 1° C до +40° C;
- Относительная влажность окружающего воздуха не более 80%;
- Электропитание от однофазной сети переменного тока 220В ±5%, 50Гц;
- Давление в подводящем трубопроводе не должно превышать 8 кг/см²;
- Допустимая температура обрабатываемой воды в диапазоне от +1°C до +40°C.

В случае частых колебаний напряжения в электросети, выходящих за указанные пределы, рекомендуется использовать стабилизатор напряжения мощностью >1,5кВт.

ВНИМАНИЕ! Каждое повторное включение УФмодуля установки допускается не ранее, чем через 30 секунд после его отключения.

# ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Рекомендуется для проверки эффективности работы установки провести бактериологический анализ проб молока до и после обеззараживания и сравнить результаты с требованиям СанПин 2.1.2.559-96.

#### ОЧИСТКА КВАРЦЕВОГО ЧЕХЛА

Для эффективной работы установки необходимо периодически (не реже одного раза в год, в зависимости от свойств жидкости) очищать кварцевый чехол обеззараживающего УФ-модуля от возможных загрязнений.

#### ОЧИСТКА КАМЕРЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Один раз в год очистку кварцевого чехла целесообразно совместить с очисткой камеры обеззараживания от возможных загрязнений (песок, осадок).

#### ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Замена лампы производится по истечении срока ее службы ~9 000 часов непрерывной эксплуатации (примерно 12-36 месяцев). Эффективная работа лампы гарантируется только в течение этого срока. Счетчик часов работы находится в корпусе УФ-модуля.

# ПОРЯДОК МОЙКИ НАСОСА

Производить мойку насоса рекомендуется один раз в смену или после длительной остановки (более 24 часов). Мойка насоса может осуществляться циркуляционным способом или разборным, но только обученным или сертифицированным специалистом.

Для циркуляционной мойки в емкость, откуда перекачивалась жидкость, налить теплую воду (35-40°С) и слить остатки жидкости из насоса. Затем приготовить моющий раствор. Участок труб, подвергающихся мойке, и насос отсоединить от основного оборудования и подготовить линию для беспрепятственной циркуляции моющих растворов (проверить краны, заглушки). Подсоединить линию к емкости с моющим раствором. Пропустить моющий раствор, нагретый до температуры 60°С, через насос. Затем, подсоединив линию к емкости с теплой водой (35-40°C), в течение5-7 минут произвести ополаскивание теплой водой до исчезновения следов моющего раствора. Обработать дезинфицирующими растворами в течение 3-5 минут. В том случае, если дезинфицирование проводилось хлорной известью (или другими хлорсодержащими веществами), ополоснуть линию водой в течение 3-5 минут до полного удаления запаха хлора.

Рекомендуемые моющие и дезинфицирующие растворы:

- раствор каустической соды;
- раствор азотной или сульфаминовой кислоты;
- раствор моющей смеси "Синтрол"
- моющее средство "Дизмол".

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

Техническое обслуживание насоса сводится к соблюдению правил эксплуатации, изложенных в данном документе, устранению неисправностей и периодическом осмотре, соблюдению санитарных правил для предприятий пищевой промышленности.

Периодически, не реже 1 раза в 3 месяца, проверять состояние уплотнительных элементов насоса и рабочего колеса. При необходимости произвести замену деталей.

Техническое обслуживание должно производиться только сертифицированным специалистом. При замене узлов и агрегатов УФО-2049-004, должны применятся только оригинальные запчасти.

Регулярно проводить мойку насоса проточным и/или циркуляционным способом.

Разработано и произведено по заказу: SELENA AS ENGINEERING Ltd. Reg № 646681. Ирландия, Дублин. Представитель в России ИП Корнев С.А. ИНН312300693114. Белгород, п. Северный, промпарк «ФАБРИКА». Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-RU.HB27.B.15777/20. Дата регистрации декларации о соответствии: 15.09.2020. Протокол испытаний № 1165-HCC/20 от 09.09.2020 года.