DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

04

PRÁCTICA
Armar una PC compatible y cuello de botella

PRÁCTICA 04 — Armar una PC compatible y cuello de botella

ITC · 2026

1. Diagnosticar una PC frenada

Con una PC del aula, abrí el Administrador de tareas y decidí qué componente es el cuello de botella.

1. Abrí Administrador de tareas → Rendimiento y anotá CPU, memoria y disco.
2. Abrí un programa pesado y mirá cuál de los tres llega al 100 %.
3. Anotá el modelo de CPU y de GPU en msinfo32 y dxdiag.
4. Decidí qué se cambia primero y por qué, con el número que lo justifica.

Abrir el cuestionario interactivo

> **Qué se entrega:** Tabla con los tres porcentajes, el componente que frena y la pieza que cambiarías primero.

2. Armar el presupuesto y medir el cuello de botella

Usá la herramienta 'Presupuesto y cuello de botella - Clase 4.html': elegí las piezas, cargá los precios que conseguís y calculá.

1. Elegí procesador, placa de video, memoria, disco y fuente.
2. Cargá el precio de cada pieza como te lo cotizaron y poné tu presupuesto máximo.
3. Apretá Calcular y anotá el porcentaje de cuello de botella y qué pieza lo causa.
4. Anotá la fuente recomendada y compará con la que elegiste.
5. Si el cuello pasa del 20 %, cambiá una pieza y volvé a calcular hasta que quede debajo.

> **Qué se entrega:** Captura del resultado con el total del presupuesto, el porcentaje de cuello y la fuente recomendada.