OrCAD - PSpice

by: Sakib Hadžiavdić (2013)


0) SADRŽAJ

U ovom tutorijalu sadržano je sljedeće:

1)Pravljenje projekta \rightarrow 2)Crtanje šeme \rightarrow 3)Simulacija kola \rightarrow 4)Grafici

1) PRAVLJENJE PROJEKTA


- 1. Otvorite **OrCAD Capture**
- 2. Idite na: File \rightarrow New \rightarrow Project...
- 3. Unesite ime (npr. Sake Lab1)
- 4. Izaberite "Analog or Mixed A/D"
- 5. Postavite lokaciju. (Preporuka: napravite poseban folder za projekat jer će PSpice generisati gomilu dodatnih fajlova.)
- 6. Kliknite OK
- 7. Odaberite "Create blank project" i kliknite OK
- 8. Sad biste trebali vidjeti prozor gdje crtate šemu kola



2) CRTANJE ŠEME

ELEMENT	NAZIV / biblioteka	SLIKA	BILJEŠKA
DC izvor	VDC / Source	OVde V1	istosmjerni izvor napona, baterija
AC izvor	VAC / SOURCE	1Vac 0Vdc	naizmjenični izvor napona (testni gen.)
sinusni izvor	VSIN / SOURCE	VOFF = VAMPL = FREQ =	vidjeti 3. poglavlje!
trokutasti valni izvor ili pravokutni	VPULSE / SOURCE	V1 = V4 V2 = TD = TR = TF = PW = PER =	vidjeti 3. poglavlje!
masa	0 / SOURCE	0	
otpornik	R / ANALOG	R1	
kondenzator	C / ANALOG	C1	
zavojnica	L / ANALOG	L1 12 10uH	
741 operaciono poj.	uA741 / EVAL	3 + ± 0s2 5 out 6 2 > ost 1 uA741 4	
dioda	D1N4148 / EVAL	D1 D1N4148	
Zener dioda	D1N5232 / EVAL	D2 D1N5232	
npn bip. tranzistor	Q2N3904 / BIPOLAR	Q1 Q2N3904	

Idite na **Place** → **Parts** ili kliknite dugme (gore desno) :






Kliknite na **Add Library**, da dodate biblioteku koju trebate, npr. ANALOG (otpornici, kondenzatori, zavojnica i slično...) ili čuvate **Ctrl** da odaberete više biblioteka.

Dodajte biblioteke ANALOG, DIODE, SOURCE.


Nađete element koji želite I kliknite **Enter.** S tasterom **R** možete rotirati element. Kada dodate element ili više njih, kliknite **Esc** ili desni klik pa **End Mode**.

Postavite npr. 3 otpornika i VDC izvor napona.

Kliknite **Place** → **Wire**. Dođete kursorom do jedne tačke, kliknete, zatim do druge tačke i kliknete. Nastavite povezivati elemente i kad završite, naravno **Esc**.




Da bi se uopće mogla pokrenuti simulacija, mora se dodati masa(uzemljenje). S desne strane kliknete dugme sa sličicom mase i odaberite **0/source**. Sad povežite masu s kolom.



Da bi podesili vrijednost nekog elementa kliknete npr. na 1k i **Enter** ili dvaput kliknete na nj. Unesete npr 5k(5 kilo oma). Napomena: m i M je **mili** a MEG ili meg je **mega**. Svi elementi moraju imati različite nazive. Npr. ne možete imati 2 otpornika R1. Ako dodate još jednu šemu u isti projekat, moraćete davati druga imena elementima...

Označavanje provodnika može biti korisna stvar, npr. da bi neko drugi koji gleda šemu znao koje je ulaz, koje izlaz, a može biti korisno i kod crtanja grafika.

Ukucajte željeno ime, npr. ul da bi označili da je to ulaz i postavite oznaku na željeni provodnik.




3) SIMULACIJA

Idite na PSpice → New Simulation Profile. Ili ako ste već napravili profil i želite ga izmijeniti idite na to Edit Simulation Profile.

Otvoriće vam se sljedeći prozor →

- 2) Izaberite tip analize iz padajućeg menija
- 3) Podesite postavke s desne strane. Detaljniji opis će biti dat u sljedećim poglavljima
- 4) Pritisnite **OK**
- 5) Idite na **PSpice** \rightarrow **Run** ili kliknite Play dugme



- DC Calculations (istosmjerni proračuni)

- 1) Analysis Type: Bias Point
- 2) Options: General Settings
- 3) Output File Options: None (po defaultu je ništa, ne dirati...)
 Pritisnite OK i simulacija je počela. Da prikažete istosmjerne
 napone u kolu kliknite na slovo V u toolbaru, za struje I, a za snage W.



General Analysis Configuration Files Options Data Collection Probe Window

Start saving data after: 0
Transient options

Run in resume mode

OK Cancel

Skip the initial transient bias point calculation (SKIPBP)

Maximum step size:

Analysis type:

Time Domain (Transient) ▼

- DC Sweep

- 1) Analysis type: **DC Sweep**
- 2) Options: Primary Sweep
- 3) Sweep Variable: Voltage Source (može biti i Current Source ili nešto drugo)
- 4) Ukucajte naziv elementa (izvora ili drugo) kojeg "sweepujete"
- 5) Sweep Type:
- a. Izaberite Linear ako sweepujete kroz niz vrijednosti
- b. Izaberite **Value List** ako sweepujete kroz niz specifičnih brojeva i želite formirati neku familiju krivih. Za listu koju tipkate, brojeve razdvajajte spaceovima, a ne zarezima (1k 2k 3k, a ne 1k, 2k, 3k). Kad podesite sve, kliknite OK. Detaljnije o prikazu grafa u sekciji 4. <u>Ova simulacija koristi se za crtanje familija krivih(npr. za tranzistor).</u>


- AC Sweep (Frekventni domen)

- 1) Postavite kolo sa VAC izvorom napona (ne VSIN nego VAC).
- 2) Za analizu koristite AC Sweep/Noise
- 3) Type: **logarithmic i decade**. Onda izaberite raspon frekvencija koje želite testirati. Ne smijete staviti **Start Frequency** da bude 0!!! Stavite neku malu vrijednost.
- 4) Postavite Points/Decade na makar 20.

Kliknite OK. Ova simulacija koristi se kod računanja propusnog opsega i slično...

- Time Domain/Transient (Vremenski domen)

- 1) Za sinusni generator koristi se **VSIN**. <u>VOFF</u> je DC offset(istosmjerna komponenta, obično se stavi da je 0, <u>VAMPL</u> je amplituda, i <u>FREQ</u> je frekvencija signala).
- 2) Za pravokutni i trokutasti impuls koristi se **VPULSE** (Kašnjenje, TD = 0, Time **D**elay).



a. **Pravokutni impuls** trebao bi imati **TR** = **TF** = 0 (**T**ime**R**ise i **T**ime**F**all) i **PW** = 0.5 * PER (gdje je PER period signala). Međutim, ovo zadaje poteškoće programu pri simuliranju, pa se stavljaju približne vrijednosti, npr. za TR i TF da budu 100 puta manje od perioda a za PW oduzmemo 2*TR.

Npr. stavimo da je TD = 0, TR = 0.01, TF = 0.01, PW = 49.08m, PER = 100m.

b. **Trokutasti signal** bi trebao imati TR = TF = 0.5* PER(simetrija) i PW = 0. Isto kao i prije, PW mora imati neku minimalnu vrijednost, a ne baš nula...

Simulation settings:

- a. Analysis Type: **Time Domain (Transient)**
- b. Options: General Settings
- c. Unesite **Run to time** tako da bi vidjeli na grafu nekoliko perioda. T=1/f, tako da ako ste odabrali f = 1kHz npr, period je 1ms pa za Run to time od 5ms vidjećemo 5 perioda.
- d. Postavite **Maximum step size** bude puno manje od perioda. npr. za 1kHz sinus, period je 1ms pa postavite na 0.01ms. (100 tačaka po periodu).

Kliknite OK za simulaciju.

4) GRAFIK

U prozoru simulacije kliknite **Trace** → **Add Trace.** Izaberite varijablu koju želite prikazati, npr. V(izl) prikazaće napon(Voltage) izlaznog napona (kojeg smo prethodno označili s izl). Pritisnite OK.

- Bodeovi dijagrami

Za crtanje pojačanje može se koristiti **DB()** funkcija da pretvori prenosnu f-ju u decibele. Na primjer, za pojačanje kola u decibelima ukucate **DB(V(izl)/V(ul))** kao izraz. Za faznu karakteristiku može se koristiti **P()** funkcija (**P**hase - faza. Npr. **P(V(izl)/V(ul))**.

- Voltage Level Marker / Current Level Marker



<u>Voltage Level Marker</u> koristi se ako želite na grafu da dobijete potencijal neke tačke kola, da ne bi uvijek kucali V(izl) i slično, postavite jedan Voltage Marker na željenu tačku. Dugme do tog je Voltage Differential Marker, koji daje razliku potencijala između dvije tačke.

<u>Current Level Marker</u> morate postaviti na pin(kraj) od nekog elementa (kraj otpornika i sl.) jer bi neko mogao postaviti marker na čvor pa ne bi znao koju struju da mjeri...

- Korištenje grafika

Postoji više metoda za prebacivanje dobijenog grafa u sliku ili željeni format.

Prvo, možete prebaciti mod od grafika u pregledniji oblik, **View** → **Alternate Display**Jedna od najjednostavnijih metoda je **PrintScreen** (**PrtSc** obično piše na tastaturi). Zalijepite sliku u picture editor (Paint, a moja preporuka je IrfanView) i izrežete dio koji vam treba. Isto to možete uraditi i za šemu koju nacrtate...

Drugi metod je da kliknete **Window** → **Copy To Clipboard**. Možda neće dati baš lijep rezultat ali radi...

Treći metod je da kliknete Ctrl + A (Select All) i da to zalijepite u Excel pa da iscrtate graf.