

关于实验箱使用的一些说明

1. 子箱的取电问题


子箱单独使用时,需通过 USB 供电,取出子箱的蓝色电源线,一头接插子箱电路板上 J23 方形插座,另一头接在电脑的 USB 接口或移动电源,也可以通过电源适配器直接从插座取电。



若子箱放在母箱中使用,可通过连接线,从母箱电源区引出的 5VDC 电源正极和接地 GND 端取电,黑色为 GND 端,红色为正 5 伏,请一定要一一对应。



蓝色插孔为 3. 3V 电源输出孔,可作为高电平信号提供给 FPGA 芯片的输入引脚。特别提醒:绝对不能将母箱的 5VDC 引过来的线接到该孔,会引起板底 3. 3V 稳压管烧坏,使核心板无法工作,无法烧录。






2. 关于实验箱的引脚分配

图中 26 位的 LED 灯用于显示输出信号, 灯亮表示高电平, 灯灭表示低电平。 图中蓝色座子的 26 位开关是拨码开关, 只有"通"和"断"两种状态, 当开关 拨向"ON"一侧时, 代表高电平, 拨向相反一侧时, 代表低电平。


图中红色座子的 1 位拨码开关用于控制那 26 位开关及 LED 灯的工作状态,拨向"断开"一侧,则 26 位开关及 LED 灯均不工作,拨向"接通"一侧,则为正常工作状态。



特别提醒:不能直接使用母箱输入信号区中的开关来为 FPGA 芯片提供输入信号,因为电压不同。




可以将输出信号接至母箱的输信号灯区,但因为电压低,所以灯会很暗。



在 EDA 设计的布局布线环节中,要进行相应的引脚分配约束。引脚分配表如下:

26开关	物理引脚		26灯	物理引脚	
KEY1	15		LED1	2	
KEY2	11		LED2	3	
KEY3	10)	LED3	4	
KEVA	8		LED4	46	
KEY5 U2	7		LED5	45	
KEY6	6		LED6	44	
KEY7	5		LED7	43	
KEY8	57		LED8	4 2	
KEY1	58	j	LED9	41	
KEY2	59		LED10	40	
KEY3	60		LED11	36	
KEY4 U3	61		LED12	35	
KEY5	62		LED13	34	
KEY6	63	į	LED14	33	
KEY7	64		LED15	32	
KEY8	65		LED16	31	
KEY1	69		LED17	30	
KEY2	70		LED18	29	
KEY3	71 72	į	LED19	28	
KEY4 U6	72		LED20	27	
KEY5	73		LED21	26	
KEY6	76	j	LED22	23	
KEY7	77		LED23	22	
KEY8	78		LED24	21	
KEY1 U7	79		LED25	20	
KEY2	80		LED26	19	
					la la
1 2 2 3 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	ED12 ED13 ED13	ED15 ED16 ED17	ED18 ED19 ED20 ED20 ED21 ED	ED22 ED23 ED24 ED25	• ED26
LED3 LED4 LED5 LED5 LED6 LED7 LED9 LED9 LED9 LED9 LED9		THE LEG			₩ •
	2				
	_	+ 1			
	同	电平		送	折开·
ON DIP ON	, DIP	10	1	DIP ON	1
		UI			一中
12345678 123	4 5 6 7 8		2 3 4 5 6	78 12	場場
U2	119	由亚	2 3 4 5 6 U6		安诵
	111-	HILL		,	

有既定功能的引脚,请不要使用为设计的输入输出引脚。



以下为 A3P060 芯片各引脚的占用情况:

引脚占用情况											
物理引脚	占用情况		物理引脚	占用情况		物理引脚	占用情况		物理引脚	占用情况	
1	GND		26	LED21		51	GND		76	U6-KEY6	
2	LED1		27	LED20		52	VPUMP		77	U6-KEY7	
3	LED2		28	LED19		53	GND		78	U6-KEY8	
4	LED3		29	LED18		54	TDO		79	U7-KEY1	
5	U2-KEY7		30	LED17		55	VGTAG		80	U7-KEY2	
6	U2-KEY6		31	LED16		56	RST		81		
7	U2-KEY5		32	LED15		57	U2-KEY8		82		
8	U2-KEY4		33	LED14		58	U3-KEY1		83		
9	GND		34	LED13		59	U3-KEY2		84		
10	U2-KEY3		35	LED12		60	U3-KEY3		85		
11	U2-KEY2		36	LED11		61	U3-KEY4		86		
12	VCOMPLA	4	37	VCC1.5		62	U3-KEY5		87	VCC3.3	
13	RST		38	GND		63	U3-KEY6		88	GND	
14	VCCPLA		39	VCC3.3		64	U3-KEY7		89	VCC1.5	
15	U2-KEY1		40	LED10		65	U3-KEY8		90		
16	CLK		41	LED9		66	VCC3.3		91		
17	VCC1.5		42	LED8		67	GND		92		
18	VCC3.3		43	LED7		68	VCC1.5		93		
19	LED26		44	LED6		69	U6-KEY1		94		
20	LED25			LED5		70	U6-KEY2		95		
	LED24			LED4			U6-KEY3		96		
	LED23			TCK			U6-KEY4		97		
23	LED22			TDI		73	U6-KEY5		98		
24	VCC3.3		49	TMS		74	GND		99		
25	GND		50	VCC3.3		75	VCC3.3		100		

3. 4X4 矩阵键盘区

4x4 开放式矩阵键盘,可自由组合使用,也可以按照丝印的标注来编制程序。 从原理图可知,按下这 16 个键的任意一个,都会使得 KEY_Y1~Y4,KEY_X1~X4 中 的某对同时为有效信号,因此只要读出这 8 个输出信号,就可以判断出按下的是 哪个键,再相应对按键的含义进行定义,就可以做成一个键盘了。

