ریزپردازنده و زبان اسمبلی



نیمسال دوم ۰۰۔ ۹۹ (دکتر رحمتی)

پروژه پایانی مهلت ارسال : 29 خردادماه

فهرست

2	شرح کلی :
2	پروتكل ارتباطي
3	واحد نمونه گیری
3	واحد نمایش
	ر—يان تصاوير :
	نکات· نکات·

شرح کلی:

در این پروژه قصد داریم یک اسیلوسکوپ طراحی و پیاده سازی نمائیم. این اسیلوسکوپ از دو بخش Sampling Unit و Display

تشکیل شده است. واحد Sampling وظیفه نمونه برداری از سیگنال ورودی را به عهده دارد. داده های نمونه برداری شده ابتدا پردازش شده

و یک فریم نمایش روی GLCD ادر یک بافر قرار داده می شود سپس از طریق ارتباط UART به واحد Display ارسال می گردد. واحد

Display داده های دریافت شده را رندر کرده و بر روی یک GLCD نمایش می دهد. نمای کلی سیستم در شکل 1. قابل مشاهده است.

پروتکل ارتباطی

برای ارتباط میان ماژول Sampling Unit و Display Unit یک پروتکل ارتباطی تعریف می شود که در آن دو نوع بسته داریم. بسته

کنترلری و بسته داده. ساختار بسته ها مطابق شکل2. است. هر بسته دو فیلد دارد: تایپ و دیتا. تایپ ها به شرح زیر است:

1. Channel1 Frame: بسته ارسالی یک فریم نمایش مربوط به کانال 1

2. Channel2 Frame: بسته ارسالی یک فریم نمایش مربوط به کانال 2

3. Set Parameter A: اگر هر یک از داده های نمونه را X[n] در نظر بگیریم، داده ای که باید روی GLCD نمایش داده شود

برابر است با:

Y[n] = AX[n] + B

این بسته، متغیر A را در رابطه اخیر مشخص می کند. متغیر A یک عدد float است.

4. Set Parameter B: این پکت متغیر B در رابطه اخیر را مشخص می کند. این متغیر یک عدد علامت دار با واحدی متناظر با داده های

نمونه گیری شده است.

لازم به ذکر است که با توجه به نوع بسته، تایپ آن مشخص می شود. به عنوان مثال برای بسته های مربوط به فریم نمایش سایز داده برابر

است با:

Frame Size = Frame Rate * Data Size * Number of Samples per Frame

Frame Rate: 5

Data Size: 2 Bytes

Number of Samples per Frame : نمایش قابل های ستون تعداد (128)

¹ Graphic LCD (AMPIRE128x64)

واحد نمونه گیری

وظیفه این واحد تبدیل داده آنالوگ به دیجیتال، پردازش آن باتوجه به ورودی کاربر و ارسال آن به بخش نمایش در قالب پروتکل مشخص شده است.

برای گرفتن ورودی از کابر از صفحه کلید استفاده می شود. هر یک از دکمه های زیر عملکرد مربوط به خود را دارند:

دكمه 1: اضافه كردن پارامتر A

دکمه 2: کم کردن پارامتر A

دكمه 3: اضافه كردن پارامترB

د كمه 4: كم كردن پارامتر B

دكمه 5: اضافه كردن واحد زمان نمودار

دکمه 6: کم کردن واحد زمان نمودار

همچنین واحد های زمان و ولتاژ نمودار و پارامتر B باید روی LCD با تغییر آن ها توسط کاربر نمایش داده شود. به عنوان مثال:

B=+0.1 v

Voltage Unit = 1.0 v


Time Unit = 100 ms

نرخ نمونه گیری را برابر 100KHz در نظر بگیرید. این واحد همچنین باید از دو تایمر استفاده نماید. یک تایمر برای اندازه گیری زمان بازه های لازم برای وقفه بین نمونه گیری ها(10us). و یک تایمر برای اندازه گیری زمان لازم برای ارسال فریم ها به بخش نمایش(200 ms). هر یک از تایمرها را به شکلی تنظیم کنید که در بازه های مشخص یکباریک روتین وقفه اجرا کنند و درروتین های مربوط به هر کدام اقدامات لازم را انجام دهید.


واحد نمايش

این واحد وظیفه نمایش داده های دریافت شده از طریق ارتباط UART را به عهده دارد. برای هر ستون لازم است که مقدار قبلی پاک شده و مقدار جدید روی GLCD نمایش داده شود. توجه کنید که نیازی به refresh کردن کل صفحه نمی باشد. لذا لازم است که دو بافر برای نگهداری فریم ها استفاده شود. یکی برای نگه داشتن فریم قبلی و یکی برای فریم فعلی.


تصاوير:



شکل 1. نمای کلی سیستم



شكل . 2 ساختار بسته هاى ارتباطى



شكل .3 نمايشگر

نكات:

- فایل پاسخ تکلیف باید به فرمت [Full Name] باشد و در صورت مغایرت تمرین شما تصحیح نخواهد شد.
 - در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال، سوالات خود را از طریق ایمیل <u>Micro.course9902@gmail.com</u> ارسال نمائید.
 - در صورت مشاهده هر گونه تقلب نمره ی صفر لحاظ خواهد شد.
 - ضمن آپلود فایل پروژه میبایست گزارش کامل از پیاده سازی در قالب یک فایل PDFدرون فایل zip فوق در سامانه درسافزار آپلود شود در غیر این صورت نمره پروژه لحاظ نخواهد شد.
 - فایل های مورد نیاز به زودی در درسافزار و کانال تلگرامی یا Drive در اختیارتان قرار میگیرد.